



BEDIENING

KWB Classicfire

CF1.5 | CF2





Inhoudsopgave

	Voorwoord	8
	Over deze gebruiksaanwijzing	8
	Uitleg van de opmaak	8
	Juridische aanwijzing	8
	Bouwkundige maatregelen	9
	Eisen aan de verwarmingsruimte	10
	Uitvoeringsinstructies	11
	Normen	11
	Installatie en goedkeuring van het verwarmingssysteem	12
1	Veiligheid	13
1.1	Aanwijzingen	13
1.1.1	Indeling waarschuwingen voor gevaren	13
1.1.2	Algemene veiligheidsaanwijzingen	13
1.1.3	Veiligheidsinstructies volgen	14
1.1.4	Handleiding lezen en volgen	14
1.2	Gebruikte pictogrammen	14
1.3	Sticker	16
1.3.1	Stickers aan de voorkant	17
1.3.2	Stickers aan de bovenkant	18
1.3.3	Stickers op de achterzijde	20
1.3.4	Sticker in de opslagruimte	21
1.3.5	Sticker typeplaatje	22
2	Overzicht	23
2.1	Veiligheidselementen	23
2.2	Eisen aan de schoorsteen	24
2.3	Voorgeschreven brandstoffen	24
2.4	Zonne-energieregeling	26
3	Basisprincipes voor de bediening	28
3.1	Bedieningselementen aan de voorzijde	28

3.2	Bedienpaneel Exclusief	28
3.2.1	De grafische gebruikersinterface	28
3.2.2	Het menu gebruiken	30
3.3	Veel gebruikte functies van de Comfort 4	32
3.3.1	Datum / tijd instellen	32
3.3.2	Bedrijfsstoestand weergeven	33
3.3.3	Aan/Uit → submenu's	33
3.3.4	Vulvolume opvragen	34
3.3.5	Selecteer programma	35
3.3.6	Verwarmingstijden veranderen	36
3.3.7	Tapwater 1x verwarmen	36
3.3.8	Kamertemperatuur regelen	36
3.3.9	Uitzetten en weer in bedrijf stellen	37
4	Regelmatige taken aan de ketel	39
4.1	Installatie inschakelen	39
4.2	Ketel met stukhout gebruiken	39
4.2.1	Zullen voorbereiden	39
4.2.2	Vullen met stukhout	40
4.2.3	Ontsteking	40
4.2.4	Stukhout bijvullen	42
4.3	Warmtewisselaar reinigen	42
4.4	As legen	42
5	Bedienpaneel Basic	44
5.1	Bedienelementen van het bedienpaneel Basic	44
5.2	Tapwater 1x verwarmen	44
5.3	Selecteer programma	45
5.4	Kamertemperatuur kiezen	45
5.5	Betekenis van de leds	46
6	Functies van KWB Comfort 4	47
6.1	Verwarmingscircuits	47
6.1.1	Kamertemperatuur	47

6.1.2	Verwarmingsprogramma	48
6.1.3	Verwarmingstijden	48
6.1.4	Partybedrijf	49
6.1.5	Vakantieprogramma	49
6.1.6	Instellingen	49
6.1.7	Estrikprogramma	53
6.2	Boiler	53
6.2.1	Wanneer wordt het tapwater opgewarmd?	53
6.2.2	Legionellabescherming vastleggen	55
6.2.3	Vakantieprogramma instellen en activeren	55
6.2.4	Circulatiepomp	55
6.3	Buffertank	55
6.3.1	Wanneer wordt de buffertank geladen?	56
6.3.2	Circulatiepomp	57
6.4	Zonne-energie	58
6.4.1	Zonne-energieprogramma	58
6.4.2	Bedrijfswaarden	58
6.5	Ketel	60
6.5.1	Keteltemperatuur	60
6.6	Bedrijfstoestand	61
6.6.1	Ketel	61
6.6.2	Verwarmingscircuits	62
6.6.3	Boiler	62
6.6.4	Buffertank	63
6.6.5	Zonne-energie	63
6.6.6	Toevoerpompen	64
6.6.7	Tweede warmtebronnen	64
6.6.8	Warmtemeter	64
6.7	Datum/uur	65
6.8	Alarmsysteem	65
6.9	Klantenservice	66
6.10	Uitbreidingen	66

6.10.1	Ethernet-instellingen	66
6.10.2	Comfort Online	67
6.10.3	Sms instellingen	67
6.10.4	Mail instellingen	68
6.10.5	Licenties	68
6.10.6	ModBus instellingen	70
6.11	Vakmanniveau	70
7	Reageren op problemen	71
7.1	Betekenis van de LED's op het bedienpaneel Basic [BGE]	71
7.2	Klantendienst bellen	71
7.3	Datum en tijd instellen	72
7.4	Algemene storing bij de voedingsspanning	72
7.5	Maatregelen bij stroomuitval	72
7.6	Maatregelen bij rookontwikkeling/ruiken van rookgas	72
7.7	Maatregelen bij oververhitting van de installatie	73
7.8	Maatregelen bij brand in de installatie	73
7.9	Meldingen	73
8	Onderhoud	90
8.1	Redenen voor een doorlopende, vakkundige onderhoudsdienst	90
8.2	Veiligheidsvoorschriften	90
8.2.1	Wekelijkse visuele controle	90
8.2.2	Maandelijks controles	90
8.2.3	Professioneel onderhoud	91
8.2.4	Vulwater	91
8.2.5	Formulieren	93
8.3	Onderhoudsintervallen voor exploitanten	96
8.4	Voordat u begint	96
8.5	Onderhoudsstappen	97
8.5.1	Oppervlakken reinigen	98
8.5.2	Batterij verwisselen	98
8.5.3	Ontstekingsbuis controleren	99
8.5.4	Installatiedruk controleren	99

8.5.5	Rooster reinigen	99
8.5.6	As legen	99
8.5.7	Pyrolysegaskanaal reinigen	100
8.5.8	Warmtewisselaar en rookgasextractor reinigen	100
8.5.9	Dichtheid van keteldeuren controleren	101
8.5.10	Visuele controle van de volledige installatie	102
8.5.11	Afsluiting van de onderhoudswerkzaamheden	102
9	Bijlage	103
9.1	Verwijdering	103
	Woordenlijst	108
	Trefwoordenregister	109

Voorwoord

Over deze gebruiksaanwijzing

In deze handleiding vindt u alle benodigde informatie voor gebruik en bediening. De volgorde van de hoofdstukken komt overeen met de aanbevolen werkvolgorde. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw verkooppartner of de klantenservice van KWB.

KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH en de vertegenwoordigingen in de verschillende landen zijn geautoriseerde competentiepartners en worden in het vervolg van dit document kort KWB genoemd.

We willen onze producten en handleidingen doorlopend verbeteren en bedanken u voor uw feedback!

Alle contactgegevens vindt u op de homepage van KWB www.kwb.net

Mocht u fouten vaststellen, laat ons dit dan weten via: doku@kwb.at

Vertaling van de originele handleiding – wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden!

Uitleg van de opmaak

Werkstappen

Wij gebruiken verschillende tekens voor de voorwaarden, de eigenlijke werkstappen en het resultaat:

- ↳ Voorwaarde
- Werkstap
- ↳ Resultaat

Zijteksten

Trefwoorden links van de tekstkolom helpen u, om in één oogopslag de inhoud van de alinea te herkennen.

Kruisverwijzingen

Een verwijzing naar een andere paragraaf in dit document herkent u aan een pijl en het paginnummer tussen rechte haakjes. Voorbeeld: **Over deze gebruiksaanwijzing [► 8]**

Juridische aanwijzing

Intellectueel eigendom

© 2021 KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH

Alle catalogi, brochures, afbeeldingen, tekeningen, handboeken, evenals besturings- en regelprogramma's enz. zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven het intellectueel eigendom van KWB. Voor elk gebruik, vermenigvuldiging, verspreiding, publicatie en/of vervreemding aan derden is de voorafgaande schriftelijke toestemming van KWB vereist.

Bij het gebruik van de contractgoederen moeten de installatie-, bedienings- en andere technische voorschriften en aanwijzingen van KWB strikt in acht genomen en nagekomen worden.

AANWIJZING

Garantie en vrijwaring

- Garantie en vrijwaring worden door de fabrikant KWB verleend onder voorwaarde van een vakkundige montage en inbedrijfstelling van de installatie. Gebreken en schade die zijn terug te voeren op een onvakkundige montage, inbedrijfstelling en bediening zijn uitgesloten van de garantie!
- Om te garanderen dat de installatie correct werkt dienen de instructies van de fabrikant te worden gevolgd. Kennis van de handleidingen worden verondersteld.
- Gebruik uitsluitend originele of uitdrukkelijk door de fabrikant vrijgegeven onderdelen.
- Bij onduidelijkheden leest u de betreffende delen in deze handleiding nog een keer door of neemt u contact op met de KWB-klantenservice.

Aansprakelijkheid/garantie

Enige verandering en/of modificatie van de contractgoederen, die niet uitdrukkelijk en schriftelijk door KWB geautoriseerd werd, enig gebruik van de contractgoederen samen met andere apparaten of accessoires, dat niet uitdrukkelijk schriftelijk door KWB geautoriseerd werd of enig niet correcte bediening of enig niet correct gebruik (bijvoorbeeld gebruik van brandstoffen die niet voldoen aan de geldende normen en/of water dat niet voldoet aan VDI 2035 / ÖNORM H 5195-1; ondeskundig en/of excessief gebruik) leidt tot uitsluiting van de garantie. Iedere aansprakelijkheid of garantie voor de compatibiliteit van de contractgoederen met andere producten, systemen, installaties of delen daarvan en de geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel wordt uitgesloten, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk erkend.

Beoogd gebruik

KWB-ketels verhitten water voor centrale verwarmingen. Het gebruik, de bediening en het onderhoud van KWB-installaties moeten, zonder uitzondering, worden uitgevoerd, zoals dit in de gebruiksaanwijzingen beschreven is.

KWB Stofilter scheiden stof af.

Voorgeschreven zijn, zonder uitzondering, de in de Handleiding voor bediening in sectie **Voorgeschreven brandstoffen [► 24]** genoemde brandstoffen.

Een ander of verdergaand gebruik geldt als NIET conform de voorschriften – de installatie-exploitant en de gebruiker zijn aansprakelijk voor schade die daardoor wordt veroorzaakt!

Bouwkundige maatregelen

AANWIJZING

Realisatie van bouwkundige voorwaarden

- Het voldoen aan de ter plaatse geldende voorschriften en de correcte uitvoering van de bouwkundige maatregelen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de installatie-eigenaar en vormen een voorwaarde voor garantie en waarborg. KWB verleent met betrekking tot bouwkundige maatregelen van welke aard dan ook zoals altijd geen waarborg- of garantie.
- Volg bij de realisatie van bouwkundige voorwaarden alle ter plaatse geldende, wettelijke voorschriften voor de indiening, bouw en uitvoering! Houdt u zich bovendien aan de inbouwrichtlijnen van KWB!
- Zonder aanspraak op volledigheid of buitenwerkingstelling van andere overheidsverplichtingen adviseren we de Oostenrijkse richtlijn TRVB H118 en het ÖKL merkblad nummer 56 en nummer 66 in de gelden uitgave.

Eisen aan de verwarmingsruimte

Vloer:

- Beton, ruw of betegeld
- Effen, waterpas
- Droog
- Voldoende draagvermogen
- Niet brandbaar (brandbaarheidsklasse A1 volgen EN 13501)

Brandpreventie ter plaatse

Gebouwdeel	Brandwerendheid vgl. EN 13501
Vloer, wanden	brandbestendig: REI 90
Dragende muren, plafonds, daken	brandbestendig: REI 90
Dragers en steunen	R 90
Deur naar verwarmingsruimte	brandvertragend: EI ₂ 30 c in vluchtrichting openend, automatisch sluitend
Verbindingsdeur naar brandstofopslag	brandvertragend: EI ₂ 30 c; automatisch sluitend
Raam in verwarmingsruimte	brandvertragend: E 30; niet te openen

Brandblusser

Licht, elektriciteit

Ventilatie

- GEEN opslag van brandbare stoffen in de verwarmingsruimte!
- GEEN directe verbinding met ruimte waarin brandbare gasen of vloeistoffen zijn opgeslagen (garage, magazijnen...)!
- Plaats een handblusser met de voorgeschreven afmetingen (minimaal 6 kg vulgewicht EN 3) buiten de verwarmingsruimte naast de deur naar de verwarmingsruimte.
- Zorg voor een vast geïnstalleerde verlichting en elektrische toevoerleiding naar de verwarmingsinstallatie.
- Plaats de lichtschakelaar op een gemakkelijk toegankelijk plaats buiten de verwarmingsruimte naast de deur van de verwarmingsruimte.
- Zorg ervoor dat er voldoende reservekabel overblijft in de verwarmingsruimte, voor het geval dat de ketel met andere busdeelnemers moet worden verbonden.
- Plan een ventilatieopening in de buurt van de vloer en een ventilatieopening in de buurt van het plafond in: de opening voor de toegevoerde ventilatielucht moet direct naar buiten leiden. Wanneer daarvoor andere ruimtes moeten worden overgestoken moet deze luchtgeleiding conform EI 90 (EN 13501) worden ommanteld!
- De grootte van de niet afsluitbare opening is afhankelijk van het nominale vermogen van de verwarmingsinstallatie: bereken de opening met 5 cm² per kW, echter minimaal 400 cm².
- Sluit de ventilatieopeningen naar buiten af met een niet brandbaar beschermrooster met een maaswijdte <5 mm.
- Let er bij de uitvoering van de openingen de luchtgeleidingen op dat weersinvloeden (bladeren, opgewaaide sneeuw, ...) de luchttransportstroom op geen enkele wijze kunnen beïnvloeden.
- In de opstelruimte van de ketel geen chloorhoudende reinigings- of bedrijfsmiddelen (bijv. chloorgasinstallaties voor zwembaden) en halogeenwaterstoffen gebruiken.
- Houd de luchtaanzuigopening van de ketel vrij van stof.
- Voor zover in de geldende voorschriften voor de bouwkundige uitrusting van de verwarmingsruimte niet anders is voorgeschreven, gelden daarbij de volgende normen voor de vormgeving en de meting van de luchtgeleiding:

Normen:

Vorstbescherming

ÖNORM H 5170 – Bouw- en technische eisen voor brandpreventie

- Zorg ervoor dat alle watergeleidende leidingen en warmtedistributiebuizen beschermd zijn tegen vorst.

- Ruimtetemperatuur**
- Zorg voor een minimumtemperatuur van 10° C in de verwarmingsruimte; dit is voorgeschreven in EN 12831. Bij lagere temperaturen veranderen de eigenschappen van het smeermiddel zodanig dat een betrouwbare werking van de aandrijvingsaggregaten niet meer gewaarborgd is!
 - Zorg voor een maximale temperatuur van 40 °C.
- Veiligheid**
- Bewaar in geen geval brandbare stoffen in de verwarmingsruimte. Vermijd directe verbindingen met ruimtes waarin brandbare gassen of vloeistoffen zijn opgeslagen (bijvoorbeeld de garage).
 - Er mogen geen brandbare voorwerpen om te drogen op de ketel worden gelegd (bijvoorbeeld kleding, ...).
- Door dieren aangevreten plekken**
- De installatie moet worden beschermd tegen het aanvreten door dieren of dieren nesten (bijvoorbeeld knaagdieren, ...).
- Zeehoogte**
- Als de ketel 2000 meter boven zeehoogte wordt gebruikt, moet overleg gepleegd worden met de fabrikant.

Uitvoeringsinstructies

Normen

De installatie en inbedrijfstelling van de installatie moet volgens de ter plaatse geldende voorschriften voor brandveiligheid en bouwtoezicht worden uitgevoerd. Voor zover dit niet in tegenpraak is met het nationale recht, gelden de volgende normen en richtlijnen in de geldige uitgave:

Algemene normen voor verwarmingssystemen

EN 303-5	Centrale-verwarmingssketels voor vaste brandstoffen, met de hand of automatisch gestookt, nominale belasting tot 500 kW
EN 12828	Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp voor watervoerende verwarmingssystemen
EN 13384-1	Schoorstenen - Thermische en dynamische berekeningsmethoden Deel 1: Enkelvoudige schoorstenen
ÖNORM H 5151	Ontwerp van watervoerende verwarmingssystemen met of zonder warmwaterbereiding
ÖNORM M 7510-1	Richtlijnen voor controle van centrale verwarmingssystemen Deel 1: Algemene eisen en eenmalige inspecties
ÖNORM M 7510-4	Richtlijnen voor controle van centrale verwarmingssystemen Deel 4: Eenvoudige controle van stookinstallaties voor vaste brandstoffen

Normen voor bouwtechnische systemen en veiligheidssystemen

ÖNORM H 5170	Verwarmingssysteem – Aanpassingen aan bouw- en veiligheidstechniek, en aan brand- en milieubescherming
Zwitserland	Inachtneming van de Zwitserse brandpreventievoorschriften (BSV 2015) van de Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF)
Duitsland	Inachtneming van de Duitse stookverordening en brandstofopslag van de deelstaten conform FeuVO

Normen voor de bereiding van verwarmingswater

ÖNORM H 5195-1	Preventie van schade door corrosie en steenvorming in watervoerende verwarmingssystemen met bedrijfstemperaturen tot 100°C (Oostenrijk)
VDI 2035	Voorkomen van schade in watervoerende verwarmingssystemen (Duitsland)
SWKI BT 102-01	Waterkwaliteit voor verwarmings-, stoom-, koel- en aircosystemen (Zwitserland)
UNI 8065	Technische norm voor de regeling van warmwaterbereiding. DM 26.06.2015 (ministerieel besluit over minimale vereisten) Instructies in de norm en de bijgewerkte versies opvolgen.

Verordeningen en normen voor toegestane brandstoffen

1. BImSchV	Eerste verordening van de Duitse bondsregering voor de uitvoering van de federale wetgeving inzake emissiebescherming (verordening over kleine en middelgrote verwarmingssystemen) – in de versie van de kennisgeving van 26 januari 2010 BGBl. JG 2010 deel I nr.4
EN ISO 17225-3	Vaste biobrandstoffen, brandstofspectificaties en -klassen Deel 3: Naar grootte gesorteerde houten briketten
EN ISO 17225-5	Vaste biobrandstoffen, brandstofspectificaties en -klassen Deel 5: Naar grootte gesorteerd brandhout

Installatie en goedkeuring van het verwarmingssysteem

De ketel moet in een gesloten verwarmingssysteem worden gebruikt. De volgende normen gelden voor de installatie:

Normen

EN 12828 – Verwarmingssystemen in gebouwen

Aanwijzing: Iedere verwarmingssysteem moet officieel worden goedgekeurd!

Het opstellen of wijzigen van het verwarmingssysteem moet worden gemeld aan de officiële toezichthouders (inspectie) en officieel worden goedgekeurd door het bouwtoezicht:




- **Oostenrijk:** melden bij bouwtoezicht van de gemeente / het gemeentebestuur
- **Duitsland:** melden bij schoorsteenveger/bouwtoezicht

1 Veiligheid

1.1 Aanwijzingen

1.1.1 Indeling waarschuwingen voor gevaren

In deze documentatie worden waarschuwingen in de volgende risiconiveaus gebruikt om op directe gevaren en belangrijke veiligheidsvoorschriften te attenderen:

AANWIJZING	Algemene opmerking Met dit symbool kenmerken en beschrijven we belangrijke informatie .
 VOORZICHTIG	Beginnend risico Met dit symbool kenmerken en beschrijven we beginnende risico's . Wanneer er geen rekening wordt gehouden met de genoemde gevaren kunnen letsel, materiële schade en milieuschade ontstaan.
 WAARSCHUWING	Gemiddeld gevaar Met dit symbool kenmerken en beschrijven we gevaren. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met de waarschuwing kan er ernstig of dodelijk letsel ontstaan.
 GEVAAR	Ernstig gevaar Met dit symbool kenmerken en beschrijven we ernstige gevaren . Wanneer geen rekening wordt gehouden met de waarschuwing leidt dit tot ernstig of dodelijk letsel!

1.1.2 Algemene veiligheidsaanwijzingen

- **Bouw in de installatie in geen geval om!**
- Sluit alle afdekkingen voordat u de installatie in gebruik neemt!
- Trek de stekker eruit voordat u onderhoud aan de installatie gaat uitvoeren of de besturing opent!

AANWIJZING	Correcte montage door installateurs <ul style="list-style-type: none"> ➤ De volledige inrichting, aansluiting en de inbedrijfstelling van de verwarmingsinstallatie mag alleen door daarvoor gekwalificeerde installateurs van KWB en KWB-partners worden uitgevoerd. ➡ Alle werkzaamheden moeten voldoen aan de aanwijzingen van de KWB-handleidingen en de plaatselijke voorschriften.
-------------------	---

1.1.3 Veiligheidsinstructies volgen

AANWIJZING

Volg de veiligheidsinstructies

Uw installatie is veiligheidstechnisch getest en voldoet aan de geldende normen, richtlijnen en voorschriften.

Als de veiligheidsinstructies niet worden nageleefd of de installatie niet correct wordt gebruikt bestaat er gevaar voor materiële schade. Bovendien riskeert u uw gezondheid of uw leven!

1.1.4 Handleiding lezen en volgen

AANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzingen voor de montage en/of het opstarten eerst goed door!

Het volgen van deze gebruiksaanwijzingen en een vakkundige montage en/of opstarten van de apparatuur zijn voorwaarden voor de garantie van KWB.



→ Bij onduidelijkheden leest u de gebruiksaanwijzingen nog een keer door of neemt u contact op met de KWB-klantenservice.













↳ Alle gebruiksaanwijzingen voor onze verwarmingen vindt u op het KWB PartnerNet: <http://partnernet.kwb.net>.

1.2 Gebruikte pictogrammen

In de documentatie en/of op de ketel worden de volgende gebods-, verbods- en waarschuwingstekens gebruikt.

Conform de machinerichtlijn duiden direct op het gevaarlijke punt van de ketel aangebrachte tekens op direct aanwezige gevaren of veiligheidsrelevant handelen. Deze stickers mogen nooit worden verwijderd of afgedekt.

Gebodstekens (veiligheidskleur blauw)			
	Algemene gebodstekens		Masker gebruiken
	Handleiding in acht nemen		Lasmasker gebruiken
	Gehoorbescherming gebruiken		Vóór onderhoud en reparatie vrij schakelen
	Oogbescherming gebruiken		Afzetting controleren
	Vóór gebruik aarden		Dicht houden

Gebodstekens (veiligheidskleur blauw)			
	Netstekker eruit trekken		Gasdetector gebruiken
	Voetbescherming gebruiken		Continue be- en ontluchting naar buiten toe vereist
	Handbescherming gebruiken		Be- en ontluchting vereist
	Beschermende kleding gebruiken		Toegang uitsluitend met een tweede persoon buiten! Bij een ongeval eerst reddingsdienst alarmeren!
	Gelaatsbescherming gebruiken		Alleen installateurs
	Hoofdbescherming gebruiken		Alleen elektriciens

Verbodstekens (veiligheidskleur rood)			
	Algemene verbodstekens		Geen toegang voor personen met pacemakers of geïmplanteerde defibrillatoren
	Verboden toegang voor onbevoegden		Erin grijpen verboden
	Roken verboden		Betreden van het vlak verboden
	Geen open vuur; vuur, open ontstekingsbron en roken verboden		

Waarschuwingstekens (veiligheidskleur geel)			
	Algemene waarschuwingstekens		Waarschuwing voor automatisch startende machine
	Waarschuwing voor explosieve stoffen		Waarschuwing voor beknelling
	Waarschuwing voor struikelgevaar		Waarschuwing voor brandgevaarlijke stoffen
	Waarschuwing voor valgevaar		Waarschuwing voor scherpe voorwerpen
	Waarschuwing voor lage temperatuur/vorst		Waarschuwing voor letsels aan de handen
	Waarschuwing voor gladde vloer		Waarschuwing voor indraaien
	Waarschuwing voor elektrische spanning		Waarschuwing voor optische straling
	Waarschuwing voor hangende lasten		Waarschuwing voor oxiderende stoffen
	Waarschuwing voor heet oppervlak		Waarschuwing voor verstikking

1.3 Sticker

AANWIJZING

Gevaar door ontbrekende veiligheidsstickers

- Stickers redden mensenlevens, beschermen tegen letsel en voorkomen materiële schade!
- Zorg ervoor dat de verwarmingsinstallatie correct wordt gebruikt: plak daarom ALLE stickers aan de hand van de handleiding erop!
- Geef de niet gebruikte stickers aan de gebruiker van de verwarmingsinstallatie en wijs op de mogelijke gevaren en de gevolgen ervan!
- Bestel ontbrekende of onjuiste stickers bij KWB.


→ Controleer of de volgende stickers op de juiste plaatsen zitten.

→ Bestel ontbrekende stickers met behulp van het betreffende artikelnummer na:

27-2000222 – Talen: DE | EN | FR

27-2000223 – Talen: ES | IT | SL

1.3.1 Stickers aan de voorkant



→ Controleer of de twee grote stickers op de binnenzijde van de deur van de mantel zijn geplakt.

HI05

!

Asche entleeren / Empty ash / Vider les cendres

- » Asche aus dem Füllraum/Brennraum entfernen. Vor jedem zehnten Anheizen durchführen. / Remove ash from the fill room/combustion chamber. To be done before every tenth heat-up. / Éliminer la cendre de la chambre de remplissage/de combustion. À effectuer avant chaque dixième allumage.

Wichtig / Important / Important:

- » Asche oberhalb des Wannensteins [7] entfernen. / Remove ash above the tank block [7]. / Éliminer les cendres au-dessus du bloc de cuve [7].
- » Asche [8] (hinten) mit Aschekratzer entfernen. / Remove ash [8] (in the rear) with the ash scraper. / Éliminer les cendres [8] (à l'arrière) à l'aide du grattoir à cendres.

Befüllung mit Stückholz / Filling with log wood / Remplissage de bois en bûches

- » Vorgegebene Füllmenge im Menü Nachlegen überprüfen. / Check the prescribed filling amount in the Refill menu. / Contrôler la quantité de remplissage définie dans le menu Recharge.
- » Füll- & Anheiztür öffnen. / Open fill & heat-up door. / Ouvrir la porte de remplissage et d'allumage.

- 1: Eine Lage Stückholz in den Füllraum legen. Größere Zwischenräume erleichtern das Anheizen. / Put a layer of log wood into the fill room. Larger spaces in between make igniting it easier. / Placer une couche de bûches en bois dans la chambre de remplissage. Des espaces plus ou moins grands facilitent l'allumage.
- 2: Papier vor dem Zündrohr platzieren [Z]. / Place paper in front of the ignition pipe [Z]. / Placer du papier devant le conduit d'allumage [Z].
- 3: Kleineres, leicht entflammables Holz auf die erste Lage Stückholz legen. / Put a small, easily lit piece of wood on the first log-wood layer. / Poser du petit bois facilement inflammable sur la première couche de bûches.
- 4: Papier großflächig über die erste Lage Stückholz legen. / Place paper over a large surface of the first log-wood layer. / Poser du papier sur une surface étendue, sur la première couche de bûches.

- » Füllraum füllen (siehe Regelung - 0 bis 3/3). / Filling the fill room (see Control - 0 to 3/3). / Remplir la chambre de remplissage (voir commande - 0 à 3/3).

Diagram showing the ash scraper (7) and the filling process (8). The filling process diagram shows the steps 1, 2, 3, and 4 for filling the fill room with log wood and paper.

HI05

As legen en het vullen

!

Automatische Zündung / Automatic ignition / Allumage automatique

- » Kesseltüren schließen / Close boiler doors / Fermer les portes de la chaudière
- » Zündprogramm wählen / Select ignition program / Sélectionner le programme d'allumage
- » **Anforderung: / Request: / Demande :**
 Zündung erfolgt mit der nächsten Wärmeanforderung (empfohlen)
 Ignition should take place during the next heat request (recommended)
 L'allumage a lieu à la prochaine demande de chaleur (recommandé)
- Zeitprogramm: / Time program: / Plages horaires :**
 Zündung erfolgt nach Ablauf einer Wärmeanforderung / Ignition takes place after expiry of a heat request / L'allumage a lieu après expiration d'une demande de chaleur
- Sofort: / Immediately: / Immédiatement :**
 Zündung erfolgt sofort / Ignition takes place immediately / L'allumage a lieu immédiatement
- Aus: / Off: / Off :**
 Keine automatische Zündung (händisch zünden) / No automatic ignition (manual ignition) /
 Aucun allumage automatique (allumage manuel)

Händisch zünden / Manual ignition / Allumage manuel


- » Papier entzünden / Ignite paper / Allumer le papier
- » Mittlere Kesseltür so lange geöffnet lassen, bis das Holz knistert.
 Leave middle boiler door open until you hear the wood crackling.
 Laisser la porte centrale de la chaudière ouverte jusqu'à ce que le bois crépite.
- » Türen schließen / Close doors / Fermer les portes

HI06


Ontsteking

→ Controleer of de waarschuwing *Deuren gesloten houden* op de dwarsbalk onder de deur-contactschakelaar is geplakt:


Deuren gesloten houden (12)

 <div style="text-align: right; font-size: small;">12</div>	<p>Houd alle deuren in bedrijf gesloten!</p>
--	--

Dichtheid controleren (HI07)


 <div style="text-align: right; font-size: small;">HI07</div>	<p>Controleer na 100 bedrijfsuren de dichtheid van de deuren!</p> <p>Neem de handleiding in acht!</p>
--	--

1.3.2 Stickers aan de bovenkant



Controleer of de volgende stickers goed zichtbaar op de mantel zijn geplakt:


Toevoer thermische afvoerbeveiliging (24)



Toevoer thermische afvoerbeveiliging

De thermische afvoerbeveiliging vereist een koudwaterdruk van 2–3,5 bar !

Afvoer thermische afvoerbeveiliging (25)



Afvoer thermische afvoerbeveiliging

Deze thermische afvoerbeveiliging wordt geactiveerd bij een keteltemperatuur van 95°C!

Controleer of beide stickers met het stekkerschema van de KWB Comfort 4 goed zichtbaar op de binnenkant van de afdekplaat [A] van de schakelkast zijn geplakt:

Stecker Kessel-Power-Modul [KPM]

Plug, boiler power module [KPM]

Fiche module d'alimentation de chaudière [KPM]

Versorgung 230/400 V _{AC} /	
100 Power supply 230/400 V _{AC} /	
Alimentation 230/400 V _{CA}	
Abgehende Versorgung Zusatzplatine /	
101 Outgoing power supply additional board /	
Sortie alimentation carte supplémentaire	
Zündstab Gebläse Stückholz / Ignition rod fan log wood /	
106 Barre d'allumage ventilateur bois en bûches	
Zündstab Heizung / Ignition rod heating system /	
107 Barre d'allumage chauffage	
111 STB / STL / STB	
Wärmetauscher-Reinigung (Pin 1-2-3) &	
113 Heat exchanger cleaning (pin 1-2-3) &	
Induced draught (pin 4-5-6) /	
Nettoyage de l'échangeur thermique (broches 1-2-3) et	
tirage (broches 4-5-6)	
120 Mischer RLA / Mixer return flow boost / Mélange, MTR	
Kessel- od. Pufferladepumpe /	
121 Boiler or buffer charging pump /	
Pompe d'alimentation de chaudière ou de ballon tampon	
122 Schnell-Ladeventil Puffer 0 / Quick-charge valve Buffer 0 /	
Vanne de charge rapide Ballon tampon 0	
Zubringer- od. Ladepumpe Puffer 0 /	
123 Supply or charge pump Buffer 0 /	
Pompe d'alimentation ou de charge ballon tampon 0	
124 Multifunktionsausgang 3 / Multi-function output 3 /	
Sortie multifonctions 3	
125 Multifunktionsausgang 1 / Multi-function output 1 /	
Sortie multifonctions 1	
Reserve Sicherheits-Eingang, z.B. Wassermangel-	
128 Sicherung /	
Entrée de sécurité de réserve, par ex. sécurité manque	
d'eau	

Not-Halt (bei reinem Stückholzbetrieb gebügelt) /
129 Emergency stop (bridged for pure log wood operation) /
Arrêt d'urgence (shunté en cas de mode bois en bûches
exclusif)

Schalter Aschebehälter entfernt (Pin 1-3)

(Muss bei CF2 gebügelt bleiben!) /

130 Ash container switch removed (pin 1-3)

(Must remain bridged in CF2) /

Commutateur bac à cendres retiré (broches 1-3)

(doit rester shunté avec CF2 !)

Sensor Überfüllschutz-Deckel Förderkanal

(Muss bei EF2 und CF2 gebügelt bleiben!) /

131 Sensor, overflow protection cover conveyor channel

(Must remain bridged in EF2 and CF2) /

Capteur couvercle de protection de trop-plein conduite

d'alimentation (doit rester shunté avec EF2 et CF2 !)

TÜB Lagerraum (gebügelt oder verwendet) /

132 TMFS storage room (bridged or used) /

CTC local de stockage (shuntée ou utilisée)

Reserve Sicherheits-Eingang / Reserve safety input /

133 Entrée de sécurité de réserve

Hausbus [OUT] / House bus [OUT] /

134 Bus domestique [OUT]

Kesselbus [OUT] / Boiler bus [OUT] /

135 Bus chaudière [OUT]

Abgehende Busverbindung Zusatzplatine /

136 Outgoing bus connection additional board /

Sortie liaison bus carte supplémentaire

Kessel BGE 24 V_{DC} / Boiler BGE 24 V_{DC} /

137 Chaudière MCE 24 V_{DC}

Stecker Kessel-Signal-Modul [KSM]

Plug, boiler signal module [KSM]

Fiche module de signaux de la chaudière [KSM]

200 Lambdasonde / Lambda probe / Sonde lambda

205 Türkontakt / Door contact / Contact de porte

Saugzug Drehzahl (Pin 4-5-6) /

211 Induced draught fan speed (pin 4-5-6) /

Vitesse du tirage (broches 4-5-6)

Primär-Luftklappe: AUF/ZU (Pin 1-5-9) / Position
(Pin 3-7-11). Sekundär-Luftklappe: AUF/ZU (Pin 2-6-10) /
Position (Pin 4-8-12).

Primary air shutter: OPEN/CLOSED (pin 1-5-9) / position

(pin 3-7-11). Secondary air shutter: OPEN/CLOSED (pin

2-6-10) / position (pin 4-8-12).

Clapet d'air primaire: OUVERT/FERMÉ

(broches 1-5-9) et position (broches 3-7-11). Clapet d'air

secondaire: OUVERT/FERMÉ (broches 2-6-10) / position

(broches 4-8-12).

217 Rücklauf-Temp. / Return flow temp. / Temp. de retour

218 Kesselvorlauf-Temp. / Boiler forward flow temp. /

Temp. de départ de la chaudière

220 Flamm-Temp. / Flame temp. / Temp. flamme

230 Freigabe Verbrennung (Ext. 1) / Release combustion (ext.1)

/ Activation combustion (Ext. 1)

235 Kesselpumpe PWM 1 / Boiler pump PWM 1 /

MLI pompe de la chaudière 1

237 Außen-Temp. / Outside temp. / Temp. extérieure

238 Puffer-Temp. 1 / Buffer temp. 1 / Temp. ballon tampon 1

239 Puffer-Temp. 2 / Buffer temp. 2 / Temp. ballon tampon 2

240 Puffer-Temp. 3 / Buffer temp. 3 / Temp. ballon tampon 3

241 Puffer-Temp. 4 / Buffer temp. 4 / Temp. ballon tampon 4

242 Puffer-Temp. 5 / Buffer temp. 5 / Temp. ballon tampon 5

243 Versorgung 24 V_{DC} GSM-Modul / Power supply 24 V_{DC}

GSM module / Alimentation 24 V_{DC} module GSM

247 Kesselbus [IN] KPM #135 / Boiler bus [IN] KPM #135 /

Bus chaudière [IN] KPM #135

248 Kesselbus [OUT] / Boiler bus [OUT] /

Bus chaudière [OUT]

250 RS232 GSM-Modul / RS232 GSM module /

Module GSM RS232

xxx ... Interne Anschlüsse / internal connections /
Raccordements internes
xxx ... Externe Anschlüsse / external connections /
Raccordements externes

KPM/KSM CF2

Stekkerlijst KPM/KSM - KWB Comfort 4 (symbolische weergave)

Stecker Wärmemanagement-Modul [WMM]
Plug, heat management module [WMM]
Connecteur module de gestion thermique [WMM]

300	Versorgung 230 V _{AC} / Supply 230 V _{AC} / Alimentation 230 V _{CA}
301	Pumpe/Ventil Zweitwärmequelle / Pump/valve for secondary heating source / Pompe/vanne seconde source de chaleur
302	Solarpumpe 2 / Umschaltventil / Solar pump 2 / switchover valve / Pompe solaire 2/vanne de commutation
303	Solarpumpe / Solar pump / Pompe solaire
304	Zirkulationspumpe / Circulation pump / Pompe de circulation
305	Brauchwasserpumpe / DHW pump / Pompe du chauffe-eau
306	Zubringer- od. Pufferladepumpe / Supply or buffer charging pump / Pompe d'alimentation ou de charge
307	Mischer HK 2 / Mixer HC 2 / Mélangeur CC 2
308	Pumpe HK 2 / Pump HC 2 / Pompe CC 2
309	Mischer HK 1 / Mixer HC 1 / Mélangeur CC 1
310	Pumpe HK 1 / Pump HC 1 / Pompe CC 1
311	Anforderung Zweitwärmequelle / Secondary heating source request / Demande seconde source de chaleur
320	Zirkulation Taster / Circulation, push button / Touche circulation
322	Freigabe HK 1 / Release HC 1 / Activation CC 1
323	Freigabe HK 2 / Release HC 2 / Activation CC 2
327	Temp. Außen / Temp. outside / Temp. extérieur

328	Temp. Brauchwasserspeicher 1 / Temp. DHWC 1 / Temp. chauffe-eau 1
329	Temp. Zirkulation / Temp. circulation / Temp. circulation
330	Temp. Puffer 1 / Temp. buffer 1 / Temp. ballon tampon 1
331	Temp. Puffer 2 / Temp. buffer 2 / Temp. ballon tampon 2
332	Temp. Puffer 3 / Temp. buffer 3 / Temp. ballon tampon 3
333	Temp. Puffer 4 / Temp. buffer 4 / Temp. ballon tampon 4
334	Temp. Puffer 5 / Temp. buffer 5 / Temp. ballon tampon 5
335	Temp. Raum HK 1 analog / Temp. room HC 1 analogue / Temp. ambiante CC 1 analogique
336	Temp. Raum HK 2 analog / Temp. room HC 2 analogue / Temp. ambiante CC 2 analogique
337	Temp. Vorlauf HK 1 / Temp. forward flow HC 1 / Temp. départ CC 1
338	Temp. Vorlauf HK 2 / Temp. forward flow HC 2 / Temp. départ CC 2
339	Temp. Kollektor / Temp. collector / Temp. capteur
340	Temp. Vorlauf Solar / Temp. forward flow solar / Temp. départ solaire
341	Temp. Brauchwasserspeicher 2 / Temp. DHWC 2 / Temp. chauffe-eau 2
342	Temp. Zweitwärmequelle / Temp. secondary heating source / Temp. seconde source de chaleur
345	Solar Durchfluss- & Temperatursensor (Vortex) / Solar flow & temperature sensor (vortex) / Capteur de température et de débit solaire (Vortex)


349	Solar PWM Signal Pumpe 1 / Solar PWM signal pump 1 / Signal MLI solaire pompe 1
350	Solar PWM Signal Pumpe 2 / Solar PWM signal pump 2 / Signal MLI solaire pompe 2
	Hausbus [IN] – bleibt frei, wenn im Kessel verbaut /
360	House bus [IN] – remains open if installed in the boiler / Bus domestique [IN] – reste libre si monté dans la chaudière
	Hausbus [OUT] – Terminiert (120 Ω) ausgeliefert. Bei Bus-Weiterführung entfernen! / House bus [OUT] – delivered terminated (120 Ω). Remove in case of bus extension! / Bus domestique [OUT] – livré avec terminaison (120 Ω). Retirer en cas de continuation du bus!
362	Bediengerät 1 / Control unit 1 / Module de commande 1
363	Bediengerät 2 – gebügelt ausgeliefert / Control unit 2 – is delivered bridged / Module de commande 2 – livré shunté
364	Bediengerät 3 – direkt im Multifunktionsgehäuse! / Control unit 3 – directly in the multi-function enclosure! / Module de commande 3 – directement dans le boîtier multifonctions!
365	Verbindung zur LED-Reihe / Connection to the LED row / Connexion à la rangée de LED
	Eingehende Busverbindung vom KPM (#136) /
366	Incoming bus connection from KPM (#136) / Liaison bus entrante en provenance du KPM (#136)
367	RS232-Schnittstelle / RS232 interface / Interface RS232
368	Versorgung 24 V _{DC} / Supply 24 V _{DC} / Alimentation 24 V _{DC}

WMM CF2±


Stekkerlijst WMM - KWB Comfort 4 (symbolische weergave)

1.3.3 Stickers op de achterzijde

Controleer of de volgende stickers goed zichtbaar op de mantel zijn geplakt:




(SIH03)




Neem bij rookgasafvoer en schoorsteenaansluiting het volgende in acht:

Dichte en stijgende uitvoering!
 Uitvoering conform DIN 18160/2!
 Neem de handleiding in acht!

Aanvoer
(22)



Aanvoer

Voedingsspanning
(05)


230 V_{AC}
13 A —  **C**
 05

Voedingsspanning


Retourtemperatuurverhoging (31)

 <p>31</p>	<p>Informatie m.b.t. de retourtemperatuurverhoging in acht nemen!</p> <p>Neem de handleiding in acht!</p>
---	---

Vullen en lediging (09)

 <p>09</p>	<p>Vullen en lediging</p>
---	---------------------------

Retour (23)


 <p>23</p>	<p>Retour</p>
---	---------------

1.3.4 Sticker in de opslagruimte


→ Controleer altijd of de waarschuwingssticker voor de opslagruimte op de deur naar de opslagruimte is geplakt!

(SIH04)

 <p>SIH04</p>	<p>Sticker opslagruimte stukhout!</p> <p>Sticker op de deur naar de opslagruimte voor stukhout (voorbeeldweergave)</p> <p>Verboden toegang voor onbevoegden! De deur afsluiten! Kinderen uit de buurt houden!</p> <p>Roken, vuur en alle andere ontstekingsbronnen zijn verboden!</p> <p>Neem de handleiding in acht!</p>
--	--

	<p>Sticker opslagruimte pellets</p> <p>Sticker op de deur naar de opslagruimte voor pellets (voorbeeldweergave)</p>
---	--

1.3.5 Sticker typeplaatje

		Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH A-8321 St. Margarethen/Raab, Industriestraße 235
Type Fuel extractor	KWB Powerfire type TDS 300 with E-Filter	
SN Year	000-1234567/0 2020	
Fuel	wood pellets C1 (EN 303-5), A1 (ISO 17225-2)	
Rated thermal output (RTO)	300.0 kW	
min. thermal output	73.5 kW	
Fuel thermal output at RTO	317.8 kW	
max. operating pressure	3.5 bar	
max. operating temperature	90 °C	
Permitted temperature	95 °C	
Water content	610.0 Ltr	
Max. allowed power input	5100 W	
Electrical connection	3+N 400 VAC 50Hz 16 A	
Test standard boiler class	EN 303-5 5	
CO at rated power	34 mg/m³ (13% O₂)	
Dust at rated power	9.7 mg/m³ (13% O₂)	
VKF-NR	18889	

Voorbeeld van een typeplaatje

Het typeplaatje vindt u bij de handleidingen, geklemd op één van de dekbladen.


→ Plat het typeplaatje **goed zichtbaar** op de ketelmantel.

Deze sticker is beslist noodzakelijk voor de gebruiksvergunning!

2 Overzicht

2.1 Veiligheidselementen

We hebben de onderstaande maatregelen getroffen om onze installaties zo veilig mogelijk te maken.



1	Thermische afvoerbeveiliging	2	Veiligheidsventiel
3	Retourtemperatuurverhoging met pomp	4	Expansievat

Veiligheidstemperatuurbegrenzer [STB]

Dit systeem stopt de verbranding als de keteltemperatuur stijgt tot boven de 95 °C:

- De rookgasextractor wordt uitgeschakeld en de schuifklep voor primaire lucht gesloten.
- De pompen lopen door.
- Op het bedienpaneel wordt dit alarm weergegeven:

02.00 Veiligheidsthermostaat! Oververhitting van de ketel! [► 74]

Thermische afvoerbeveiliging

De thermische afvoerbeveiliging is een geïntegreerd veiligheidssysteem tegen oververhitting van de ketel dat is voorgeschreven in EN 303-5:2012. De aansluiting moet aan de hand van het hydraulische schema uitgevoerd.

Als de temperatuur tot boven een bepaalde waarde (94 tot 98 °C) stijgt, wordt het ventiel in de thermische afvoerbeveiliging geopend en koud water in de veiligheidswarmtewisselaar geleid.

De afvoerbeveiliging moet **niet**-afsluitbaar verbonden zijn met een onder druk staande drinkwatercircuit. Bij een koudwaterdruk van meer dan 6 bar is een drukverminderingsventiel nodig. De minimale koudwaterdruk bedraagt 2 bar.

Oorzaak kan zijn: plotselinge uitschakeling, uitval van ketelcentrifugaalpomp, stroomuitval of een defecte sensor voor de keteltemperatuur.

Veiligheidsventiel

Als de keteldruk 3 bar bereikt, opent het veiligheidsventiel en laat het hete (!) verwarmingswater af!

Houd u aan de specificaties in EN ISO 4126-1:2013, diameter volgens EN 12828 of nationaal voorschrift.

Onder andere moet het veiligheidsventiel aan de ketel of in de directe omgeving van de ketel zo gemonteerd zijn dat het ventiel toegankelijk is en zich tussen ketel en veiligheidsventiel GEEN afsluitelementen bevinden!

Lambdasonde

Die breedbandlambdasonde past de verbranding aan verschillende brandstofkwaliteiten aan.

Eindschakelaar manteldeur

Als de manteldeur wordt geopend, start de rookgasextractor meteen om voor de onderdruk te zorgen.

Verdere veiligheidselementen

Neem bovendien de plaatselijke bepalingen en de DIN 18896 voor het gebruik van een "stookplaats" in acht.

Hoofdschakelaar

Hiermee schakelt u de voedingsspanning van de installatie in en uit. Hierdoor worden alle componenten stroomloos.



WAARSCHUWING

Ongecontroleerde verbranding door voortijdig uitschakelen

- Als de ketel tijdens het verwarmen met de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld, komt de ketel in een ongecontroleerde toestand terecht!
- Wacht tot de bedrijfstoestand 'Gereed' of 'Vuur uit' wordt weergegeven, voordat u de ketel met de hoofdschakelaar uitschakelt!

AANWIJZING

Oververhitting door ongecontroleerd uitschakelen

Wanneer de installatie abrupt wordt uitgeschakeld kan de ketel de warmte niet meer afvoeren en oververhit raken. Dan wordt eerst de temperatuurbegrenzing en later de thermische afvoerbeveiliging geactiveerd.

2.2 Eisen aan de schoorsteen

Zwitserland:

Installaties in Zwitserland: de emissiearme werking conform VHe-typekeuring is alleen gegarandeerd wanneer de installatie met de lage uitlaatgastemperaturen van het kleinste verwarmingsvermogen (30% van het nominale vermogen) kan worden gebruikt. Hiervoor is in de regel een condensatiebestendige schoorsteen nodig. Wanneer u hierover vragen heeft, neemt u dan contact op met uw installatiebedrijf.

Op grond van het hoge ketelrendement moet de schoorsteen ongevoelig voor vocht worden uitgevoerd. Dat zijn schoorsteenuitvoeringen, waarbij ondanks een permanente negatieve afwijking van het rookgas-dauwpunt in het rookgaskanaal wordt voorkomen dat het muurwerk volledig vochtig of beschadigd wordt (zie EN 13384 / DIN 18160).

2.3 Voorgeschreven brandstoffen



GEVAAR

Levensgevaar door giftige verbrandingsgassen

- Bij het verbranden van afval ontstaan giftige gassen die de ketel kunnen vernietigen: Daartoe behoren spaanplaten en andere gelijmde houtproducten, kunststoffen, rubber, PVC, lakken ...
- Verbrand uitsluitend de beoogde brandstoffen!



VOORZICHTIG

Explosie door ontstekingshulpen

→ Verwarm de ketel **NOOIT** met vloeibare brandstoffen zoals benzine of dergelijke!

Toegelaten brandstoffen

Voor het gebruik zijn uitsluitend de volgende brandstoffen toegestaan die aan de normen moeten voldoen:

- **Stukhout**

Brandhout dat voldoet aan EN ISO 17225 – Deel 5: Brandhout klasse A2 / D15 L50 (in Duitsland ook brandstofklasse 4 (artikel 3 1. BImSchV i.d.g.F.))

- Lengte: maximaal 55 cm (M25)
- Watergehalte (w): tussen 15% en 25% (komt overeen met een houtvochtigheid (u) tussen 17% en 33%)

Aanwijzing: Als het watergehalte onder de 15% daalt, wordt een aanpassing van de verbrandingsregeling aan de brandstof aanbevolen. Neem hiervoor contact op met uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice!

Zie ook de sectie Meer reinigingswerk aan de rookgaskanalen in de handleiding voor bediening

Daarin mogen geen vreemde stoffen (stenen, plastic) zitten!

Tips voor houtopslag



- Splijt grotere stukken hout voordat u het opslaat.
- Bewaar het hout op een zonnige en droge, goed geventileerde plek (bijvoorbeeld opslaan aan de rand van het bos in plaats van in het bos) en tegen weersinvloeden beschermd.
- Het hout wordt bij voorkeur opgeslagen aan een in de zon liggende muur van een gebouw met een afstand van 5-10 cm tot de muur.
- Zorg voor een droge ondergrond, indien mogelijk met luchttoevoer, waarop u boomstammen, pallets etc. legt.
- Leg een voorraad brandstof voor het verbruik van een dag aan in een verwarmde ruimte (bijvoorbeeld in de opstelruimte van de kachel).

Afhankelijkheid watergehalte van opslagduur

Net gekapt hout heeft een watergehalte van ongeveer 50 tot 60%. In de loop van de opslagduur wordt het watergehalte van het gehakte hout minder, afhankelijk van de droogte en de temperatuur in de opslaglocatie.

Opslag	Soort hout	Watergehalte	
		15 – 25%	Minder dan 15%
Opslag in verwarmde en geventileerde ruimte (ca. 20 °C)	Zacht hout (bijv. sparrenhout)	ca. 6 maanden	vanaf 1 jaar
	Hard hout (bijv. beukenhout)	1 – 1,5 jaar	vanaf 2 jaar
Opslag buiten (beschermd tegen weersinvloeden, blootgesteld aan wind)	Zacht hout (bijv. sparrenhout)	2 zomers	vanaf 2 jaar
	Hard hout (bijv. beukenhout)	3 zomers	vanaf 3 jaar

Beperkt toegestane brandstoffen

- **Houtbriketten**

Beperkt toegestaan zijn houtbriketten voor niet-industrieel gebruik conf. EN ISO 17225 – Deel 3: houtbriketten klasse B / D100 L500 vorm 1 - 3 (in Duitsland bovendien brandstof-klasse 5a (§3 van de 1. BImSchV i.d.g.F.))

- Diameter: 5-10 cm
- Lengte: 5-50 cm

Aanwijzingen voor het gebruik

- De houtbriketten moeten worden aangestoken met gehakt hout volgens EN 17225-5 (minimaal twee lagen gehakt hout onder de houtbriketten).
- De vulkamer mag maximaal tot 3/4 worden gevuld, omdat houtbriketten bij de verbranding uitzetten
- Bij het verbranden van houtbriketten kunnen er problemen optreden bij de verbranding. In dat geval zijn correcties nodig door vakkundig personeel. Neem hiervoor contact op met uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice!

Niet toegestane brandstoffen

Het gebruik van brandstoffen die niet zijn gedefinieerd in de sectie "Voorgeschreven brandstoffen", vooral het verbranden van afval, is niet toegestaan.



VOORZICHTIG

Beschadiging van de ketel door gebruik van niet toegestane brandstoffen

- De verbranding van niet toegestane brandstoffen leidt tot een verhoogde reinigingsbehoefte en door het vormen van agressieve afzettingen en condenswater tot de beschadiging van de ketel en daardoor tot het verlies van de garantie! Bovendien kunnen door het gebruik van brandstoffen die niet aan de normen voldoen ernstige storingen bij de verbranding optreden!
- Gebruik alleen toegestane brandstoffen!

2.4 Zonne-energieregeling

AANWIJZING

De aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen!

- Neem bij de montage en inbedrijfstelling van de zonne-energie-installatie de aanwijzingen van de fabrikant in acht.
- Neem de gevaaraanduidingen en veiligheidsaanwijzingen van de fabrikant in acht.

Spoelen en vullen van de zonne-energie-installatie

Om veiligheidsredenen moet het vullen uitsluitend tijdens perioden zonder zoninstraling of met afgedekte collectoren plaatsvinden. In het bijzonder in streken waar vorst geregeld voorkomt, is het gebruik van een antivries-water-mengsel van tot wel 42% noodzakelijk. Om de materialen tegen bovenmatige thermische belasting te beschermen, moet het vullen en de inbedrijfstelling van de installatie bij voorkeur op korte termijn, uiterlijk echter na 4 weken, plaatsvinden. Is dit niet mogelijk, dan moeten de vlakke pakkingen vóór de inbedrijfstelling worden vervangen om lekkages te voorkomen.

Let op: nog niet aangemaakte antivries moet vóór het vullen met water worden gemengd!

Gebruik de door de fabrikant aanbevolen antivries!

Het is mogelijk dat collectoren die gevuld zijn niet meer volledig kunnen worden leeggemaakt. Daarom mogen collectoren bij kans op vorst ook voor drukproeven en functietests alleen met water/antivriesmengsel worden gevuld. Alternatief kan de drukproef met perslucht en lekzoekspray worden uitgevoerd.

Bedrijfsdruk

Neem de maximale bedrijfsdruk van de fabrikant in acht.

Ontluchten

Er moet worden ontlucht:

- in het kader van de inbedrijfstelling (na het vullen)
- 4 weken na de inbedrijfstelling
- indien nodig (bijv. storingen)



WAARSCHUWING

Risico op brandwonden door stoom en hete warmtegeleidende vloeistof!

→ Bedien de ontluchtingsklep alleen als de temperatuur van de warmtegeleidende vloeistof $< 60^{\circ}\text{C}$ bedraagt. Bij het leegmaken van de installatie mogen de collectoren niet heet zijn!

↳ Dek de collectoren af en maak de installatie bij voorkeur 's ochtends leeg.

Warmtegeleidende vloeistof controleren

De warmtegeleidende vloeistof moet elke 2 jaar op antivries en pH-waarde worden gecontroleerd.

- Antivries d.m.v. antivriestester controleren en eventueel vervangen resp. bijvullen! Gewenste waarde ca. -25°C tot -30°C resp. afhankelijk van de klimatologische omstandigheden.
- pH-waarde met een pH-indicatorstrip controleren (gewenste waarde ca. pH 7,5): als de waarde onder de grens-pH-waarde van $\leq \text{pH } 7$ zakt, moet de warmtegeleidende vloeistof worden vervangen.

Onderhoud collector

Recht op garantie alleen in combinatie met originele antivries van de leverancier en regelmatig uitgevoerde montage, inbedrijfstelling en onderhoud. Inbouw door vakkundige personen met algehele inachtneming van de beschrijving in de handleiding voor het ingaan van het recht vooropgesteld.

Massastroom

Om een goede capaciteit van de collectoren te waarborgen, moet tot een collectorveldgrootte van ca. 25 m^2 een specifieke doorstroming van $30 \text{ l/m}^2\text{h}$ worden gekozen.

3 Basisprincipes voor de bediening

Lees voor de bediening deze gebruiksaanwijzing eerst helemaal door. Wanneer er onduidelijkheden zijn kunt u zich wenden tot de klantenservice van KWB of uw persoonlijke KWB-partner!

3.1 Bedieningselementen aan de voorzijde




WAARSCHUWING Onvoorzienbare gevolgen (materiële schade en lichamelijk letsel) door onjuiste inbedrijfstelling

→ Voor de eerste inbedrijfstelling is een grote vakkennis nodig. De installatie mag uitsluitend door erkende en gecertificeerde installateurs in bedrijf worden gesteld!

Korte tijd na het inschakelen van uw installatie meldt het Bedienpaneel Exclusief aan de ketel zich met de weergave "Toetsen". Nu is de regeling KWB Comfort 4 beschikbaar.

De bedieningselementen bevinden zich (behalve de toets Meetmodus) aan de voorzijde en zijn na het openen van de manteldeur toegankelijk.



[TM]	Toets meetmodus: Als enig bedieningselement is deze toets aan de linker zijmantel geplaatst, in de bovenste hoek vooraan.	[HS]	Hoofdschakelaar: Hiermee schakelt u de voedingsspanning van de installatie in en uit.
		[TK]	Deurcontact: Herkent als de manteldeur open staat.
[STB]	Temperatuurbegrenzer: Wacht - als dit veiligheidorgaan is geactiveerd - tot de temperatuur van het ketelwater gedaald is tot minder dan 75°C. Schroef de dop los en ontgrendel de temperatuurbegrenzer door bijvoorbeeld met de schroevendraaier erop te drukken.		



WAARSCHUWING Gevaar voor verstikking door geopende verbrandingskamerdeur

→ Zorg ervoor dat de verbrandingskamerdeur van de verwarming dicht afgesloten is, voordat u de installatie in gebruik neemt.

3.2 Bedienpaneel Exclusief

3.2.1 De grafische gebruikersinterface



In deze paragraaf wordt de bediening van de KWB Comfort 4 met een Bedienpaneel Exclusief beschreven. De bediening met een **Bedienpaneel Basic** ► 44 leest u in paragraaf Bedienpaneel Basic.

Afhankelijk van de situatie toont de KWB Comfort verschillende weergaven:

- De **Toetsen** voor het snel oproepen van veel gebruikte functies,
- het **menu** voor de gedetailleerde configuratie en
- het **overzicht** als standaardbeeldscherm in de woonruimte.

De weergave 'Toetsen'

Na het starten van de regeling verschijnt een beeldscherm met 6 sneltoetsen. Met deze toetsen bereikt u veel gebruikte functies; van hieruit gaat u echter ook naar het menu of schakelt de ketel uit.

Startscherm		Selectiescherm	
			
	Buitentemperatuur		'Eén niveau hoger' of 'Terug naar vorig beeldscherm'
	Binnentemperatuur		Titel van het actuele beeldscherm
	Ketelwatertemperatuur		Terug naar startscherm



- Het Bedienpaneel Exclusief [BGE] in de woonruimte geeft aan de bovenste rand de ruimtemtemperatuur), de buitentemperatuur en de tijd aan.
- Het Bedienpaneel Exclusief [BGE] in de woonruimte geeft aan de bovenste rand de keteltemperatuur), de buitentemperatuur en de tijd aan.







1	Toets zonder bijzondere status
2	Met de draaiknop bladert geselecteerde toets resp. de als laatste geselecteerde toets
3	De groene cirkel geeft aan dat deze functie actief is.

De weergave 'Menu'

In een lijst met uitgeschreven functies vindt u alle functies en instellingen van de KWB Comfort 4. De menu's zijn gestructureerd d.w.z. dat verwante functies in 'submenu's' samengevat zijn.

Navigatie	Functies en instellingen
	

	Verschuift de menubalk een regel naar boven.	Naar van functie of instelling
	Bij een functie springt u naar het submenu. Bij een instelling start u de wijziging van de waarde.	Actuele waarde van de instelling
	Verschuift de menubalk een regel naar onderen.	De schuifbalk wijst erop dat de lijst langer is dan de weergave op het beeldscherm en geeft de actuele positie aan binnen de complete lijst.

Voetregel

	Wit: SD-kaart geplaatst en herkend Rood: fout! (kaart nog niet gereed, fout bij integratie, fout bij uitwerpen van de kaart)		KWB Comfort Online (optie) Wit: verbinding gemaakt Groen: gegevensuitwisseling loopt Rood: geen verbinding
	Geeft de busverbinding aan bij gebruik van de Bedienpaneel Exclusief [BGE] buiten de ketel. Wit: busverbinding OK Rood: busverbinding onderbroken		

3.2.2 Het menu gebruiken





De opdrachten van de KWB Comfort 4 zijn op meerdere niveaus samengevat. Zo hoeft u geen eindeloos lange lijst te doorlopen om naar de gewenste instelling te gaan.


AANWIJZING**Bescherm uw verwarmingssysteem**

- Met onjuiste instellingen hindert u een storingsarme werking met minimale emissie en laag brandstofverbruik.
- Lees de gehele handleiding voor de bediening.
- Bij onduidelijkheden wendt u zich tot de KWB-klantenservice.

Sneltoets 'Menu'

Met deze sneltoets gaat u direct naar de weergave 'Menu' waar u alle functies en instellingen in een hiërarchische menustructuur met mogelijke submenu's bereikt.

Dankzij de 'dubbele bediening' van de KWB Comfort 4 kunt u op ieder moment kiezen om met de draaiknop en de beide toetsen  en  te werken of de op het beeldscherm weergegeven touchtoetsen  en  aan te raken. U kunt de beide varianten ook combineren!

Gelijkwaardige toetsen**In het menu navigeren**

Navigatie met toetsen en draaiknop	Navigatie met touchscreen
→ Draai de draaiknop naar links of rechts.	→ Raak een van de touchtoetsen en aan de rechterrاند van het beeldscherm aan.
In het menu verplaatst de menubalk naar boven en onderen (markeert de gekozen menuregel).	
→ Draai aan de draaiknop totdat het gewenste submenu is gemarkeerd.	→ Raak het gewenste submenu aan.
→ Druk op de toets .	→ Raak de touchtoets aan de rechterrاند van het beeldscherm aan.
Daarmee bevestigt u het gekozen submenu en gaat een niveau omlaag.	

Instellingen wijzigen

Als u op de bovenstaande wijze naar de instelling bent gegaan waarvan u de waarde wilt wijzigen en deze keuze met of heeft bevestigd, dan ...

Navigatie met toetsen en draaiknop	Navigatie met touchscreen
→ Draai zolang aan de draaiknop totdat de gewenste waarde wordt weergegeven.	→ Tik de gewenste waarde in met het weergegeven toetsenbord of raak één van de pijl-touchtoetsen aan om de waarde doelgericht te veranderen.


Invoer bevestigen

Als u de gewenste waarde op het display ziet, dan ...

Navigatie met toetsen en draaiknop	Navigatie met touchscreen
→ Druk op de toets .	→ Raak de touchtoets aan de rechterrاند van het beeldscherm aan, om de nieuwe waarde te bevestigen.
De regeling begint meteen met het doorgeven van de wijziging binnen het netwerk. Het duurt afhankelijk van de grootte van het netwerk en het aantal bedienpanelen enkele seconden totdat de nieuwe waarde bij alle bedienpanelen is aangekomen.	

Invoer annuleren

Als u tijdens het wijzigen van een instelling merkt dat de bestaande waarde ongewijzigd moet blijven, dan ...

Navigatie met toetsen en draaiknop	Navigatie met touchscreen
→ Druk op de toets ↶.	→ Raak de touchtoets ↶ in de hoek linksboven of de touchtoets  in de hoek rechtsboven van het beeldscherm aan.
De regeling werkt dan verder met de oorspronkelijke waarde.	


Eén niveau hoger

Als u in het menu een niveau hoger wilt gaan, dan ...

Navigatie met toetsen en draaiknop	Navigatie met touchscreen
→ Druk op de toets ↶.	→ Raak de touchtoets ↶ in de hoek linksboven van het beeldscherm aan.
Het hogere menu wordt weergegeven.	

Naar het hoogste menu

Als u naar het startpunt van het menu ('hoofdmenu') wilt gaan, dan ...

Navigatie met toetsen en draaiknop	Navigatie met touchscreen
→ Druk meerdere keren achter elkaar op de toets ↶.	→ Raak de touchtoets  in de hoek rechtsboven van het beeldscherm aan.
Het hoogste menu wordt weergegeven.	

3.2.2.1 Waarden wijzigen**Zo wijzigt u waarden**

Wijziging met toetsen en draaiknop	Wijziging met touchscreen
→ U draait de draaiknop naar links of rechts.	→ U raakt één van de touch-pijltoetsen aan de rechterrاند van het beeldscherm aan. Tip: Als u de touch-pijltoetsen langer dan 2 s aanraakt, wordt de wijziging sneller uitgevoerd.

Zo bevestigt u uw wijziging

Bevestiging met toetsen en draaiknop	Bevestiging met touchscreen
→ U drukt op de toets ✓.	→ U raakt de toets ✓ aan de rechterrاند van het beeldscherm aan.

Zo annuleert u de wijziging

Bevestiging met toetsen en draaiknop	Bevestiging met touchscreen
→ U drukt op de toets ↶.	→ U raakt de toets ↶ in de hoek linksboven van het beeldscherm aan.

Daarmee beëindigt u de wijziging, zonder de nieuwe waarde op te slaan.

3.3 Veel gebruikte functies van de Comfort 4**3.3.1 Datum / tijd instellen**

Er wordt automatisch gewisseld tussen zomer- en wintertijd!

→ Open Bedienpaneel Exclusief op ketel de weergave 'Menu' en ga naar het menu 'Datum/tijd'.

Navigatie met toetsen en draaiknop	Navigatie met touchscreen
→ De draaiknop wisselt naar de volgende invoerwaarde. Draai naar de gewenste datum en bevestig deze met de toets ✓.	→ Op het touchscreen kiest u de waarde die u wilt wijzigen.
→ Nadat u ook de laatste waarde met ✓ heeft bevestigd, is de datum ingesteld.	→ Draai met de draaiknop naar de gewenste waarde en bevestig deze met de toets <input checked="" type="checkbox"/> .

De volledige uitleg vindt u in het hoofdstuk **Datum/uur** [► 65].

3.3.2 Bedrijfstoestand weergeven

In een verwarmingsinstallatie is het belangrijk dat alle componenten werken. De functie 'Bedrijfstoestand' toont vele meetwaarden en instellingen.

→ Kies de sneltoets 'Bedrijfstoestand tonen'.



Kies op het volgende scherm welke component van uw verwarmingssysteem u wilt controleren.

Als u meerdere verwarmingscircuits, buffertanks of boilers gebruikt, verschijnt vooraf een lijst met de beschikbare componenten: kies de component die u wilt zien.

Grafische weergaven van de componenten van het verwarmingssysteem

Ketel	Buffer	Verwarmingscircuits
Tapwater		

Selecteer de touch-toets om meer informatie over de betreffende component te krijgen.

3.3.3 Aan/Uit → submenu's



Met de sneltoets **Aan | Uit** komt u terecht bij een **submenu** waarin u verdere frequent gebruikte instellingen (afhankelijk van het type ketel) kunt kiezen.

Programma selecteren

→ Kies de sneltoets **Aan | Uit** om in het submenu terecht te komen.

De volgende submenu's zijn beschikbaar

Via de sneltoets **Ketel Aan | Uit**.



Meetmodus



Bij het bedienen van de sneltoets **Meetmodus** bevindt de installatie zich in de meetmodus. Alle verbruikers lopen met maximale warmteafname. De installatie kan in nominale last of in deellast worden gemeten, zie menupunt **Verloop** van de schoorsteenvegerfunctie.

Warmtewisselaar reiniging



Met deze functie kan de warmtewisselaarreiniging worden geactiveerd. De reiniging wordt hierbij na afloop van de reinigingsduur automatisch weer uitgeschakeld.

3.3.4 Vulvolume opvragen



→ Kies de sneltoets "Bijvullen" om vast te stellen of en hoeveel brandstof u moet bijvullen.

De regeling stelt dan vast hoeveel warmte in de buffertank opgeslagen is en berekent aan de hand daarvan de vereiste hoeveelheid brandstof.

→ NIET bijvullen – de buffer is reeds geladen!	→ Slechts een derde bijvullen. De buffer is overwegend geladen.	→ Twee derde bijvullen. De buffer is ofwel gedeeltelijk geladen of relatief klein.	→ Verbrandingskamer vullen. De buffer kan de totale warmte opnemen!

Houdt u zich altijd aan deze voorschriften! De vulkamer van de ketel is namelijk voldoende om grote buffertanks op de gewenste temperatuur te brengen. Te veel brandstof (bij kleine of warme buffertanks) heeft tot gevolg dat de ketel aan het einde naar vlamhandhaving wisselt. Daarbij kan er teervorming in de ketel ontstaan die een betrouwbare werking kan verhinderen!

Opvragen van de ontsteking

Als uw ketel een automatische ontsteking (optie) heeft, vraagt de regeling na het sluiten van de manteldeur of de ontsteking

- meteen,
- met de volgende vraag,
- op een bepaald tijdstip of
- helemaal niet

moet worden uitgevoerd.

3.3.5 Selecteer programma



Selecteer programma

→ Kies de sneltoets 'Programma kiezen'.

→ Alleen als u meerdere verwarmingscircuits gebruikt, verschijnt nu een lijst met de beschikbare verwarmingscircuits: kies het verwarmingscircuit dat u wilt veranderen.



De groene cirkel geeft het actueel actieve programma aan.



Vorstbescherming

→ Kies dit programma om het verwarmingssysteem te beschermen tegen vorstschade.

↳ De regeling houdt de kamertemperatuur op temperaturen boven de 8 °C (fabrieksinstelling).



Verlaging

→ Kies dit programma om de hele dag op de ingestelde verlagingstemperatuur te verwarmen. (Bijvoorbeeld bij langdurige afwezigheid.)



Comfort

→ Kies dit programma om uw woonruimtes de hele dag op de comforttemperatuur te verwarmen.



Automatisch systeem

→ Kies dit programma om op de ingestelde tijden aan uw persoonlijke behoefte aangepast te verwarmen: daarmee heeft u het warm als u dat wilt en bespaart energie als er niemand thuis is.

U dient er rekening mee te houden dat een te laag ingestelde buitentemperatuur-uitschakeling de wissel naar de comforttemperatuur of verlagingstemperatuur kan verhinderen!

Extra programma's

De beide volgende programma's vullen de 4 reeds beschreven programma's aan. Na de uitvoering wisselt de regeling weer terug naar het eerder gekozen programma.

Party




Kies het Partybedrijf als u de kamertemperatuur bij wijze van uitzondering langer op comforttemperatuur wilt houden. Dit functioneert met alle programma's van de KWB Comfort 4.

Als het partybedrijf actief is, verschijnt de groene cirkel in de touchtoets.

Op de in Doorstoken tot opgeslagen tijd wisselt de KWB Comfort 4 weer terug naar het eerder gekozen programma.

Vakantie



Activeer het Vakantieprogramma als de verwarming in een bepaalde periode een bepaalde kamertemperatuur (Temperatuur) moet aanhouden. Leg eerst het Einde en vervolgens het Begin van het vakantieprogramma vast.

De regeling blijft in het actuele programma totdat het vastgelegde starttijdstip bereikt is. Past dan verschijnt de groene cirkel in de touchtoets.

Op het opgegeven einde van het vakantieprogramma (om 00:00 uur) wisselt de regeling weer terug naar het eerder gekozen programma.

Als u het vakantieprogramma **voortijdig** wilt beëindigen, schakelt u de functie op Uit.

3.3.6 Verwarmingstijden veranderen



Verwarmingstijden

→ Kies de sneltoets 'Verwarmingstijden veranderen' als u het gedrag van de verwarming in het programma 'Automatisch' wilt veranderen.

→ Alleen als u meerdere verwarmingscircuits gebruikt, verschijnt nu een lijst met de beschikbare verwarmingscircuits: kies het verwarmingscircuit dat u wilt veranderen.

→ Als u de weergegeven tijden wilt wijzigen, kiest u de toets **Tijden veranderen** en bepaalt u voor welke periode de veranderingen moeten gelden:

- Voor alle werkdagen: maandag - vrijdag
- Voor alle dagen van de week: maandag - zondag
- Voor iedere dag individueel: Ma Di Wo Do Vr Za Zo

→ Pas daarna kunt u maximaal 3 periodes definiëren waarin de regeling op comforttemperatuur moet verwarmen.

Bevestigt uw nieuwe periodes door de toets **Waarden overnemen** te kiezen.

→ Als u een periode NIET wilt gebruiken, zet u de waarden voor Aan en Uit op hetzelfde tijdstip: dan herkent de KWB Comfort 4 deze periode als leeg.

3.3.7 Tapwater 1x verwarmen



De sneltoets 'Tapwater 1x verwarmen' vraagt de regeling om de boiler meteen en eenmalig tot de ingestelde temperatuur te verwarmen.

Als uw verwarmingsinstallatie meerdere boilers in meerdere verwarmingscircuits heeft, bereikt u deze functie alleen via de instellingen onder **Boiler** [► 53].

→ Kies deze functie als u denkt dat de boiler koeler wordt of als u verwacht dat de beschikbare hoeveelheid heet water niet voldoende is tot de volgende geplande verwarming.

↳ Een groene cirkel op de touchtoets geeft deze functie aan.

Als de ingestelde temperatuur is bereikt, wisselt de regeling weer naar de bedrijfsmodus die daarvoor actief was. De groene cirkel op de touchtoets verdwijnt.

Verwante functies

Als u deze functie te vaak moet activeren, is ofwel de **minimale temperatuur** [► 53] van de boiler te laag ingesteld of passen de laadtijden niet bij uw tapwaterverbruik.

3.3.8 Kamertemperatuur regelen

U heeft meerdere mogelijkheden om de kamertemperatuur te veranderen.



Ingestelde temperatuur op het bedieningspaneel Basic veranderen

Draai de draairegelaar op de Bedienpaneel Basic naar recht om de temperatuur tot 5 °C te verhogen of naar links om de temperatuur tot -5 °C te verlagen.

Kamertemperatuur eenmalig veranderen

→ Sneltoets 'Programma selecteren' >> *Verwarmingscircuit kiezen* >> Party >> Partybedrijf op Aan



Kies het Partybedrijf als u de kamertemperatuur bij wijze van uitzondering langer op comforttemperatuur wilt houden. Dit functioneert met alle programma's van de KWB Comfort 4.

Als het partybedrijf actief is, verschijnt de groene cirkel in de touchtoets.

Op de in Doorstoken tot opgeslagen tijd wisselt de KWB Comfort 4 weer terug naar het eerder gekozen programma.

Ingestelde kamertemperatuur blijvend veranderen

Verlaag of verhoog de ingestelde kamertemperatuur als het **altijd** te warm of te koud is.

→ Ga naar de weergave 'Menu'.

→ Corrigeer de instelling Ruimtetemperatuur in het menu **Verwarmingscircuits** [► 47] (Verwarmingscircuits >> *Verwarmingscircuit kiezen* >> Ruimtetemperatuur).

Verwarmingstijden blijvend veranderen

Als de radiatoren of de vloerverwarming op bepaalde tijdstippen nog niet warm genoeg of te lang warm zijn, wijzigt u de verwarmingstijden in het menu **Verwarmingscircuits** [► 47].

De regeling reageert niet op uw invoer?

Als de regeling helemaal niet op uw correcties reageert, controleert u de **bedrijfstoestand** [► 61] van de ketel: wordt er verwarmd of wordt het verwarmingsbedrijf door iets gehinderd? Zo kan de reden een te hoog ingestelde buitentemperatuurschakeling zijn.

3.3.9 Uitzetten en weer in bedrijf stellen

3.3.9.1 Installatie uitschakelen



WAARSCHUWING


Ongecontroleerde verbranding door voortijdig uitschakelen

- Als de ketel tijdens het verwarmen met de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld, komt de ketel in een ongecontroleerde toestand terecht!
- Wacht tot de bedrijfstoestand 'Gereed' of 'Vuur uit' wordt weergegeven, voordat u de ketel met de hoofdschakelaar uitschakelt!

AANWIJZING

Oververhitting door ongecontroleerd uitschakelen

Wanneer de installatie abrupt wordt uitgeschakeld kan de ketel de warmte niet meer afvoeren en oververhit raken. Dan wordt eerst de temperatuurbegrenzing en later de thermische afvoerbeveiliging geactiveerd.



Tijdelijke uitschakeling

→ Schakel de verwarmingsketel met de hoofdschakelaar uit.

Volledige uitschakeling (einde verwarmingsseizoen, storingen)

AANWIJZING

Denk om het milieu: laat de installatie gecontroleerd afkoelen!

- Wacht totdat de installatie afgekoeld is.
- Schakel de installatie met de hoofdschakelaar spanningsvrij.
- ↳ Reinig de ketel zorgvuldig.
- ↳ Sluit de deuren zorgvuldig.

Tip: trek buiten het verwarmingsseizoen de netstekker aan de achterzijde van de ketel eruit om bliksemschade te voorkomen.


MET vorstbescherming	ZONDER vorstbescherming
→ Laat controleren of de bestaande vorstbescherming voldoende is.	→ Wanneer u de verwarming in de winter NIET in bedrijf neemt laat de installatie dan volledig legen om deze te beschermen tegen vorst.

3.3.9.2 Na stilstandtijd weer in bedrijf stellen

Gebruik met stukhout KWB Classicfire en KWB Combifire	Gebruik met pellets KWB Combifire
→ Vul stukhout en papier of karton bij. Houd er daarbij rekening mee dat de warmte-afname voor de gekozen hoeveelheid stukhout gewaarborgd is!	→ Controleer of er voldoende pellets in de opslagruimte liggen.
→ Schakel de installatie met de hoofdschakelaar in.	
→ Het is mogelijk (bij een bepaald alarm) dat u de datum en tijd opnieuw moet instellen (Datum/uur [► 65]).	
→ Zorg voor een ontsteking van het stukhout (met de hand of automatisch).	De pelletmodule begint automatisch met de ontsteking.
De installatie schakelt naar de bedrijfstoestanden 'Aansteken' en 'Verwarmen'.	De installatie schakelt naar de bedrijfstoestand 'Aansteken'.
Als de ingestelde waarde aan de sensor voor ketelaanvoertemperatuur wordt bereikt, schakelt de installatie de ketelcentrifugaalpomp in en voedt zo de verbruikers of buffertanks.	

4 Regelmatige taken aan de ketel

Opbouw



1	Besturingsplaat met de bedienelementen	4	Deur naar vulkamer
2	Manteldeur	5	Deur op aansteekhoogte
3	Hendel voor handmatige warmtewisselaar-reiniging (basisuitrusting)	6	Deur naar verbrandingskamer

Achter de manteldeur [2] vindt u de 3 deuren die u gebruikt voor het vullen, ontsteken en het legen van het asreservoir: de deuren naar de vulkamer [4], op aansteekhoogte [5] en naar de verbrandingskamer [6].

4.1 Installatie inschakelen



WAARSCHUWING

Onvoorzienbare gevolgen (materiële schade en lichamelijk letsel) door onjuiste inbedrijfstelling

→ Voor de eerste inbedrijfstelling is een grote vakkennis nodig. De installatie mag uitsluitend door erkende en gecertificeerde installateurs in bedrijf worden gesteld!

→ Schakel de hoofdschakelaar achter de manteldeur in.

↳ Na de systeemcheck is de regeling bedrijfsklaar.

4.2 Ketel met stukhout gebruiken



WAARSCHUWING

Onvoorzienbare gevolgen door onjuist aansteken

→ De ketel mag uitsluitend worden bediend door geïnstrueerde personen!

→ Zorg ervoor dat onbevoegde personen (vooral kinderen) uit de buurt van de ketel blijven! Houd de verwarmingsruimte altijd op slot.

→ Verwarm de ketel **nooit** met niet toegestane of vloeibare brandstoffen zoals benzine of dergelijke!

→ Laat iedere storing per omgaande verhelpen!

4.2.1 Zullen voorbereiden

→ Open de manteldeur.

De deur naar de vulkamer [4] kan om veiligheidsredenen slechts in twee trappen worden geopend:

- Breng de deurgreep omhoog en open de deur tot de aanslag.
- Druk de deurgreep in de richting van de ketel terug.
- ↳ Pas nu kunt u de deur helemaal openen.
- Open de deur naar de aansteekhoogte [5].


Controle

- Controleer de ontstekingsbuis (in verbrandingskamer links) op verontreinigingen en reinig deze indien dat nodig is.

AANWIJZING**Bescherming van de verbrandingskamer**

- KWB raadt af om de as in de vulkamer elke keer vóór het aansteken te verwijderen.

4.2.2 Vullen met stukhout



- Leg eerst **slechts één** laag stukhout in de vulkamer.
Tip: grotere tussenruimtes in de eerste laag maken het aansteken gemakkelijker!
- Plaats papier of karton in de ruimte vóór de ontstekingsbuis.
- Leg een kleiner, licht ontvlambaar stuk hout op de eerste laag stukhout.
- Leg bovendien over een groot vlak papier of karton over de eerste laag stukhout.
- Vul de vulkamer zoals weergegeven op het beeldscherm van de regeling.
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk **Vulvolume opvragen** [► 34].
- Sluit de deur naar de vulkamer [4] op aansteekhoogte [5].

4.2.3 Ontsteking

De volgende werkstappen verschillen naargelang uw ketel een automatische ontsteking (optie) heeft of dat u met de hand moet aansteken.


4.2.3.1 Handmatig ontsteken

- Schuif wat karton en verfrommeld papier in de sleuf achter de deur op aansteekhoogte [5].
- Ontsteek het karton en papier.
- Laat de middelste keteldeur [5] nog ongeveer 5 minuten iets geopend.
In deze tijd moet zich een gloeibed vormen.
- Sluit de middelste keteldeur [5] en daarna de manteldeur.
- Navigeren in het menu van de regeling naar de indicatie van de vlamtemperatuur (**Ketel** [► 61]).
De vlamtemperatuur moet stijgen.
- Als de temperatuur de doelwaarde niet bereikt, moet u het ontstekingsproces herhalen.
↳ De regeling neemt de besturing van de vergassing op zich.

↳ Het grove hakhout dat zich in de vulkamer bevindt glijdt dan vanzelf naar onderen.

4.2.3.2 Automatische ontsteking: ontstekingsprogramma selecteren

Als u de manteldeur sluit nadat deze langer dan 5 seconden geopend was, vraagt de regeling wat er moet gebeuren.



Symbolische weergave ontstekingsprogramma's

→ Kies op de regeling een van de 4 selecteerbare ontstekingsprogramma's:

- **Vraag:** De ontsteking wordt pas bij de volgende warmtevraag (aanbevolen selectie) uitgevoerd.
- **Tijdsprogramma:** De ontsteking wordt op zijn vroegst na afloop van de instelbare vertraging bij warmtevraag uitgevoerd.
- **Meteen:** De ontsteking wordt meteen uitgevoerd (alleen bij voldoende warmte-afname selecteren).
- **Uit:** Geen automatische ontsteking – De ontsteking wordt met de hand geactiveerd of als de ontstekingsselectie later herhaald moet worden.

Als een vraag van een buffer bestaat, schakelt de ontsteking 1 minuut na het sluiten van de manteldeur aan. (Dan 15 min. ontsteken, vlamtemperatuur > 100 °C.) Het ontstekingsproces herkent men aan de ketelstatus: 'Ontsteken'.

4.2.3.3 De verbranding aansturen

De toelichting op de regeling KWB Comfort vindt u in de paragraaf **Functies van KWB Comfort 4** [► 47].




WAARSCHUWING

Levensgevaar door tijdens het bedrijf geopende deur!

- U dient er rekening mee te houden dat bij het openen van de keteldeuren pyrolysegassen en vonken kunnen uittreden. Laat alle drie de keteldeuren in bedrijf altijd gesloten!
- Door de verbreekcontact tijdens het bedrijf te openen is materiële schade en rookgasontwikkeling mogelijk!

4.2.3.4 Later ontsteken

De ontstekingsselectie kan ook op een later tijdstip opnieuw worden opgeroepen.



Symbolische weergave 'Bijvulindicatie'



→ Kies een de 'Bijvulindicatie' het pictogram 'Lucifer'.

Deze functie is alleen beschikbaar als eerder de manteldeur geopend was EN nog geen verbranding heeft plaatsgevonden (en alleen als er een automatische ontsteking aanwezig is).

4.2.4 Stukhout bijvullen



WAARSCHUWING

Brandwonden door hete oppervlakken!

Oppervlakken achter de manteldeur kunnen tijdens het bedrijf zeer heet worden!

→ Gebruik geschikte veiligheidshandschoenen om brandmateriaal bij te vullen.

Vul brandstof alleen bij als de energie ervan nodig is! Het interval voor het bijvullen zou uitsluitend op de buffertank gebaseerd moeten zijn.

→ Open langzaam de deur naar de vulkamer en controleer het brandmateriaal.

→ Als het brandmateriaal in de ketel afgebrand is, vult u brandmateriaal bij. Anders sluit u de deuren meteen weer!

Te veel brandstof?


Als u te veel brandstof bijvult, moet de ketel onder zijn minimale capaciteitsgrens werken en schakelt de blazer uit. In deze zogenaamde 'vlamhandhaving' daalt het rendement van de verwarming en nemen de emissies toe!

4.3 Warmtewisselaar reinigen



KWB Classicfire	KWB Combifire
→ Bedien de hendel voor de warmtewisselaarreiniging [3] om de reinigingsveren in de buizen van de warmtewisselaar op en neer te bewegen.	Bij dit model is altijd de automatische warmtewisselaarreiniging aanwezig – ook bij namontage!
De regelmatige reiniging zorgt voor een betrouwbare werking van de verwarming. Bij KWB is als optie een automatische warmtewisselaarreiniging verkrijgbaar.	De regeling start de reiniging automatisch indien dat nodig is.

4.4 As legen

Verwijder de as minimaal 1× per week of ongeveer om de 10 vullingen.



→ Open de manteldeur, de middelste deur [5] en de binnendeur erachter.




→ Neem het asreservoir van de bodem en hang het asreservoir onder de middelste deur [5].

→ Veeg de as met de meegeleverde askrasser in het asreservoir.

**WAARSCHUWING****Gevaar voor brand en letsel door hete gloedresten!**

- Gooi de as uitsluitend in een hittebestendige bak!
- Leeg alleen koude as!

- Verwijder het asreservoir en gooi de as weg.
- Sluit de middelste deur.
- Open de deur naar de verbrandingskamer [6].
- Stel het asreservoir op de bodem onder de geopende deur naar de verbrandingskamer.



- Verwijder de as boven de reservoirsteen [7].
- Veeg de as [8] (ook van helemaal achteraan!) met de meegeleverde askrasser in het asreservoir.
- Sluit de deur naar de verbrandingskamer.


**VOORZICHTIG****Gevaar voor brand en letsel door hete gloedresten!**

- Gebruik vuurvaste reservoirs MET deksel voor het verzamelen van de as!

5 Bedienpaneel Basic


Voor de bediening van het Bedienpaneel Basic is geen touchscreen of grafische gebruikersinterface nodig. Voor het wijzigen van belangrijke functies zijn twee toetsen en een draaiknop voldoende.

5.1 Bedienelementen van het bedienpaneel Basic



1	Leds	3	Tapwater 1x verwarmen
2	Toets programma kiezen	4	Temperatuurdraaiknop


5.2 Tapwater 1x verwarmen



Als de temperatuur in de grijswatertank in de boiler te koel is, kunt u met het Bedienpaneel Basic [BGB] de functie 'Tapwater 1x verwarmen' activeren.

- Druk op de toets 'Tapwater 1x verwarmen' (1).
De toets gaat branden.
- Druk de toets nog een keer in om de functie op ieder moment te beëindigen.
Het licht op de toets gaat uit.
- ↳ Als de in het menu **Boiler** [► 53] aangegeven doeltemperatuur bereikt is, gaat het licht in de toets uit.

5.3 Selecteer programma




Tijdens het normale bedrijf geeft het Bedienpaneel Basic het actuele programma aan met een groen brandende led (1).

- Met iedere druk op de toets voor de programmakeuze (2) wisselt het bedienpaneel naar het volgende programma in de lijst: vorstbescherming | verlaging | comfort | automatisch. Als u aan het einde van de lijst de toets nog een keer indrukt, begint de programmakeuze weer met het eerste programma.

BELANGRIJK: Als geen enkele led brandt, is het programma op de Bedienpaneel Exclusief bij de ketel uitgeschakeld of het Bedienpaneel Basic heeft geen stroom.

5.4 Kamertemperatuur kiezen



- Het Bedienpaneel Basic heeft een geïntegreerde temperatuursensor waarvan de meetwaarden worden gebruikt voor het sturen van de verwarmingsinstallatie.
- Met de temperatuurdraaiknop (1) kunt u de instelling van de kamertemperatuur maximaal 5° C verhogen of verlagen.
Als de temperatuurdraaiknop in de neutrale stand staat (zie afbeelding), wordt op een op het Bedienpaneel Exclusief bij de ketel opgegeven kamertemperatuur verwarmd.
- Draai de temperatuurdraaiknop naar links om de kamertemperatuur te verlagen. Ieder punt op de schaal vertegenwoordigt één graad Celsius.
- Draai de temperatuurdraaiknop naar rechts om de kamertemperatuur te verhogen. Ieder punt op de schaal vertegenwoordigt één graad Celsius.

Partybedrijf

Het is niet mogelijk om met het bedienpaneel Basic het partybedrijf te activeren. Als u de comforttemperatuur ook na het einde van de ingevoerde verwarmingstijd wilt houden, activeert u het programma 'Comfort'.

Vergeet niet om het programma later weer terug te zetten in de uitgangsstand!

5.5 Betekenis van de leds

LED knippert langzaam

Een langzaam knipperende LED (3 s aan, 1 s uit) wijst niet op een storing maar op bijzondere programma's: daarmee wijst het Bedienpaneel Basic [BGB] erop dat het partybedrijf, het vakantieprogramma of het estrikprogramma actief is.

LED knippert

Bij een KWB Classicfire of KWB Combifire geeft een iets sneller knipperende LED aan dat de ketel weer kan worden gevuld. In dit geval knippert de LED van het actuele programma (2 s aan, 1 s uit). Na 4 uur gaat deze indicatie uit.

Een volledige toelichting vindt u in het hoofdstuk **Betekenis van de LED's op het bedienpaneel Basic [BGE] [► 71]**.

6 Functies van KWB Comfort 4

Hieronder beschrijven we de menu's en opties van de KWB Comfort 4. Wanneer u twijfelt over de toepassing, vraagt u dan **eerst** uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice van KWB voordat u waarden gaat wijzigen!

6.1 Verwarmingscircuits

De instelling van de verwarmingscircuits is een centraal onderdeel van de aanpassing van het gehele verwarmingssysteem.

Ieder verwarmingscircuit is een gesloten waterkringloop in een verwarmingsinstallatie: een pomp transporteert het verwarmingswater ('aanvoer') naar de verbruikers (radiatoren, vloer- of wandverwarming ...), daar geeft het water warmte af en stroomt afgekoeld terug naar de verwarmingsketel ('retour') waar het weer wordt verwarmd.

Houd bij het instellen van de verwarmingscircuits rekening met het volgende:

- Voorafgaande aan **ieder** commando moet het daarbij betrokken verwarmingscircuit worden gekozen! (Uitzondering: er is slechts één verwarmingscircuit.)
- Al uw commando's werken alleen op dit **ene** verwarmingscircuit!

De regeling werkt met twee ingestelde temperaturen die op bepaalde tijden moeten worden aangehouden:

- 'Comforttemperatuur': kamertemperatuur voor een aangenaam binnenklimaat
- 'Verlagingstemperatuur': verlaagde temperatuur voor een laag energieverbruik
Vaak wordt daarvoor het begrip 'nachtverlaging' gebruikt.

Controleer liever twee keer of u het juiste verwarmingscircuit gekozen heeft, voordat u een commando uitvoert of waarden verandert!

6.1.1 Kamertemperatuur

Als de verwarmingsregeling de gewenste kamertemperatuur niet bereikt, heeft u meerdere mogelijkheden om de temperatuur te verhogen of verlagen:

- Wijzig de ingestelde kamertemperatuur
- Verschuif het voetpunt van de stooklijn (meer informatie over de verwarmingscurve vindt u op één van de volgende pagina's!)
- Controleer de positie van de sensor voor de kamertemperatuur evenals van de sensor voor de buitentemperatuur en verplaats deze indien nodig.

Kamertemperatuur aanpassen

→ Begin ermee om waarden voor comfort- of de verlagingstemperatuur te bepalen (Verwarmingscircuits >> *Verwarmingscircuit kiezen* >> Kamertemperatuur).

Ter controle wordt op het scherm ook de op dat moment in de ruimte gemeten temperatuur weergegeven (Feitelijke kamertemperatuur). Deze waarde wordt echter alleen weergegeven als er daadwerkelijk een sensor is aangesloten! (Zonder sensor wordt 'ontbreekt' aangegeven.)

Om te zien of de regeling op dat moment de comfort-, de verlagingstemperatuur of, op grond van een uitschakeling, de kamertemperatuur ter bescherming tegen vorst toepast, kiest u in het menu *Bedrijfstoestand* >> *Verwarmingscircuits* >> *Verwarmingscircuit kiezen*.

Beide doelwaarden zijn vanaf meteen geldig, de invoering is echter afhankelijk van de actuele bedrijfsmodus.


6.1.2 Verwarmingsprogramma

Met het verwarmingsprogramma bepaalt u het fundamentele gedrag van de regeling.

- In het menu **Verwarmingscircuits** >> *bijv.* VC 1.2 vloer >> **Verwarmingsprogramma** kunt u kiezen uit 5 verwarmingsprogramma's:
Automatisch | Vorstbescherming | Uit | Comfort | Temperatuurverlaging
- Met de sneltoets 'Programma kiezen' bereikt u de beide extra programma's:
Vorstbescherming | Temperatuurverlaging | Comfort | Automatisch | Party | Vakantie

Voor iedere behoefte het juiste programma

- **Vorstbescherming:** het verwarmingscircuit schakelt uit als de gemeten buitentemperatuur stijgt tot boven de opgegeven waarden. Deze basisinstelling legt u vast in het menu **Vorstbescherming**.
- **Verlaging:** het verwarmingscircuit blijft altijd op de verlagingstemperatuur.
- **Comforttemperatuur:** het verwarmingscircuit blijft altijd op de comforttemperatuur.
- **Automatisch:** het verwarmingscircuit wisselt op de opgegeven tijdstippen tussen comfort- en verlagingstemperatuur en kan bovendien bij bepaalde **buitentemperaturen** [► 50] worden uitgeschakeld.




- **Uit:** het verwarmingscircuit stelt geen warmtevragen meer.
Let op: in dit verwarmingsprogramma is GEEN vorstbescherming beschikbaar!
- **Party:** Het **partyprogramma** [► 49] verlengt de periode voor de comforttemperatuur één keer.
- **Vakantie:** het **vakantieprogramma** [► 49] houdt een bepaalde temperatuur tijdens een bepaalde periode.

6.1.3 Verwarmingstijden

De instelling **Verwarmingscircuits** >> **Verwarmingscircuit kiezen** >> **Verwarmingstijden** geeft aan wanneer de KWB Comfort 4 op verlagingstemperatuur en wanneer deze op comfort-temperatuur regelt, voor zover het programma "Automatisch" actief is.

Overzicht



A	Tijden met verlagingstemperatuur (donker)	C	Overzicht
B	Tijden met comforttemperatuur (licht)	D	Tijden veranderen

Verwarmingstijden

→ Als u de weergegeven tijden wilt wijzigen, kiest u de toets **Tijden veranderen** en bepaalt u voor welke periode de veranderingen moeten gelden:

- Voor alle werkdagen: maandag - vrijdag
- Voor alle dagen van de week: maandag - zondag
- Voor iedere dag individueel: Ma Di Wo Do Vr Za Zo

→ Pas daarna kunt u maximaal 3 periodes definiëren waarin de regeling op comforttemperatuur moet verwarmen.

Bevestigt uw nieuwe periodes door de toets **Waarden overnemen** te kiezen.

→ Als u een periode NIET wilt gebruiken, zet u de waarden voor **Aan** en **Uit** op hetzelfde tijdstip: dan herkent de KWB Comfort 4 deze periode als leeg.

6.1.4 Partybedrijf



Kies het **Partybedrijf** als u de kamertemperatuur bij wijze van uitzondering langer op comforttemperatuur wilt houden. Dit functioneert met alle programma's van de KWB Comfort 4.

Als het partybedrijf actief is, verschijnt de groene cirkel in de touchtoets.

Op de in **Doorstoken** tot opgeslagen tijd wisselt de KWB Comfort 4 weer terug naar het eerder gekozen programma.

6.1.5 Vakantieprogramma



Activeer het **Vakantieprogramma** als de verwarming in een bepaalde periode een bepaalde kamertemperatuur (**Temperatuur**) moet aanhouden. Leg eerst het **Einde** en vervolgens het **Begin** van het vakantieprogramma vast.

De regeling blijft in het actuele programma totdat het vastgelegde starttijdstip bereikt is. Past dan verschijnt de groene cirkel in de touchtoets.

Op het opgegeven einde van het vakantieprogramma (om 00:00 uur) wisselt de regeling weer terug naar het eerder gekozen programma.

Als u het vakantieprogramma **voortijdig** wilt beëindigen, schakelt u de functie op **Uit**.

6.1.6 Instellingen

→ Verwarmingscircuits >> **Verwarmingscircuit kiezen** >> Instellingen

6.1.6.1 Buitentemperatuur uitschakeling

In het menu onder `Verwarmingscircuits >> Verwarmingscircuit kiezen >> Instellingen`

Als de instelling `Uitschakeling actief` op de waarde `Aan` staat EN het verwarmingsprogramma "Automatisch" actief is, gaat het verwarmingscircuit uit, zolang de gemeten buitentemperatuur boven de betreffende verwarmingsgrens ligt (`Comfort / Verlagingsmodus`).

Als status wordt 'Uitgeschakeld afhankelijk buitentemperatuur' weergegeven.

Moet voor de afschakeling gedurende een instelbare periode het gemiddelde worden berekend van de buitentemperatuur, dan moet de parameter `Vorming gemiddelde waarde` op `Aan` worden gezet.

Ligt de gemiddelde buitentemperatuur met $-0,5^{\circ}\text{C}$ onder de ingestelde grenswaarde, dan schakelt het verwarmingscircuit over op het ingestelde verwarmingsprogramma. Overschrijdt de gemiddelde buitentemperatuur weer de ingestelde grenswaarde met $+0,5^{\circ}\text{C}$, dan schakelt het verwarmingscircuit weer over op `Uit` (status: "Afhankelijk van buitentemperatuur uitgeschakeld").

`Gemiddelde buitentemperatuur` toont de daadwerkelijke gemiddelde buitentemperatuur, `Periode gemiddelde waarde` de onder `Basisinstellingen >> Buitentemperatuursensor >> Periode gemiddelde waarde VC` voor alle verwarmingscircuits ingestelde periode.

De periode voor de vorming van de gemiddelde waarde kan voor alle verwarmingscircuits onder `Basisinstellingen >> Buitentemperatuursensor >> Periode gemiddelde waarde VC` worden ingesteld.

6.1.6.2 Bedrijfswaarden

Temperaturen in de aanvoer vastleggen

Via de waardes `Temperatuur Max` (fabrieksinstelling: 50°C) en `Temperatuur Min` (gewoonlijk: 20°C) bepaalt u beide grenswaarden voor het verwarmingscircuit.

6.1.6.2.1 Rekening houden met de ruimte-invloed

Voorwaarde is een aanwezige sensor voor ruimtetemperatuur!

De `Ruimte-invloed` geeft aan hoe sterk er rekening moet worden gehouden met de kamertemperatuur bij de berekening van de streefwaarde voor de toevoertemperatuur.

↳ Fabrieksinstelling is '0' d.w.z. dat er GEEN rekening wordt gehouden met de ruimtetemperatuur.

→ Voer een factor tussen 0 en 10 in als het verwarmingscircuit een sensor voor de ruimtetemperatuur heeft. De waarde 10 staat hierbij voor een wijziging van $2,5^{\circ}\text{C}$.

Voorbeeld: als de feitelijke kamertemperatuur 1°C hoger is dan de ingestelde kamertemperatuur, berekent de regeling bij "10" ruimte-invloed een aanvoertemperatuur voor een $2,5^{\circ}\text{C}$ lagere gewenste kamertemperatuur.

Alleen bij een ruimte-invloed >1 wordt in het programma 'Vorstbescherming' bij bereikte ruimtetemperatuur het verwarmingscircuit ook daadwerkelijk uitgeschakeld.

6.1.6.2.2 De ECO-modus activeren

Sensor

Voorwaarde is een aanwezige sensor voor ruimtetemperatuur!


Met de instelling 'ECO-modus' past u de reactiesnelheid op temperaturen aan.

- Kies **Altijd** | In comfortmodus | In verlagingsmodus om de reactiesnelheid te verhogen en de verwarmingstijden te verkorten:
 - Als de feitelijke kamertemperatuur met de waarde van de instelling **Hysterese Uit** boven de gewenste kamertemperatuur ligt, gaat de verwarmingscircuitpomp uit.
 - Als de feitelijke kamertemperatuur met de waarde **Hysterese aan** boven de gewenste kamertemperatuur ligt, schakelt de verwarmingscircuitpomp weer in.
- Kies **Uit** zodat de verwarmingscircuitpomp onafhankelijk van de actuele kamertemperatuur werkt. Dat is de aanbevolen instelling voor vloerverwarmingen.

6.1.6.2.3 De stooklijn aanpassen

De KWB Comfort 4 berekent de benodigde aanvoertemperatuur voor de verwarmingscircuits uit de gemeten buitentemperatuur, de gewenste kamertemperatuur, de aangegeven stooklijnstijging en de aangegeven voetpuntverschuiving.

Pas de stijging van de verwarmingscurve en de aangegeven voetpuntverschuiving aan de reële situatie van uw huis aan (grootte en temperatuurbereik van de radiatoren, warmte-isolatie van het huis van het huis ...) om de verwarmingswarmte zo efficiënt mogelijk in te zetten.



A	Aanvoertemperatuur [°C]	B	Buitentemperatuur [°C]	C	Stijging
---	----------------------------	---	------------------------	---	----------

Stijging

De stijging van de verwarmingscurve bepaalt hoe sterk het effect van een wijziging van de buitentemperatuur is op de verandering van de aanvoertemperatuur.

Voorbeeld: de waarde 0,5 betekent dat een wijziging van de buitentemperatuur van $\pm 1^\circ\text{C}$ gemiddeld een wijziging van de aanvoertemperatuur van $\pm 0,5^\circ\text{C}$ tot gevolg heeft. De stijging die moet worden aangegeven, is afhankelijk van het gebruikte verwarmingssysteem en de warmtevraag in de ruimtes.

Voetpunt

Met de verschuiving van het voetpunt bepaalt u de startwaarde van de verwarming. Met de KWB Comfort 4 is een verschuiving met $\pm 10^\circ\text{C}$ mogelijk.

Afvoer

Typische waarden voor verwarmingscurve-stijging

Hoge aanvoertemperaturen (radiator)	Lage aanvoertemperaturen (vloer-/wandverwarming)
1,2–1,6	ongeveer 0,5

De perfecte instelling kan niet reëel worden berekend, maar kan slechts trapsgewijs door aanpassingen worden bereikt. Het doel is een zo vlak en laag mogelijke verwarmingscurve, waarbij de gegenereerde warmte net nog voldoende is voor de verwarming van het huis.

- Open de thermostatische kleppen voor geobserveerde referentieruimte: deze zou de koudste, meest ongunstige ruimte moeten zijn.
- Is het altijd te warm of te koud?
Verschuif de gehele verwarmingscurve (voetpunt EN stijging!) naar beneden of naar boven. Omdat gebouwen slechts langzaam reageren, is het raadzaam om de waarden slechts om de 2 dagen met maximaal 10% of 0,2 eenheden te veranderen.
- Is het in de winter te koud, maar in de overgangsperiode goed?
Verhoog de steilheid van de verwarmingscurve om bij dalende buitentemperaturen de aanvoertemperatuur sterker te verhogen.
Verander de stijging slechts om de 2 dagen met maximaal 0,2 eenheden.
- Is het in de overgangsperiode te koud, maar in de winter goed?
Verhoog het voetpunt om bij stijgende buitentemperaturen de aanvoertemperatuur sterker te verhogen.

6.1.7 Estrikprogramma

In de KWB Comfort is een estrikprogramma geïntegreerd. Het estrikprogramma versnelt het drogen van een plavuizenvloer en vermindert in de vloer opgebouwde spanningen.

- Neem hiervoor contact op met uw verwarmingsinstallateur.

6.2 Boiler

Een boiler is de ketel voor warm water. Met een reeks parameter bepaalt u bijvoorbeeld de tijden waarin het warm water opgewarmd wordt en legt de minimale en maximale temperaturen vast.

6.2.1 Wanneer wordt het tapwater opgewarmd?

Met een proceswaterprogramma bepaalt u hoe de geselecteerde proceswatertank in principe geladen (opgewarmd) wordt. U kunt kiezen uit de programma's **Tijd** | **Temp.** | **Uit**.

Aanwijzing: bij de KWB EmpaCompact en KWB EmpaWell gelden de instellingen in het menu **Buffertemperatuur >> Proceswatertemperatuur min.**

Programma Tijd

- **Proceswatertank >> Proceswatertank kiezen >> Programma**

In het programma "Tijd" controleert de regeling tijdens de opgeslagen laadtijden of de temperatuur aan de sensor onder de minimumtemperatuur is gezakt. Dan wordt de proceswatertank geladen totdat de maximale temperatuur aan de sensor wordt bereikt.

Tip: dit tijdprogramma is vooral geschikt voor proceswatertanks die ook met zonne-energie worden verwarmd.

Laadtijden

In het menu *Proceswatertank* >> *Proceswatertank kiezen* >> *Laadtijden* kunt u de laadtijden voor iedere dag apart, voor de doordeweekse dagen of voor alle dagen gezamenlijk bepalen.

Leg voor iedere proceswatertank vast wanneer deze moet worden opgewarmd. Pas de tijden aan uw persoonlijke dagelijkse routine aan.

Fabrieksinstellingen laadtijden voor proceswatertank

Laadtijd	Aan	Uit	Aan	Uit
Maandag	16:00	20:00	20:00	20:00
Dinsdag	16:00	20:00	20:00	20:00
Woensdag	16:00	20:00	20:00	20:00
Donderdag	16:00	20:00	20:00	20:00
Vrijdag	16:00	20:00	20:00	20:00
Zaterdag	16:00	20:00	20:00	20:00
Zondag	16:00	20:00	20:00	20:00

Als u een laadtijd niet wilt gebruiken, zet u de waarden voor "Aan" en "Uit" op hetzelfde tijdstip: dan ziet de regeling deze periode als lege invoer.

Als de uitschakeltijd bereikt is, wordt een reeds begonnen lading beëindigd.

Programma Temperatuur

→ *Proceswatertank* >> *Proceswatertank kiezen* >> *Programma*

In het programma "Temp." zijn er geen laadtijden: de proceswatertank wordt **altijd** op de maximumtemperatuur aan de sensor opgewarmd als de temperatuur onder de minimumtemperatuur aan de sensor is gezakt.

Activeer dit programma als er **te allen tijde** warm proceswater beschikbaar moet zijn.

Programma uit

→ *Proceswatertank* >> *Proceswatertank kiezen* >> *Programma*

In de instelling 'Uit' is de automatische lading van de proceswatertanks uitgeschakeld.

Kies deze instelling als u de proceswatertank langere tijd niet gaat gebruiken.

In het programma "Uit" wordt de beschermingsfunctie tegen legionella NIET uitgevoerd en vindt er ook geen bescherming tegen vorst plaats!

Tapwater 1 × verwarmen

Als het tapwater **METEEN** opgewarmd moet worden (onafhankelijk van de actuele watertemperatuur, het actieve programma en de opgeslagen laadtijden), kiest u het menu *Proceswatertanks* >> *Proceswatertank kiezen* >> *Proceswatertank 1x verwarmen*.

Deze functie werkt niet, ...

- ... als de maximale temperatuur overschreden is.
- ... als de warmtebron geblokkeerd of uitgeschakeld is.

Temperatuur opgeven

In het menu *Proceswatertanks* >> *Proceswatertank kiezen* >> *Temperatuur* legt u de algemeen toegepaste waarden voor Minimumtemperatuur en Maximale temperatuur vast. Bovendien wordt de op dat moment gemeten proceswatertemperatuur ('Temperatuur feitelijk') weergegeven. De daadwerkelijke proceswatertemperatuur (aan het tappunt) hangt af van een eventueel nageschakelde mengklep of van de positie van de sensor in de ketel.



De instelling `Vorsttemperatuur` definieert de gewenste temperatuur tijdens afwezigheid.

6.2.2 Legionellabescherming vastleggen

In het menu `Boilers >> Boiler kiezen >> Legionellabescherming` legt u een dag vast, waarop de temperatuur in de boiler tot 65 °C (fabrieksinstelling) wordt verhoogd, om deze bacteriën te doden.

De legionellabescherming start ...

- Wekelijks
- op deze dag slechts één keer
- uiterlijk om 20 uur
- Tijdens een toch al uitgevoerde lading van de boiler

Uit

In de instelling `Uit` is de legionellabescherming uitgeschakeld (fabrieksinstelling).

→ Verhoog indien nodig de ingestelde temperatuur voor de legionellabescherming.

6.2.3 Vakantieprogramma instellen en activeren

Als de boiler voor een bepaalde periode uitgeschakeld moet worden, activeert u in het menu `Boilers >> Boiler kiezen >> Vakantieprogramma`.

Als deze functie ingeschakeld is, kunt u de periode en de temperatuur vastleggen.

- Op de in `Begin` opgeslagen dag wordt de tapwaterketel uitgeschakeld.
- Op de in `Einde` opgeslagen dag wordt om 0:00 uur activeert de regeling automatisch het eerder ingestelde tapwaterprogramma.

De instelling `Temperatuur` bepaalt de gewenste temperatuur tijdens de vakantie.

6.2.4 Circulatiepomp

In het menu `Boilers >> Boiler selecteren >> Circulatiepomp` legt u het programma en de instellingen voor de circulatiepomp vast.

Programma

In de instelling `Programma` kiest u tussen `Uit` | `Automatisch` | `Continu bedrijf`.

Bij `Automatisch` start de regeling de circulatiepomp alleen binnen het in het menu `Looptijd` ingevoerde tijdsvenster, bij `Continu bedrijf` altijd.

Als echter in het menu `Basisinstellingen >> Netinstellingen >> Boilers` de optie `Met sensor actief` is, loopt de circulatiepomp alleen zo lang tot de ingestelde uitschakeltemperatuur bereikt is. De pomp start om de 15 minuten opnieuw.

De handmatige start van de circulatiepomp met een toets is onafhankelijk van het gekozen programma.

Looptijden

Onder `Looptijden` definieert u 3 tijdsvensters, waarin de circulatiepomp wordt gestart.


6.3 Buffertank

Een 'buffertank' is een ketel voor de warmte die een verwarmingsketel afgeeft.

6.3.1 Wanneer wordt de buffertank geladen?

Met een bufferprogramma bepaalt u hoe de geselecteerde buffertank in principe geladen (opgewarmd) wordt. Kies in het menu **Buffertanks >> Buffer kiezen >> Bufferprogramma uit Tijd | Tijd+ | Zomer | Temperatuur | Uit**.

Programma Tijd



In het programma "Tijd" bewaakt de regeling tijdens de opgeslagen laadtijden of aan de bovenste sensor de minimale temperatuur is bereikt of dat er een negatieve afwijking is van de hoogste gevraagde verbruikerstemperatuur. Dan wordt de buffertank geladen totdat de maximale temperatuur aan de onderste sensor (S4 of S5) wordt bereikt.

Tip: het tijdprogramma is vooral geschikt voor buffertanks die ook met zonne-energie worden verwarmd.

Laadtijden

In het menu **Buffertanks >> Buffer selecteren >> Laadtijden** bepaalt u de laadtijden voor elke dag afzonderlijk of voor alle dagen samen.

Leg voor iedere buffertank vast wanneer deze moet worden geladen. Pas de tijden aan uw persoonlijke dagelijkse routine aan.

AANWIJZING! Buiten deze laadtijden (behalve bij lading door zonne-energie) wordt er niet geladen.

Fabrieksinstellingen laadtijden voor buffertank

Laadtijd	Aan	Uit	Aan	Uit
Maandag	00:00	23:59	23:59	23:59
Dinsdag	00:00	23:59	23:59	23:59
Woensdag	00:00	23:59	23:59	23:59
Donderdag	00:00	23:59	23:59	23:59
Vrijdag	00:00	23:59	23:59	23:59
Zaterdag	00:00	23:59	23:59	23:59
Zondag	00:00	23:59	23:59	23:59

Indien u een laadtijd niet wilt gebruiken, zet u de waarden voor "Aan" en "Uit" op hetzelfde tijdstip: dan herkent de regeling deze periode als lege invoer.

Programma Tijd+

Werkt als het tijdprogramma, echter wordt er rekening gehouden met de verbruikersvragen (buiten de laadtijden!) als de buffer niet aan deze vragen kan voldoen.

Programma Temperatuur

In het programma "Temperatuur" zijn er geen laadtijden.

De buffertank wordt verwarmd als ...

- de buffertemperatuur lager is dan de hoogste van de door de verwarmingscircuits of boilers gevraagde temperatuur ...of...
- de minimale temperatuur aan de bovenste sensor ("actuele temperatuur 1" of "actuele temperatuur 3") een negatieve afwijking heeft.

Er wordt verhit totdat aan de onderste sensor ("actuele temperatuur 4 of 5") de ingestelde maximumwaarde is bereikt.

De ingestelde minimale waarde wordt altijd aangehouden, ook wanneer er geen warmtevraag van de gebruikers afkomt.

Programma Uit

In de instelling `Uit` is de lading van de buffertank uitgeschakeld.

Programma Zomer

In de instelling `Zomer` is de automatische lading van de buffertank uitgeschakeld.

Wanneer echter een gebruiker een vraag heeft, warmt de ketel de buffertank op, totdat de bovenste sensor op de gewenste temperatuur van de gebruiker ligt. De buffertank wordt echter niet doorgeladen, d.w.z. dat er geen rekening wordt gehouden met de ingestelde gewenste temperaturen.

Temperaturen vastleggen

In het menu `Buffertanks >> Buffer kiezen >> Buffertemperatuur` legt u de algemeen gebruikte waarden voor Minimumtemperatuur en Maximale temperatuur vast.

Tapwatertemperatuur min

Optie

Deze temperatuur bepaalt bij buffertanks met geïntegreerde tapwaterbereiding (KWB Empa-Compact, KWB EmpaWell, ...) op welke temperatuur de buffertank bij sensor 1 minimaal moet worden gehouden zodat er voldoende warm water beschikbaar is.

Het laden wordt beëindigd als de minimale temperatuur bij de sensor S1 met 10°C wordt overschreden.

Uitzondering: in het bufferprogramma `Uit` wordt niet geladen!

Omschakeltemperatuur (alleen voor buffer 0)

Optie

Als de ingestelde temperatuur bij de sensor 2/4 (afhankelijk van buffertype) wordt bereikt, schakelt een optioneel omschakelklep op `Onder` om de buffer tot sensor 5 door te laden.

Legionellabescherming

In het menu `Buffertanks >> Buffer kiezen >> Legionellabescherming` legt u een dag vast, waarop de temperatuur in de buffertank tot 65°C (fabrieksinstelling) wordt verhoogd, om deze bacteriën te doden.

De legionellabescherming start ...

- wekelijks
- op deze dag slechts één keer
- uiterlijk om 20 uur
- tijdens een toch al uitgevoerde lading van de buffertank

Uit

In de instelling `Uit` is de legionellabescherming uitgeschakeld (fabrieksinstelling).

→ Verhoog indien nodig de ingestelde temperatuur voor de legionellabescherming.

6.3.2 Circulatiepomp

In het menu `Buffertanks >> Buffertank selecteren >> Circulatiepomp` legt u het programma en de instellingen voor de circulatiepomp vast.

Programma

In de instelling `Programma` kiest u tussen `Uit` | `Automatisch` | `Continu bedrijf`.

Bij **Automatisch** start de regeling de circulatiepomp alleen binnen het in het menu **Looptijd** ingevoerde tijdsvenster, bij **Continu bedrijf** altijd.

Als echter in het menu **Basisinstellingen >> Netinstellingen >> Buffer tanks** de optie **Met sensor actief** is, loopt de circulatiepomp alleen zo lang tot de ingestelde uitschakeltemperatuur bereikt is. De pomp start om de 15 minuten opnieuw.

De handmatige start van de circulatiepomp met een toets is onafhankelijk van het gekozen programma.

Looptijden Onder **Looptijden** definieert u 3 tijdvensters, waarin de circulatiepomp wordt gestart.

6.4 Zonne-energie

6.4.1 Zonne-energieprogramma

In het menu **Zonne-energieprogramma** kunt u een keuze maken uit de programma's **Automatisch** | **Handbedrijf** | **Uit**.

- **Automatisch** (fabrieksinstelling)

Selecteer dit programma als de belading van de ketel/s automatisch afhankelijk van de ingestelde temperatuurverschillen moet worden geladen.

- **Handbedrijf**

De modus "**Handbedrijf**" mag alleen door een vakman voor korte functietests of bij de inbedrijfstelling worden gebruikt! Beide uitgangen (Pomp | Klep) worden hierbij geactiveerd. De actuele temperaturen en gekozen parameters spelen geen rol meer. Er is sprake van risico op brandwonden of zware beschadigingen aan de installatie.

- **Uit**

Is de modus "**Uit**" geactiveerd, dan zijn alle functies van de regelaar uitgeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld tot oververhitting van de zonne-energiecollector of andere componenten van de installatie leiden. De gemeten temperaturen worden voorts voor het overzicht weergegeven.

6.4.2 Bedrijfswaarden

Bij het zonneschema 3 (2-ketel omschakeling) toont de regeling eerst een lijst met beschikbare ketels.

Ketel 1

Ketel 2

6.4.2.1 Ketel 1 + 2

Verschilregeling

Per ketel is er een eigen instelbare ketelmaximumtemperatuur voor de solaire belading. Deze kan in het menu **>> Zonne-energie >> Bedrijfswaarden >> Ketel 1 >> Temperaturen >> Maximumtemperatuur >>** bijv. 60°C worden ingesteld.

U kunt in het menu **>> Temperaturen** de waarden "**Temperatuurverschil Aan**" en "**Temperatuurverschil Uit**" kiezen.

Programma "**Automatisch**"

Het laden begint als,

- de collectorminimumtemperatuur is overschreden en

- het inschakelverschil "Temperatuurverschil Aan" tussen collector en ketel is overschreden en
- de ketelmaximumtemperatuur nog niet is bereikt.

Het laden **stopt** als,

- de collectorminimumtemperatuur onder het minimum is gezakt, of
- de ketelmaximumtemperatuur is bereikt, of
- het uitschakelverschil "Temperatuurverschil Uit" tussen ketel en collector onder het minimum is gezakt.

6.4.2.1.1 Temperaturen

In dit menu legt u temperatuurinstellingen voor de betreffende ketel, voor de solaire belading vast.

- Maximumtemperatuur: 20–99°C (fabrieksinstelling: 60°C)

Advies: Proceswatertank 60°C, buffertank 80°C

Tot aan deze temperatuur wordt de betreffende ketel maximaal geladen.

6.4.2.2 Omschakellogica

Zone-omschakeling

Bij 2-ketel-installaties of 2-zone-installaties wordt al naargelang de solaire opbrengst tussen de twee ketelzones omgeschakeld. Terwijl de installatie het onderste ketelgedeelte (zone 2) laadt, controleert de regellogica of de solaire opbrengst tussentijds weer voldoende is om tot aan de ingestelde maximumtemperatuur in het bovenste ketelgedeelte (zone 1) te laden.

Absolute voorrang

Bij de absolute voorrang wordt de voorgetrokken ketelzone zo lang geladen tot de ingestelde gewenste temperatuurwaarde (fabrieksinstelling 40°C) in de ketel 1 | zone1 wordt overschreden. Er wordt tijdens het laden niet overgeschakeld naar de secundaire ketelzone.

Omschakellogica bij voorrangschakeling

Bij de voorrangschakeling wordt altijd primair ketel 1 resp. zone 1 bij de buffertank geladen.

- **2-zone-omschakeling:** de bovenste zone van de buffertank wordt primair geladen
- **2-zone-omschakeling:** ketel 1 wordt primair geladen

Fabrieksinstelling

- Absolute voorrang: 20–99°C (fabrieksinstelling: 40°C)

Tot aan deze temperatuur vindt er geen omschakeling naar ketel 2 plaats.

6.4.2.3 Antiblokkerbeveiliging

Wekelijks (elke maandag om 12:00 uur) worden beide uitgangen (pomp & omschakelklep) ingeschakeld.

6.4.2.4 Energieoptimalisatie

Aanwijzing: deze functie is alleen beschikbaar voor verwarmingsondersteunende zonne-energie-installaties (buffertank wordt solair geladen).

Is de functie Energieoptimalisatie geactiveerd, dan wordt het bufferverzoek door de ketel tijdens de solaire belading tegengegaan. De buffertank wordt door de ketel bewust te weinig verzorgd.

De programma's "Zomer" (minimale verwarmingsketelvraag) of "Tijd+" zijn een vereiste. Details over de programma's "Zomer" en "Tijd+" vindt u onder **Wanneer wordt de buffertank geladen?** [► 56]

In het menu >> Zonne-energie >> Bedrijfswaarden >> Energieoptimalisatie kunt u de volgende parameters selecteren.

- Energieoptimalisatie: Aan | Uit (fabrieksinstelling: Uit)
- Onderdekking: 5–50% (fabrieksinstelling: 10%)

De gevraagde aanvoertemperatuur van de verbruikers (verwarmingscircuits, proceswatertanks) leidt bij de buffer dan pas tot het herladen door de ketel als deze met xx% in de buffer onder het minimum zakt.

Voorbeeld met 20% onderdekking: verbruikers zoals verwarmingscircuits of proceswatertanks vragen 40°C bij de buffertank aan. Het bufferverzoek (bijv. verwarmingscircuits) wordt echter pas bij een temperatuur <32°C doorgegeven aan de ketel (bron). De buffertank wordt tijdens de solaire belading slechts tot 37°C (i.p.v. 45°C) opgeladen.

- Vrg.vertraging: 10–120 min (fabrieksinstelling: 30 min.)

De Onderdekking blijft na afloop van de solaire belading met de hier ingestelde Vrg.vertraging actief. Hierdoor moeten onderbrekingen van de solaire belading door wolken worden overbrugd.

Om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de zonne-energie moeten de tanks ideaal voor de solaire belading zijn ingesteld.

De volgende instellingen hebben betrekking op het herladen door de ketel.

- **Proceswatertank**

Schakel de proceswatertank om op tijdprogramma en bijv. 17:00 tot 22:00 uur. (zie sectie **Wanneer wordt het tapwater opgewarmd?** [► 53]) De tijdinvoer is afhankelijk van de uitlijning van de zonne-energie-installatie evenals van de warmwatervraag.

- **Buffertank**

Programma

Stel in de zomermaanden het programma in op "Zomer". (Zie sectie **Wanneer wordt de buffertank geladen?** [► 56])

Stel in de wintermaanden (stookperiode) het programma in op "Temperatuur" of "Tijd+" en temperaturen op 20/60 (Min/Max).

- **Buffertype**

Opdat sensor 4 als uitschakelsensor voor de ketelaanvraag kan worden gebruikt, moet het type buffer x.2 worden geselecteerd.

- **Lagen**

Let op de lagen (hoeveelheid water) bij het herladen. Activeer bij een directe belading van de ketel de dynamische retourtemperatuurregeling. (Zie sectie MF2± - RT dynamisch)

6.5 Ketel

6.5.1 Keteltemperatuur

Naast de actuele `Feitelijke temperatuur` kan op dit scherm de `Gewenste temperatuur` worden ingesteld.

De regeling heeft een automatische normwaardeberekening. De bij `Gewenste temperatuur` ingestelde temperatuur is de **minimale gewenste waarde** voor de ketelwatertemperatuur.

Ingestelde
waarde

Als de hoogste gevraagde verbruiker-aanvoertemperatuur +3°C hoger is dan de berekende waarde, word deze als berekende normwaarde opgegeven. Op deze wijze kan de normwaarde tussen de ingestelde waarde en maximaal 85°C schommelen.

6.6 Bedrijfstoestand

Met deze optie kunt u waarde en toestanden weergeven, maar NIET veranderen.

6.6.1 Ketel

Afhankelijk van de `status` (bijvoorbeeld 'vuur uit') worden de temperaturen in de ketel weergegeven:

- `Keteltemperatuur feitelijk` en `keteltemperatuur gewenst`
- `Rookgastemperatuur feitelijk` en `Rookgastemperatuur gewenst`

In de eerste regel wordt de status van de `ketelpomp` weergegeven. Naast `retourtemperatuur gewenst` en `retourtemperatuur feitelijk` ziet u ook de status van de menger van de retourtemperatuurverhoging (`RTV menger`), de `vollasturen` en of er een verbruikersvraag is.

6.6.1.1 Ketelstatus

Status	Beschrijving
Opwarmen	De rookgasextractor start. Het aansteken is gelukt als de rookgastemperatuur dienovereenkomstig stijgt.
Vuur uit	De ketel is bedrijfsklaar.
Vuur in stand houden	De ketel schakelt naar de status <i>vlamhandhaving</i> als de <i>keteltemperatuur feitelijk</i> hoger is dan de <i>keteltemperatuur gewenst</i> . De warmteafname is te laag of de ketel werd gevuld met te veel brandstof. → Vul de vulkamer zoals aangegeven door de regeling.
Verwarmen	De ketel werkt.
Start ontsteking	De rookgasextractor start. Na een wachttijd van een minuut, schakelt de ketel over op de status <i>Ontsteken</i> .
Storing vuur uit	In de status Vuur uit is een storing opgetreden. → Controleer het alarmprotocol. Verhelp het alarm.
Storing vlamhandhaving	Tijdens de werking van de verwarming is een storing opgetreden. → Controleer het alarmprotocol. Verhelp het alarm.
Deur open	De manteldeur staat open. De rookgasextractor werkt. Na het sluiten van de deuren schakelt de ketel normaal naar de toestand <i>Aansteken</i> .

Oververhitting	De ketel is oververhit. → Zie Maatregelen bij oververhitting van de installatie (sectie Maatregelen bij oververhitting van de installatie [► 73]).
Wachten ontstekingsverz.	Alleen bij stukhout: de ketel is met brandstof gevuld en acht op een aanvraag.
Wachten ontstekingsvrijg.	In het keuzevenster <i>Automatische ontsteking</i> werd <i>Tijdprogramma</i> geselecteerd en een blokkeertijd voor de automatische ontsteking ingesteld.
Onderhoud	Installatie werkt in relaistest (installateur), wordt echter alleen in externe registratieprogramma's weergegeven!
Ontsteken	De automatische ontsteking ontsteekt de brandstof. De ontsteking is gelukt als de vlamtemperatuur overeenkomstig stijgt.

6.6.2 Verwarmingscircuits

Als het verwarmingssysteem meerdere verwarmingscircuits heeft, geeft de regeling eerst een lijst met de beschikbare verwarmingscircuits weer.

Pas daarna zie u informatie over de actuele status van het geselecteerde verwarmingscircuit.

- In de kopregel wordt het geselecteerde verwarmingsprogramma weergegeven: *Automatisch* | *Comfort* | *Verlaging* | *Vorstbescherming* | *Uit*
- In de regel *Status* wordt de actuele status weergegeven:
Automatisch | *Comfort* | *Verlaging* | *Vorstbescherming* | *Uit* | *Vakantie* | *Estrik* | *Extern* | *Maximale warmteafgifte*
- De extra informatie biedt gedetailleerde informatie:
Externe functie | *Boiler met voorrang* | *Party actief* | *Uit programma* | *Vakantie actief* | *Buiten verwarmingstijd* | *Binnen verwarmingstijd* | *Buitentemperatuur hoger dan vorstbeschermingsgrens* | *Vorstbescherming actief* | *Eco-modus / snelle verlaging* | *Afhankelijk van buitentemperatuur uitgeschakeld* | *Comfortprogramma* | *Verlagingprogramma* | *Aanvoertemperatuur lager dan drempelwaarde* | *Ruimtemtemperatuur hoger dan vorstbeschermingsgrens* | *Ingang vraag is niet ingesteld!* | *Oververhitting/storing van tweede warmtebron* | *Oververhitting van ketel* | *Ketel transporteert max. afgifte* | *Estrikprogramma* | *Nominale belasting handhaving stukhoutketel* | *VC-regeling niet actief*

De daarop volgende regels vergelijken de feitelijke ruimtetemperatuur (*gemeten temperatuur in woonruimte*) en de gewenste ruimtetemperatuur (*gewenste temperatuur in woonruimte*) en geeft de actueel gemeten buitentemperatuur aan.

Bovendien wordt de status voor pomp, menger, stijging en ruimte-invloed weergegeven.

6.6.3 Boiler

Als het verwarmingssysteem meerdere boilers heeft, geeft de regeling eerst een lijst met de beschikbare boilers weer.

Pas daarna geeft de kopregel het actuele programma aan.

De indicatie `status` geeft de reden van de lading of van het niet laden aan (bijvoorbeeld vakantieprogramma).

Temperatuur

De waarde `Temperatuur feitelijk` geeft de gemeten temperatuur aan de sensor aan, terwijl `Temperatuur gewenst` ofwel de ingestelde maximale temperatuur aangeeft of de ingestelde temperatuur voor de legionellabescherming, tot welke waarde het water in de boiler wordt verhit nadat de minimumtemperatuur werd onderschreden. De daadwerkelijke tapwatertemperatuur (aan het tappunt) hangt af van een eventueel nageschakeld mengventiel of van de positie van de sensor in de ketel.

`Laadpomp` geeft de status van de pomp (Aan|Uit) aan.

`Vraag` geeft aan of er een warmtevraag is (Aan|Uit).

Circulatie

In dit deel van het menu vindt u informatie over de circulatie – echter uitsluitend als een circulatiepomp is geactiveerd:

`Circulatiepomp` geeft de status van de pomp aan (Aan|Uit).

`Toets` geeft de status van de toets aan (Aan|Uit).

`Temperatuur` toont de gemeten circulatietemperatuur (uitsluitend relevant als de pomp draait).

6.6.4 Buffertank

Als het verwarmingssysteem meerdere buffertanks heeft, geeft de regeling eerst een lijst met de beschikbare buffertanks weer.

Temperatuur

Pas daarna ziet u de (maximaal) 5 gemeten temperaturen. Daarbij is de sensor 'S1' (= temperatuur 1) de bovenste positie en 'S5' (= temperatuur 5) de onderste positie. Is een sensor niet geplaatst? Dan wordt in plaats van een temperatuurwaarde de tekst 'Ontbreekt' getoond.

Status

Dit deel geeft naast de `gewenste temperatuur` ook aan of de buffer een `vraag` heeft en of de `pomp` werkt.

Als er een `omschakelventiel` aanwezig is, wordt de stand van het omschakelventiel weergegeven (Boven|Onder).

Circulatie

In dit deel vindt u informatie over de circulatie – echter uitsluitend als een circulatiepomp is geactiveerd:

`Circulatiepomp` geeft de status van de pomp aan (Aan|Uit).

`Toets` geeft de status van de toets aan (Aan|Uit).

`Temperatuur` toont de gemeten circulatietemperatuur (uitsluitend relevant als de pomp draait).

6.6.5 Zonne-energie

In het hoofdmenu >> `Bedrijfstoestand` >> `Zonne-energie` wordt de bedrijfstoestand van de zonne-energie-installatie weergegeven.

- `Status`
- `Collectortemperatuur`
- `Temperatuur ketel 1`
- `Temperatuur ketel 2`
- `Pomp 1 (in %)`
- `Pomp 2 (in %)`

- Schema
- Collector-overtemp.
- Warmtevermogen (in kW)
- Hoeveelheid warmte dag (in kWh)
- Hoeveelheid warmte totaal (in kWh)
- Collector aanvoertemperatuur (in °C)
- Collector retourtemperatuur (in °C)
- Debiet (in l/min)

Het actuele debiet wordt weergegeven.

6.6.6 Toevoerpompen

Als het verwarmingssysteem meerdere toevoerpompen heeft, geeft de regeling eerst een lijst met de beschikbare toevoerpompen weer.

Temperatuur gewenst geeft de hoogste gevraagde temperatuur van de groep aan.

Vraag geeft aan of er een warmtevraag van de secundaire bron is (Aan|Uit).

Pomp geeft de status van de pomp of het ventiel (Aan|Uit) aan.

Bron geeft de ingestelde bron waaruit de buffertank of de groep met warmte wordt gevoed aan.

6.6.7 Tweede warmtebronnen

De regeling toont eerst een overzicht van de beschikbare warmtebronnen als er in het verwarmingssysteem een aantal secundaire warmtebronnen zijn opgenomen.

Status

Status geeft de status (Uit | Normaal bedrijf | Oververhitting | Vertraging) van de tweede warmtebron aan.

Ketelpomp geeft de status van de pomp aan (Aan|Uit).

Vraag geeft aan of er een warmtevraag van de secundaire warmtebron is (Aan|Uit).

Temperatuur

Temperatuur geeft de aan de tweede warmtebron gemeten temperatuur aan.

6.6.8 Warmtemeter

In dit menu worden warmtemeters weergegeven die via M-Bus worden uitgelezen.

Als het verwarmingssysteem meerdere warmtemeters heeft, geeft de regeling eerst een lijst met de beschikbare tellers weer.

Let op: De weergegeven waarden worden cyclisch omgezet (uitgelezen) en hoeven dus niet met de weergegeven waarden van de teller overeen te stemmen.

Weergegeven wordt de

- verzamelde energie (kWh),
- het actuele vermogen (kW),
- aanvoer- en retourtemperatuur evenals het
- actuele volume (l/h) die de teller registreert.

Het laatste leesproces geeft aan, van welk tijdstip de waarden afkomstig zijn.

Teller-adres en serienummer is informatie van de uitgelezen teller.

De pakketteller is een doorlopende teller die het aantal uitgezonden leesprocessen weergeeft (0-255).

6.7 Datum/uur

In het netwerk is het bedieningspaneel aan de ketel resp. de Warmtebeheermodule Exclusief [WMM], dat de "systeemtijd" vastlegt: deze tijd geldt voor alle andere bedieningspanelen in hetzelfde netwerk.

In dit menu kan de datum, tijd en tijdzone worden gecorrigeerd. Daaronder zie u de toestand van de batterij.

Zomer-/winter-tijd


Er wordt automatisch gewisseld tussen zomer- en wintertijd!

Tijdzones

De regeling geeft de mogelijke tijdzones aan; kies in welke tijdzone u woont (bijvoorbeeld 'West-Europese Tijd', 'Midden-Europese Tijd', ...).

Op <http://www.timeanddate.com/worldclock> (Engels) en <http://www.timeanddate.de> (Duits) kunt u de tijdzone voor een bepaalde locatie laten bepalen, een grafische weergave van de tijdzones vindt u op <http://www.zeitzonen.net/> (Duits).

6.8 Alarmsysteem




Tijdens de werking geeft een pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm in de rechterbovenhoek van het scherm aan hoeveel alarmen actief zijn.

Alarmen weergeven

Met het menu **Alarmen tonen** gaat u naar een lijst met alle actieve alarmen: bij ieder alarm wordt de datum en de tijd weergegeven. Als u de details van het alarm wilt bekijken, kiest u de regel in de lijst.

Alarmprotocol

Het menu **Alarmprotocol** geeft alle gebeurtenissen weer die in verband staan met de alarmen. Elke ingevoerde gebeurtenis wordt met datum, tijd, meldingsnummer en meldings-tekst weergegeven. Als u de details van de gebeurtenis wilt bekijken, kiest u de regel in de lijst.



Uitleg symbolen in alarmprotocol:



: alarm is actief.



: alarm is bevestigd.



: alarm is verholpen.

Alle alarmen verhelpen

Met het menu `Alle alarmen verhelpen` kunt u in één keer alle openstaande alarmen verhelpen. Er verschijnt een venster, waarin wordt gevraagd of u daadwerkelijk alle alarmen wilt verhelpen!

6.9 Klantenservice

Support

In het menu `Support` wordt het telefoonnummer van de KWB-klantenservice weergegeven en alle informatie verzameld die u voor de KWB-klantenservice bij de hand moet hebben: het gaat om de ketel met serienummer en de precieze softwareversie.

Controle-interval

Het menu `Control` richt zich tot de exploitant en toont het `Aantal` reeds door de exploitant uitgevoerde controles.

Het `Interval` bepaalt na hoeveel vollasturen het alarm **02.22 Controle-interval verstreken!** [► 76] Moet worden geactiveerd. De `Resterende duur` komt automatisch voort uit het interval en kan NIET worden gewijzigd.

Als u het commando `Controle` uitgevoerd kiest, verhoogt de regeling het aantal onderhoudsbeurten en plaats een tijdstempel.

- Met iedere wijziging van deze waarde begint het interval opnieuw te lopen.

Onderhoud

In het menu `Onderhoud` wordt het `Aantal` reeds uitgevoerde onderhoudsbeurten en de laatste uitgevoerde onderhoudsbeurt weergegeven. Het `interval` en de daaruit berekende `Resterende duur` volgend onderhoud in kunnen NIET worden gewijzigd.

Zie hiervoor ook

- 📄 02.21 Onderhoudsinterval verstreken! (► 76)
- 📄 02.22 Controle-interval verstreken! (► 76)
- 📄 02.21 Onderhoudsinterval verstreken! (► 76)

6.10 Uitbreidingen

6.10.1 Ethernet-instellingen

Controleer eerst of het Bedienpaneel Exclusief [BPE] aan de ketel, resp. in de Warmtebeheer-module Exclusief [WMM] een netwerkverbinding heeft!

Met DHCP

DHCP: activeer de service DHCP om automatisch het IP-adres te kunnen uitgeven. In dit geval verschijnen na een vertraging de onderstaande gegevens. Deze waarden wijzigt u niet!

Zonder DHCP

Zonder DHCP moet u aan het Bedienpaneel Exclusief [BPE]

- een geldig en vrij IP-adres toewijzen.
- een subnetmasker toewijzen om de IP-netwerken te delen.
- een gateway toewijzen: via dit adres worden alle netwerkaanvragen naar andere netwerken resp. het internet ("internet gateway") verzonden.
- DNS 1-3: adressen (DNS server) voor het ontcijferen van de naam. Mocht de ketel daarnaast ook aan de KWB Comfort Online worden gekoppeld, dan moet de gateway (Gate) en de DNS server (DNS) worden ingevoerd.

6.10.2 Comfort Online

Dit minuten definieert ze toegang tot KWB Comfort Online (optie).

- De instelling `Toegang op afstand` in het menu `Server instellingen` moet zijn geactiveerd!
- Is een geldig ketelserienummer ingevoerd?
- Wacht tot het witte kettingpictogram in de hoek rechtsonder wordt weergegeven. Nu is de verbinding met het online-platform gemaakt.

In het menu `Server instellingen` staan de instellingen `Toegang op afstand` (Aan|Uit, moet voor Comfort Online op `Aan` staan!), de servernaam (`ingress.comfort-online.com`) en de poort (7005) voor de verbinding.

In het menu `Verbindingsstatus` wordt de status van de verbinding met de KWB Comfort Online-server weergegeven. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, controleert u de netwerkverbinding met uw internetmodem.

Kies `Registratie` en wacht totdat het systeem een TAN (transactienummer) weergeeft.

Deze TAN heeft die nodig om uw Comfort Online-account aan uw installatie toe te voegen: als u op uw Comfort Online-randapparaat het menucommando 'Installatie toevoegen' kiest, vraagt het systeem automatisch naar deze TAN.

Kies `Registratie verwijderen` de om de installatie af te melden van de KWB Comfort Online-server. Daarna werkt de KWB Comfort Online niet meer totdat u de installatie weer opnieuw registreert en met een account verbindt!

Zie hiervoor ook

- 📖 20.08 ComfortOnline: onbekend BGE-serienummer voor dit ketelserienummer (► 83)

6.10.3 Sms instellingen

Als u wilt dat de KWB Comfort u per sms meldingen stuurt (voorwaarde gsm-modem), activeert u in het menu `Uitbreidingen >> Sms instellingen` de sms-functie.

Storingen worden 10 s na het optreden verstuurd naar maximaal 2 mobiele telefoons. Activeer maximaal 2 telefoonnummers (`Aan`) en voer vervolgens het telefoonnummer in.

Belangrijk: voer de telefoonnummers in met de internationale landcode (bijv. "+43..." voor Oostenrijk)!

Definieer een viercijferige `KWB code`, (alleen cijfers!) in om uw installatie te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Beschermt u zich tegen misbruik en wijzig regelmatig de code. Deze code moet bij iedere opvraag en iedere instructie worden meegezonden. Sms-mededelingen zonder deze code worden door KWB Comfort genegeerd.

De instelling `Sms herinnering` bepaalt of het systeem alle meldingen slechts één keer naar de mobiele telefoon stuurt (`Uit`) of dat de meldingen om de 2 uur herhaald worden.

Als u de opdracht `Sms-modellen zenden` uitvoert, stuurt het systeem sms-modellen met voorbeeldinstructies naar de als eerste ingevoerde mobiele telefoon: daarmee heeft u alle inhoud op de mobiele telefoon die u voor het opvragen en de besturing van uw KWB-installatie nodig heeft.

Na het versturen wisselt de status automatisch op `Uit`.

De `ontvangststerkte` helpt u bij het zoeken naar een zo goed mogelijke plaats voor het sms-systeem of de antenne.

6.10.4 Mail instellingen

Nadat u een geldig `E-mail-adres`, bijvoorbeeld `jan.voorbeeldnaam@firma.nl` heeft aangegeven, kunt u de functie `Mail zenden (Aan|Uit)` activeren.

Bij het optreden van een of meerdere alarmen worden na 10 s naar het ingevoerde e-mailadres verzonden. Verdere alarmen worden pas na afloop van de ingestelde `tijdafstand` (in minuten) verstuurd.

De voorwaarden voor deze functie zijn:

- Internetaansluiting

Zie hiervoor ook

 Ethernet-instellingen (► 66)

6.10.5 Licenties

Licenties voor vrijgave van de softwareproducten

Om ervoor te zorgen dat de zonne-energieregeling of de ketelkoppelschakeling in de software kan worden vrijgegeven, moet er een licentie worden aangeschaft.

Een licentie voor het softwareproduct kan niet worden gedeeld en op meerdere apparaten tegelijkertijd worden gebruikt.

Deze licentie geeft de houder ervan toestemming om de volgende producten onder <https://license.kwb.net> te activeren.

- KWB zonne-energieregeling
- KWB ketelkoppelschakeling
- KWB Warmtebeheermodule Autonoom [WMM]

De licentie is voor onbeperkte tijd geldig. De licentie is strikt persoonlijk en mag niet worden doorgegeven!

Belangrijke aanwijzingen

Het licentiebewijs zit bij de documentatie van de ketel. Ga zorgvuldig met dit licentiedocument om. Het hierop vermelde licentie- en ordernummer is nodig voor de ingebruikname van de opgesomde softwarefuncties.

Activering van de licentie bij softwareversie V19.11 of hoger

Er zijn 2 manieren om de licentie te activeren:

1. Installatie (ketel of warmtemanagementmodule Autonoom) is **Online**
2. Installatie (ketel of warmtemanagementmodule Autonoom) is **Offline**

Installatie is online

Navigeer op het bedieningspaneel naar het menu >> Uitbreidingen >> Licenties >> Onlineactivering >> Licenties activeren en voer het op het licentiebewijs vermelde licentie- en ordernummer in. De licentie wordt vervolgens automatisch vrijgegeven.



Installatie is offline

→ Navigeer op het bedieningspaneel naar het menu >> Uitbreidingen >> Licenties >> Offlineactivering >> BGE-Request ID. Vervolgens wordt de "BGE-Request ID" weergegeven. Noteer deze.



→ Ga via uw smartphone of een computer naar internet en open de link <https://license.kwb.net>. Voer het op het licentiebewijs vermelde licentie- en ordernummer in.

→ Kies "Activering van de licentie vanaf softwareversie V19.11".

→ Voer de "BGE-Request ID" in.

→ Vervolgens wordt de 16-cijferige activatiecode weergegeven. Noteer deze.

→ Navigeer op het bedieningspaneel naar het menu >> Uitbreidingen >> Licenties >> Offlineactivering >> Activatiecode invoeren en voer de 16-cijferige activatiecode in. De licentie is nu vrijgegeven.



Overzicht gebruikte licenties

→ In het menu >> Uitbreidingen >> Licenties >> Overzicht staat een opsomming van de geactiveerde en gebruikte licenties.



Bewaar dit licentiebewijs ook na de ingebruikname op een geschikte plek. De hierop vermelde gegevens zijn in het geval van een latere vervanging van de elektronica nodig om de licentie te herstellen.

6.10.6 ModBus instellingen

Via een ModBus-rapport en een TCP-verbinding kunnen er gegevens worden uitgewisseld tussen de regeling KWB Comfort 4 en vreemde systemen (bijv. hoger geplaatste regel- en visualisatiesystemen, gebouwautomatiseringen, enz.).

De voorwaarden voor deze functie zijn:

- Vreemd systeem modBus-compatibel
- Bekabeling (ethernet) moet door de klant worden uitgevoerd

6.11 Vakmanniveau

De veiligheidsrelevante instellingen zijn niet toegankelijk in normaal bedrijf. Pas door het invoeren van een codes bereikt u de vrijgeschakeling van de beschermde menu's.

Om middernacht schakelt de regeling automatisch weer terug naar het autorisatieniveau van de Bedienaar.

3 veiligheidsniveaus

Bediener	Normaal niveau
Installateur	Grotendeels vrijgeschakeld menu
Service	Alle menu's zijn vrijgeschakeld

Bediening met touchscreen

- Tik de cijfers van de PIN-code in en bevestig de code met ☒.
- Met de toets [Verwijderen] kunt u steeds het laatste cijfer wissen en de invoer herhalen.

Bediening met draaiknop

- Bepaal de individuele cijfers van de PIN-code door aan de draaiknop te draaien. Daarbij wordt het cijfer normaal weergegeven.
- Druk op ✓ om het cijfer op de positie te bevestigen. Als alternatief kunt u ook op de draaiknop drukken. Vanaf dat moment wordt het cijfer vervangen door een sterretje om de PIN-code te verstoppen.
- Als u alle cijfers bevestigd hebt, bevestigd u het gehele getal door nog een keer op ✓ te drukken.

7 Reageren op problemen

De volledige lijst met alarmmeldingen voor uw ketel en de mogelijke reacties vindt u in paragraaf **Meldingen** ► 73].

7.1 Betekenis van de LED's op het bedienpaneel Basic [BGE]

Een Bedienpaneel Basic geeft GEEN meldingen aan, maar informeert u middels het branden of knipperen van een of alle LED's.

Alle LED's branden rood	Eerste inbedrijfstelling: het Bedienpaneel Basic [BGB] is nog niet toegewezen aan een verwarmingscircuit EN er is een alarm aanwezig.	Een installateur moet het Bedienpaneel Basic [BGB] toewijzen aan een verwarmingscircuit EN het alarm verhelpen.
Alle LED's branden groen	Eerste inbedrijfstelling: het Bedienpaneel Basic [BGB] is nog niet toegewezen aan een verwarmingscircuit.	Een installateur moet het Bedienpaneel Basic [BGB] toewijzen aan een verwarmingscircuit.
Er brandt geen LED	Geen verwarmingsprogramma geselecteerd.	Kies een programma op het Bedienpaneel Exclusief [BGE] op de ketel.
Eén LED brandt groen	Alles OK	
Eén LED knippert rood	Het verwarmingssysteem heeft tijdens het vakantie- of party-programma een storing vastgesteld of vraagt om stukhout bij te vullen.	Meer informatie krijgt u op het Bedienpaneel Exclusief [BGE] op de ketel.
Eén LED brandt groen	Het verwarmingssysteem heeft een storing vastgesteld.	Meer informatie krijgt u op het Bedienpaneel Exclusief [BGE] op de ketel.
Een LED knippert groen (3 s aan, 1 s uit)	Partybedrijf of vakantieprogramma actief	Meer informatie krijgt u op het Bedienpaneel Exclusief [BGE] op de ketel.
Een LED knippert groen (2 s aan, 1 s uit)	Stukhout bijvullen	U kunt stukhout volgens de weergegeven instructies op de Bedienpaneel Basic [BGE] op de ketel bijvullen.
Bovenste led knippert rood	Storing: geen netwerkverbinding met het Bedienpaneel Exclusief [BGE] op de ketel.	Een installateur moet de netwerkverbinding herstellen.

7.2 Klantendienst bellen

→ Wij verzoeken u het op het typeplaatje aangegeven keteltype bij de hand te houden.

Deze menu's zijn nuttig wanneer u contact heeft met de KWB-klantenservice:

- Het menu **Klantenservice** [► 66] geeft de gebruikte softwareversies weer.
- Het menu **Bedrijfstoestand** [► 61] toont de bedrijfstoestanden en de meetwaarden van alle belangrijke componenten (motoren, sensoren ...). Daarmee hebben u en de klantenservice de mogelijkheid om bij storingen en alarmen de oorzaken doelgericht te vinden en te verhelpen.

7.3 Datum en tijd instellen

Wanneer de installatie stroomloos en de batterij van het bedienpaneel leeg was valt de interne klok uit. Dan verschijnt op het bedienpaneel de alarm bericht weergegeven op het bedieningspaneel **00.07 Batterij leeg** [► 73].

→ Stel de actuele datum en tijd in, zoals beschreven in paragraaf **Datum/uur** [► 65].

Volgens de fabrikant moet de batterij ongeveer om de 5 jaar worden gewisseld. In paragraaf **Batterij verwisselen** [► 98] leest u hoe u de batterij wisselt.

7.4 Algemene storing bij de voedingsspanning

Beschrijving van de fout	Mogelijke oorzaak	Fout verhelpen
Geen weergave op het display Regeling stroomloos	Algemene stroomuitval Hoofdschakelaar uitgeschakeld Aardlekschakelaar of leidingbescherming uitgeschakeld	Hoofdschakelaar inschakelen Aardlekschakelaar resp. leidingbescherming inschakelen

7.5 Maatregelen bij stroomuitval

Na het herstel van de voedingsspanning werkt de regeling in de eerder geselecteerde modus.



WAARSCHUWING

Gevaar voor ontploffingen

In deze situatie is de geregelde verbranding van de brandstof in de verbrandingskamer niet gegarandeerd. Daarbij kunnen brandbare gassen ontstaan die bij het openen van de verbrandingskamerdeur explosief ontsteken!

- Houd alle deuren van de ketels ten alle tijden gesloten!
- Laat de ketel afkoelen!

→ Controleer na een stroomuitval of de veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB) geactiveerd is en ontgrendel deze blokkering indien dat nodig is.

7.6 Maatregelen bij rookontwikkeling/ruiken van rookgas



GEVAAR

Levensbedreigende vergiftigingen door rookgas mogelijk

Wordt er rookgas in de verwarmingsruimte waargenomen:

- Houd alle deuren van de ketels ten alle tijden gesloten!
- Ventileer de verwarmingsruimte!
- Verlaat onmiddellijk de verwarmingsruimte en sluit de brandwerende deur!
- Sluit alle deuren naar woonruimtes!
- Laat het brandmateriaal afbranden en de ketel afkoelen!

Als tijdens het gebruik rook uit de ketel komt, is er een defect aan de rookgasextractor:

→ Waarschuw de klantendienst.

7.7 Maatregelen bij oververhitting van de installatie



WAARSCHUWING

Gevaar voor ontploffingen

In deze situatie is de geregelde verbranding van de brandstof in de verbrandingskamer niet gegarandeerd. Daarbij kunnen brandbare gassen ontstaan die bij het openen van de verbrandingskamerdeur explosief ontsteken!

- Houd alle deuren van de ketels ten alle tijden gesloten!
- Laat de ketel afkoelen!

AANWIJZING

- Schakel de installatie NIET met de hoofdschakelaar uit!
- Onderbreek de voedingsspanning niet!

De regeling opent alle mengers en schakelt alle pompen in.

- Open indien aanwezig de thermostatische radiatorcranken.
- Als de temperatuur desondanks niet daalt, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

7.8 Maatregelen bij brand in de installatie



GEVAAR

Bij brand in de installatie: levensgevaar door vuur en giftige gassen

Maatregelen in geval van brand:

- Verlaat meteen de verwarmingsruimte!
- Sluit de brandwerende deur!
- Sluit alle deuren naar woonruimtes!
- Alarmeer de brandweer!

7.9 Meldingen

Meldingen van KWB Comfort 4

00.07 Batterij leeg

De batterij in het Bedienpaneel Exclusief kan het bedieningspaneel ongeveer 5 jaar van elektrische spanning voorzien. Als hierna het systeem uitvalt, verschijnt bij de volgende start het verzoek om de tijd en datum opnieuw op te slaan.

Knoopcel zwak

De knoopcel heeft een levensduur tussen 1–7 jaar – afhankelijk van opslag, uitgeschakelde toestand van het Bedienpaneel Exclusief [BPE], ...

- Vervang de batterij zoals in de "Handleiding voor bediening" in de paragraaf "Onderhoud" beschreven staat.

Knoopcel-houder defect

- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

02.00 Veiligheidsthermostaat! Oververhitting van de ketel!

De installatie wordt uitgeschakeld.

Bij het bereiken van de bedrijfstemperatuur van max. 95 °C wordt de veiligheidsthermostaat (preciezer: temperatuurbegrenzer 'TB') geactiveerd.

Oververhitting in bedrijf

- Controleer de installatie visueel.
- Laat de ketel afkoelen voordat u de thermostaat reset.
- Thermostaat resetten: schroef de zwarte kap eraf en druk met een pen op de knop daaronder, totdat u een klikgeluid hoort.
- Observeer de installatie gedurende een langere periode.

Oververhitting na stroomuitval

- Laat de ketel afkoelen voordat u de thermostaat reset.
- Thermostaat resetten: schroef de zwarte kap van de schakelaarplaat aan de zijkant af en druk met een pen op de knop daaronder tot u een klickend geluid hoort.
- Observeer de installatie gedurende een langere periode.

De ketel werkt bij hoge normtemperaturen onder vollast en de warmteafgifte valt plotseling weg

- Controleer de sensor voor de keteltemperatuur en de bedrading naar de sensor (contact-probleem).
- Controleer de hydraulische installatie op plotselinge onderbreking van de warmteafname (pomp, veiligheidsthermostaat afstandsleiding ...).
- Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

Controleer of het ventiel van de thermische afvoerbeveiliging gesloten is (bij afvoer).

02.01 Noodstop-schakelaar ingedrukt!**Speciaal geval KWB Classicfire**

In het geval van de KWB Classicfire – dus bij zuiver bedrijf met stukhout – is stekker 129 altijd gebeugeld!

Er is op de noodstop-schakelaar gedrukt

- Verifieer waarom deze schakelaar (noodstop-schakelaar) is ingedrukt.
- Is de installatie in orde, druk dan nog eens op de noodstop-schakelaar. Het alarm verdwijnt automatisch.

In alle overige gevallen:

- Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

**GEVAAR****Geen noodstop-schakelaar aangesloten – levensgevaar!**

- Laat een noodstop-schakelaar aansluiten zoals voorgeschreven in de geldende bouwvoorschriften!

02.03 Elektronisch defect aan de digitale ingangen!

De voeding van de digitale en analoge ingangen op de ketelmodules is uitgevallen.

→ Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

02.04 KSM-modulefout

De ketelsignaalmodule (KSM)) ontbreekt of functioneert niet.

→ Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

02.06 Alarm! Fout intern!

Alarm voor intern gebruik.

→ Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

02.08 Toerental van de primaire ventilator te laag!

Het toerental van de blazer is sinds een minuut lager dan 60 toeren per minuut.

→ Controleer de bedrading van de ventilator.

→ Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

02.09 Toerental van rookgasextractor te laag

Het toerental van de ventilator is sinds 5 minuten lager dan 60 omdraaiingen per minuut en de onderdruk in de verbrandingskamer is ontoereikend.

→ Controleer de bedrading van de blazer.

→ Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

02.12 Lambdasonde defect!

Als de lambdasonde uitvalt, schakelt de installatie over op "Storing vlamhandhaving":

- Primaire luchtklep 20%
- Secundaire luchtklep 50%
- Rookgasextractor 0 rpm

→ Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

02.16 Elektronica oververhit

De temperatuur van de elektronica (printplaat) heeft de grenswaarde van 70 °C overschreden.

De installatie wordt uitgeschakeld.

Als de temperatuur weer onder de 70 °C (minus hysteresis) valt, verdwijnt het alarm automatisch en schakelt de installatie weer in.

De temperatuur aan de ketel is zeer hoog.

→ Controleer of de isolatie aan de ketel volledig en correct gemonteerd is.

→ Controleer of de verwarmingsruimte voldoende geventileerd is.

Let op: bij de installatie/werking van een rookgasblazer moet er een bijpassend grote opening voor de toegevoerde lucht voorhanden zijn!

→ Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

02.17 Sensor voor keteltemperatuur ontbreekt of defect!

Sensor of sensorbedrading defect

- Controleer de sensor en de bedrading naar de sensor (incl. stekkers en contacten).
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

02.18 Keteltemperatuur niet plausibel

Te snel stijgende of dalende temperatuurwaarden wijzen op een defecte sensor. Dit alarm treedt op als de gefilterde keteltemperatuur buitenproportioneel stijgt of daalt. Het alarm kan ook optreden als de sensor voor de keteltemperatuur losgekoppeld en aangekoppeld wordt.

- Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

2:19 Retourtemperatuurverhoging werkt niet!

De retourtemperatuur bereikt de ingestelde waarde binnen de opgegeven, maximale tijd NIET.

- Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

02.20 Sensor voor retourtemperatuur ontbreekt of defect

Sensor of sensorbedrading defect

- Controleer de sensor en de bedrading naar de sensor.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

02.21 Onderhoudsinterval verstreken!

Deze melding herinnert u eraan dat de volgende onderhoudsbeurt door uw verwarmingsconstructeur of de KWB-klantenservice moet worden uitgevoerd.

Alleen de klantenservice kan het interval wijzigen of resetten!

Zie hiervoor ook

-  Klantenservice (► 66)

02.22 Controle-interval verstreken!

Na het verstrijken van een vrij te bepalen aantal vollasturen wordt deze reminder geactiveerd. Na wijzigingen van de `intervaltijd` of het aantal onderhoudsbeurten in het menu `Klantendienst` start het interval steeds weer opnieuw.

Aanwijzing: in de fabrieksinstelling is dit interval gedeactiveerd.

Zie hiervoor ook

-  Klantenservice (► 66)

02.23 De meetmodus is actief!

De tuimelschakelaar 'Meetmodus' werd ingedrukt

In deze status werken alle verbruikers met maximale warmteafname.

02.24 24 V-veiligheidscircuit niet actief, ingang 133

Extern veiligheidssysteem

Een extern veiligheidssysteem (bijvoorbeeld CO-melder) aan stekker 133 heeft getriggerd.

- Zoek uit waarom de veiligheidsketen onderbroken is (CO-melder, beveiliging tegen watertekort, ...).
- Informeer indien nodig uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

02.25 230 V veiligheidsketen reserve onderbroken!

Een extern veiligheidssysteem (bijvoorbeeld beveiliging tegen watertekort) aan stekker 128 is onderbroken.

Extern veiligheidssysteem

Een extern veiligheidssysteem 230 V (bijvoorbeeld beveiliging tegen watertekort) aan stekker 128 heeft getriggerd.

- Zoek uit waarom de veiligheidsketen onderbroken is (eindschakelaar, opslagruimtedeurg, beveiliging tegen watertekort, ...).
- Informeer indien nodig uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

02.30 24 V Veiligheidscircuit niet actief, ingang 130

Het met de stekker 130 verbonden veiligheidscircuit is niet actief.

02.32 24 V veiligheidscircuit niet actief, ingang 132

Het met de stekker 132 verbonden veiligheidscircuit is niet actief.

02.34 Toerental rookgasextractor te hoog

De blazer is gestart hoewel deze niet aangestuurd is.

Bekabeling

- Controleer de bedrading van de ventilator.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

02.36 Sensor voor vlamtemperatuur ontbreekt of is defect.

Sensor of sensorbedrading defect.

- Controleer de sensor en of de polen van de bedrading naar de sensor correct zijn aangesloten.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

02.37 O₂-waarde tijdens bedrijf te hoog!

Als de O₂-waarde tijdens het 'bedrijf' meer dan 18% stijgt wordt begonnen met een 'herstart'. Na meerdere kort op elkaar volgende herstarts wordt dit alarm uitgegeven en de installatie uitgeschakeld.

- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

02.41 Ongeldig ketelserienummer

Er werd geen of een ongeldig ketelserienummer ingevoerd!

- Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

02.42 KP-modulefout!

De Ketel-powermodule [KPM] ontbreekt of functioneert niet.

- Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

03.00-03.84 Sensor ... aan buffertank ... ontbreekt of is defect!

Dit alarm is er voor ieder van de maximaal 5 sensoren (1 tot 5) op de 15 buffertanks (0 tot 14).

Sensor of sensorbedrading defect

- Controleer de sensor en de bedrading naar de sensor.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

04.00-04.33 Sensor aan boiler ... ontbreekt of is defect!

Dit alarm is er voor elke van de maximaal 2 sensoren aan de maximaal 14 boilers (1 tot 14).

Sensor of sensorbedrading defect

- Controleer de sensor en de bedrading naar de sensor.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

05.00-05.15 Sensor voor buitentemperatuur op warmtemanagementmodule ... ontbreekt of is defect!

Dit alarm is er voor ieder van de maximaal 14 Warmtebeheermodule [WMM] (1 tot 14).

- Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

06.00-06.15 BGB 2 op WMM ... ontbreekt of is defect

Dit alarm is er voor ieder van de maximaal 14 Warmtebeheermodule [WMM] (1 tot 14).

- Controleer de bus-bedrading.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

08.01-08.14 Interne fout ... boiler ...

In één van de boilers (1 tot 14) is een fout opgetreden die de regeling had moeten voorkomen.

→ Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

09.01-09.28 Interne fout ... verwarmingscircuit ...

In één van de verwarmingscircuits (1.1 tot 14.2) is een fout opgetreden die de regeling had moeten voorkomen.

→ Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

10.00-10.14 Interne fout ... groep ...

Er trad een storing op in een van de groepen (0 ... 14).

→ Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

11.00-11.14 Interne fout ... buffertank ...

In één van de buffertanks (0 tot 14) is een fout opgetreden die de regeling had moeten voorkomen.

→ Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

12.00-12.15 Sensor voor keteltemperatuur op tweede ketel ... ontbreekt of defect!

Dit alarm is er voor ieder van de maximaal 14 tweede ketels (1 tot 14).

Sensor of sensorbedrading defect

→ Controleer de sensor en de bedrading naar de sensor.

→ Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

13.00-13.30 Sensor voor aanvoertemperatuur in verwarmingscircuit ... ontbreekt of defect!

Dit alarm bestaat voor ieder verwarmingscircuit.

Sensor of sensorbedrading defect

→ Controleer de sensor en de bedrading naar de sensor.

→ Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

15.00–15.15 WMM ... niet bereikbaar!

De regeling is de verbinding met de aangegeven Warmtebeheermodule [WMM] (1 tot 14) kwijt.

Voedingsspanning aan de externe Warmtebeheermodule [WMM]

→ Controleer of de voedingsspanning van de Warmtebeheermodules [WMM] bij de montage in aangrenzende gebouwen uitgevallen is.

- Controleer of de voedingseenheid aan de externe Warmtebeheermodule [WMM] correct ingestoken is.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

16.00 Primaire luchttoevoerklep werkt niet!

De installatie wordt uitgeschakeld.

Feedbacksignaal en besturingssignaal verschillen sinds 5 minuten meer dan 5%.

- Als deze fout herhaaldelijk optreedt, belt u uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

16.01 Secundaire luchttoevoerklep werkt niet!

De installatie wordt uitgeschakeld.

Feedbacksignaal en besturingssignaal verschillen sinds 5 minuten meer dan 5%.

- Als deze fout herhaaldelijk optreedt, belt u uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

16.02 Ketel lekt!

Er komt te veel zuurstof in de ketel.

De valklep voor de secundaire verbrandingslucht wordt op een vooraf ingestelde minimale 'open'-stand geregeld.

Minimaal één van de drie vuldeuren is niet gesloten

- Sluit alle drie de vuldeuren.
- Controleer ook of afdichtingen aan de deuren dicht zijn.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

16.03 Mislukte ontstekingspogingen!

De installatie kon de brandstof in de verbrandingskamer ondanks meerdere pogingen niet ontsteken.



VOORZICHTIG

Verbrandingen door hete oppervlakken

- Zorg ervoor dat de installatie is uitgeschakeld en afgekoeld, voordat u begint!

Ontsteking onjuist ingesteld of defect?

- Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

Ontbrekende brandstof

- Controleer of er brandstof in de verbrandingskamer is.

Slechte brandstof

- Controleer de kwaliteit van de brandstof.
- Verwijder natte of slechte brandstof uit de verbrandingskamer.

Te veel as in de verbrandingskamer

- As te hoog

16.05 Belangrijk informatie! Onjuiste gebruikswijze door te groot vulvolume! Op vulvolume brandstof letten! Zie bedieningshandleiding!

De ketel werd gevuld met te veel brandstof.

Te veel brandstof (bij kleine of warme buffertanks) heeft tot gevolg dat de ketel aan het einde naar deellast/vlamhandhaving wisselt. Daarbij kan er teervorming in de ketel ontstaan die een betrouwbare werking kan verhinderen!

- Vul de vulkamer zoals aangegeven door de regeling (zie ook sectie **Vulvolume opvragen** [► 34]).

17.00 Verbindingsdeur huisbus

De 'huisbus' van KWB verbindt de ketel met de andere componenten in het netwerk. Dit alarm verschijnt alleen bij synchronisatieproblemen tussen twee Bedienpaneel Exclusief [BGE].

- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

17.01 Meer dan één ketelbedienpaneel Exclusive [BGE] herkend!

De regeling heeft in het netwerk meer dan één Bedienpaneel Exclusief [BGE] gevonden dat als "BGE op de ketel" geconfigureerd is.

- Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

17.02 Protocolfout bij synchronisatie van parameters!

Bij de synchronisatie van de parameters konden niet alle gegevens via de bus worden overdragen.

- Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

17.03 Station met onjuiste parameterversie herkend!

De regeling heeft een Bedienpaneel Exclusief [BGE] in het netwerk gevonden waarvan de parameters niet met andere bedienpanelen kan worden uitgewisseld.

- Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

17.04 Er zijn onbevestigde alarmen voor de ketel

Deze melding verschijnt alleen op een Bedienpaneel Exclusief [BGE] in de woonruimte en attendeert u erop dat er alarmen zijn.

Gebruik het Bedienpaneel Exclusief [BGE] op de ketel om de alarmen te bevestigen.

- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

17.05 CAN: interne fout

Houd informatie bij de hand over de ketel zoals het ketel nummer en softwareversie (af te lezen in het menu **Klantenservice >> Support**) en waarschuw uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

17.06 Geen verbinding met ketel-BPE

Deze melding verschijnt alleen op een Bedienpaneel Exclusief [BPE] in het woongedeelte en attendeert u erop dat de verbinding met het bedieningspaneel op de ketel resp. aan het Bedienpaneel Exclusief [BPE] in de WMM onderbroken is.

Voedingsspanning van ketel uitgevallen

- Controleer of de voedingsspanning van de ketel uitgevallen is.
- Controleer of de ketel is uitgeschakeld.
- Neem als u de fout niet kunt verhelpen, contact op met uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

18.00–18.15 BGB 1 op WMM ... ontbreekt of is defect!

Dit alarm is er voor ieder van de maximaal 14 Warmtebeheermodule [WMM] (1 tot 14).

- Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

19.00-19.30 Analoge sensor voor kamertemperatuur aan verwarmingscircuit ... ontbreekt of defect!

Aanwijzing: met "analoge sensor" wordt een PT1000-sensor bedoeld en NIET de sensor in de montagesokkel van het Bedienpaneel Basic [BPB] of Bedienpaneel Exclusief [BPE]!

Sensor of sensorbedrading defect

- Controleer de sensor en de bedrading naar de sensor.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

20.00 ComfortOnline: time-out bij verbinding!

Geen verbinding met server. De verbinding is onderbroken.

- Controleer de netwerkverbinding van het bedienpaneel met uw internetmodem (router) en de verbinding met het internet.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de specialist voor netwerktechnologie.

20.01 ComfortOnline: Internal Error (Fifo Error)!

- Houd informatie bij de hand over de ketel zoals het ketel nummer en softwareversie (af te lezen in het menu `Klantenservice >> Support`) en waarschuw uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

20.02 ComfortOnline: Internal Error (Fifo Buffer Full)

- Houd informatie bij de hand over de ketel zoals het ketel nummer en softwareversie (af te lezen in het menu `Klantenservice >> Support`) en waarschuw uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

20.03 ComfortOnline: Transport not enabled

- Houd informatie bij de hand over de ketel zoals het ketel nummer en softwareversie (af te lezen in het menu `Klantenservice >> Support`) en waarschuw uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

20.04 ComfortOnline: fout bij verbinding

Geen verbinding met server. De verbinding is onderbroken.

- Controleer de netwerkverbinding van het bedienpaneel met uw internetmodem (router) en de verbinding met het internet.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de specialist voor netwerktechnologie.

20.05 ComfortOnline: fout bij aanmelding

- Houd informatie bij de hand over de ketel zoals het ketel nummer en softwareversie (af te lezen in het menu `Klantenservice >> Support`) en waarschuw uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

20.06 ComfortOnline: server meldt 'Ongeldig telegramformaat'

- Houd informatie bij de hand over de ketel zoals het ketel nummer en softwareversie (af te lezen in het menu `Klantenservice >> Support`) en waarschuw uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

20.07 ComfortOnline: server meldt 'BPE-softwareversie wordt niet ondersteund'

De ComfortOnline-server heeft herkend dat de op het bedienpaneel geïnstalleerde software niet wordt ondersteund. Zo is er geen toegang op afstand tot de installatie mogelijk.

- Zorg ervoor dat alle bedienpanelen Exclusive in het netwerk de nieuwste softwarestand hebben.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

20.08 ComfortOnline: onbekend BGE-serienummer voor dit ketelserienummer

De ComfortOnline-server heeft herkend dat het serienummer van het bedienpaneel niet overeenkomt met het op de server opgeslagen serienummer.

- Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

Zie hiervoor ook

- 📖 Comfort Online (► 67)

20.09 ComfortOnline: server meldt 'Er is reeds een installatie met dit serienummer online'

De ComfortOnline-server heeft herkend dat er reeds een ketel met dit serienummer bestaat.

- Vergelijk het nummer van de ketel en de status van de serie op het typeplaatje met de gegevens die in het menu `Ketel >> Ketelinstellingen >> Serienummer` zijn ingevoerd.
- Corrigeer het nummer indien nodig en voer de registratie opnieuw uit.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

20.10 ComfortOnline: server meldt 'BPE met dit snr. wordt reeds met andere ketelsnr. gebruikt'

De ComfortOnline-server heeft herkend dat het serienummer van het bedienpaneel reeds met een ander ketelserienummer is gebruikt.

Zo is er geen toegang op afstand tot de installatie mogelijk.

- Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

Zie hiervoor ook

- 📄 Comfort Online (► 67)

20.11 ComfortOnline: server meldt 'Onverwacht bericht'

- Houd informatie bij de hand over de ketel zoals het ketel nummer en softwareversie (af te lezen in het menu `Klantenservice >> Support`) en waarschuw uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

20.12 ComfortOnline: server meldt 'Onverwachte serverfout'

- Houd informatie bij de hand over de ketel zoals het ketel nummer en softwareversie (af te lezen in het menu `Klantenservice >> Support`) en waarschuw uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

20.13 ComfortOnline: server meldt 'Onverwachte sequentieteller'

- Houd informatie bij de hand over de ketel zoals het ketel nummer en softwareversie (af te lezen in het menu `Klantenservice >> Support`) en waarschuw uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

21.00 Sensor voor buitentemperatuur aan KSM ontbreekt of defect!

De regeling kan de, op de ketelsignaalmodule [KSM], aangesloten buitentemperatuursensor niet herkennen.

Sensor is aangesloten op de Warmtebeheermodule [WMM]

- Controleer resp. corrigeer onder `Basisinstellingen >> Netinstellingen` de correcte instelling van de buitentemperatuursensor.

Sensor of sensorbedrading defect

- Controleer de sensor en de bedrading naar de sensor.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

23.00-23.15 Sensor voor circulatietemperatuur op WMM ... ontbreekt of is defect!

Dit alarm is er voor ieder van de maximaal 14 boilers - of buffertanks (1-14).

Sensor of sensorbedrading defect

- Controleer de sensor en de bedrading naar de sensor.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

24.00 Fout bij opslaan van flash-parameters

- Houd informatie bij de hand over de ketel zoals het ketel nummer en softwareversie (af te lezen in het menu `Klantenservice >> Support`) en waarschuw uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

24.01 Fout bij laden van instellingen

- Zorg ervoor dat alle bedienpanelen in het netwerk de nieuwste softwarestand hebben.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

24.02 Fout bij opslaan van flash-parameter

- Houd informatie bij de hand over de ketel zoals het ketel nummer en softwareversie (af te lezen in het menu `Klantenservice >> Support`) en waarschuw uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

24.03 Fout bij laden van instellingen

- Houd informatie bij de hand over de ketel zoals het ketel nummer en softwareversie (af te lezen in het menu `Klantenservice >> Support`) en waarschuw uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

25.00 Configuratie ketelbus mislukt.

Dit alarm duidt op een fout tijdens de uitvoering van de inbedrijfstellingsassistent. Deze fout treedt bijvoorbeeld op door een onjuiste busbedrading of door onbekende modules op de ketelbus.

- Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

25.01 Configuratie huisbus mislukt.

Dit alarm duidt op een fout tijdens de uitvoering van de wizard voor inbedrijfstelling. Deze fout ontstaat bijvoorbeeld door een verkeerde bus-bekabeling, dubbele adressen van Warmtebeheermodulees [WMM] of door onbekende modules aan de huisbus.

- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

25.02 Geen keteltype geconfigureerd

De regeling kon geen keteltype uitlezen. Dat kan bijvoorbeeld na een software-update of het importeren van parameters gebeuren.

→ Informeer uw verwarmingsinstallateur of de klantenservice.

25.07 Herstart vereist. Hardwareconfiguratie is gewijzigd.

De hardwareconfiguratie (aantal ketels, IP-adres enz.) is gewijzigd. Hierdoor is een herstart vereist.

→ Gebruik de functie "Bed.pan. opnieuw starten" in het menu "Opslaan/Reset" om het bedieningspaneel opnieuw te starten.

26.00–26.15 WMM ... ondersteunt geen 2e verwarmingscircuit

U hebt getracht een tweede verwarmingscircuit aan te spreken. De getoonde Warmtebeheer-module [WMM] (1 tot 14) ondersteunt dit echter niet!

KWB biedt de Warmtebeheermodule [WMM] in meerdere versies aan – houd rekening met het aantal beschikbare verwarmingscircuits!

→ Indien u een extra verwarmingscircuit nodig heeft, wendt u zich tot uw KWB-partner of de KWB-klantenservice.

27.00-27.15 WMM ... ondersteunt geen tweede warmtebron

U hebt getracht een tweede verwarmingscircuit aan te spreken. De getoonde Warmtebeheer-module [WMM] (1 tot 14) ondersteunt dit echter niet!

→ Indien u een tweede warmtebron moet aansluiten, wendt u zich tot uw KWB-partner of de KWB-klantenservice.

28.00-28.30 Het bedienpaneel Exclusive [BGE] met het stationnummer ... kan niet worden bereikt!

Het aangetroffen Bedienpaneel Exclusief [BGE] kan niet worden gevonden in het netwerk.

Busfout

- Controleer de busbedrading: volg de instructies hierover in de Handleiding voor aansluitingen.
- Controleer of de Warmtebeheermodule [WMM] is aangesloten op de Bedienpaneel Exclusief [BGE], gevoed wordt en functioneert.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klantenservice.

29.00–29.30 Verwarmingscircuit ...: kamerinvloed en ecomodus hebben een sensor voor de kamertemperatuur nodig.

Dit alarm bestaat voor ieder verwarmingscircuit.

De functies `Ruimte-invloed` (uitgelegd in het hoofdstuk **Kamerinvloed**) en `Eco-modus` (uitgelegd in het hoofdstuk **Rekening houden met de ruimte-invloed** ► 50) kunnen alleen functioneren als voor het bijbehorende verwarmingscircuit een sensor voor ruimtetemperatuur is toegewezen.

- Activeer een sensor voor ruimtetemperatuur.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klanten-service.

30.00 Gsm-modem is niet aanspreekbaar

Communicatie gsm-Modem is onderbroken.

- De communicatie met de gsm-modem kon NIET worden opgebouwd, installatie werkt echter door.

Communicatietraject is onderbroken.

- Gsm-modem wordt niet met stroom gevoed.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klanten-service.

30.01 Gsm-modem fout

Communicatie gsm-Modem is onderbroken.

- De communicatie met de gsm-modem kon NIET worden opgebouwd, installatie werkt echter door.

Communicatietraject is onderbroken.

- Gsm-modem wordt niet met stroom gevoed.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klanten-service.

30.58 Gsm-modem fout: CMS 303 Operation not supported

Er is een onverwachte fout opgetreden.

- Verhelp het alarm.
- Als deze fout herhaaldelijk optreedt, belt u uw verwarmingsinstallateur of de KWB-klanten-service.

49.00-49.30 Drempelwaarde van verwarmingscircuit {1.1-14.2} ligt boven de minimale temperatuur!

Dit alarm is er voor elk van de maximaal 28 verwarmingscircuits [VC ...] {1.1 tot 14.2}.

De drempelwaarde is hoger ingesteld dan de minimale aanvoertemperatuur!

- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klanten-service.

51.01-51.14 Zonne-energie-installatie {1-14}: toewijzing van een niet geactiveerde ketel!

Dit alarm is er voor elke van de maximaal 14 zonne-energie-installaties (1-14).

Aanwijzing voor de toewijzing van niet-geactiveerde ketels:

aan het geselecteerde hydraulische zonneschema moet een niet-geactiveerde ketel worden toegewezen. Zodra de betreffende ketel wordt geactiveerd, wordt het alarm automatisch opgeheven.

(Bij buffertanks moet het geselecteerde type ketel niet overeenstemmen met een type buffer met zonneregister.)

→ Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klienten-service.

52.01-52.14 Zonne-energie-installatie {1-14}: toewijzing van een reeds gebruikte ketel!

Dit alarm is er voor elke van de maximaal 14 zonne-energie-installaties (1-14).

AANWIJZING! Ketel is reeds voor een andere zonne-energie-installatie(zone) geselecteerd:

Aan het geselecteerde hydraulische zonnescema moet een reeds gebruikte ketel worden toegewezen. Zodra de betreffende ketel slechts een keer is geselecteerd, wordt het alarm automatisch opgeheven.

→ Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klienten-service.

53.01-53.14 WMM {1-14} ondersteunt geen zonne-energie

Dit alarm is er voor elke van de maximaal 14 Warmtebeheermodules [WMM] (1-14).

Op deze Warmtebeheermodule kan geen zonneregeling worden geactiveerd, omdat maar één verwarmingscircuit wordt ondersteund. De zonneregeling wordt alleen ondersteund op de Warmtebeheermodule [WMM] met twee verwarmingscircuits of op de Warmtebeheermodule Universeel.

→ Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klienten-service.

54.01-54.14 Sensor voor collectortemperatuur van zonne-energie-installatie {1-14} ontbreekt of is defect!

Dit alarm is er voor elke van de maximaal 14 zonne-energie-installaties (1-14).

De collectortemperatuursensor, de sensoringang of een verbindingsleiding ontbreekt of is defect.

→ Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klienten-service.

55.01-55.14 Sensor voor aanvoertemperatuur van zonne-energie-installatie {1-14} ontbreekt of is defect!

Dit alarm is er voor elke van de maximaal 14 zonne-energie-installaties (1-14).

De aanvoertemperatuursensor, de sensoringang of een verbindingsleiding ontbreekt of is defect.

→ Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klienten-service.

57.01-57.14 Zonne-energie-installatie {1-14}: licentie ongeldig

Dit alarm is er voor elke van de maximaal 14 zonne-energie-installaties (1-14).

Licentie ongeldig

Opdat de zonneregeling in de software wordt vrijgegeven, moet er een licentie worden aangeschaft. Een licentie voor het softwareproduct mag niet worden gedeeld en niet op meerdere apparaten tegelijkertijd worden gebruikt.

- Casus 1:** → Schaf een licentie aan en laad deze naar het bedieningspaneel, zie paragraaf Functies van KWB Comfort 4
- Casus 2:** → Het Bedienpaneel Exclusief [BPE] of de Warmtebeheermodule [WMM] moet worden vervangen. En dan is er dus ook een nieuwe licentie nodig!
- Casus 3:** → Controleer de geladen licentie of het serienummer met het serienummer van de ingebouwde modules overeenstemt.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klienten-service.

58.00-58.16 Groep/buffer {0-14} mag zich zelf niet als bron hebben.

Dit alarm is er voor elke van de maximaal 15 buffertanks (0-14).

- Controleer en corrigeer de ingestelde bron van de toevoerpomp resp. van de buffertank in het menu `Basisinstellingen >> Netinstellingen >> Buffertank / Toevoerpompen`. Selecteer als bron die groep (of ketel) door die de buffertank wordt gevoed resp. bij toevoerpomp de groep/buffer, waaruit deze de warmte onttrekt.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klienten-service.

59.00-59.15 Bronconfiguratie van groep/buffer {0-14} ongeldig

Dit alarm is er voor ieder van de maximaal 15 buffertanks (0-14).

- Controleer en corrigeer de ingestelde bron van de aanvoerpomp resp. de buffertank in het menu `Basisinstellingen >> Netinstellingen >> Buffertank / Aanvoerpompen`. Kies een bron die in het systeem voorhanden is.
- Als u het alarm niet kunt verhelpen, belt u de verwarmingsinstallateur of de KWB-klienten-service.

8 Onderhoud

8.1 Redenen voor een doorlopende, vakkundige onderhoudsdienst

De beste oplossing voor het onderhoud van uw installatie is het afsluiten van een KWB-onderhoudscontract. Uw KWB-partner geeft u graag informatie.

AANWIJZING

Door uw verwarmingsinstallatie regelmatig te onderhouden heeft u meer voordelen:

Optimale emissiewaarden en gelijkblijvend hoog rendement. Daardoor worden uw stookkosten lager!

Kostenbesparing door een hoge bedrijfszekerheid en maximale levensduur.

Doorlopende optimalisatie van de verwarmingsinstallatie door nieuwe technische kennis.

Indien nodig krijgt een meer uitgebreide instructie.

8.2 Veiligheidsvoorschriften

[TRVB H 118]

De onderstaande regels komen uit de Oostenrijkse technische richtlijn voor brandpreventie [TRVB H 118] – houdt u zich aan alle lokale voorschriften dienaangaande!

8.2.1 Wekelijkse visuele controle

→ Controleer wekelijks de volledige installatie inclusief de brandstofopslag. Verhelp vastgestelde gebreken meteen!

8.2.2 Maandelijkse controles

→ Voer de volgende controles uit en documenteer deze. De formulieren daarvoor vindt u in paragraaf **Formulieren** [► 93].

- Reinheid van de rookgaskanalen (rookgasextractie in de verwarmingsketel, verbindingstuk en schoorsteen).
- Correcte werking van de regeling ... Worden alle alarmmeldingen weergegeven?
- Correcte werking van de verbrandingslucht- en rookgasextractor ... Worden alle alarmmeldingen weergegeven?
- Correcte toestand stookruimte ... Worden alle alarmmeldingen weergegeven?

Zorg bovendien voor:

- Een gebruiksklare draagbare brandblusser.
- Een verwarmingsruimte waarin zich geen brandbare stoffen bevinden.
- Goed werkende brandpreventieafdekkingen (brandwerende deuren – zelfsluitend).
- Leesbare installatiestickers, die KWB heeft gemaakt voor een veilige en correcte bediening (bestel indien nodig nieuwe stickers).

Zie hiervoor ook

📄 Controleblad voor exploitanten (► 94)

8.2.3 Professioneel onderhoud

AANWIJZING	Handleiding voor het onderhoud ↳ Bewaar de Handleiding voor het onderhoud altijd bij de installatie. In dit document zijn ook onderhoudsstappen beschreven die uitsluitend mogen worden uitgevoerd door installateurs .
AANWIJZING	Onderhoud bij storingen ↳ De TRVB schrijft een extra onderhoudsbeurt na een storing voor. ↳ Voer na iedere reparatie een onderhoudsbeurt uit, om een correcte werking veilig te stellen.

**Installaties
≤ 150 kW:**

Onderhoud: 1 per jaar (onderhoudscontract)

We adviseren u om in het kader van een onderhoudscontract een jaarlijks onderhoud door een erkend installateur te laten uitvoeren: zo zorgt u voor een probleemloos gebruik, een lange gebruiksduur en reduceert u in nog sterke mate de belasting voor het milieu!

Voorgeschreven wanneer geen jaarlijks onderhoud plaatsvindt:

Bij automatische houtstookinstallatie tot maximaal 150 kW moet de installatie-exploitant uiterlijk om de drie jaar een onderhoudsbeurt aan de verwarmingsinstallatie laten uitvoeren door gekwalificeerde installateurs (klantenservice van de fabriek of een erkende servicepartner).

**Installaties
≤ 300 kW:**

Installaties tussen 150 en 400 kW moeten – zonder uitzondering – om de 2 jaar door vakkundige personen worden onderhouden.

8.2.4 Vulwater

AANWIJZING	Houdt u zich aan: ÖNORM H 5195 + VDI 2035 KWB vooronderstel voor de eerste vulling en het bijvullen de ÖNORM H 5195-1 /-2. Houdt u zich aan de ter plaatse geldende voorschriften (zo gelden op grond van VDI 2035 deels strengere voorschriften)!
-------------------	--

De waterkwaliteit is een belangrijke factor voor een storingsvrij gebruik van het verwarmingssysteem. Afzettingen door kalk en roestmodder kunnen leiden tot een blokkering van de pompen, beschadiging van de ketel, verminderde doorstroomhoeveelheden, corrosie en een slecht rendement.

Wij gaan ervan uit dat het verwarmingssysteem beschikt over spoelopeningen bij aanvoer en afvoer en een verwarmingsbeveiligingsprogramma dat voldoet aan de normen ("BWT AQA therm").

Doorspoeling

AANWIJZING! Spoel voor de inbedrijfstelling de installatie twee keer door!

Ontluchting

Ontlucht bij de toevoer van opvulwater de vulslang voor het aansluiten om te voorkomen dat er lucht na het systeem wordt toegevoerd.

Installatieboek

De exploitant van de installatie is verantwoordelijk voor het bijhouden van een installatieboek (zie deel **Protocollen** [► 92], **Formulieren** [► 93]). Daarin moeten de stappen, van de planning tot aan de inbedrijfstelling en het onderhoud, gedocumenteerd worden.

8.2.4.1 Vereisten voor vulwater

Grenswaarde vul- en opvulwater:

	Oostenrijk	Duitsland	Zwitserland
Totale hardheid	$\leq 1,0$ mmol/l	$\leq 2,0$ mmol/l	$< 0,1$ mmol/l
Geleidingsvermogen	–	$< 100 \mu\text{S/cm}$	$< 100 \mu\text{S/cm}$
ph-waarde	6,0 – 8,5	6,5 – 8,5	6,0 – 8,5
Chloride	< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l

Extra vereisten voor Zwitserland

Het vul- en opvulwater moet gedemineraliseerd (volledig ontzilt) worden:

- Het water bevat geen inhoudsstoffen meer die uitvallen en in het systeem vast kunnen komen te zitten.
- Het water wordt daardoor elektrisch niet geleidend, waardoor corrosie wordt voorkomen.
- Eveneens verwijderd worden alle neutrale zouten zoals chloride, sulfaat en nitraat die onder bepaalde voorwaarden controlerende materialen aantasten.

Als een deel van het systeemwater verloren wordt, bijvoorbeeld door reparaties, moet het opvulwater eveneens voor de gedemineraliseerd. Het is niet voldoende om het water te ontharden. Voor het vullen van installaties is een vakkundige reiniging en spoeling van het verwarmingssysteem nodig.

Controle:

- Na acht weken moet de pH-waarde van het water tussen 8,2 en 10,0 liggen. Als het verwarmingswater met aluminium in aanraking komt, moet een pH-waarde van 8,0 en 8,5 worden aangehouden.
- Jaarlijks – waarbij de waarden door de eigenaar moeten worden bijgehouden

Grenswaarden

De volgende grenswaarden voor vulwater moeten een langdurige en betrouwbare werking veiligstellen van verwarmingsinstallatie die op warm water werken: Het water moet zoutarm en alkalisch zijn en mag een bepaalde hardheid niet overschrijden.

Maximale totale hardheid afhankelijk van het specifieke installatievolume

Totaal verwarmingsvermogen	mmol/l		mval/l	°dH		°fH	°e
	Önorm	VDI		Önorm	VDI		
Ketelvermogen ≤ 50 kW	≤ 3	≤ 3	≤ 6	$\leq 16,8$	$\leq 16,8$	≤ 30	≤ 21
Ketelvermogen > 50 tot ≤ 200 kW	≤ 2	≤ 2	≤ 4	$\leq 11,2$	$\leq 11,2$	≤ 20	≤ 14
Ketelvermogen > 200 tot ≤ 600 kW	≤ 1	$\leq 1,5$	≤ 2	$\leq 5,6$	$\leq 8,4$	≤ 10	≤ 7

mmol/l ... SI-eenheid totaal aardalkaliën | mval/l ... equivalente hoeveelheid | °dH ... Duitse hardheid | °fH ... Franse graden | °e ... Engelse hardheid

8.2.4.2 Protocollen

Formulieren vindt u hier:

- Handleiding voor het onderhoud
- ÖNORM H 5195-1:2010 bijlage A en bijlage C
- VDI 2035 bijlage C en VDI 4708 blad 1

8.2.5 Formulieren

→ Gebruik de formulieren voor de documentatie van uw controles – Bedankt!

8.2.5.1 Installatieprotocol

Controleboek voor automatische houtstookinstallaties conform de Oostenrijkse technische richtlijn voor brandpreventie TRVB H 118

Plaats van opstelling

Ontwerpen van de installatie
KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH
Industriestraße 235
A-8321 St. Margarethen/Raab

Stookinstallatie
Merk:
Type:
Nominale vermogen:
Bouwjaar:
Serienummer:

8.2.5.1.1 Controleblad voor exploitanten

Verantwoordelijke exploitant												
...												
Jaar: ...	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Maandelijks controle op ... (dag)
Rookgaskanalen												
Regeling												
Waarschuwendende voorzieningen												
Ventilator												
Stookruimte												
Brandblusser												
Brandbaar materiaal in verwarmingsruimte												
Brandveiligheidsafsluitingen												
Schoorsteen reiniging												
Installatiedruk												
Thermische afvoerbeveiliging												
Veiligheidsventiel												
Handtekening												

Aanwijzing: De controlelijst voor installateurs maakt deel uit van de Handleiding voor het onderhoud.

8.2.5.1.2 Onderhoudsblad

Onderhoud	Uitgevoerd op:	Installatiebedrijf, installateur
Vastgestelde gebreken:		
Opmerkingen:		
Niet-verholpen gebreken:		
Handtekening:		

8.3 Onderhoudsintervallen voor exploitanten

Werkzaamheden	Interval	Opmerking
Dichtheid van keteldeuren controleren [► 101]	Na 100 vollasturen	Slechts één keer uitvoeren!
Maak de warmtewisselaar schoon met behulp van de hendel	Bij iedere vulling	Uitsluitend bij halfautomatisch schoonmaken van de warmtewisselaar
Ontstekingsbuis controleren [► 99]	Bij iedere vulling	Alleen bij automatische ontsteking
As legen [► 99]	1 × wekelijks	Na ongeveer 10 vullingen
Installatiedruk controleren [► 99]	1 × wekelijks	
Visuele controle van de volledige installatie [► 102]	1 × wekelijks	
Rooster reinigen [► 99]	1 × maandelijks	
Pyrolysegaskanaal reinigen [► 100]	1 × jaarlijks	
Dichtheid van keteldeuren controleren [► 101]	1 × jaarlijks	
Algemene controles	Controleblad voor exploitanten [► 94]	

Zie hiervoor ook

📄 Warmtewisselaar en rookgasextractor reinigen (► 100)

8.4 Voordat u begint



WAARSCHUWING

Ongecontroleerde verbranding door voortijdig uitschakelen

- Als de ketel tijdens het verwarmen met de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld, komt de ketel in een ongecontroleerde toestand terecht!
- ➔ Wacht tot de bedrijfstoestand 'Gereed' of 'Vuur uit' wordt weergegeven, voordat u de ketel met de hoofdschakelaar uitschakelt!

➔ Wacht totdat de installatie afgekoeld is (status "Vuur uit").

➔ Schakel de installatie uit (hoofdschakelaar op "0").

➔ Trek de stekker uit het stopcontact en beveilig de installatie tegen herinschakelen.



WAARSCHUWING

Verstikkingsgevaar bij onderdruk in het vertrek


- Moderne woningen zijn vaak zo dicht dat bijvoorbeeld door afzuigkappen in de binnenvtrekken een onderdruk kan worden opgebouwd. In dat geval worden door het openen van de verbrandingskamerdeur gassen het vertrek ingetrokken die ontstaan door smeulend brandmateriaal.
- ➔ Open eerst een raam voordat u de verbrandingskamerdeur opent.
- ➔ Daardoor worden drukverschillen afgebouwd en wordt veiliggesteld, dat er voldoende schoorsteentrek aanwezig is die deze gassen afvoert.

- Laat de installatie afkoelen; open de mantel, de deur van de vuurkist en het onderhoudsluik uitsluitend als de installatie **koud** en spanningvrij is!

Hulpmiddelen bij reinigingswerkzaamheden

- Stofzuiger met zuigpijp/aszuiger
- Handgereedschap
- Spatel
- Rookgasmeter
- Veger en blik
- Askrasser

Artikelnr.:
18-1010137



Reinigingsset wordt standaard meegeleverd

8.5 Onderhoudsstappen



WAARSCHUWING

Levensgevaarlijke elektrische spanning

- De elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door vakmonteurs die daarvoor zijn opgeleid!
- Wanneer dat nodig is schakelt u de installatie met de hoofdschakelaar stroomloos.
- Trek de netstekker eruit voordat u aan de installatie gaat werken!
- ↳ Neem de geldende normen en voorschriften in acht!



VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar

Schakel de installatie uit voordat u de volgende werkstappen uitvoert. De installatie moet 12 uur afkoelen!



WAARSCHUWING

Brandwonden door hete oppervlakken!

Oppervlakken achter de manteldeur kunnen tijdens het bedrijf zeer heet worden!

- ↳ Zorg ervoor dat het systeem uitgeschakeld en afgekoeld is, voordat u de oppervlakken aanraakt!
- Gebruik geschikte veiligheidshandschoenen om brandmateriaal bij te vullen.
- Bedien de ketel uitsluitend met de daarvoor bestemde handgrepen.
- Isoleer de rookgasafvoer en raak deze tijdens de werking niet aan.



WAARSCHUWING

Ernstige verstoring van de verbranding bij onjuiste inspectie en reiniging

Onjuiste of ontbrekende inspectie en reiniging van de ketel kan leiden tot ernstige verstoring van de verbranding (bijvoorbeeld spontane ontsteking van pyrolysegassen/verdamping) en als gevolg daarvan tot ernstige ongevallen en materiële schade!

Daarom geldt:

- De ketel op de voorgeschreven wijze reinigen. Daarbij de instructies in de bedieningshandleiding van de ketel opvolgen!

8.5.1 Oppervlakken reinigen

→ Verwijder verontreinigingen op de mantel of op de bedienorganen met behulp van een zachte, vochtige schoonmaakdoek.

↳ **Aanwijzing:** gebruik uitsluitend milde oplossingen - alcohol, wasbenzine en andere agressieve middelen beschadigen de oppervlakken!


8.5.2 Batterij verwisselen

Technische gegevens

Afmetingen	20 mm × 3,2 mm (ø × hoogte)
Technologie	Lithium
Maat	CR 2032
Spanning	3 V
Capaciteit	235 mAh

Het Bedienpaneel Exclusief demonteren

Aan de ketel



- Laat de ketel uitbranden tot de status 'vuur uit'.
- Voor het helemaal uitschakelen schakelt u de installatie met de hoofdschakelaar uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact en beveilig de installatie tegen herinschakelen.
- Druk met een pen in de op de afbeelding getoonde uitsparing aan de onderkant van het bedienpaneel om de vergrendeling los te maken.

↳ **AANWIJZING!** Let er bij het verwijderen van het bedienpaneel op dat bedienpaneel en montagesokkel met een korte kabel verbonden zijn!

Batterij vervangen

- Open het batterijdeksel.
Deze bevindt zich aan de onderkant van het bedienpaneel in de hoek rechtsonder.
- Vervang de batterij.
Gooi de oude batterij op correcte wijze weg!
- Leg de nieuwe batterij correct erin (polen!).



- Sluit het batterijdeksel weer.
- Sluit het bedienpaneel weer (met een hoorbaar klik).

Aanwijzing: De status van de batterij wordt in intervallen gecontroleerd. Wacht daarom na het vervangen van de batterij tenminste een minuut totdat de status vernieuwd wordt en het alarm verdwijnt.

8.5.3 Ontstekingsbuis controleren

- Controleer bij ieder vullen van de verbrandingskamer de ontstekingsbuis.
- Verwijder vuil met een borstel.

8.5.4 Installatiedruk controleren




- Controleer de installatiedruk op de manometer.

Mogelijke problemen

- Als de installatiedruk vaak daalt, lekt de verwarmingsinstallatie waarschijnlijk en moet worden gecontroleerd!
- Als de installatiedruk sterk schommelt, moet het expansievat worden gecontroleerd!

8.5.5 Rooster reinigen

- Open de manteldeur en de deur naar de vulkamer.




- Verwijder het tweeledige rooster.
- Verwijder de asafzettingen onder het rooster zodat de secundaire lucht ongehinderd doorstromen kan.



Tip: Gebruik een aszuiger!

8.5.6 As legen

Verwijder de as minimaal 1× per week of ongeveer om de 10 vullingen.



- Open de manteldeur, de middelste deur [5] en de binnendeur erachter.




- Neem het asreservoir van de bodem en hang het asreservoir onder de middelste deur [5].
- Veeg de as met de meegeleverde askrasser in het asreservoir.



WAARSCHUWING Gevaar voor brand en letsel door hete gloedresten!

- Gooi de as uitsluitend in een hittebestendige bak!
- Leeg alleen koude as!

- Verwijder het asreservoir en gooi de as weg.
- Sluit de middelste deur.
- Open de deur naar de verbrandingskamer [6].
- Stel het asreservoir op de bodem onder de geopende deur naar de verbrandingskamer.



- Verwijder de as boven de reservoirsteen [7].
- Veeg de as [8] (ook van helemaal achteraan!) met de meegeleverde askrasser in het asreservoir.
- Sluit de deur naar de verbrandingskamer.



VOORZICHTIG

Gevaar voor brand en letsel door hete gloedresten!

- Gebruik vuurvaste reservoirs MET deksel voor het verzamelen van de as!

8.5.7 Pyrolysegaskanaal reinigen

- Open de manteldeur en de deur naar de vulkamer.
- Reinig het pyrolysegaskanaal boven de verbrandingskamer met een kleine borstel.
- Verwijder de as uit het pyrolysegaskanaal (aszuiger).
- Sluit de deur naar de vulkamer en de manteldeur.


8.5.8 Warmtewisselaar en rookgasextractor reinigen

- Beweeg bij iedere vulling de reinigingshendel 5—10× op en neer om de buis in de warmtewisselaar te reinigen. (Niet nodig bij automatische reiniging.)

Indien nodig

- Aan de bovenkant achter bevindt zich een deksel die toegang biedt tot de warmtewisselaar en de rookgasverzamelkamer: zuig de as eruit.
- Reinig de rotorbladen van de rookgasextractor met een zachte borstel of een kwast (van binnen naar buiten!).
Laat daarbij de balansgewichten aan het blazerwiel ongewijzigd!

8.5.9 Dichtheid van keteldeuren controleren




Eerste controle na 100 vollasturen

- Om dat de ketenafdichtingen aan het begin van het gebruik veranderen, moet u eenmalig **na de eerste** 100 bedrijfsuren de afdichtingen van alle keteldeuren controleren!

Regelmatige controles

- Controleer regelmatig de dichtheid van de 3 keteldeuren door de glasvezelafdichting aan de deurposten te onderzoeken:
 - Als de deur dicht is, herkent u dit aan de doorgaande afdruk op de glasvezelafdichting.
 - Als de glasvezelafdichting op één of meerdere punten zwart of de afdruk zelfs onderbroken is, dan is de dichtheid NIET meer gegarandeerd!



- Sluit de deuren zover dat de haak [H] van de deurgreep [G] tegen de vergrendeling [V] staat.
- Klop de deur aan de scharnierzijde helemaal in de richting van de ketel en draai dan de bouten vast.
- Sluit de deur volledig en corrigeer indien nodig de vergrendeling [V] totdat de afdichting op alle punten gelijkmatig aangedrukt wordt.
- Controleer de aanpersdruk van de deuren: de deur moet met een voelbare weerstand gesloten kunnen worden.
- Indien nodig draait u de schroefverbindingen losser en corrigeert u de positie.

Aanwijzing: Let op een exacte horizontale uitlijning van de deuren!

Aanwijzing: Als een van de 3 keteldeuren op de onderste of bovenste ketelplaat schuurt kan de deur eenvoudig worden bijgesteld. Draai hiervoor de inbusschroef op het scharnier los, til de keteldeur ten opzichte van het scharnier op of laat deze zakken en draai dan de schroef weer vast.



8.5.10 Visuele controle van de volledige installatie

Gebruiksaanwijzingen

Controleer of alle gebruiksaanwijzingen in de documentenhouder aanwezig zijn.

Stickers

Controleer of alle veiligheidsinstructies op de gevaarlijke punten zijn geplakt. De verschillende posities vindt u in de handleiding voor de bediening in de sectie Sticker.

8.5.11 Afsluiting van de onderhoudswerkzaamheden

- Controleer de afdichtingen en vervang deze als dat nodig is.
- Zorg ervoor dat alle onderhoudsopeningen dicht afgesloten zijn!
- Sluit alle deuren.

9 Bijlage

Zie hiervoor ook

- ☞ Conformiteitsverklaring CF2 (► 105)
- ☞ Technische fiche CF2 hakhout (► 106)

9.1 Verwijdering

- Houdt u zich aan de lokale wetgeving voor het afvoeren van afval! Zorg voor een milieuvriendelijke afvoer conform AWG (Oostenrijk) of nationale voorschriften.
- Recyclebare materialen kunnen in gescheiden en gereinigde toestand naar een recyclebedrijf worden gebracht.

U kunt de verwarming als restafval of grofvuil afvoeren. Voor een duurzame omgang met grondstoffen adviseren we echter om de grondstoffen die gerecycled kunnen worden gescheiden naar een afvalbedrijf te brengen!

Kunststoffen

De regelingsbehuizing, kabeldoorvoeren en de afdichtingen zijn gemaakt van kunststof.

Bouwpuin

Daartoe behoren de isolatie (minerale wol) en de vuurvaste stenen uit de verbrandingskamer.

Metaal

Ons belangrijkste materiaal metaal kan efficiënt worden hergebruikt: ketel, kabels ...

Printplaten

- Voer de afvoer altijd op verantwoordelijke wijze uit!
- Houd u aan de lokale wetgeving voor het afvoeren van afval!



VOORZICHTIG

Speciaal afval moet op de voorgeschreven wijze worden afgevoerd!

Het metaal op en in de printplaten mag niet bij het huishoudelijke afval worden gegooit.

- ↳ Alle door KWB gebruikte printplaten voldoen aan de RoHS-richtlijn "2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur".
- Zorg ervoor dat de printplaten op de juiste wijze worden afgevoerd. Daarmee draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt schade voor de omgeving!
- Breng de printplaten naar verzamelpunten voor elektronisch afval.

Batterij



VOORZICHTIG

Milieuvergiftiging door batterijen

- ↳ De lithiumbatterij is in het ketelbedienpaneel geplaatst.
- Voer de batterij af via een gescheiden afvalafvoer. Volg daarbij de plaatselijke voorschriften!



Eventuele tekens onder de vuilnisbakken staan voor:

- Pb: batterij bevat lood
- Cd: batterij bevat cadmium
- Hg: batterij bevat kwikzilver

Oude batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid: consumenten zijn op grond van de EU-richtlijn 2006/66/EG verplicht batterijen/accu's naar een verzamelpunt te brengen (meer informatie vindt u op <http://www.epbaeurope.net/>). Particulieren kunnen batterijen gratis bij gemeentelijke verzamelpunten afgeven.

Als alternatief kunt u gebruikte batterijen uit de KWB-regeling ook aan ons retourneren. Bij het verzenden van de batterijen/accu's moet u echter voldoen aan speciale voorwaarden: win op tijd de benodigde informatie in (gevaarlijke goederen) en frankeer ze in ieder geval voldoende.

EU-Conformiteitverklaring

zoals bedoeld in de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage II 1 A

Hiermee verklaren wij dat de beschreven installatie in de standaarduitvoering voldoet aan alle geldende bepalingen van de machinerichtlijn.

Verwarmingsketels uit de modelserie

KWB Classicfire 18–38 kW

Bestaande uit de typen: CF1.5 18 / 28 / 32 / 38 en CF2 18 / 28 / 32 / 38

Bovendien voldoet de installatie aan de onderstaande richtlijnen/geldende bepalingen:

EMC-richtlijn 2014/30/EU; Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35/EU; RoHS-richtlijn 2011/65/EU;
Richtlijn ecodesign 2009/125/EG

Toegepaste Europese geharmoniseerde normen:

EN 303-5:2012, EN 60335-1:2014-04, EN 60335-2-102:2006, ÖNORM EN ISO 12100:2013-10-15

KWB – Kraft und Wärme aus
Biomasse GmbH

St. Margarethen an der Raab
03.08.2020



Gemachtigde voor de
samenstelling van het
technische dossier

Plaats,
Datum

Helmut Matschnig,
directeur

CF1.5 CF2 18.01.2021	Eenheid	CF1.5 18	CF1.5 28	CF1.5 32	CF1.5 38	CF2 18	CF2 28	CF2 32	CF2 38
		Stukhout	Stukhout	Stukhout	Stukhout	Stukhout	Stukhout	Stukhout	Stukhout
Nominaal vermogen	kW	18,3	28,6	31,9	38,0	18,3	28,6	31,9	38,0
Deellast	kW	-	14,3	14,2	14,2	-	14,3	14,2	14,2
Ketelrendement bij nominaal vermogen	%	93,4	92,4	92,4	91,8	93,4	92,4	92,4	91,8
Ketelrendement bij deellast	%	-	93,0	93,0	93,0	-	93,0	93,0	93,0
Brandstofverwarmingsvermogen bij nominaal vermogen	kW	19,6	31,0	34,5	41,4	19,6	31,0	34,5	41,4
Brandstofverwarmingsvermogen bij deellast	kW	-	15,4	15,3	15,3	-	15,4	15,3	15,3
Verbrandingsduur bij volledige belasting	u	10	6,2	5,9	5,8	12,2	7,6	7,3	6,6
Ketelklasse volgens EN 303-5:2012	-	5	5	5	5	5	5	5	5
EU Energylabel	-	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Waterzijde									
Waterinhoud	l	141	141	141	141	141	141	141	141
Watersluiting diameter aanvoer/retour (binnendraad)	inch	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4
	mm	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1
Watersluiting vullen resp. Legen (binnendraad)	inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	mm	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Thermische afloepzekering druk	bar	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
Thermische afloepzekering DM (binnendraad)	inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	mm	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Weerstand aan waterzijde bij 20 K	mbar	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
	Pa	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Keteliniaattemperatuur	°C	55	55	55	55	55	55	55	55
Bedrijfstemperatuur	°C	80	80	80	80	80	80	80	80
Maximale toegestane temperatuur	°C	110	110	110	110	110	110	110	110
Max. bedrijfsdruk	bar	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Buffertank vereist	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minimaal bruikbaar volume buffertank	l	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Bruikbaar volume buffertank	l	1800	1800	1800	1800	2500	2500	2500	2500
Rookgaskant									
Stookruimtetemperatuur	°C	900-1100	900-1100	900-1100	900-1100	900-1100	900-1100	900-1100	900-1100
Druk in stookkamer (niet geregeld)	mbar	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
Aanvoerdruk nominaal vermogen/deellast	mbar	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
		-	0,05	0,05	0,05	-	0,05	0,05	0,05
Rookgasextractor noodzakelijk	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uitlaatgastemp. nominaal vermogen	°C	160	160	160	160	160	160	160	160
Uitlaatgastemp. deellast	°C	-	100	100	100	-	100	100	100
Uitlaatgasmassastroom nominaal vermogen	kg/s	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
Uitlaatgasmassastroom deellast	kg/s	-	0,011	0,011	0,011	-	0,011	0,011	0,011
Uitlaatgasvolume nominaal vermogen	Nm ³ /u	54	54	54	54	54	54	54	54
Uitlaatgasvolume deellast	Nm ³ /u	-	27	27	27	-	27	27	27
Hoogte schoorsteenaansluiting	mm	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590
Diameter rookgaskanaal	mm	150	150	150	150	150	150	150	150
Stijging rookgasafvoer	°	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
Schoorsteendiameter (minimaal)	mm	150	150	150	150	150	150	150	150
Schoorsteenuitvoering: Vochtongevoelig	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brandstof									
Toegestane brandstoffen: grof hakhout (L50, M25 lt. EN 17225-5)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Maximale lengte hakhout	cm	55	55	55	55	55	55	55	55
Maximaal watergehalte (verse substantie)	kg/kg	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25
Pellets van zuiver hout volgens ISO 17225-2	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voorraadtank									
Volume voorraadtank	l	160,8	160,8	160,8	160,8	183,8	183,8	183,8	183,8
Breedte vuldeur	mm	440	440	440	440	440	440	440	440
Hoogte vuldeur	mm	364	364	364	364	364	364	364	364
Elektrische installatie									
Aansluiting	-	230V, 1~	230V, 1~	230V, 1~	230V, 1~	230V, 1~	230V, 1~	230V, 1~	230V, 1~
		50Hz, C13 A	50Hz, C13 A	50Hz, C13 A	50Hz, C13 A	50Hz, C13 A	50Hz, C13 A	50Hz, C13 A	50Hz, C13 A
toestel- en hoofdschakelaar: aanwezig	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aansluitingsvermogen ketel (minimaal)	W	151	151	151	151	151	151	151	151
Aansluitingsvermogen ketel (maximal)	W	1288	1288	1288	1288	1288	1288	1288	1288
Gewichten									
Watermantel	kg	108	108	108	108	108	108	108	108
Brandkamer module	kg	273	273	273	273	273	273	273	273
Vulruimte module	kg	224	224	224	224	221	221	221	221
Totaal gewicht	kg	722	722	722	722	719	719	719	719

CF1.5 CF2 18.01.2021	Eenheid	CF1.5 18	CF1.5 28	CF1.5 32	CF1.5 38	CF2 18	CF2 28	CF2 32	CF2 38
Emissies volgens testrapport		TÜV Austria	TÜV Austria	TÜV Austria	TÜV Austria	TÜV Austria	TÜV Austria	TÜV Austria	TÜV Austria
Testrapport-nr.	—	15-UW/Wels-EX-132/3	15-UW/Wels-EX-132/2	15-UW/Wels-EX-132/8	15-UW/Wels-EX-132/6	15-UW/Wels-EX-132/3	15-UW/Wels-EX-132/2	15-UW/Wels-EX-132/8	15-UW/Wels-EX-132/6
O ₂ -gehalte nominaal vermogen	Vol.-%	6,2	6,3	5,7	5,6	6,2	6,3	5,7	5,6
O ₂ -gehalte deellast	Vol.-%	-	6,2	6,2	6,2	-	6,2	6,2	6,2
CO ₂ -gehalte nominaal vermogen	Vol.-%	13,8	13,9	14,7	14,8	13,8	13,9	14,7	14,8
CO ₂ -gehalte deellast	Vol.-%	-	14,0	14,0	14,0	-	14,0	14,0	14,0
Geluidsemissies (EN 15036-1)									
Normaal geluid bij werking op nominale belasting	dB(A)	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Ref. 10 % O₂ droog (EN303-5)									
CO nominaal vermogen	mg/Nm ³	57	64	53	32	57	64	53	32
CO deellast	mg/Nm ³	-	81	81	81	-	81	81	81
NO _x nominaal vermogen	mg/Nm ³	153	169	158	169	153	169	158	169
NO _x deellast	mg/Nm ³	-	115	115	115	-	115	115	115
OGC nominaal vermogen	mg/Nm ³	7	7	4	5	7	7	4	5
OGC deellast	mg/Nm ³	-	12	12	12	-	12	12	12
Stof nominaal vermogen	mg/Nm ³	13	21	20	21	13	21	20	21
Stof deellast	mg/Nm ³	-	10	10	10	-	10	10	10
Ref. 11 % O₂ droog									
CO nominaal vermogen	mg/Nm ³	52,0	58,0	48,0	29,0	52,0	58,0	48,0	29,0
CO deellast	mg/Nm ³	-	74,0	74,0	74,0	-	74,0	74,0	74,0
NO _x nominaal vermogen	mg/Nm ³	139,0	154,0	143,0	153,0	139,0	154,0	143,0	153,0
NO _x deellast	mg/Nm ³	-	104,0	104,0	104,0	-	104,0	104,0	104,0
OGC nominaal vermogen	mg/Nm ³	7,0	7,0	4,0	5,0	7,0	7,0	4,0	5,0
OGC deellast	mg/Nm ³	-	11,0	11,0	11,0	-	11,0	11,0	11,0
Stof nominaal vermogen	mg/Nm ³	12,0	19,0	18,0/	19,0	12,0	19,0	18,0	19,0
Stof deellast	mg/Nm ³	-	10,0	10,0	10,0	-	10,0	10,0	10,0
Ref. 13 % O₂ droog (FJ-BLT)									
CO nominaal vermogen	mg/Nm ³	42,0	47,0	39,0	23,0	42,0	47,0	39,0	23,0
CO deellast	mg/Nm ³	-	59,0	59,0	59,0	-	59,0	59,0	59,0
NO _x nominaal vermogen	mg/Nm ³	111,0	123,0	115,0	123,0	111,0	123,0	115,0	123,0
NO _x deellast	mg/Nm ³	-	84,0	84,0	84,0	-	84,0	84,0	84,0
OGC nominaal vermogen	mg/Nm ³	5,0	5,0	3,0	4,0	5,0	5,0	3,0	4,0
OGC deellast	mg/Nm ³	-	8,0	8,0	8,0	-	8,0	8,0	8,0
Stof nominaal vermogen	mg/Nm ³	10,0	15,0	15,0	15,0	10,0	15,0	15,0	15,0
Stof deellast	mg/Nm ³	-	8,0	8,0	8,0	-	8,0	8,0	8,0
volgens § 15a-BVG Oostenrijk									
CO nominaal vermogen	mg/MJ	28,0	32,0	26,0	16,0	28,0	32,0	26,0	16,0
CO deellast	mg/MJ	-	40,0	40,0	40,0	-	40,0	40,0	40,0
NO _x nominaal vermogen	mg/MJ	76,0	84,0	78,0	84,0	76,0	84,0	78,0	84,0
NO _x deellast	mg/MJ	-	57,0	57,0	57,0	-	57,0	57,0	57,0
OGC nominaal vermogen	mg/MJ	4,0	4,0	2,0	4,0	4,0	4,0	2,0	4,0
OGC deellast	mg/MJ	-	6,0	6,0	6,0	-	6,0	6,0	6,0
Stof nominaal vermogen	mg/MJ	7,0	10,0	10,0	11,0	7,0	10,0	10,0	11,0
Stof deellast	mg/MJ	-	5,0	5,0	5,0	-	5,0	5,0	5,0

mg/Nm³ ... Milligram per nominale kubieke meter (1 Nm³ onder 1.013 hectopascal bij 0 °C)

FJ-BLT ... Francisco Josephinum Wieselburg – Biomass Logistic Technology

*** ... Tekeningcontrole

** ... Aangegeven is steeds de weerstand aan waterzijde, die is bepaald aan de ketelverbinding (flens aanvoer / retour).

Woordenlijst

Aanvoer

De aanvoer is het traject dat het verwarmingswater doorloopt van de verwarmingsketel naar de radiatoren.

DHCP

De afkorting staat voor 'Dynamic Host Configuration Protocol'. Met deze dienst wijst een server IP-adressen toe aan clients.

Gateway

Terwijl de gateway vroeger een protocolconvertering in gang zette om netwerken met verschillende protocollen met elkaar te verbinden, is de gateway vandaag de dag eerder een router naar andere subnetwerk.

Instelling

Een 'instelling' is een selecteerbare regel in het menu waarin waarden kunnen worden gewijzigd.

IP-adres

IP-adressen worden gebruikt voor het adresseren van apparaten in grote netwerken. Gebruikelijk is de schrijfwijze met 4 cijfers die ieder waarden van 0 tot 255 kunnen hebben.

Led

Led staat voor 'light emitting diode'. De lichtdiode is een elektronische component die met behulp van elektrische spanning licht genereert.

mAh

Een ampère-uur is de hoeveelheid lading, die binnen een uur door een leiding stroomt als de elektrische stroom constant 1 A bedraagt.

Nachtdaling

Kamertemperatuur die de verwarming buiten de dagelijkse verwarmingstijden houden of bereiken moet.

Retour

De retour is het traject dat het afgekoelde verwarmingswater doorloopt van de radiator terug naar de verwarmingsketel.

Retourtemperatuur

Temperatuur van het verwarmingswater bij het instromen in de ketel, dus na de doorgang door de radiatoren, vloerverwarmingen e.d.

Submenu

Een submenu is een selecteerbare regel in het menu waarmee naar een verder (lager) menuniveau gaat.

Subnetmasker

In combinatie met het IP-adres legt het subnetmasker (ook netmasker, netwerkmasker genoemd) vast, welke IP-adressen in het eigen netwerk worden gezocht en welke IP-adressen via een router in andere netwerken bereikbaar zijn.

V

Volt is de meeteenheid voor elektrische spanning.

Verwarmingscircuit

Met verwarmingscircuit bedoelt men een watercircuit in een verwarmingsinstallatie. Een pomp transporteert het verwarmingswater naar de verbruikers (bijv. vloerverwarming, radiatoren). Daar geeft het water warmte af en stroomt het afgekoeld terug naar de verwarmingsketel.

Trefwoordenregister

Pictogrammen

°dH, 92

A

Aan, 54

Aanpersdruk, 101

Aanslag, 101

Aansteekhoogte, 39

Aantal, 66

Aanvoer, 20, 47

Afdichtingen, 102

Afvoer thermische afvoerbeveiliging, 19

Afvoerbeveiliging, 23

Alarmen weergeven, 65

Alarmprotocol, 65

Alkalisch, 92

Alle alarmen verhelpen, 66

Altijd, 51

As, 42, 43, 100

Asafzetting, 99

Asreservoir, 42, 100

Automatisch programma, 35

Automatisch systeem, 36, 45

Verwarmingsprogramma, 48

B

Batterij, 65, 73

Bedieningselement, 28

Bedrijfstoestand, 38

Bedrijfsuren, 61

Bedrijfszekerheid, 90

Begin, 36, 49, 55

Besturingsplaat, 39

ÖNORM H 5195-1:2010, 92

Boiler, 36, 53

Brandblusser, 10, 90

Brandpreventie

ter plaatse, 10

Brandstof bijvullen, 42

Brandstofopslag, 90

Brandwerende deuren, 90

Breedbandlambdasonde, 24

Buffer

laden, 56

Bufferprogramma, 56

Buffertank, 34, 55, 56

Temperatuur, 63

Buffertemperatuur, 56

Buitentemperatuur, 50, 62

Buitentemperatuurafhankelijke uitschakeling, 50

Buitentemperatuur-uitschakeling, 35

C

Capaciteitsgrens, 42

CEE-stekker, 13

Circulatiepomp, 55, 58, 63

Comfort, 45

Verwarmingsprogramma, 48

comfort-online.com, 67

Comfortprogramma, 35

Comforttemperatuur, 47

Continu bedrijf, 55, 58

Controle, 66

Controleboek, 93

Corrosie, 91

D

Datum, 65

DHCP, 66

Dichtheid, 101

DNS server, 67

doorladen, 57

Doorspoeling, 91

Draaiknop, 45

Droging

Estrik, 53

Duale bediening, 30

Duitse hardheidgraden, 92

E

Einde, 36, 49, 55

Emissiewaarden, 90

Emissies, 42

Engelse hardheid, 92

Equivalente hoeveelheid, 92

F

Feitelijke ruimtetemperatuur, 47, 62

Feitelijke temperatuur, 60

Formulieren, 92

Franse graden, 92

G

Garantievoorwaarde, 9

Gateway, 67

Gewenste ruimtetemperatuur, 62

Gewenste temperatuur, 60

Glasvezelafdichting, 101

Gloedresten, 43, 100

Gloeibed, 40

Grenswaarden vulwater, 92

H

Handblusser, 10
hendel, 39
Hoofdmasker, 28
Hoofdmenu, 32
Hoofdschakelaar, 28, 38
Hysteresis Aan, 51
Hysteresis Uit, 51

I

In comfortmodus, 51
In verlagingsmodus, 51
Inbouwrichtlijnen, 9
Installatieboek, 91
Installatiedruk, 99
Instructie, 90
Internet gateway, 67
Interval, 66
IP-adres, 67

K

Kamertemperatuur, 45
Karton, 40
Ketel, 44
Ketelbedienpaneel, 72
Keteldeur, 41
Ketelserienummer, 67
Ketelwatertemperatuur, 61
Klok, 72
Koudwaterdruk, 19
KWB-code, 67

L

Laadpomp, 63
Laadtijd
 Buffer, 54, 56
Laadtijden, 54, 56
laatste leesproces, 64
Lambdasonde, 24
Led, 45
LED knippert
 Groen, 71
 Rood, 71
Lege invoer, 36, 49, 54, 56
Legen, 21
Legionella, 54, 63
Legionellabescherming, 55, 57
Levensduur, 90
Looptijden, 55, 58

M

Mail zenden, 68
Manteldeur, 39
Met sensor, 55, 58
Minimale temperatuur
 Buffer, 56
mmol/l, 92
Mobiele telefoon, 67
mval/l, 92

N

Nachtdaling, 47
Navigeren, 31
Netinstellingen, 55, 58
Nominale last, 38
Noodschakelaar, 74

O

Omschakelventiel, 63
Onderhoud, 66
Onderhoudscontract, 90, 91
Onderhoudsopeningen, 102
Onjuist
 Stickers, 16
Ontbrekend
 Stickers, 16
Ontstekingsbuis, 40
Ontstekingscyclus, 40
Ontvangststerkte, 68
Temperatuur, 54
Oppervlakken reinigen, 98
Opwarmen, 38

P

Pakketteller, 64
Papier, 40
Partybedrijf, 35, 37, 49
Pomp, 63
Proceswaterprogramma, 53
Proceswatertank, 53
Programma, 55, 57
Programma Temperatuur, 54, 56
Programma Tijd, 53, 56
Programma Tijd+, 56
Programma Uit, 54, 57
Programma Zomer, 57
Programmakeuze, 45
Pyrolysegaskanaal, 100

**R**

Reactiesnelheid, 51
Registratie, 67
Reinigen, 98
Reinigingshendel, 100
Warmtewisselaar, 100
Rendement, 42
Resterende duur, 66
Retour, 21, 47
Retourtemperatuur, 61
Retourtemperatuurverhoging, 21, 61
Richtlijn
 Brandpreventie, 9
Roestmodder, 91
Rookgasafvoer, 20
Rookgasontwikkeling, 41
Rookgastemperatuur, 61
Rooster, 99
Ruimte-invloed, 50
Ruimtetemperatuur, 47

S

Schaal, 45
Secundaire lucht, 99
Serienummer, 64
Server instellingen, 67
Sms, 67
Sms herinnering, 68
SMS-modellen zenden, 68
Snellading, 36, 44
Sneltoets, 36
Status, 61
STB, 72
Stickers, 16, 19, 20
Stookkosten, 90
Stukhout, 40
Subnetmasker, 67
Systeemcheck, 39

T

TAN, 67
Tapwater 1 × verwarmen, 36
Tapwatertemperatuur, 63
Te veel brandstof, 42
Brandstof, 42
Telefoonnummer, 67
Temperatuur, 36, 49, 54, 55, 56, 63
Temperatuur feitelijk, 54
Temperatuurdraaiknop, 45
Temperatuurnorm, 63
Tijd, 56
Tijdafstand, 68
Tijdprogramma, 53
Tijdsregeling, 45
Tijdzone, 65
Tijdzones, 65
Toegang op afstand, 67
Toets, 55, 58, 63
Toevoer thermische afvoerbeveiliging, 19
Totaal aardalkaliën, 92
Transactienummer, 67
TRVB, 90, 93
TRVB H118, 9

U

Uit, 54, 57
 Verwarmingsprogramma, 48
Uitschakeling actief, 50
Uur, 65

V

Vakantie, 55
Vakantieprogramma, 36, 49, 55
VDI 2035 bijlage C, 92
Veiligheidstemperatuurbegrenzer, 72
Ventilatieopening, 10
Verbrandingskamer, 39
Vergassing, 40
Verlaging, 45
 Verwarmingsprogramma, 48
Verlagingsprogramma, 35
Verlagingsstemperatuur, 35, 47
Verwarmen, 39
Verwarmingscircuit, 47
Verwarmingscircuitpomp, 51
Verwarmingscurve
 Steilheid, 51
 Stijging, 51
Verwarmingsgrens, 50
Verwarmingsprogramma, 48, 62
Verwarmingsruimte, 39
Verwarmingstijden, 48
Vlamtemperatuur, 40

Vloer, 10

Vloerverwarming, 51
Voedingsspanning, 20, 28
voortijdig, 36, 49
Vorstbescherming, 10, 35, 38, 45, 54
 Verwarmingsprogramma, 48
Vorsttemperatuur, 55
Vraag, 63
Vulkamer, 39
Vullen, 21
Vulwater, 92
Vuur in stand houden, 42

W

Waarborgvoorwaarde, 9
Warm water, 53
Warmtemeter, 64
Waterkwaliteit, 91
Verwarmingstijden, 36


Z

Zomer-/wintertijd, 32, 65
Zoutarm, 92









KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH
Industriestraße 235
A-8321 St. Margarethen an der Raab
+43 3115 6116-0
office@kwb.at | www.kwb.at



* 2 1 - 2 0 0 1 2 8 5 *

Origineel handboek | 2021-02 | Index 3 | NL