



BETJENING



KWB Classicfire

Type CF1.5 / CF2

Innholdsfortegnelse

Forord	7
Om denne veilederingen	7
Forklaring av formateringen	7
Juridisk	7
Konstruksjonsmessige tiltak	8
Krav til fyrrømmet	8
Utførelsesanvisninger	10
Standardreferanser	10
Installasjon og godkjenning av fyringsanlegg	11
1 Sikkerhet	12
1.1 Merknader	12
1.1.1 Inndeling av fareinstruksjoner	12
1.1.2 Generelle sikkerhetsanvisninger	12
1.1.3 Følge sikkerhetsanvisningene	13
1.1.4 Les og følg veilederingen	13
1.2 Brukte pictogrammer	13
1.2.1 Ekstra pictogrammer	15
1.3 Klistermerke	17
1.3.1 Klistermerker på forsiden	17
1.3.2 Klistermerker på oversiden	19
1.3.3 Klistermerker på baksiden	20
1.3.4 Klistermerke på lagerrommet	22
1.3.5 Klistermerke typeskilt	22
2 Oversikt	23
2.1 Sikkerhetselementer	23
2.2 Pipespesifikasjoner	24
2.3 Forskriftsmessige brennstoffer	24
2.4 Solenergiregulering	26
3 Betjeningsprinsipper	28
3.1 Betjeningselementer foran	28
3.2 Kontrollenheten Exclusive	28
3.2.1 Brukergrensesnittet	28
3.2.2 Bruk av menyen	30
3.2.2.1 Endre verdier	32
3.3 Ofte brukte funksjoner på Comfort 4	32
3.3.1 Stille inn dato/klokkeslett	32
3.3.2 Vise driftsstatus	33
3.3.3 På/av >> Undermenyer	33
3.3.4 Forespørre fyllmengde	34
3.3.5 Velge program	34
3.3.6 Endre varmetider	35
3.3.7 Varm bruksvann 1x	36
3.3.8 Regulere romtemperaturen	36
3.3.9 Stanse og ta i drift igjen	37
3.3.9.1 Stanse anlegget	37

3.3.9.2	Ta i drift igjen etter stillstand	37
4	Regelmessige oppgaver på kjelen	39
4.1	Slå på anlegget	39
4.2	Drive kjel med ved	39
4.2.1	Klargjøre fylling	39
4.2.2	Utføre fylling med ved	40
4.2.3	Tenning	40
4.2.3.1	Tenne opp manuelt	40
4.2.3.2	Automatisk tenning: Velge tenningsprogram	40
4.2.3.3	Styre forbrenningen	41
4.2.3.4	Tenne opp senere	41
4.2.4	Etterfylle ved	41
4.3	Rengjøring av varmeverksleren	42
4.4	Tømming av asken	42
5	Kontrollenheten Basic	44
5.1	Betjeningselementene på kontrollenheten Basic	44
5.2	Varm bruksvann 1x	44
5.3	Velge program	45
5.4	Velge romtemperaturen	45
5.5	Betydningen av LEDen	46
6	Funksjonene til KWB Comfort 4	47
6.1	Varmekretser	47
6.1.1	Romtemperatur	47
6.1.2	Varmeprogram	47
6.1.3	Varmetider	48
6.1.4	Partymodus	49
6.1.5	Ferieprogram	49
6.1.6	Innstillinger	49
6.1.6.1	Utetemperatur utkobling	49
6.1.6.2	Driftsverdier	49
6.1.7	Gulvprogram	52
6.2	Bruksvanntank	52
6.2.1	Når varmes bruksvannet?	52
6.2.2	Fastlegge legionellabeskyttelse	53
6.2.3	Stille inn og aktivere ferieprogrammet	54
6.2.4	Sirkulasjonspumpe	54
6.3	Buffertank	54
6.3.1	Hvordan lastes buffertanken?	54
6.3.2	Sirkulasjonspumpe	56
6.4	Solenergi	56
6.4.1	Solenergiprogram	56
6.4.2	Driftsverdier	57
6.4.2.1	Tank 1 + 2	57
6.4.2.2	Omkoblingslogikk	57
6.4.2.3	Antiblokkeringsvern	58
6.4.2.4	Energioptimering	58
6.4.2.5	Returkjøling	59
6.5	Kjel	59

6.5.1	Kjeltemperatur	59
6.6	Driftsstatus	59
6.6.1	Kjel	59
6.6.1.1	Kjelstatus	59
6.6.2	Varmekretser	60
6.6.3	Bruksvannstank	61
6.6.4	Buffertank	61
6.6.5	Solenergi	62
6.6.6	Fødepumper	62
6.6.7	Ekstravarmekilder	62
6.6.8	Varmemengdeteller	62
6.7	Dato/klokkeslett	63
6.8	Alarmsystem	63
6.9	Kundeservice	64
6.10	Utvidelser	65
6.10.1	Ethernet-innstillinger	65
6.10.2	Comfort Online	65
6.10.3	SMS-innstillinger	65
6.10.4	E-postinnstillinger	66
6.10.5	ModBus-innstillinger	66
6.11	Serviceteknikernivå	66
7	Reaksjon på problemer	68
7.1	Betydning av LEDen på kontrollenheten Basic [KEB]	68
7.2	Ringe kundeservice	68
7.3	Stille inn dato og klokkeslett	69
7.4	Generell feil i spenningsforsyningen	69
7.5	Reaksjon på strømbrudd	69
7.6	Forholdsregler ved røykutvikling / avgasslukt	69
7.7	Forholdsregler ved overoppheeting av anlegget	70
7.8	Forholdsregler ved brann i anlegget	70
7.9	Meldinger	70
8	Vedlikehold	85
8.1	Grunner til en kontinuerlig, fagkyndig vedlikeholdstjeneste	85
8.2	Vedlikeholdsforskrifter	85
8.2.1	Ukentlig visuell kontroll	85
8.2.2	Månedlige kontroller	85
8.2.3	Profesjonelt vedlikehold	86
8.2.4	Påfyllingsvann	86
8.2.4.1	Bestemmelser for påfyllingsvann	86
8.2.4.2	Protokoller	87
8.2.5	Skjemaer	88
8.2.5.1	Anleggsprotokoll	88
8.3	Vedlikeholdsintervaller for brukeren	91
8.4	Før du starter	91
8.5	Vedlikeholdstrinn	92
8.5.1	Rengjøre overflater	92
8.5.2	Batteriskifte	93
8.5.3	Kontroll av tennrør	93

Innholdsfortegnelse

8.5.4 Kontroll av anleggstrykk	93
8.5.5 Rengjøring av rist	94
8.5.6 Tømming av asken	94
8.5.7 Rengjøring av tørrdestillasjonsgasskanalen	95
8.5.8 Rengjøring av varmeveksler og avtrekk	95
8.5.9 Kontroll av kjeldørenes tetthet	95
8.5.10 Visuell kontroll av hele anlegget	96
8.5.11 Avslutning av vedlikeholdsarbeider	96
9 Vedlegg	97
9.1 Declaration of Conformity CF2 S/GS/V	98
9.2 Technical data sheet CF2 log wood	99
9.3 Produktdatablad	101
Ordliste	103
Stikkordliste	104

Forord

Om denne veiledningen

I denne veiledningen finner du alle nødvendige opplysninger For drift og betjening.
Kapittelrekkefølgen svarer til anbefalt arbeidsforløp. Ved spørsmål henvender du deg til forhandler eller KWB-kundeservice.

KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH inklusive nasjonale salgsavdelinger og autoriserte kompetansepartnere angis i dokumentet kort som KWB.

**Vi ønsker å forbedre våre produkter og veiledninger fortløpende –
takk for tilbakemelding!**

Alle kontaktopplysningene finner du på nettsidene til KWB, www.kwb.net

Hvis du oppdager feil, vennligst informer oss på: doku@kwb.at

Oversettelse av original veiledning – forbehold om endringer, trykk- og satsfeil.

Forklaring av formateringen

Arbeidstrinn	Vi bruker forskjellige tegn for forutsetninger, de egentlige arbeidstrinnene og resultatet:
	→ Forutsetning
	⇒ Arbeidstrinn
	↘ Resultat
Sidetekster	Stikkord til venstre i tekstspalten hjelper deg med å identifisere innholdet i tekstavsnittet med et raskt blikk.
Kryssreferanser	En referanse til et annet avsnitt i dette dokumentet identifiserer du på en pil og sidetallet i firkantparentes. Eksempel: Om denne veiledningen [► 7]

Juridisk

Åndsverk

© 2022 KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH

Alle kataloger, prospekter, avbildninger, tegninger, håndbøker samt styre- og reguleringsprogrammer etc. er opphavsbeskyttet og forblir eiendommen til KWB. All utnyttelse, mangfoldiggjøring, distribusjon, offentliggjøring, bearbeiding og/eller annen overrekkelse til tredjepart krever skriftlig samtykke fra KWB på forhånd.

Ved drift av avtalevarene skal installasjons-, betjenings- og andre tekniske forskrifter og merknader fra KWB følges og overholdes nøyne.

Forord

Konstruksjonsmessige tiltak

MERK!

Garanti og garantiytelse



- Garanti og garantiytelse av produsenten KWB forutsetter en fagrik montering og idriftsettelse av anlegget. Mangler og skader som kan tilbakeføres til feil montering, idriftsettelse og betjening, er utelukket fra dette.
- ⇒ For å garantere riktig funksjon av anlegget skal produsentens anvisninger følges. Kjennskap til veiledingene forutsettes.
- ⇒ Bruk utelukkende originaldeler, eller deler som er uttrykkelig godkjent av produsenten.
- ⇒ Ved uklarheter slå opp i veiledningen eller kontakt KWB-kundeservice.

Heftelse/garantiytelse

Alle endringer og/eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent og skriftlig autorisert av KWB av avtalevarene eller driften av avtalevarene sammen med andre apparater eller tilbehør, hvis kompatibilitet ikke er uttrykkelig bekreftet skriftlig av KWB eller all ikke-forskriftsmessig betjening/bruk (f.eks. bruk av ikke-standard brennstoff og/eller vann som ikke samsvarer med kravene i VDI 2035 eller ÖNORM H 5195-1; feil og/eller for mye bruk), fører til bortfall av garantien. Alle heftelser eller garanti for kompatibilitet av avtalevarene med andre produkter, systemer, anlegg eller deler til disse samt egnethet for et bestemt bruksområde utelukkes med mindre det ikke er gitt uttrykkelig skriftlig.

Forskriftsmessig bruk

KWB kjeler varmer vann for sentralvarmeanlegg. Bruk, betjening og vedlikehold av KWB anlegg skal utføres uten unntak slik dette er beskrevet i veiledning.

KWB støvfilter skiller ut støv.

Foreskrevet brennstoff er uten unntak det som er angitt i Veiledning for betjening i avsnittet Forskriftsmessige brennstoffer [► 24].

En annen bruk, eller bruk som går utover dette, gjelder som IKKE-FORSKRIFTMESSIG bruk – ansvaret for resulterende skader ligger hos anleggsoperatøren og brukerne!

Konstruksjonsmessige tiltak

MERK!



Opprettning av lovbestemte forutsetninger

- Overholdelse av lokalt gjeldende forskrifter og riktig gjennomføring av konstruksjonsmessige tiltak er utelukkende ansvaret til anleggseieren, og er en forutsetning for garanti- og garantiytelser.
- KWB påtar seg intet ansvar for garanti eller garantiytelser for konstruksjonsmessige tiltak av alle typer.
- ⇒ Følg alle lokalt gjeldende byggeforskrifter for å opprette de konstruksjonsmessige forutsetningene. Overhold i tillegg KWBs monteringsforskrifter!
- ⇒ Uten å gjøre krav på fullstendighet eller sette andre bestemmelser ut av kraft anbefaler vi å følge det østerrikske direktivet TRVB H118 og ÖKL-merkebladet nr. 56 og nr. 66 i den gjeldende utgaven.

Krav til fyrrommet

Lokalt
brannvern

Bygningsdel	Brannvernutførelse iht. EN 13501
Golv, vegger	Brannsikker: REI 90

Bygningsdel	Brannvernutførelse iht. EN 13501
Bærende vegger, dekker, tak	Brannsikker: REI 90
Dragere og stendere	R 90
Fyrromsdør	Brannhemmende: EI ₂ 30 c som åpnes opp i retning rømningsveien, selvlukkende
Forbindelsesdør til brennstofflageret	Brannhemmende: EI ₂ 30 c; selvlukkende
Fyrromsvindu	Brannhemmende: E 30; ikke til å åpne
Golv:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INGEN lagring av brennbare materialer i fyrrommet! ▪ INGEN direkte kommunikasjon med rommene hvor det er lagret brennbare gasser eller væsker (garasje, lager, ...)!
Brannslukningsapparat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betong, rå eller flisbelagt ▪ Jevnt, vannrett ▪ Tørr ▪ Bæreevne ▪ Ikke brennbart (brennbarhetsklasse A1 iht. EN 13501)
Lys, elektrisk anlegg	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plasser et manuelt brannslokningsapparat i forskrevet størrelse (minst 6 kg fyllvekt EN 3) utenfor fyrrommet ved siden av fyrromsdøren. ▪ Sørg for fast installert belysning og elektrisk tilførsel til varmeanlegget. ▪ Plasser lysbryteren på et lett tilgjengelig sted utenfor fyrrommet ved siden av fyrromsdøren. ▪ La det være tilstrekkelig kabelreserve i fyrrommet hvis kjelen skal forbindes med andre bussdeltakere.
Ventilasjon	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lag en ventilasjonsåpning både i gulvhøyde og i takhøyde: Turluftåpningen skal føre direkte ut i det fri. Hvis andre rom må krysses, skal lufttilførselen isoleres iht. til EI 90 (EN 13501)! ▪ Størrelsen til åpningen som ikke kan lukkes, er avhengig av varmeanlegget nominelle effekt: Beregn åpningen med 5 cm² per kW, men minimum 400 cm². ▪ Lukk ventilasjonsåpningene ut i det fri med et ikke-brennbart vernegitter med en maskevidde på < 5 mm. ▪ Sørg for at påvirkning fra vær og vind (løv, snøfonner, ...) ikke kan forårsake reduksjon av lufttransportstrømmen ved oppretting av åpninger og luftføringer. ▪ I oppstillingsrommet til kjelen må ingen klorholdige rengjørings- eller driftsmidler (f.eks. klorgassanlegg for svømmebasseng) og halogenhydrogen brukes. ▪ Hold luftinntaksåpningen til kjelen fri for støv. ▪ Dersom gjeldende forskrifter for konstruksjonsmessig utrustning av fyrrommet ikke forskriver noe annet, gjelder da følgende standarder for utforming og dimensjonering av luftføringen:
Standardreferanse:	ÖNORM H 5170 – byggekrav og brannvernstekniske krav
Frostbeskyttelse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sørg for frostsikkerhet for alle vannførende ledninger og fjernvarmerør.
Romtemperatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sørg for en minimal temperatur på 10 °C i fyrrommet slik dette er angitt i EN 12831. Ved lavere temperaturer endres smøremiddelegenskapene slik at pålitelig drift av drivagggregatene ikke lenger er garantert. ▪ Sørg for en maksimaltemperatur på 40 °C.
Sikkerhet	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Lagre uansett ikke brennbare stoffer i fyrrommet. Unngå direkte kommunikasjon med rommene hvor det er lagret brennbare gasser eller væsker (for eksempel garasjen). ⇒ Ingen brennbare gjenstander må legges på kjelen for tørring (f.eks. klær, ...).
Dyrebitt	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Anlegget skal beskyttes mot dyrebitt eller at dyr kan lage redet (f.eks. gnagere, ...).
Høyde over havet	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Ved bruk av kjelen på over 2000 meters høyde kontakt produsenten for videre avtale.

Utførelsesanvisninger

Standardreferanser

Installasjon og idriftsettelse av anlegget må utføres iht. lokale brannverns- og byggeforskrifter. I den grad det ikke strider mot den nasjonale lovgivningen, gjelder følgende standarder og retningslinjer i den siste gyldige utgaven:

Generelle standarder for fyringsanlegg	
EN 303-5	Varmekjel for faste brennstoffer, manuelt og automatisk matede fyringer, nominell varmeeffekt inntil 500 kW
EN 12828	Varmesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte varmesystemer
EN 13384-1	Skorsteiner - Varme- og strømningstekniske beregningsmetoder Del 1: Skorsteiner tilsluttet ett ildsted
ÖNORM H 5151	Utforming av sentralt varmtvanns-fyringsanlegg med eller uten varmtvannsberedning
ÖNORM M 7510-1	Retningslinjer for kontroll av sentralvarmeanlegg Del 1: Generelle krav og engangsinnspeksjoner
ÖNORM M 7510-4	Retningslinjer for kontroll av sentralvarmeanlegg Del 4: Enkel kontroll av fyringsanlegg for solide brennstoffer

Standarder for bygningstekniske innretninger og sikkerhetsinnretninger	
ÖNORM EN ISO 20023	Fast biobrensel - Sikkerhet for pelleter av fast biobrensel - Sikker håndtering og lagring av trepellete i boliger og for andre anvendelser i liten skala
ÖNORM H 5170	Fyringsanlegg - Krav til bygnings- og sikkerhetsteknikk samt brann- og miljøvern
Sveits	Overholdelse av de sveitsiske brannvernforskriftene (BSV 2015) til VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen - brannforsikringer for den sveitsiske kantonforening)
Tyskland	Overholdelse av brannforskriften og brennstofflagring i bundeslandene iht. den tyske forordningen FeuVO

Standarder for beredning av varmtvann	
ÖNORM H 5195-1	Unngåelse av skader pga. korrosjon og steindannelse i varmtvannsfyringsanlegg med driftstemperaturer på inntil 100 °C (Østerrike)
VDI 2035	Unngåelse av skader i varmtvannsfyringsanlegg (Tyskland)
SWKI BT 102-01	Vannkvalitet for fyrings-, damp-, kulde- og klimaanlegg (Sveits)
UNI 8065	Teknisk standard for regulering av varmtvannsberedning. DM 26.06.2015 (ministeriumsdekret for minstekrav) Følg anvisningene i standarden og aktualiseringer.

Forordninger og standarder for tillatte brennstoffer

1. BlmSchV	Første forordning til den tyske bundesregjeringen for iverksetting av den tyske utslippsloven (forordning om små og middels store fyringsanlegg) – i utgaven ved utgivelse den 26. januar 2010, BGBl. JG 2010 Del I Nr.4
EN ISO 17225-2	Fast biobrensel – Spesifikasjoner og klasser for brensel Del 2: Klassifisering av trepellets
EN ISO 17225-3	Fast biobrensel – Spesifikasjoner og klasser for brensel Del 3: Klassifisering av trebriketter
EN ISO 17225-4	Fast biobrensel – Spesifikasjoner og klasser for brensel Del 4: Klassifisering av treflis
EN ISO 17225-5	Fast biobrensel – Spesifikasjoner og klasser for brensel Del 5: Klassifisering av ved

Installasjon og godkjenning av fyringsanlegg

MERK!

Alle fyringsanlegg må godkjennes!



Montering eller ombygging av fyringsanlegget skal meldes til ansvarlige myndigheter (kontrollorgan), og skal godkjennes av bygningsetaten:

⇒ Østerrike: Meld til kommunale myndigheter / kommuneetaten

⇒ Tyskland: Meld til feier/skorsteinsfeier/bygningsmyndighetene

Kjelen skal drives i et lukket fyringsanlegg. Installasjonen er underlagt følgende standarder:

Standardreferanse

EN 12828	Varmesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte varmesystemer
----------	--

1 Sikkerhet

1.1 Merknader

1.1.1 Inndeling av fareinstruksjoner

I denne dokumentasjonen brukes advarsler i de følgende fareinndelingene for å vise til umiddelbare farer og viktige sikkerhetsforskrifter:

MERK!



Generell merknad

Med denne visningen angir vi og beskriver vi **viktig informasjon**.

⚠ FORSIKTIG



Begynnende fare

Med denne visningen angir vi og beskriver vi **begynnende farer**. Ved manglende overholdelse av de nevnte farene kan det oppstå **personskader, materielle skader, miljøskader**.

⚠ ADVARSEL



Middels fare

Med denne visningen angir vi og beskriver vi farer. Ved manglende overholdelse av advarselet kan det oppstå **alvorlige personskader eller dødelige skader**.

⚠ FARE



Alvorlig fare

Med denne visningen angir vi og beskriver vi **alvorlige farer**. Ved manglende overholdelse av advarselet fører det til **alvorlige personskader eller dødelige skader**!

1.1.2 Generelle sikkerhetsanvisninger

- Det er ikke tillatt å bygge anlegget om!
- Lukk alle eksisterende deksler før du tar anlegget i bruk.
- Trekk støpslet før du utfører vedlikehold på anlegget eller åpner styringen.

MERK!



Forskriftsmessig montering av fagfolk

- ⇒ Hele oppreisningen, innlemmelsen og idriftsettelsen av varmeanlegget må bare foretas av tilsvarende kvalifiserte fagfolk hos KWB og KWB-partnere.
- ⇒ Alle arbeider må samsvare med angivelsene i KWB veiledningene eller de lokale forskriftene.
 - ⇒ Bare slik opprettholder du krav på garanti.

1.1.3 Følge sikkerhetsanvisningene

MERK!

Følg sikkerhetsanvisningene



Anlegget ditt er testet sikkerhetsteknisk og samsvarer med gjeldende standarder, direktiver og bestemmelser.

Ved manglende overholdelse av sikkerhetsanvisninger eller ikke-forskriftsmessig bruk er det fare for materielle skader. I tillegg risikerer du din helse eller ditt liv!

1.1.4 Les og følg veiledningen

MERK!

Les veiledningene før montering eller idriftsettelse nøye.



Å følge veiledningene og fagriktig montering eller idriftsettelse er forutsetning for garantien av KWB.

☞ Ved uklarheter slå opp i veiledningene eller kontakt KWB-kundeservice.

☞ Du finner alle veiledningene til våre varmeanlegg på KWB PartnerNet:
<http://partnernet.kwb.net/>

1.2 Brukte pictogrammer

Følgende påbuds-, forbuds- og advarselsmerker brukes i dokumentasjonen og/eller på kjelen.

I henhold til maskindirektivet signaliserer påsatte merker direkte på farestedet på kjelen om umiddelbart forestående farer eller sikkerhetsrelevante fremgangsmåter. Disse merkene må ikke fjernes eller dekkes til.

Påbudsmarker (blå sikkerhetsfarge)

	Generelt påbudsmerk		Bruk maske
	Følg veiledningen		Bruk sveisemaske
	Bruk hørselsvern		Frikobling før vedlikehold og reparasjon
	Bruk vernebriller		Kontroller avsperringer
	Jord før bruk		Hold lukket
	Trekk ut strømstøpselet		Bruk gassdetektor

Påbudsmarker (blå sikkerhetsfarge)

	Bruk vernesko		Kontinuerlig ventilasjon ut i omgivelsesluften er nødvendig
	Bruk vernehansker		Ventilasjon er nødvendig
	Bruk verneklær		Innstigning bare med en annen person utenfor! Tilkall redningsmannskaper først ved en ulykke!
	Bruk ansiktsbeskyttelse		Bare fagfolk
	Bruk vernehjelm		Bare elektrikere

Forbudsmarker (rød sikkerhetsfarge)

	Generelt forbudsmerke		Ingen adgang for personer med pacemakere eller implanteerde defibrillatorer
	Adgang forbudt for uvedkommende		Forbudt å gripe inn
	Røyking forbudt		Forbudt å gå inn på flaten
	Ingen åpen ild; Bruk av ild, åpen tennkilde og røyking forbudt		

Advarselsmerker (gul sikkerhetsfarge)

	Generelt advarselsmerke		Advarsel mot automatisk start
	Advarsel mot eksplasive stoffer		Advarsel mot klemfare
	Advarsel mot hindringer på gulvet		Advarsel mot brannfarlige stoffer

Advarselsmerker (gul sikkerhetsfarge)	
	Advarsel mot fallfare
	Advarsel mot spiss gjenstand
	Advarsel mot lav temperatur/frost
	Advarsel mot håndskader
	Advarsel mot sklifare
	Advarsel mot samtidig rulling
	Advarsel mot elektrisk spenning
	Advarsel mot optisk stråling
	Advarsel mot svevende last
	Advarsel mot brannfremmende stoffer
	Advarsel mot varm overflate
	Advarsel mot kvelningsfare

1.2.1 Ekstra pictogrammer

	Informasjon		Leveranse		Inkluderes ikke i leveransen
	Service/vedlikehold		Utføre visuell inspeksjon av komponentene		Behandle komponenter forsiktig (f.eks. knuselig)
	Fjerne/losne skrue(r) eller mutter(e)		Trekk til skrue(r) eller mutter(e)		Nøkkevidde
	Torx-skrue(r)		Trekk til med verktøy		Trekk til vekselvis og jevnt med verktøy
	Montere for hånd (uten verktøy)		Brennstofftilførsel fra høyre		Brennstofftilførsel fra venstre
	Montere med kraft		Tur		Retur
	OK		Ikke OK		Smøring
	Ikke smør		Ingen utettheter er tillatte		Lås ikke (fast)
	Bruk ikke askestøvsuger eller støvsuger		Ikke vann eller fuktighet i dette området		Bruk ikke trykkluft

	Bruk ikke rengjøringsbørste		Bruk lim
	Tett komponenter		Tett komponenter med høytemperaturssilikon
	Sett på varmebestandig aluminiumslimbånd		Fjern avlagringer med rengjøringsbørste
	Blås rent bare med munnen		Rengjør komponenter (f.eks. med en myk klut)
	En pall		To paller
	Bryt opp åpning(er)		Skift komponent(er) ut med ny
	Bøy lask 90° utover		Skru med urviseren
	Speilvendt		Speilvendt
	Høyre dørstopp		Lukket
	Slå på/av		Trykk på bryteren/tasten
	Legg kabling		Koble fra pluggforbindelse(r)
	Knekk ikke kablene		Batteridrevet skrutrekker
	Hullsag		Vaterpass
	Vinkelgrinder		Hammer
	Skrutrekker: stjernejern, unbraco, torx		Tang
	Mål eller kontroller mål og avstander		Merk komponenter (f.eks. slik at riktig posisjon finnes ved montering)
			Seegerringtang 90°
			Kantskjærer



1.3 Klistermerke

MERK!

Fare pga. manglende sikkerhetsklebemerker



- Klistermerker redder menneskeliv, beskytter dem mot skader og forhindrer materielle skader!
- ⇒ Sikre riktig bruk av varmeanlegget: Lim derfor på ALLE klistermerker iht. veilederingen!
- ⇒ Overrekke ikke-brukte klistermerker til ansvarlig for varmeanlegget, og gjør oppmerksom på eventuelle farer eller konsekvenser.
- ⇒ Bestill manglende eller feil klistermerker hos KWB.

⇒ Kontroller at følgende klistermerker sitter på riktige steder.


⇒ Bestill følgende klistermerker med det respektive artikkelenummeret etter behov:

27-2000222 – språk: DE | EN | FR

27-2000223 – språk: ES | IT | SL

1.3.1 Klistermerker på forsiden

⇒ Kontroller om de to store klistermerkene på innsiden av kledningsdøren er satt på.



HI05

!

Asche entleeren / Empty ash / Vider les cendres

- » Asche aus dem Füllraum/Brennraum entfernen. Vor jedem zehnten Anheizen durchführen. / Remove ash from the fill room/combustion chamber. To be done before every tenth heat-up. / Éliminer la cendre de la chambre de remplissage/ de combustion. À effectuer avant chaque dixième allumage.

Wichtig / Important / Important:

- » Asche oberhalb des Wannensteins [7] entfernen. / Remove ash above the tank block [7]. / Éliminer les cendres au-dessus du bloc de cuve [7].
- » Asche [8] (hinten) mit Aschekratzer entfernen. / Remove ash [8] (in the rear) with the ash scraper. / Éliminer les cendres [8] (à l'arrière) à l'aide du grattoir à cendres.

Befüllung mit Stückholz / Filling with log wood / Remplissage de bois en bûches

- » Vorgegebene Füllmenge im Menü Nachlegen überprüfen. / Check the prescribed filling amount in the Refill menu. / Contrôler la quantité de remplissage définie dans le menu Recharge.
- » Füll- & Anheiztür öffnen. / Open fill & heat-up door. / Ouvrir la porte de remplissage et d'allumage.
- 1: Eine Lage Stückholz in den Füllraum legen. Größere Zwischenräume erleichtern das Anheizen. / Put a layer of log wood into the fill room. Larger spaces in between make igniting it easier. / Placer une couche de bûches en bois dans la chambre de remplissage. Des espaces plus ou moins grands facilitent l'allumage.
- 2: Papier vor dem Zündrohr platzieren [Z]. / Place paper in front of the ignition pipe [Z]. / Placer du papier devant le conduit d'allumage [Z].
- 3: Kleineres, leicht entflammables Holz auf die erste Lage Stückholz legen. / Put a small, easily lit piece of wood on the first log-wood layer. / Poser du petit bois facilement inflammable sur la première couche de bûches.
- 4: Papier großflächig über die erste Lage Stückholz legen. / Place paper over a large surface of the first log-wood layer. / Poser du papier sur une surface étendue, sur la première couche de bûches.
- » Füllraum füllen (siehe Regelung - 0 bis 3/3). / Filling the fill room (see Control - 0 to 3/3). / Remplir la chambre de remplissage (voir commande - 0 à 3/3).

HI05

Fig. 1: Tømming av aske og fylling

HI06

!

Automatische Zündung / Automatic ignition / Allumage automatique

- » Kesseltüren schließen / Close boiler doors / Fermer les portes de la chaudière
- » Zündprogramm wählen / Select ignition program / Sélectionner le programme d'allumage

Anforderung: / Request: / Demande :

Zündung erfolgt mit der nächsten Wärmeanforderung (empfohlen)
Ignition should take place during the next heat request (recommended)
L'allumage a lieu à la prochaine demande de chaleur (recommandé)

Zeitprogramm: / Time program: / Plages horaires :

Zündung erfolgt nach Ablauf einer Wärmeanforderung / Ignition takes place after expiry of a heat request / L'allumage a lieu après expiration d'une demande de chaleur

Sofort: / Immediately: / Immédiatement :

Zündung erfolgt sofort / Ignition takes place immediately / L'allumage a lieu immédiatement

Aus: / Off: / Off :

Keine automatische Zündung (händisch zünden) / No automatic ignition (manual ignition) / Aucun allumage automatique (allumage manuel)

Händisch zünden / Manual ignition / Allumage manuel


- » Papier entzünden / Ignite paper / Allumer le papier
- » Mittlere Kesseltür so lange geöffnet lassen, bis das Holz knistert.
Leave middle boiler door open until you hear the wood crackling.
Laisser la porte centrale de la chaudière ouverte jusqu'à ce que le bois crépite.
- » Türen schließen / Close doors / Fermer les portes

HI06

Fig. 2: Tenning

⇒ Kontroller om advarselen *Hold dørene lukket* er limt på tverrlisten under dørkontaktbryteren:

Hold dørene
lukket
(12)




Kontroller tetthet
(HI07)



Kontroller tettheten til dørene etter 100 driftstimer.
Følg veiledningen.


1.3.2 Klistermerker på oversiden



*KPM/KSM Comfort 4
WMM Comfort 4*

Kontroller om de følgende klistermerker er godt synlige på kledningen:


Tur termisk
forløpssikring
(24)



Tur termisk forløpssikring

Den termiske forløpssikringen forutsetter et kaldvannstrykk på 2–3,5 bar!

Forløp termisk
forløpssikring
(25)



Forløp termisk forløpssikring

Den termiske forløpssikringen utløses ved en kjeltemperatur på 95 °C!

Kontroller om begge klistermerkene med belegget til støpslene til KWB Comfort 4 er limt på godt synlige på dekkplaten [A] på styreboksen:

Stecker Kessel-Power-Modul [KPM]
Plug, boiler power module [KPM]
Fiche module d'alimentation de chaudière [KPM]

Versorgung 230/400 V _{AC} /	Not-Halt (bei reinem Stückholzbetrieb gebügelt) /
100 Power supply 230/400 V _{AC} /	Emergency stop (bridged for pure log wood operation) /
Alimentation 230/400 V _{AC}	Arrêt d'urgence (shunté en cas de mode bois en bûches exclusif)
Abgehende Versorgung Zusatzplatine /	Schalter Aschebehälter entfernt (Pin 1-3)
101 Outgoing power supply additional board /	(Muss bei CF2 gebügelt bleiben!) /
Sortie alimentation carte supplémentaire	129 Ash container switch removed (pin 1-3)
106 Zündstab Gebläse Stückholz / Ignition rod fan log wood /	(Must remain bridged in CF2!) /
Barre d'allumage ventilateur bois en bûches	130 Commutateur bac à cendres retiré (broches 1-3)
107 Zündstab Heizung / Ignition rod heating system /	(doit rester shunté avec CF2 !)
Barre d'allumage chauffage	131 Sensor Überfallschutz-Deckel Förderkanal (Muss bei EF2 und CF2 gebügelt bleiben!) /
111 STB / STL / STB	Sensor, overfill protection cover conveyor channel (Must remain bridged in EF2 and CF2) /
Wärmetauscher-Reinigung (Pin 1-2-3) &	Capturé couvercle de protection de trop-plein conduite d'alimentation (doit rester shunté avec EF2 et CF2 !)
Saugzug (Pin 4-5-6) /	132 TÜB Lagerraum (gebügelt oder verwendet) /
113 Heat exchanger cleaning (pin 1-2-3) &	TMFS storage room (bridged or used) /
induced draught (pin 4-5-6) /	CTC local de stockage (shuntée ou utilisée)
Nettoyage de l'échangeur thermique (broches 1-2-3) et tirage (broches 4-5-6)	133 Reserve Sicherheits-Eingang / Reserve safety input /
120 Mischer RLA / Mixer return flow boost / Mélang. MTR	Entrée de sécurité de réserve
Kessel- od. Pufferladepumpe /	134 Hausbus [OUT] / House bus [OUT] /
121 Boiler or buffer charging pump /	Bus domestique [OUT]
Pompe d'alimentation de chaudière ou de ballon tampon	135 Kesselbus [OUT] / Boiler bus [OUT] /
Schnell-Ladeventil Puffer 0 / Quick-charge valve Buffer 0 /	Bus chaudière [OUT]
Zubringер- od. Ladeladepumpe Puffer 0 /	Abgehende Busverbindung Zusatzplatine /
123 Supply or charge pump Buffer 0 /	136 Outgoing bus connection additional board /
Pompe d'alimentation ou de charge ballon tampon 0	Sortie liaison bus carte supplémentaire
124 Multifunktionsausgang 3 / Multi-function output 3 /	137 Kessel BGE 24 V _{DC} / Boiler BGE 24 V _{DC} /
Sortie multifonctions 3	Chaudière MCE 24 V _{DC} /
125 Multifunktionsausgang 1 / Multi-function output 1 /	200 Lambdasonde / Lambda probe / Sonde lambda
Sortie multifonctions 1	205 Türkontakt / Door contact / Contact de porte
Reserve Sicherheits-Eingang, z.B. Wassermangel-Sicherung /	Saugzug Drehzahl (Pin 4-5-6) /
128 Reserve safety input, e.g. low water pressure switch /	211 Induced draft fan speed (pin 4-5-6) /
Entrée de sécurité de réserve, par ex. sécurité manque d'eau	Vitesse du tirage (broches 4-5-6)

Fig. 3: Støpselliste KPM/KSM - KWB Comfort 4 (symbolfremstilling)

Stecker Wärmemanagement-Modul [WMM]
Plug, heat management module [WMM]
Connecteur module de gestion thermique [WMM]

300 Versorgung 230 V _{AC} / Supply 230 V _{AC} / Alimentation 230 V _{CA}	328 Temp. Brauchwasserspeicher 1 / Temp. DHWC 1 /
301 Pumpe/Ventil Zweitwärmesquelle / Pump/valve for secondary heating source / Pompe/vanne seconde source de chaleur	329 Temp. Zirkulation / Temp. circulation / Temp. circulation
302 Solarpumpe 2 / Umschaltventil / Solar pump 2 / switchover valve / Pompe solaire 2/vanne de commutation	330 Temp. Puffer 1 / Temp. buffer 1 / Temp. ballon tampon 1
303 Solarpumpe / Solar pump / Pompe solaire	331 Temp. Puffer 2 / Temp. buffer 2 / Temp. ballon tampon 2
304 Zirkulationspumpe / Circulation pump / Pompe de circulation	332 Temp. Puffer 3 / Temp. buffer 3 / Temp. ballon tampon 3
305 Brauchwasserpumpe / DHW pump / Pompe du chauffe-eau	333 Temp. Puffer 4 / Temp. buffer 4 / Temp. ballon tampon 4
306 Zubringер- od. Pufferladepumpe / Supply or buffer charging pump / Pompe d'alimentation ou de charge	334 Temp. Puffer 5 / Temp. buffer 5 / Temp. ballon tampon 5
307 Mischer HK 2 / Mixer HC 2 / Mélangeur CC 2	335 Temp. Raum HK 1 analog / Temp. room HC 1 analogue / Temp. ambiante CC 1 analogique
308 Pumpe HK 2 / Pump HC 2 / Pompe CC 2	336 Temp. Raum HK 2 analog / Temp. room HC 2 analogue / Temp. ambiante CC 2 analogue
309 Mischer HK 1 / Mixer HC 1 / Mélangeur CC 1	337 Temp. Vorlauf HK 1 / Temp. forward flow HC 1 / Temp. départ CC 1
310 Pumpe HK 1/Pump HC 1 / Pompe CC 1	338 Temp. Vorlauf HK 2 / Temp. forward flow HC 2 / Temp. départ CC 2
311 Anforderung Zweitwärmesquelle / Secondary heating source request / Demande seconde source de chaleur	339 Temp. Kollektor / Temp. collector / Temp. capteur
320 Zirkulation Taster / Circulation, push button / Touche circulation	340 Temp. Vorlauf Solar / Temp. forward flow solar / Temp. départ solaire
322 Freigabe HK 1 / Release HC 1 / Activation CC 1	341 Temp. Brauchwasserspeicher 2 / Temp. DHWC 2 / Temp. chauffe-eau 2
323 Freigabe HK 2 / Release HC 2 / Activation CC 2	342 Temp. Zweitwärmesquelle / Temp. secondary heating source / Temp. seconde source de chaleur
327 Temp. Außen / Temp. outside / Temp. extérieur	Solar Durchfluss- & Temperatursensor (Vortex) / Solar flow & temperature sensor (vortex) / Capteur de température et de débit solaire (Vortex)

Fig. 4: Støpselliste WMM - KWB Comfort 4 (symbolfremstilling)

1.3.3 Klistermerker på baksiden

Kontroller om de følgende klistermerker er godt synlige på kledningen:


129 Not-Halt (bei reinem Stückholzbetrieb gebügelt) /	Primär-Luftklappe: AUF/ZU (Pin 1-5-9) / Position (Pin 3-7-11). Sekundär-Luftklappe: AUF/ZU (Pin 2-6-10) / Position (Pin 4-8-12).
130 Emergency stop (bridged for pure log wood operation) / Arrêt d'urgence (shunté en cas de mode bois en bûches exclusif)	Primary air shutter: OPEN/CLOSED (pin 1-5-9) / position (pin 3-7-11). Secondary air shutter: OPEN/CLOSED (pin 2-6-10) / position (pin 4-8-12).
131 Schalter Aschebehälter entfernt (Pin 1-3)	Clapet d'air primaire : OUVERT/FERMÉ (broches 1-5-9) et position (broches 3-7-11). Clapet d'air secondaire : OUVERT/FERMÉ (broches 2-6-10) / position (broches 4-8-12).
132 (Muss bei CF2 gebügelt bleiben!) /	212 Rücklauf-Temp. / Return flow temp. / Temp. de retour
133 Sensor, overfill protection cover conveyor channel (Must remain bridged in CF2) /	218 Kesselvorlauf-Temp. / Boiler forward flow temp. / Temp. de départ de la chaudière
134 Sensor Überfallschutz-Deckel Förderkanal (Muss bei EF2 und CF2 gebügelt bleiben!) /	220 Flammt-Temp. / Flame temp. / Temp. flamme
135 TMFS storage room (bridged or used) / CTC local de stockage (shuntée ou utilisée)	230 Freigabe Verbrennung (Ext. 1) / Release combustion (ext. 1) / Activation combustion (Ext. 1)
136 Reserve Sicherheits-Eingang / Reserve safety input / Entrée de sécurité de réserve	235 Kesselpumpe PWM 1 / Boiler pump PWM 1 / MLI pompe de la chaudière 1
137 Hausbus [OUT] / House bus [OUT] / Bus domestique [OUT]	237 Außen-Temp. / Outside temp. / Temp. extérieure
138 Kesselbus [OUT] / Boiler bus [OUT] / Bus chaudière [OUT]	238 Puffer-Temp. 1 / Buffer temp. 1 / Temp. ballon tampon 1
139 Abgehende Busverbindung Zusatzplatine /	239 Puffer-Temp. 2 / Buffer temp. 2 / Temp. ballon tampon 2
140 Outgoing bus connection additional board / Sortie liaison bus carte supplémentaire	240 Puffer-Temp. 3 / Buffer temp. 3 / Temp. ballon tampon 3
141 TÜB Lagerraum (gebügelt oder verwendet) /	241 Puffer-Temp. 4 / Buffer temp. 4 / Temp. ballon tampon 4
142 TMFS storage room (bridged or used) / CTC local de stockage (shuntée ou utilisée)	242 Puffer-Temp. 5 / Buffer temp. 5 / Temp. ballon tampon 5
143 Hausbus [OUT] / Boiler bus [OUT] / Bus chaudière [OUT]	243 Versorgung 24 V _{DC} GSM-Modul / Power supply 24 V _{DC} GSM module / Alimentation 24 V _{DC} module GSM
144 Kesselbus [IN] KPM #135 / Boiler bus [IN] KPM #135 / Bus chaudière [IN] KPM #135	247 Kesselbus [OUT] / Boiler bus [OUT] / Bus chaudière [OUT]
145 Kesselbus [IN] KPM #135 / Boiler bus [IN] KPM #135 / Bus chaudière [IN] KPM #135	250 RS232 GSM-Modul / RS232 GSM module / Module GSM RS232

xxx ... Interne Anschlüsse / internal connections / Raccordements internes
xxx ... Externe Anschlüsse / external connections / Raccordements externes

KPM/KSM CF2

328 Temp. Brauchwasserspeicher 1 / Temp. DHWC 1 /	349 Solar PWM Signal Pumpe 1 / Solar PWM signal pump 1 / Signal MLI solaire pompe 1
329 Temp. Zirkulation / Temp. circulation / Temp. circulation	350 Solar PWM Signal Pumpe 2 / Solar PWM signal pump 2 / Signal MLI solaire pompe 2
330 Temp. Puffer 1 / Temp. buffer 1 / Temp. ballon tampon 1	351 Hausbus [IN] – bleibt frei, wenn im Kessel verbaut / House bus [IN] – remains open if installed in the boiler / Bus domestique [IN] – reste libre si monté dans la chaudière
331 Temp. Puffer 2 / Temp. buffer 2 / Temp. ballon tampon 2	360 Hausbus [OUT] – Terminiert (120 Ω) ausgeliefert. Bei Bus-Weiterführung entfernen! / House bus [OUT] – delivered terminated (120 Ω). Remove in case of bus extension! / Bus domestique [OUT] – livré avec terminaison (120 Ω). Retirer en cas de continuation du bus !
332 Temp. Puffer 3 / Temp. buffer 3 / Temp. ballon tampon 3	361 362 Bediengerät 1 / Control unit 1 / Module de commande 1
333 Temp. Puffer 4 / Temp. buffer 4 / Temp. ballon tampon 4	363 Bediengerät 2 – gebügelt ausgeliefert / Control unit 2 – is delivered bridged / Module de commande 2 – livré shunté
334 Temp. Puffer 5 / Temp. buffer 5 / Temp. ballon tampon 5	364 Bediengerät 3 – direkt im Multifunktionsgehäuse! / Control unit 3 – directly in the multi-function enclosure! / Module de commande 3 – directement dans le boîtier multifonctions !
335 Temp. Raum HK 1 analog / Temp. room HC 1 analogue / Temp. ambiante CC 1 analogique	365 Verbindung zur LED-Reihe / Connection to the LED row / Connexion à la rangée de LED
336 Temp. Raum HK 2 analog / Temp. room HC 2 analogue / Temp. ambiante CC 2 analogue	Eingehende Busverbindung vom KPM (#136) / Incoming bus connection from KPM (#136) / Liaison bus entrante en provenance du KPM (#136)
337 Temp. Vorlauf HK 1 / Temp. forward flow HC 1 / Temp. départ CC 1	366 367 RS232-Schnittstelle / RS232 interface / Interface RS232
338 Temp. Vorlauf HK 2 / Temp. forward flow HC 2 / Temp. départ CC 2	368 Versorgung 24 V _{DC} / Supply 24 V _{DC} / Alimentation 24 V _{DC}
339 Temp. Kollektor / Temp. collector / Temp. capteur	
340 Temp. Vorlauf Solar / Temp. forward flow solar / Temp. départ solaire	
341 Temp. Brauchwasserspeicher 2 / Temp. DHWC 2 / Temp. chauffe-eau 2	
342 Temp. Zweitwärmesquelle / Temp. secondary heating source / Temp. seconde source de chaleur	

WMM CF2±



(SIH03)




Overhold ved avgassrør og pipetilkobling:

Utfør tett og stigende!

Utfør iht. DIN 18160/2.

Følg veiledningen.

Tur
(22)



Tur


Spenningsforsyning
(05)

230 V_{AC}
13 A — C

05


Spenningsforsyning

Returheving
(31)




Følg angivelsene for returhevingen.
Følg veiledningen.

Fylling og
tømming
(09)



Fylling og tømming

Retur
(23)



Retur

1.3.4 Klistrermerke på lagerrommet

⇒ Kontroller hele tiden at lagerromadvarslene er klistret på døren til lagerrommet!

(SIH04)



Klistrermerke lagerrom ved!

Klistremerke på døren til lagerrommet for ved (eksempelfremstilling)

Adgang forbudt for ubevkommende! Hold døren låst! Hold barn unna!

Røyking, bruk av åpen ild og andre tennkilder er forbudt!

Følg veileddningen.



Klistrermerke lagerrom pellets

Klistremerke på døren til lagerrommet for pellets
(eksempelfremstilling)

1.3.5 Klistrermerke typeskilt




Fig. 5: Eksempel på typeskilt

Typeskiltet finner du i sammen veiledningene, klipset fast på en av forsidene.


⇒ Lim typeskiltet godt synlig på kjelkledning.

Dette klistremerket er ubetinget nødvendig for driftstillatelsen.

2 Oversikt

2.1 Sikkerhetselementer

Vi har truffet følgende tiltak for å maksimere sikkerheten på våre anlegg.



Sikkerhetstemperaturbegrenser [STB]

Dette systemet stanser forbrenningen hvis kjeltemperaturen stiger over 95 °C:

- ⇒ Avtrekket slås av, og spjeldet for primærluft lukkes.
- ⇒ Pumpene kjører videre.
- ⇒ På kontrollenheten vises denne alarmen:
02.00 Sikkerhetstermostat! Overoppheting av kjelen! [▶ 71]

Termisk forløpssikring

Termisk forløpssikring er en av sikkerhetsinnretningene mot overoppheting av kjelen foreskrevet i EN 303-5:2012. Tilkoblingen skal utføres iht. hydraulikkskjemaet.

Hvis temperaturen stiger over en bestemt verdi (94 til 98 °C), åpnes ventilen i den termiske forløpssikringen og kaldtvann ledes inn i sikkerhets-varmeveksleren.

Forløpssikringen må være forbundet med et **ikke**-stengbart ledningsvannett under trykk. Med et kaldtvannstrykk på over 6 bar, er en reduksjonsventil nødvendig. Minimums kaldtvannstrykk er på 2 bar.

Utløsere kan være: Plutselig utkobling, svikt i kjelkretspumpen, strømbrudd eller en defekt sensor for kjeltemperaturen.

Sikkerhetsventil

Når kjeltrykket når 3 bar, åpnes sikkerhetsventilen og slipper det varme (!) oppvarmede vannet ut!

Samsvarer med kravene i EN ISO 4126-1:2013, diameter iht. EN 12828 eller nasjonale forskrifter.

Sikkerhetsventilen må bl.a. være montert på kjelen eller i umiddelbar nærhet av kjelen slik at den er tilgjengelig og at det IKKE finnes stengemekanismer mellom kjelen og sikkerhetsventilen.

Lambdasonde

Bredbånd-lambdasonden tilpasser forbrenningen til de ulike brennstoffkvalitetene.

Endebryter kledningsdør

Hvis kledningsdøren åpnes, starter vakuumtrekkviften med en gang for å garantere undertrykket.

Flere sikkerhetselementer

Følg i tillegg lokale bestemmelser samt DIN 18896 for drift av et "ildsted".

Hovedbryter

Her slår du spenningsforsyningen til anlegget på og av. Da kobles strømmen fra alle komponentene.

⚠ ADVARSEL

Ukontrollert forbrenning pga. tidlig utkobling



- Hvis kjelen slås av under varmedriften via hovedbryteren, går kjelen i en ukontrollert tilstand.
- ⇒ Vent til driftstilstanden "Standby" eller "Flamme slukket" vises før du slår kjelen av via hovedbryteren.

MERK!



Overopheting pga. ukontrollert utkobling

Hvis anlegget slås brått av, kan kjelen ikke lenger føre bort varmen og kan dermed overopphetes. Da utløses først sikkerhets-temperaturbegrensningen og deretter den termiske forløpssikringen.

2.2 Pipespesifikasjoner

Sveits:

Anlegg i Sveits: Utslippsfattig drift iht. VHe-typegodkjenning garanteres bare når anlegget kan drives med den laveste varmeeffekt (30 % av nominell effekt) ved de laveste avgassstemperaturene. Dette krever som regel en kondensatbestandig pipe. Hvis du har spørsmål om dette, kontakt installatør.

På grunn av den høye kjelvirkningsgraden skal pipen lages ufølsom overfor fuktighet. Dette er pipemodeller som det til tross for permanent underskridelse av avgass-duggpunktet i avgassveien ikke fører til fuktighetsgjennomtrengning eller skade på murverket (se EN 13384 / DIN 18160).

2.3 Forskriftsmessige brennstoffer

⚠ FARE

Livsfare pga. giftige forbrenningsgasser



- Ved forbrenning av søppel oppstår det giftige gasser og for kjelen forstyrrende forbrenningsgasser: Herunder inkludert sponplater og andre limte treprodukter, plast, gummi, PVC, lakk ...
- ⇒ Brenn utelukkende forskriftsmessige brennstoffer.

⚠ FORSIKTIG



Eksplosjonsfare på grunn av tenningshjelp

- ⇒ Varm kjelen ALDRI med flytende brennstoffer som f.eks. bensin.

Tillatte brennstoffer

For driften er utelukkende følgende brennstoffer tillatte under forutsetningen at de samsvarer med standardene:

▪ **Ved**

- Ved iht. EN ISO 17225 – del 5: Klasser av ved A2 / D15 L50 (i Tyskland i tillegg brennstoffklasse 4 (§3 i 1. BlmSchV i.d.g.F.))
 - Lengde: maksimalt 55 cm (M25)
 - Vanninnhold (w): mellom 15 % og 25 % (tilsvarer en vedfuktighet (u) på mellom 17 % og 33 %)

Merk: Hvis vanninnholdet synker under 15 %, anbefales en tilpasning av forbrenningsreguleringen til brennstoffet. Kontakt VVS-bedriften eller KWB-kundeservice for dette.

Se også avsnitt i veilederingen for betjening

Dette må ikke inneholde fremmedlegemer (steiner, plast).

Det er ikke tillatt med drift med uegnet brennstoff, spesielt med halogenholdige eller sterkt slaggholdige pellets.

Tips for lagring av ved



- Kløv større trekubber før lagring.
- Lagre veden i sollys og tørt, godt ventilert (f.eks. lagring i skogsranden i stedet for i skogen) og beskyttet mot påvirkning fra vær og vind.
- Det foretrekkes lagring langs veggene på bygning på solsiden med en avstand på 5–10 cm til veggene.
- Lag et tørt underlag, med lufttilgang om mulig ved å legge under rundtre, paller etc.
- Lagre, hvis det er mulig, dagsforbruket i oppvarmet rom (f.eks. i oppstillingsrommet til fyringen).

Vanninnholdets avhengighet av lagringsvarigheten

Nyhugget ved har et vanninnhold på ca. 50 til 60 %. Under lagringen reduseres vanninnholdet til trekubbene avhengig av tørheten og temperaturen på lagerstedet.

Lagring	Tretype	Vanninnhold	
		15 – 25 %	under 15 %
Lagring i oppvarmet og ventilert rom (ca. 20 °C)	Mykt tre (f.eks. furu) Hardt tre (f.eks. bøk)	ca. 6 måneder 1 til 1,5. år	fra 1 år fra 2 år
Lagring utendørs (beskyttet fra vær, eksponert for vind)	Mykt tre (f.eks. furu) Hardt tre (f.eks. bøk)	2 somre 3 somre	fra 2 år fra 3 år

Betinget tillatte brennstoffer

▪ **Trebriketter**

Betinget tillatt er trebriketter for ikke-industriell bruk iht. EN ISO 17225 – del 3: Klasser av trebriketter B / D100 L500 Form 1 - 3 (i Tyskland i tillegg brennstoffklasse 5a (§3 i 1. BlmSchV i.d.g.F.))

- Diameter: 5–10 cm
- Lengde: 5–50 cm

Merknader om bruk

- Opptenning av trebriketter må foretas med ved iht. EN 17225-5 (minst to lag ved under trebrikettene).
 - Fyllrommet skal fylles maksimalt inntil 3/4 fordi trebrikettene utvider seg under forbrenningen.
 - Ved forbrenning av trebriketter kan det oppstå problemer med forbrenningen. I dette tilfellet er utbedringer av sakkyndig personale nødvendig.
- Kontakt VVS-bedriften eller KWB-kundeservice for dette.

Ikke-tillatte brennstoffer

Bruken av brennstoffer som ikke er definerte i avsnittet "Forskriftsmessige brennstoffer", spesielt forbrenning av avfall, er ikke tillatt.

⚠ FORSIKTIG

Skader på kjelen pga. bruk av ikke-tillatte brennstoffer



- Forbrenning av ikke-tillatte brennstoffer fører til mer krevende rengjøringsarbeid og pga. dannelse av aggressive avleiringer og kondensasjonsvann til skader på kjelen. Det fører videre til tap av garantien. Utøver dette kan bruk av ikke-standardiserte brennstoffer føre til alvorlige feil i forbrenningen.
- ⇒ Bruk ikke ikke-tillatte brennstoffer!

2.4 Solenergiregulering

MERK!



Følg produsentens anvisninger!

- ⇒ Hold deg til produsentens anvisninger under montering og idriftsettelse av solenergianlegget.
- ⇒ Følg produsentens fare- og sikkerhetsanvisninger.

Skylling og fylling av solenergianlegget

Av sikkerhetsmessige grunner skal fylling utelukkende foretas på tider uten solstråling eller med tildekkede kollektorer. Spesielt i frostutsatte områder er bruk med en blanding av inntil 42 % frostvæske-vann nødvendig. For å beskytte materialene mot stor termisk belastning skal fylling og idriftsettelse av anlegget foretas snarest mulig, senest etter 4 uker. Hvis dette ikke er mulig, skal flatpakningene fornyes før idriftsettelse for å forebygge utettheter.

Obs! Ublantet frostvæske må blandes ut med vann før påfylling.

Hold deg til produsentens anbefalte frostvæske.

Det er mulig at kollektorer som fylles, ikke lenger kan tømmes helt. Derfor skal kollektorer bare fylles med vann/frostvæskeblanding også for trykkprøver og funksjonskontroller dersom det er fare for frost. Alternativt kan trykkprøven utføres med trykkluft eller lekkasjespray.

Driftstrykk

Overhold produsentens maksimale driftstrykk.

Lufting

Lufting må utføres:

- innenfor rammen av idriftsettelse (etter fylling)
- 4 uker etter idriftsettelse
- ved behov (f.eks. feil)

⚠ ADVARSEL

Forbrenningsfare pga. damp eller varm varmemedievæske!



- ⇒ Betjen lufteventilen bare når temperaturen til varmemedievæsken er < 60 °C. Ved tømming av anlegget må kollektorene ikke være varme.
- ⇒ Tildekk kollektorene, og tøm anlegget så tidlig om morgen som mulig.

Kontroll av varmemedievæske

Varmemedievæsken må kontrolleres annet hvert år for frostbeskyttelse og pH-verdi.

- Frostbeskyttelsen må kontrolleres med frostvæskemåler, og eventuelt skift ut eller fyll på.
Nominell verdi ca. – 25 °C til – 30 °C eller etter de klimatiske forholdene.
- Kontroller pH-verdi med en pH-indikatorpapir (nominell verdi ca. pH 7,5):
Ved underskridelse av grense-pH-verdi på ≤ pH 7 skift ut varmemedievæsken.

Vedlikehold av kollektor

Garantikrav bare i forbindelse med leverandørens originale frostbeskyttelse og forskriftsmessig utført montering, idriftsettelse og vedlikehold. Montering av fagkyndige personer som følger anvisningsskiltene uten unntak forutsettes som kravbegrunnelse.

Massestrøm

For å garantere en kollektorytelse skal en spesifikk gjennomstrømning på 30 l/m²t velges på en kollektorfeltstørrelse på inntil ca. 25 m².

3 Betjeningsprinsipper

Les gjennom hele den foreliggende veiledningen før bruk. Ved uklarheter spør KWB-kundeservice eller din personlige KWB-partner.

3.1 Betjeningselementer foran


ADVARSEL

Uforutsette følger (materielle skader og personskader) pga. feil idriftsettelse

- ⌚ Førstegangs idriftsettelse krever omfangsrike fagkunnskaper: Anlegget må bare settes i drift av kvalifiserte og sertifiserte fagfolk.

Kort tid etter å ha slått på anlegget, meldes Kontrollenheten Exclusive på kjelen med visning av "tasten". Nå er reguleringen KWB Comfort 4 tilgjengelig for deg.

Betjeningselementene befinner seg (med unntak av tasten for målemodus) foran, og er tilgjengelige etter åpning av kledningsdøren.



[TM]	Tasten Målemodus: Som eneste betjeningselement er denne tasten plassert på venstre sidekledning i det øverste hjørnet foran.	[HS]	Hovedbryter: Her slår du spenningsforsyningen til anlegget på og av.
[STB]	Sikkerhetstemperaturbegrenser: Hvis dette sikkerhetselementet er utløst, må du vente til kjeltemperaturen er sunket til under 75 °C. Skru hetten av, og lås opp sikkerhets-temperaturbegrenseren ved å trykke på den med f.eks. en skrutrekker.	[TK]	Dørkontakt: Registrerer åpningen av kledningsdøren.

ADVARSEL

Kvelningsfare pga. åpnet forbrenningskammerdør

- ⌚ Kontroller at forbrenningskammerdøren til varmeanlegget ikke er lukket før anlegget tas i drift.

3.2 Kontrollenheten Exclusive

3.2.1 Brukergrensesnittet

Dette avsnittet beskriver betjeningen av KWB Comfort 4 med en Kontrollenheten Exclusive. Betjeningen med en Kontrollenheten Basic leser du om i avsnittet Kontrollenheten Basic [▶ 44].

Alt avhengig av situasjonen byr KWB Comfort på forskjellige visninger:

- **tastene** for rask åpning av ofte brukte funksjoner
- **menyen** for detaljert konfigurasjon og
- **oversikten** som standard skjerm i oppholdsrommet

Visning av tastene

Etter start av reguleringen vises en skjerm med 6 hurtigvalgtaster. Med disse tastene kommer du til ofte brukte funksjoner, men her kan du også gå til menyen eller slå av kjelen.

Startskjerm



Valgskjerm



Utetemperatur



"Ett nivå høyere" eller
"Tilbake til forrige skjerm"



Innetemperatur

Navn på det aktuelle skjermbildet



Kjeltemperatur



Tilbake til startskjermen

- Kontrollenheten Exclusive [BGE] i oppholdsrommet viser på øverste kant av skjermen romtemperatur , utetemperatur og klokkeslett.
- Kontrollenheten Exclusive [BGE] på kjelen viser på øverste kant av skjermen kjeltemperatur , utetemperatur og klokkeslett.



1 Tast uten spesiell status


2 Tast valgt med hjulet eller den sist valgte tasten

3 Den grønne sirkelen viser at denne funksjonen er aktiv.


Visning av "Meny"

I en tekstbasert liste finner du alle funksjonene og innstillingene til KWB Comfort 4. Menyene er strukturert, dvs. at relaterte funksjoner er sammenfattet i "Undermenyer".

Navigasjon



Funksjoner og innstillinger



Forskyver menyøyen en linje opp.

Navnet på funksjonen eller innstillingen


Med en **funksjon** går du til undermenyen.

Aktuell verdi på innstillingen

Med en **innstilling** starter du en endring av verdien.

- Forskyver menyøyen en linje ned. Rullegardinet er et tegn på at listen er lengre enn fremstillingen på skjermen, og viser den aktuelle posisjonen i den komplette listen.

Bunnlinje



	Hvit: SD-kort satt i og registrert Rød: Feil! (Kortet fortsatt ikke klart, feil ved tilkobling, feil ved utstøtning av kortet)		KWB Comfort Online (opsjon) Hvit: Forbindelse opprettet Grønn: Dataoverføring pågår Rød: Ingen forbindelse
	Viser bussforbindelsen ved bruk av Kontrollenheten Exclusive [BGE] utenfor kjelen. Hvit: Bussforbindelse OK Rød: Bussforbindelse avbrutt		

3.2.2 Bruk av menyen

Kommandoene i KWB Comfort 4 er sammenfattet i flere trinn – du må mao. ikke gå gjennom en endeløs lang liste for å komme til ønsket innstilling.

MERK!

Beskytt varmeanlegget ditt



- Med feil innstillinger forhindrer du drift med få feil og minimalt utslipp og lavt brennstofforbruk.
- ⇒ Les hele veilederingen før bruk.
- ⇒ Ved uklarheter kontakt KWB-kundeservice.


Hurtigvalgtast "Meny"



Denne hurtigvalgtasten tar deg direkte til visningen av "Meny" hvor du når alle funksjoner og innstillinger i en hierarkisk menystruktur med mulige undermenyer.

Den "doble betjeningen" av KWB Comfort 4 lar deg velge mellom å bruke hjulet og de to tastene ↪ og ✓, eller om du heller vil bruke berøringstastene ↪ og ✓ som vises på skjermen – du kan selvsagt også bruke begge varianter om hverandre.

Likeverdige
taster



Navigere i
menyen

Navigasjon med taster og hjul

⇒ Drei hjulet til venstre eller høyre.

I menyen beveger menyøylen seg ned eller opp (uthever den valgte menylinjen).

⇒ Drei på hjulet til ønsket undermeny vises uthetvet.

⇒ Trykk på tasten ✓.

Navigasjon med berøringsskjerm

⇒ Trykk på en av piltastene og på høyre kant av skjermen.

⇒ Trykk på ønsket undermeny.

⇒ Trykk på berøringstasten på høyre kant av skjermen.

Da bekrefter du den valgte undermenyen, og går ett nivå lavere.

Endre
innstillinger

Hvis du har navigert til innstillingen slik det er beskrevet over og ønsker å endre verdien og har bekreftet dette valget med ✓ eller , da ...

Navigasjon med taster og hjul

⇒ Drei på hjulet til ønsket verdi vises.

Navigasjon med berøringsskjerm

⇒ Skriv inn ønsket verdi på tastaturet som vises, eller trykk på piltastene for å endre verdien opp eller ned.

Bekrefte
innlasting

Når du ser ønsket verdi på visningen, da ...

Navigasjon med taster og hjul

⇒ Trykk på tasten ✓.

Navigasjon med berøringsskjerm

⇒ Trykk på berøringstasten på høyre kant av skjermen for å bekrefte den nye verdien.

Reguleringen begynner straks med å formidle endringen i nettverket. Til den nye verdien er kommet til alle kontrollenheter, går – alt etter nettverkets størrelse og antall kontrollenheter – flere sekunder.

Avbryte
innlasting

Når du oppdager under endringen av en innstilling at den tidligere verdien skal beholdes, da ...

Navigasjon med taster og hjul

⇒ Trykk på tasten ↻.

Navigasjon med berøringsskjerm

⇒ Trykk på berøringstasten ↻ i det venstre hjørnet oppe eller berøringstasten i det høyre hjørnet oppe på skjermen.

Reguleringen arbeider videre med den opprinnelige verdien.

Ett nivå høyere

Når du ønsker å gå ett nivå høyere i en meny, da ...

Navigasjon med taster og hjul

⇒ Trykk på tasten ↻.

Navigasjon med berøringsskjerm

⇒ Trykk på berøringstasten ↻ i det venstre hjørnet oppe på skjermen.

	Navigasjon med taster og hjul	Navigasjon med berøringsskjerm
Til øverste meny	Den overordnede menyen vises.	Når du ønsker å gå til startpunktet til menyen ("hovedmeny"), da ...
	Navigasjon med taster og hjul	Navigasjon med berøringsskjerm
	⇒ Trykk på tasten ↵ flere ganger etter hverandre.	⇒ Trykk på berøringstasten  i det høyre hjørnet oppå skjermen.
	Den øverste menyen vises.	

3.2.2.1 Endre verdier

Slik endrer du verdier

	Endring med taster og hjul	Endring med berøringsskjerm
	⇒ Drei hjulet til venstre eller høyre.	⇒ Trykk på en av piltastene på høyre kant av skjermen.
Tips: Hvis du trykker på piltastene i mer enn 2 sekunder, går endringen raskere.		

Slik bekrefter du endringen

	Bekreftelse med taster og hjul	Bekreftelse med berøringsskjerm
	⇒ Trykk på tasten ✓.	⇒ Trykk på tasten ✓ på høyre kant av skjermen.

Slik avbryter du endringen

	Bekreftelse med taster og hjul	Bekreftelse med berøringsskjerm
	⇒ Trykk på tasten ↵.	⇒ Trykk på tasten ↵ i det venstre hjørnet oppå skjermen.

Dermed avbryter du endringen uten å lagre den nye verdien.

3.3 Ofte brukte funksjoner på Comfort 4

3.3.1 Stille inn dato/klokkeslett

Omstilling mellom sommer- og vintertid skjer automatisk.

- ⇒ Åpne visningen "Meny" på Kontrollenheten Exclusive på kjelen, og nавигer til menyen "Dato/klokkeslett".

	Navigasjon med taster og hjul	Navigasjon med berøringsskjerm
	⇒ Hjulet tar deg til neste inntastingsverdi. Definer ønsket dato, og bekref den med tasten ✓.	⇒ På berøringsskjermen velger du verdien du ønsker å endre.
	⇒ Etter at du har bekrefet den siden verdien med ✓, er innstillingen av datoens avsluttet.	⇒ Definer ønskede verdier med hjulet, og bekref den med tasten <input checked="" type="checkbox"/> .

Den fullstendige forklaringen finner du i avsnittet Dato/klokkeslett [▶ 63].

3.3.2 Vise driftsstatus


I et varmeanlegg er det viktig at alle komponenter fungerer. Funksjonen "Driftsstatus" viser deg mange måleverdier og innstillingar.

⇒ Velg hurtigtasten "Vis driftsstatus".



Velg hvilke komponenter du ønsker å styre på varmeanlegget ditt på neste skjermbilde.

Når du driver flere varmekretser, buffertank eller bruksvanntank, vises på forhånd en liste over tilgjengelige komponenter: Velg de komponentene du ønsker å vise.



Tab. 1: Grafiske fremstillinger av komponentene til varmeanlegget

Velg berøringstasten for å få mer informasjon om de tilsvarende komponentene.

3.3.3 På/av >> Undermenyer



Hurtigtasten På | Av tar deg til en **Undermeny** hvor du kan velge blant flere ofte brukte innstillingar (avhengig av kjeltype).

Velge program

⇒ Velg hurtigtasten På | Av for å komme i undermenyen.

Følgende undermenyer er tilgjengelige

Med hurtigtasten Kjel På | Av definerer du om kjelen skal være i drift eller ikke.

Målemodus



Ved å trykke på Målemodus går anlegget i målemodus. Alle forbrukere kjører med maksimalt varmeforbruk. Anlegget kan måles i nominell belastning eller døllast, se menyelementet Forløpet til pipefeiefunksjonen.

Rengjøring av varmeveksleren




Med denne funksjonen kan rengjøring av varmeveksleren aktiveres. Rengjøringen slås deretter av automatisk igjen etter utløp av rengjøringsforløpet.

3.3.4 Forespørre fyllmengde



⇒ Velg hurtigtasten "Etterfyll" for å fastslå om og hvor mye brennstoff som skal etterfylles.

Reguleringen fastslår da hvor mye varme som er lagret i buffertanken, og beregner på dette grunnlaget nødvendig mengde brennstoff.



⇒ Etterfyll IKKE – bufferen er allerede fylt!

⇒ Bare legg i en tredjedel. Bufferen er generelt fylt.

⇒ Bare legg i to tredjedeler. Bufferen er enten delvis fylt eller relativt liten.

⇒ Fyll forbrenningskamm eret. Bufferen kan ta opp hele varmen.

Hold deg ubetinget til disse spesifikasjonene! Fyllrommet til kjelen er tilstrekkelig for å ta buffertanken til nominell temperatur. For mye brennstoff (med liten eller varme buffertanker) har følgen at kjelen veksler til flammevedlikehold mot slutten. Da kan det oppstå tjærelegging i kjelen, noe som kan forhindre pålitelig drift.

Forespørsel om tenning

Hvis kjelen ikke har automatisk tenning (opsjon), spør reguleringen etter å ha lukket kledningsdøren om tenningen skal foretas

- straks
- med neste forespørsel
- til et bestemt tidspunkt
- eller

ikke i det hele tatt.

3.3.5 Velge program



⇒ Velg hurtigvalgtasten "Velg program".

⇒ Når du driver flere varmekretser, vises nå en liste over tilgjengelige varmekretser: Velg varmekretsen du ønsker å endre.

Velge program




Fig. 6: Den grønne sirkelen viser det aktuelt aktive programmet.



Frostbeskyttelse

⇒ Velg dette programmet for å beskytte varmesystemet mot frostskader.

⇒ Reguleringen holder romtemperaturen på temperaturer over 8 °C (fabrikkinnstilling).



Redusjon

- ⇒ Velg dette programmet for å varme hele dagen med innstilt reduksjonstemperatur. (For eksempel ved lengre fravær.)



Komfort

- ⇒ Velg dette programmet for å varme hele dagen med innstilt komforttemperatur.



Automatisk drift

- ⇒ Velg dette programmet for å varme tilpasset til personlige behov til innstilte tider: Da får du det varmt når du ønsker, og reduserer energiforbruket når ingen er hjemme.

Vær oppmerksom på at en for lavt innstilt utetemperatur-utkobling kan hindre skifte til komforttemperaturen eller reduksjonstemperaturen.

Ekstraprogrammer

De følgende programmene utvider de 4 programmene som allerede er beskrevet. Alt etter modell skifter reguleringen igjen tilbake til programmet valgt tidligere.

Party



Velg partymodus når du ønsker å holde romtemperaturen unntaksvis lenger tid på komforttemperaturen. Den fungerer med alle programmene til KWB Comfort 4.

Hvis partymodusen er aktiv, vises den grønne sirkelen i berøringstasten.

Etter det lagrede klokkeslettet Fortsett å varme til skifter KWB Comfort 4 igjen tilbake til programmet valgt tidligere.

Ferie



Aktiver ferieprogrammet når varmeanlegget skal i et bestemt tidsrom holde en bestemt romtemperatur (temperatur). Definer først Slutt og deretter Start av ferieprogrammet.

Reguleringen blir værende i det aktuelle programmet til den definerte startterminen nås. Først da vises den grønne sirkelen i berøringstasten.

Etter den angitte slutten av ferieprogrammet (klokken 00:00) skifter reguleringen igjen tilbake til programmet valgt tidligere.

Hvis du ønsker å avslutte ferieprogrammet **før tiden**, sett funksjonen på Av.

3.3.6 Endre varmetider



Endre varmetider

- ⇒ Velg hurtigvalgtasten "Endre varmetider" hvis du ønsker å endre aferden til varmeanlegget i programmet "Automatisk drift".

- ⇒ Når du driver flere varmekretser, vises nå en liste over tilgjengelige varmekretser: Velg varmekretsen du ønsker å endre.

Varmetider

- ⇒ Hvis du ønsker å endre de viste tidene, velg tasten Endre tider **og** bestem for hvilket tidsrom endringene skal gjelde:

- For alle virkedager: Mandag – fredag
- For alle dager i uken: Mandag – søndag
- For hver dag enkeltvis: Ma Ti On To Fr Lø Sø

- ⇒ Først deretter kan du definere maksimalt 3 tidsrom hvor reguleringen skal varme på komforttemperatur.

Bekrefte de nye tidsrommene ved å velge knappen Bruk verdiene.

- ⇒ Hvis du IKKE ønsker å bruke et tidsrom, sett verdien for På og Av på samme tidspunkt: Da registrerer KWB Comfort 4 dette tidsrommet som tom oppføring.

3.3.7 Varm bruksvann 1x



Hurtigvalgtasten "Varm bruksvanntank 1×" forteller reguleringen at bruksvanntanken skal straks varmes opp til nominell temperatur én gang.

Hvis varmeanlegget ditt har flere bruksvanntanker i flere varmekretser, da kommer du bare til denne funksjonen via innstillingene i avsnitt Bruksvanntank [▶ 52].

⇒ Velg denne funksjonen når du antar at bruksvannet blir kaldere eller hvis du forventer at den tilgjengelige mengden varmt vann ikke rekker til neste planlagte oppvarming.

↳ En grønn sirkel på berøringstasten indikerer denne funksjonen.

Når nominell temperatur er nådd, veksler reguleringen igjen til den aktive driftsmodusen for dette. Den grønne sirkelen på berøringstasten forsvinner.

Relaterte funksjoner

Hvis du må aktivere denne funksjonen for ofte, er enten minimaltemperaturen [▶ 52] på bruksvanntanken for lavt stilt inn, eller passer ikke ladetidene til ditt bruksvannforbruk.

3.3.8 Regulere romtemperaturen

Du har flere muligheter å endre romtemperaturen.



Endre nominell temperatur på kontrollenheten Basic

Vri dreieregulatoren på Kontrollenheten Basic til høyre for å øke temperaturen med 5 °C, eller vri den til venstre for å redusere temperaturen med -5 °C.



Endre romtemperatur én gang

⇒ Hurtigvalgtasten "Velg program" >> *Velg varmekrets* >> Party >> Partymodus til På

Velg partymodus når du ønsker å holde romtemperaturen unntaksvis lengre tid på komforttemperaturen. Den fungerer med alle programmene til KWB Comfort 4.

Hvis partymodusen er aktiv, vises den grønne sirkelen i berøringstasten.

Etter det lagrede klokkeslettet Fortsett å varme til skifter KWB Comfort 4 igjen tilbake til programmet valgt tidligere.

Endre nominell romtemperatur permanent

Reduser eller øk nominell romtemperatur hvis det **alltid** er for varmt eller for kaldt.

⇒ Skift til visningen "Meny".

⇒ Korriger innstillingen Romtemperatur i menyen Varmekretser [▶ 47] (*Varmekretser* >> *Velg varmekrets* >> Romtemperatur).

Endre varmetider permanent

Hvis radiatorene eller gulvvarmen ikke er varme nok til bestemte tider, eller hvis de er for varme for lenge, da skal du endre Varmetidene i menyen Varmekretser [▶ 47].

Reguleringen reagerer ikke på inntastingene dine?

Hvis reguleringen slett ikke reagerer på rettingene dine, kontroller da kjelens Driftsstatus [▶ 59]: Varmes noe i det hele tatt, eller er det noe som forhindrer varmedrift? For eksempel kan en for høyt innstilt utetemperatur-utkobling være grunnen til dette.

3.3.9 Stanse og ta i drift igjen

3.3.9.1 Stanse anlegget

ADVARSEL

Ukontrollert forbrenning pga. tidlig utkobling



- ⇒ Hvis kjelen slås av under varmedriften via hovedbryteren, går kjelen i en ukontrollert tilstand.
- ⇒ Vent til driftstilstanden "Standby" eller "Flamme slukket" vises før du slår kjelen av via hovedbryteren.

MERK!



Overoppheting pga. ukontrollert utkobling

Hvis anlegget slås brått av, kan kjelen ikke lenger føre bort varmen og kan dermed overopphetes. Da utløses først sikkerhets-temperaturbegrensningen og deretter den termiske forløpssikringen.



Midlertidig utkobling

- ⇒ Slå varmekjelen av via hovedbryteren.

Fullstendig utkobling (varmesesongslutt, feil)

MERK!



For bedre miljøvern: La anlegget kjøles kontrollert av.

- ⇒ Vent til anlegget er avkjølt.
- ⇒ Slå anlegget spenningsfritt via hovedbryteren.
- ⇒ Rengjør kjelen grundig.
- ⇒ Lukk dørene godt.

Tips: Trekk ut nettstøpslet på baksiden av kjelen utenom varmesesongen for å unngå skader ved lynnedslag.

MED frostbeskyttelse

- ⇒ Få kontrollert om eksisterende frostbeskyttelse er tilstrekkelig.

UTEN frostbeskyttelse

- ⇒ Hvis du IKKE tar varmeanlegget i drift **om vinteren**, da tapper du anlegget fullstendig tomt for å beskytte det mot frost.

3.3.9.2 Ta i drift igjen etter stillstand

Veddrift

KWB Classicfire og KWB Combifire

- ⇒ Fyll i ved og papir eller kartong. Kontroller da at varmeforbruket for den valgte mengden ved er sikret.
- ⇒ Slå anlegget på via hovedbryteren.

- ⇒ Du må kanskje (ved respektiv alarm) stille inn dato og klokkeslett på nytt (Dato/klokkeslett [► 63]).

- ⇒ Sørg for tenning av veden (manuelt eller automatisk).

Anlegget veksler til driftsstatusene "Opptenning" og "Varming".

Pellet-drift

KWB Combifire

- ⇒ Kontroller om det finnes nok pellets i lagerrommet.


- ⇒ Pelletsmodulen starter selvstendig med tenningen.

Anlegget veksler til driftsstatusen "Varming".

Veddrift KWB Classicfire og KWB Combifire	Pellet-drift KWB Combifire
Hvis den nominelle verdien på sensoren for kjelturtemperatur nås, kobler anlegget kjelkretspumpen inn og forsyner slik forbrukerne eller buffertanken.	

4 Regelmessige oppgaver på kjelen

Oppbygning



1	Bryterplate med betjeningselementene	4	Dør til fyllrommet
2	Kledningsdør	5	Dør i oppfyringshøyde
3	Spak for manuell varmevekslerrenn gjøring (grunnutstyr)	6	Dør for brennkammer

Bak kledningsdøren [2] finner du de 3 dørene som du bruker til fylling, tenning og asketømming: Dørene til fyllrommet [4] på oppfyringshøyde [5] og til brennkammeret [6].

4.1 Slå på anlegget

⚠ ADVARSEL



Uforutsette følger (materielle skader og personskader) pga. feil idriftsettelse

- ⇒ Førstegangs idriftsettelse krever omfangsrike fagkunnskaper: Anlegget må bare settes i drift av kvalifiserte og sertifiserte fagfolk.

- ⇒ Slå på hovedbryteren bak kledningsdøren.
- ⇒ Etter systemsjekk er reguleringen klar til drift.

4.2 Drive kjel med ved

⚠ ADVARSEL

Uforutsette følger pga. feil opptenning



- ⇒ Prinsipielt er det bare tillatt for opplærte personer å drive kjelen!
- ⇒ Hold ivedkommende personer (spesielt barn) unna kjelen! Hold alltid fyrrømmet avsperret.
- ⇒ Varm kjelen **aldri** med ulovlige eller flytende brennstoffer som f.eks. bensin eller liknende.
- ⇒ Få alle feil reparert umiddelbart.

4.2.1 Klargjøre fylling

- ⇒ Åpne kledningsdøren.

Døren til fyllrommet [4] kan av sikkerhetsmessige årsaker bare åpnes i to trinn:


- ⇒ Løft dørhåndtaket og åpne til stopp.
- ⇒ Trykk dørhåndtaket tilbake i retning av kjelen.
- ⇒ Først nå kan døren åpnes helt.
- ⇒ Åpne døren i oppfyringshøyde [5].

Kontroll


- ⇒ Kontroller tennrøret (til venstre i fyllrommet) for tilsmussing, og rengjør det ved behov.

MERK!**Vern i brennkammeret**

- ⇒ KWB fraråder å fjerne aske fra fyllrommet for hver oppvarming.
- ⇒ Dermed skåner du utstyret i brennkammeret mot stor slitasje fra askeskrapingen.

4.2.2 Utføre fylling med ved

- ⇒ Legg først **bare et** lag ved i fyllrommet.
Tips: Større mellom i det første laget letter opptenningen.
- ⇒ Plasser papir eller kartong i området foran tennrøret.
- ⇒ Legg mindre, lett antennelig ved på det første laget ved.
- ⇒ Legg i tillegg papir eller kartong med stor falte over første laget ved.



- ⇒ Fyll fyllrommet slik som det er angitt på skjermen til reguleringen.
Du finner informasjon om dette i avsnittet Forespørre fyllmengde [► 34].
- ⇒ Lukk døren til fyllrommet [4] og døren i oppfyringshøyde [5].

**4.2.3 Tenning**

De kommende arbeidstrinnene er avhengig av om kjelen din har automatisk tenning (ekstrautstyr) eller om den må tennes manuelt.

4.2.3.1 Tenne opp manuelt

- ⇒ Skiv litt kartong og sammenkrøllet papir i åpningen bak døren i oppfyringshøyde [5].
- ⇒ Tenn fyr på kartongen og papiret.
- ⇒ La den midterste kjeldøren [5] fortsatt være litt åpen i cirka 5 minutter til.
I denne tiden skal det ha dannet seg en glødeseng.
- ⇒ Lukk den midterste kjeldøren [5] og deretter kledningsdøren.
- ⇒ Naviger i menyen til reguleringen til visningen av flammetemperaturen (Kjel [► 59]).
Flammetemperaturen må stige.
- ⇒ Når temperaturen ikke når den målverdi, må du gjenta tenningen.
⇒ Reguleringen overtar styringen av forgassing.
- ⇒ Den kløvde veden – som befinner seg i fyllrommet – renner da ned av seg selv.

4.2.3.2 Automatisk tenning: Velge tenningsprogram

Når du lukker kledningsdøren som har vært åpen i mer enn 5 sekunder, spør reguleringen om hva som skal skje.



Fig. 7: Symbolfremstilling tenningsprogramm

- ⇒ Velg et av de 4 valgbare tenningsprogrammene på reguleringen:
- Forespørsl: Tenningen følger med neste forespørsl om varme (anbefalt valg).
 - Tidsprogram: Tenningen foretas tidligst etter utløp av den innstillbare forsinkelsen ved en forespørsl om varme.
 - Straks: Tenningen foretas straks (bare velg ved tilstrekkelig varmeforbruk).
 - Av: Ingen automatisk tenning foretas – tenningen foretas manuelt eller når valg av tenning skal gjentas senere.

Hvis det finnes en forespørsl fra en buffer, sår tenningen seg på 1 minutt etter lukking av kledningsdøren. (Deretter 15 min. tenning, flammetemperatur > 100 °C.) Tenningen ser du for øvrig med kjelstatusen "Tenning".

4.2.3.3 Styre forbrenningen

Forklaringen av reguleringen KWB Comfort finner du i avsnittet Funksjonene til KWB Comfort 4 [► 47].

ADVARSEL

Livsfare pga. dør som åpnes under drift.



- ⇒ Vær oppmerksom på at svovelgass og gnister kan komme ut når kjeldørene åpnes. La alle tre kjeldørene være lukket under drift.
- ⇒ Ved å åpne forbrenningskammerdøren under drift er det mulig med materielle skader og røygassutvikling.

4.2.3.4 Tenne opp senere

Valg av tenning kan også åpnes på nytt på et senere tidspunkt.




Fig. 8: Symbolfremstilling "Indikasjon om etterfylling"

- ⇒ Velg i "Indikasjon om etterfylling" på symbolet "Tennstikk".

Denne funksjonen står nå bare tilgjengelig når kledningsdøren ble åpnet på forhånd OG fortsatt ingen utbrenning har funnet sted (og bare når det finnes automatisk tenning).

4.2.4 Etterfylle ved

ADVARSEL

Forbrenninger pga. varme overflater.

Overflatene bak kledningsdøren kan bli svært varme under drift.

- ⇒ Bruk egnede vernehansker for å fylle i brennstoff.

Gjør det til en regel å bare fylle på brennstoff når det er bruk for energien fra dette. Intervallet på etterfyllingen skal avgjøres utelukkende av buffertanken.

- ⇒ Åpne døren til fyllrommet langsomt, og kontroller brennstoffet.
- ⇒ Hvis brennstoffet i kjelen er brent opp, fyll på brennstoff. Ellers lukker du døren omgående.

For mye
brennstoff?


Hvis du legger i for mye brennstoff, må kjelen arbeide under minimal effektgrense, og kobler da ut viften. I dette såkalte "flammevedlikeholdet" synker virkningsgraden til varmeanlegget og utslippene øker.

4.3 Rengjøring av varmeveksleren



KWB Classicfire	KWB Combifire
⇒ Bekreft spaken for varmevekslerrengejøringen [3] for å bevege rengjøringsfjærene i rørene til varmeveksleren opp og ned.	På denne modellen er alltid automatisk rengjøring av varmeveksleren utstyrt – også ved oppgraderinger!
Regelmessig rengjøring garanterer pålitelig drift av varmeanlegget.	Reguleringen starter rengjøringen automatisk ved behov.
Alternativt fås en automatisk varmevekslerrengejøring hos KWB.	

4.4 Tømming av asken

Fjern asken minst 1 gang ukentlig eller hver 10. fylling.



- ⇒ Åpne kledningsdøren, den midterste døren [5] og den innvendige døren bak denne.



- ⇒ Ta askepannen fra bunnen, og heng opp askepannen under den midterste døren [5].
- ⇒ Skrap asken med medfølgende askeskrape opp i askepannen.


⚠ ADVARSEL

Fare for skader og brannfare på grunn av rester av varme glør!



- ⇒ Tøm bare aske i varmebestandige beholdere!
- ⇒ Tøm bare kald aske!

- ⇒ Ta bort askepannen, og kast asken.
- ⇒ Lukk den midterste døren.
- ⇒ Åpne døren til brennkammeret [6].
- ⇒ Sett askepannen på bunnen under den åpnede døren til brennkammeret.



- ⇒ Fjern asken over tanksteinen [7].
- ⇒ Skrap asken [8] (også helt bak!) med medfølgende askeskrape opp i askepannen.
- ⇒ Åpne døren til brennkammeret.

⚠ FORSIKTIG

Fare for brann og skader på grunn av rester av varme glør!


- ➲ Bruk den brannfaste beholderen MED deksel til å samle opp asken!



5 Kontrollenheten Basic

Betjeningen av Kontrollenheten Basic leveres uten berøringsskjerm og brukergrensesnitt – for endring av vesentlige funksjoner rekker to taster og et hjul.

5.1 Betjeningselementene på kontrollenheten Basic




1 LED-list

2 Tast programvalg

3 Varm bruksvann 1x

4 Temperaturvalghjul


5.2 Varm bruksvann 1x



Hvis temperaturen i bruksvantanken er for kald, kan du via Kontrollenheten Basic [KEB] aktivere en funksjon "Varme bruksvann 1x".

- ⇒ Trykk på tasten "Varme bruksvann 1x" (1).
Tasten tennes.
- ⇒ Trykk på tasten én gang til for å avslutte funksjonen når som helst.
Lyset i tasten slukker.
- ↳ Når den angitte måltemperaturen i menyen Bruksvantank [▶ 52] nås, da slukker lyset i tasten.

5.3 Velge program




I normal drift viser Kontrollenheten Basic det aktuelle programmet med en grønt lysende LED (1).

- ⇒ Med hvert trykk på tasten for programvalg (2) skifter kontrollenheten til neste program i listen:
Frostbeskyttelse | Redusjon | Komfort | Automatisk drift.
Hvis du trykker en gang til på tasten når du er til slutt i listen, starter programvalget på nytt igjen med det første programmet.

VIKTIG: Hvis ingen LED lyser, da er programmet på Kontrollenheten Exclusive slått av på kjelen, eller Kontrollenheten Basic er uten strøm.

5.4 Velge romtemperaturen



- Kontrollenheten Basic har en integrert temperatursensor, og måleverdiene fra denne brukes av styringen til varmeanlegget.
- Med temperaturvalghjulet (1) kan du øke eller redusere romtemperaturens nominelle verdi med 5° C.
Når temperaturvalghjulet er i nøytral stilling (se bilde), varmes det opp til en forhåndsinnstilt nominell romtemperatur på Kontrollenheten Exclusive på kjelen.
- ⇒ Drei romtemperaturen til venstre for å redusere romtemperaturen. Hvert punkt på skalaen utgjør en grad Celsius.
- ⇒ Drei romtemperaturen til høyre for å øke romtemperaturen. Hvert punkt på skalaen utgjør en grad Celsius.

Partymodus

På kontrollenheten Basic finnes det en mulighet å aktivere partymodus. Ønsker du å opprettholde komforttemperaturen også etter at den oppførte varmetiden er slutt, aktiver programmet "Komfort". Husk at programmet går tilbake til utgangsposisjonen etterpå.

5.5 Betydningen av LEDen

- LEDen blinker langsomt Ingen feil, men en referanse til enkelte programmer er en langsomt blinkende LED (3 s på, 1 s av): Dermed viser Kontrollenheten Basic [KEB] til at partymodusen, ferieprogrammet eller gulvprogrammet er aktivt.
- LED blinker På en KWB Classicfire eller KWB Combifire viser en LED som blinker litt raskere at kjelen igjen kan fylles. I dette tilfellet blinker LED-en til det aktuelle programmet (2 s på, 1 s av). Etter 4 timer slukker også denne visningen.

En fullstendig liste finner du i avsnittet Betydning av LEDen på kontrollenheten Basic [KEB] [► 68].

6 Funksjonene til KWB Comfort 4

Nedenfor beskriver vi menyene og oppsjonene til KWB Comfort 4. Hvis du er usikker på bruken, spør først varmeteknikk-partneren din eller KWB-kundeservice før du endrer verdiene.

6.1 Varmekretser

Innstillingen av varmekretser er en vesentlig del av tilpasningen av hele varmesystemet.

Hver varmekrets er et lukket vannkretsløp i et varmeanlegg: En pumpe transporterer varmtvannet ("tur") til forbrukerne (varmeelementer, gulv- eller veggvarmeanlegget ...), og der avgir vannet varme og strømmer avkjølt tilbake til varmekjelen ("retur") hvor det varmes opp igjen.

Husk følgende ved innstillingen av varmekretsene:

- Før hver kommando må den berørte varmekretsen velges. (Unntak: Det finnes bare en varmekrets.)
- Alle kommandoene virker da bare på denne **ene** varmekretsen.

Reguleringen arbeider med to nominelle temperaturer som skal opprettholdes til bestemte tider:

- "Komforttemperatur": Romtemperatur for et behagelig inneklima
- "Reduksjonstemperatur": Lavere temperatur for lavere energiforbruk
Ofte brukes begrepet "nattredusjon" for dette.

Kontroller heller dobbelt opp om du har valgt den riktige varmekretsen før du utfører en kommando eller før du endrer verdier.

6.1.1 Romtemperatur

Oppnår varmereguleringen ikke den ønskede romtemperaturen, har du flere muligheter til å øke eller redusere temperaturen:

- Endre nominell romtemperatur
- Forskylv fotpunktet til varmekurven (mer om varmekurven finner du på de etterfølgende sidene!)
- Kontroller posisjonen til sensoren for romtemperaturen samt sensoren for utetemperaturen, og juster denne etter behov.

Tilpasser romtemperaturen

⇒ Begynn å definere verdiene for komfort- eller reduksjonstemperaturen (Varmekretser >> *Velg varmekrets* >> Romtemperatur).

Som kontroll viser skjermen også aktuelt målt temperatur i rommet (Faktisk romtemperatur). Denne verdien vises bare når en sensor faktisk er koblet til. (Uten sensor vises "Mangler".)

For å oppdage om reguleringen allerede bruker komfort-, reduksjonstemperatur eller romtemperaturen for frostbeskyttelse på grunn av en utkobling, velg i menyen Driftsstatus >> Varmekretser >> *Velg varmekrets*.

Begge målverdiene er gyldige med én gang, omsettingen er derimot avhengig av den aktuelle driftsmodusen.

6.1.2 Varmeprogram


Via varmeprogrammet bestemmer du den grunnleggende atferden for reguleringen.

- I menyen Varmekretser >> f.eks. HK 1.2 Gulv >> Varmeprogram kan du velge mellom 5 varmeprogrammer:
Automatisk drift | Frostbeskyttelse | Av | Komfort | Reduksjon

- Via hurtigvalgtasten "Velg program" kommer du i tillegg til begge ekstraprogrammene: Frostbeskyttelse | Reduksjon | Komfort | Automatisk drift | Party | Ferie

Det riktige programmet for enhver bruk

- Frostbeskyttelse: Varmekretsen slås av når den målte utetemperaturen overskridt de angitte verdiene. Denne grunninnstillingen definerer du i menyen Frostbeskyttelse.
- Reduksjon: Varmekretsen blir alltid værende i reduksjonstemperaturen.
- Komfort: Varmekretsen blir alltid værende i komforttemperatur.
- Automatisk drift: Varmekretsen skifter til forhåndsinnstilte tider mellom komfort- og reduksjonstemperaturen, og i tillegg slås av ved bestemte utetemperaturer [► 49].




- Av: Varmekretsen sender ingen forespørsler om varme lenger.
Obs! I dette varmeprogrammet gir INGEN frostbeskyttelse!
- Party: Party-programmet [► 49] forlenger tidsrommet med komforttemperaturen én gang.
- Ferie: Ferieprogrammet [► 49] holder en bestemt temperatur i et definert tidsrom.

6.1.3 Varmetider

Innstillingen Varmekretser >> *Velg varmekrets* >> Varmetider viser når KWB Comfort 4 er regulert til reduksjonstemperatur og til komforttemperatur hvis programmet "Automatisk drift" er aktivt.

Oversikt



A	Tider med reduksjonstemperatur (mørk)	C	Oversikt
B	Tider med komforttemperatur (lys)	D	Endre tider

Varmetider

- ⇒ Hvis du ønsker å endre de viste tidene, velg tasten Endre tider og bestem for hvilket tidsrom endringene skal gjelde:
 - For alle virkedager: Mandag – fredag
 - For alle dager i uken: Mandag – søndag
 - For hver dag enkeltvis: Ma Ti On To Fr Lø Sø
- ⇒ Først deretter kan du definere maksimalt 3 tidsrom hvor reguleringen skal varme på komforttemperatur.
Bekrefte de nye tidsrommene ved å velge knappen Bruk verdiene.
- ⇒ Hvis du IKKE ønsker å bruke et tidsrom, sett verdien for På og Av på samme tidspunkt: Da registrerer KWB Comfort 4 dette tidsrommet som tom oppføring.

6.1.4 Partymodus



Velg partymodus når du ønsker å holde romtemperaturen unntaksvis lenger tid på komforttemperaturen. Den fungerer med alle programmene til KWB Comfort 4.

Hvis partymodusen er aktiv, vises den grønne sirkelen i berøringstasten.

Etter det lagrede klokkeslettet Fortsett å varme til skifter KWB Comfort 4 igjen tilbake til programmet valgt tidligere.

6.1.5 Ferieprogram



Aktiver ferieprogrammet når varmeanlegget skal i et bestemt tidsrom holde en bestemt romtemperatur (temperatur). Definer først Slutt og deretter Start av ferieprogrammet.

Reguleringen blir værende i det aktuelle programmet til den definerte startterminen nås. Først da vises den grønne sirkelen i berøringstasten.

Etter den angitte slutten av ferieprogrammet (klokken 00:00) skifter reguleringen igjen tilbake til programmet valgt tidligere.

Hvis du ønsker å avslutte ferieprogrammet **før tiden**, sett funksjonen på Av.

6.1.6 Innstillinger

⇒ Varmekretser >> *Velg varmekrets* >> Innstillinger

6.1.6.1 Utetemperatur utkobling

I menyen under Varmekretser >> *Velg varmekrets* >> Innstillinger

Når innstillingen Utkobling aktiv **settes på** verdien På OG varmeprogrammet "Automatisk drift" er aktivt, da kobler varmekretsen ut når den målte utetemperaturen ligger over den respektive varmegrensen (komfort / reduksjonsmodus).

Som status vises "Utkoblet utetemperaturavhengig".

Hvis utetemperaturen skal måles over et innstillbart tidsrom for utkoblingen, skal parameteren Middelverdidannelse **settes til På**.

Hvis den målte utetemperaturen underskriden den innstilte grenseverdien med -0,5 °C, går varmekretsen på det innstilte varmeprogrammet. Hvis den målte utetemperaturen overskriden den innstilte grenseverdien med +0,5 °C igjen, går varmekretsen Av igjen (status: "Avslått avhengig av utetemperatur").

Målt utetemperatur viser den faktisk målte utetemperaturen, Tidsrom middelverdi tidsrommet innstilt under Grunninnstillinger >> Utetemperatursensor >> Tidsrom middelverdi HK for alle varmekretser.

Tidsrommet for middelverdiberegningen kan stilles inn for alle varmekretser under Grunninnstillinger >> Utetemperatursensor >> Tidsrom middelverdi HK.

6.1.6.2 Driftsverdier

Fastlegge temperaturer i tur

Via verdiene Maksimaltemperatur (fabrikkinnstilling: 50 °C) og Minimaltemperatur (vanlig: 20 °C) bestemmer du begge grenseverdiene i varmekretsen.

Ta hensyn til romkompensasjon

Forutsetning er en eksisterende sensor for romtemperatur!

Romkompensasjon angir hvor sterkt romtemperaturen skal tas hensyn til ved beregning av den nominelle verdien for turtemperaturen.

- Fabrikkinnstilling er "0", dvs. romtemperaturen tas IKKE hensyn til.
- ⇒ Angi en faktor på mellom 0 og 10 når varmekretsen har en sensor for romtemperatur. Verdien 10 står da for en endring på 2,5 °C.

Eksempel: Hvis faktisk romtemperatur er ca. 1 °C høyere enn nominell romtemperatur, beregner reguleringen ved "10" romkompensasjon en turtemperatur for en ca. 2,5 °C lavere nominell romtemperatur.

Bare ved en romtemperatur >1 slår også varmekretsen seg faktisk av i programmet "Frostbeskyttelse" ved nådd romtemperatur.

Aktivere ØKO-drift

Sensor

Forutsetning er en eksisterende sensor for romtemperatur!


Via innstillingen "ØKO-drift" tilpasser du reaksjonshastigheten til temperaturene.

- ⇒ Velg Alltid | I komfortmodus | I reduksjonsmodus for å øke reaksjonshastigheten og redusere varmetidene:
 - Når faktisk temperatur ligger med verdien til innstillingen Hysterese av over nominell romtemperatur, da slår varmekretspumpen seg av.
 - Når faktisk temperatur ligger med verdien Hysterese på under nominell romtemperatur, da slår varmekretspumpen seg på igjen.
- ⇒ Velg Av slik at varmekretspumpen kjører uavhengig av den aktuelle romtemperaturen. Det er anbefalt innstilling for gulvarmeanlegg.

Tilpasse varmekurven

KWB Comfort 4 beregner nødvendig turtemperatur for varmekretsene fra den målte utetemperaturen, nominell romtemperatur, romkompensasjon, den angitte varmekurvestigningen og den angitte fotpunktfsforskyvningen.

Tilpass varmekurvestigningen og den angitte fotpunktfsforskyvningen til de faktiske forholdene i huset ditt (størrelse og temperaturområde til varmeelementene, husets varmeisolasjon ...) for å bruke anleggsvarmen mest mulig effektivt.



A Turtemperatur [°C]

B Utetemperatur [°C]

C Stigning

Stigning

Stigningen til varmekurven bestemmer hvor sterkt en endring av utetemperaturen virker inn på endring av turtemperaturen.

Eksempel: Verdien 0,5 betyr at en endring av utetemperaturen på $\pm 1 °C$ har en gjennomsnittlig endring av turtemperaturen på $\pm 0,5 °C$. Stigningen som angis, avhenger av det brukte varmesystemet og rommenes varmebehov.

Fotpunkt

Med forskyvning av fotpunktet bestemmer du startverdien for oppvarmingen. KWB Comfort 4 muliggjør en forskyvning på $\pm 10 °C$.

Avløp

	Høye turtemperaturer (varmeelementer)	Lave turtemperaturer (gulv-/veggvarmeanlegg)
	1,2–1,6	ca. 0,5

Tab. 2: Typiske verdier for varmekurve-stigning

Den perfekte innstillingen er ikke mulig å beregne i virkeligheten, men kan bare oppnås trinnvis gjennom tilpasninger. Målet er en mest mulig flat og lav varmekurve hvor den genererte varmen er akkurat nok til å varme huset.

- ⇒ Åpne termostatventilene i det observerte referanserommet: Dette skal være det kaldeste, ugunstigste rommet.
- ⇒ Er det alltid for varmt eller for kaldt?
Forskjell hele varmekurven (fotpunkt OG stigning) ned eller opp.
Da bygninger bare reagerer langsomt, skal verdiene bare endres annen hver dag maksimalt 10 % eller 0,2 enheter.
- ⇒ Er det for kaldt om vinteren, men OK i overgangstiden?
Øk varmekurvens steilhet for å heve turtemperaturen sterkt ved synkende utetemperaturer.
Endre stigningen bare annen hver dag maksimalt 0,2 enheter.
- ⇒ Er det for kaldt i overgangstiden, men OK om vinteren?
Øk fotpunktet for å heve turtemperaturen sterkt ved stigende utetemperaturer.

6.1.7 Gulvprogram

I KWB Comfort er et gulvprogram integrert. Gulvprogrammet akselererer uttørkingen av gulvet, og reduserer spenningene i gulvplatene.

- ⇒ Kontakt varmeanleggsfagbedriften for dette.

6.2 Bruksvanntank

En bruksvanntank er tankbeholderen for varmtvannet. Via en rekke parametre definerer du for eksempel tidene for når varmtvannet skal varmes, og du fastlegger minimal- og maksimaltemperaturene.

6.2.1 Når varmes bruksvannet?

Via et bruksvannprogram bestemmer du hvordan den valgte bruksvantanken normalt skal lastes (varmes opp). Du kan velge mellom programmene Tid | Temp. | Av.

Merk: På KWB EmpaCompact und KWB EmpaWell gjelder innstillingene i menyen Buffertemperatur >> Min. bruksvannstemperatur.

Program tid

- ⇒ Bruksvanntank >> *Velg bruksvanntank* >> Program

I programmet "Tid" overvåker reguleringen om minimaltemperaturen overskrides på sensoren under de lagrede lastetidene. Da lastes bruksvantanken til maksimaltemperaturen på sensoren nås.

Tips: Tidsprogrammet egnet seg fremfor alt for bruksvantanker som også varmes opp via solarenergi i tillegg.

Lastetider

I menyen Bruksvanntank >> *Velg bruksvann* >> Lastetider kan du bestemme lastetidene enkeltvis for hver dag, for ukedager eller for alle dager samlet.

Bestem for hver bruksvanntank når den skal varmes opp. Tilpass tidene etter ditt personlige dagsforløp.

Lastetid	På	Av	På	Av
Mandag	16:00	20:00	20:00	20:00
Tirsdag	16:00	20:00	20:00	20:00
Onsdag	16:00	20:00	20:00	20:00
Torsdag	16:00	20:00	20:00	20:00
Fredag	16:00	20:00	20:00	20:00
Lørdag	16:00	20:00	20:00	20:00
Søndag	16:00	20:00	20:00	20:00

Tab. 3: Fabrikkinnstilling av lastetider for bruksvanntank

Hvis du ikke ønsker å bruke en lastetid, sett verdiene for "På" og "Av" på det samme tidspunkt: Da registrerer reguleringen dette tidsrommet som en tom oppføring.

Når utkoblingstiden nås, avsluttes den påbegynte lastingen.

Program temperatur

⇒ Bruksvanntank >> *Volg bruksvanntank* >> Program

I programmet "Temp." finnes ingen lastetider: Bruksvanntanken varmes **alltid** opp til maksimaltemperatur på sensoren når minimaltemperaturen underskrides på sensoren.

Aktiver dette programmet når du vil ha varmt bruksvann tilgjengelig **til enhver tid**.

Program av

⇒ Bruksvanntank >> *Volg bruksvanntank* >> Program

I innstillingen "Av" er den automatiske lastingen av bruksvanntanken slått av.

Velg denne innstillingen når du ikke skal bruke bruksvanntanken på lengre tid.

I programmet "Av" utføres IKKE beskyttelsesfunksjonen mot legionella, og ingen frostbeskyttelse utføres heller ikke!

Varm bruksvann 1x



Hvis bruksvannet skal varmes opp STRAKS (uavhengig av den aktuelle vanntemperaturen, det aktive programmet og de lagrede lastetidene), velg i menyen Bruksvanntank >> *Volg bruksvanntank* >> Varm bruksvann 1x.

Denne funksjonen fungerer ikke, ...

- ... hvis maksimaltemperaturen er overskredet.
- ... hvis varmekilden er sperret eller slått av.

Angitt temperatur

I menyen Bruksvanntank >> *Volg bruksvanntank* >> Temperatur fastlegger du de generelt brukte verdiene for Minimaltemperatur og Maksimaltemperatur. I tillegg vises den aktuelt målte bruksvanntemperaturen ("Faktisk temperatur"). Den faktiske bruksvanntemperaturen (på tappestedet) avhenger av eventuelt etterkoblet blandeventil eller av posisjonen til sensoren i tanken.

Innstillingen Frosttemperatur definerer nominell temperatur under ferie.

6.2.2 Fastlegge legionellabeskyttelse

I menyen Bruksvanntank >> *Volg bruksvanntank* >> Legionellabeskyttelse definerer du en dag for når temperaturen i bruksvanntanken skal økes til 65 °C (fabrikkinnstilling) for å drepe disse bakteriene.

Legionellabeskyttelsen starter ...

- Ukentlig
- på denne dagen én gang
- senest klokken 20
- under en av de gjennomførte lastingen av bruksvanntanken

Av

I innstillingen Av er legionellabeskyttelsen slått av (fabrikkinnstilling).

⇒ Øk den innstilte legionellabeskyttelse-temperaturen etter behov.

6.2.3 Stille inn og aktivere ferieprogrammet

Hvis en bruksvanntank skal slås av i et bestemt tidsrom, da aktiverer du funksjonen i menyen Bruksvanntank >> *Velg bruksvanntank* >> Ferieprogram.

Hvis denne funksjonen er slått på, da kan du fastlegge tidsrommet og temperaturen.

- På dagen lagret i Start slås bruksvanntanken av.
- På dagen lagret i Slutt aktiverer reguleringen automatisk det tidligere innstilte bruksvannprogrammet klokken 0:00.

Innstillingen Temperatur definerer nominell temperatur under ferie.

6.2.4 Sirkulasjonspumpe

I menyen Bruksvanntank >> *Velg bruksvanntank* >> Sirkulasjonspumpe fastlegger du programmet og innstillingene for sirkulasjonspumpen.

Program

I innstillingen Program velger du mellom Av | Automatisk drift | Permanent drift.

I Automatisk drift starter reguleringen sirkulasjonspumpen bare innenfor tidsvinduet angitt menyen Kjøretid, i Permanent drift alltid.

Men hvis alternativet Med føler likevel er aktivt i menyen Grunninnstillinger >> Nettinnstillinger >> Bruksvanntank, da kjører sirkulasjonspumpen til den innstilte utkoblingstemperaturen nås. Pumpen starter på nytt i en 15-minutters tak.

Manuell start av starter kjøringen ved hjelp av en knapp er uavhengig av valgt program.

Kjøretider

Under Kjøretider definerer du 3 tidsvinduer hvor sirkulasjonspumpen skal startes.


6.3 Buffertank

En "buffertank" er en tankbeholder for varmen en varmekjel avgir.

6.3.1 Hvordan lastes buffertanken?

Via et bufferprogram bestemmer du hvordan den valgte buffertanken normalt skal lastes (varmes opp). Velg i menyen Buffertank >> *Velg buffer* >> Bufferprogram mellom Tid | Tid+ | Sommer | Temperatur | Av.

Program tid



I programmet "Tid" overvåker reguleringen om minimaltemperaturen nås på den øvre sensoren under de lagrede lastetidene, eller om den høyeste påkrevde forbrukertemperaturen er underskredet. Da lastes bruksvanntanken til maksimaltemperaturen på den nedre sensoren nås (S4 eller S5).

Tips: Tidsprogrammet egnet seg fremfor alt for buffertanker som også varmes opp via solarenergi i tillegg.

Lastetider I menyen Buffertank >> *Volg buffer* >> Lastetider bestemmer du lastetidene enkeltvis for hver dag eller for alle dager samlet.

Bestem for hver buffertank når den skal lastes. Tilpass tidene etter ditt personlige dagsforløp.

MERK! Utenfor disse lastetidene (unntatt solarenergibelastning) foretas ingen belastning.

Lastetid	På	Av	På	Av
Mandag	00:00	23:59	23:59	23:59
Tirsdag	00:00	23:59	23:59	23:59
Onsdag	00:00	23:59	23:59	23:59
Torsdag	00:00	23:59	23:59	23:59
Fredag	00:00	23:59	23:59	23:59
Lørdag	00:00	23:59	23:59	23:59
Søndag	00:00	23:59	23:59	23:59

Tab. 4: Fabrikkinnstillingar av lastetider for buffertank

Hvis du ikke ønsker å bruke en lastetid, sett verdiene for "På" og "Av" på det samme tidspunkt: Da registrerer reguleringen dette tidsrommet som en tom oppføring.

Program Tid +

Fungerer slik som tidsprogrammet, men tar hensyn til forespørsler fra forbrukerne (utenfor lastetidene) dersom bufferen ikke kan oppfylle disse forespørslene.

Program temperatur

I programmet "Temperatur" finnes ingen lastetider.

Buffertanken varmes opp når ...

- buffertemperaturen ligger lavere enn den høyeste temperaturen krevd av varmekretsene eller bruksvanntanken ... eller ...
- minimaltemperaturen på øvre sensor ("Faktisk temperatur 1" eller "Faktisk temperatur 3") underskrides.

Lastingen foretas til den innstilte maksimaltemperatur nås på nedre sensor ("Faktisk temperatur 4 eller 5").

Den innstilte minimumsverdien opprettholdes alltid, også hvis det ikke foreligger forespørsel om varme fra forbrukerne.

Program av

I innstillingen Av er lastingen av bruksvanntanken slått av.

Program Sommer

I innstillingen Sommer er den automatiske lastingen av bruksvanntanken slått av.

Hvis en forbruker sender en forespørsel, varmer kjelen buffertanken til den øvre sensoren ligger på nominell temperatur til forbrukeren. Buffertanken varmes ikke helt, dvs. det tas ikke hensyn til de innstilte nominelle temperaturene.

Fastlegge temperaturer

I menyen Buffertank >> *Volg buffer* >> Buffertemperatur fastlegger du de generelt brukte verdiene for Minimaltemperatur og Maksimaltemperatur .

Bruksvanntemperatur min.

- Opsjon Denne temperaturen bestemmer på buffertanker med integrert bruksvannbehandling (KWB EmpaCompact, KWB EmpaWell, ...) på hvilken temperatur buffertanken på sensor 1 skal minst holdes på slik at det finnes tilstrekkelig mengde varmtvann tilgjengelig.
Lastingen avsluttes når minimaltemperaturen på sensor S1 overskrides med 10 °C.
Unntak: I bufferprogrammet Av foretas ingen lasting!

Omkoblingstemperatur (bare for buffer 0)

- Opsjon Hvis den innstilte temperaturen på sensor 2/4 (avhengig av buffertype) nås, da kobler en alternativ omkoblingsventil på Nede for å varme bufferen helt opp til sensor 5.

Legionellabeskyttelse

I menyen Buffertank >> *Velg buffer* >> Legionellabeskyttelse definerer du en dag for når temperaturen i bruksvanntanken skal økes til 65 °C (fabrikkinnstilling) for å drepe disse bakteriene. Legionellabeskyttelsen starter ...

- Ukentlig
- på denne dagen én gang
- senest klokken 20
- under en av de gjennomførte lastingene av buffertanken

- Av I innstillingen Av er legionellabeskyttelsen slått av (fabrikkinnstilling).
⇒ Øk den innstilte legionellabeskyttelse-temperaturen etter behov.

Se også for dette

- ☰ Driftsstatus [▶ 59]
- ☰ Buffertank [▶ 61]

6.3.2 Sirkulasjonspumpe

I menyen Buffertank >> *Velg buffertank* >> Sirkulasjonspumpe fastlegger du programmet og innstillingene for sirkulasjonspumpen.

- Program I innstillingen Program velger du mellom Av | Automatisk drift | Permanent drift.
I Automatisk drift starter reguleringen sirkulasjonspumpen bare innenfor tidsinduet angitt menyen Kjøretid, i Permanent drift alltid.
Men hvis alternativet Med føler likevel er aktivt i menyen Grunninnstillinger >> Nettinnstillinger >> Buffertank, da kjører sirkulasjonspumpen til den innstilte utkoblingstemperaturen nås. Pumpen starter på nytt i en 15-minutters tak.
Manuell start av starter kjøringen ved hjelp av en knapp er uavhengig av valgt program.
- Kjøretider Under Kjøretider definerer du 3 tidsinduer hvor sirkulasjonspumpen skal startes.

6.4 Solenergi

6.4.1 Solenergiprogram

I menyen Solenergiprogram kan du velge mellom programmene Automatisk drift | Manuell drift | Av.

- Automatisk drift (fabrikkinnstilling)

Velg dette programmet når ladingen av tanken(e) skal foretas automatisk etter innstilte temperaturdifferanser.

- Manuell drift

Driftsmodusen "Manuell drift" skal bare brukes av sakkyndig for kort funksjonstest eller ved idriftsettelse! Begge utgangene (Pumpe | Ventil) aktiveres da. De aktuelle temperaturene og valgte parametre spiller ingen rolle lenger. Det er fare for forbrenninger eller alvorlige anleggsskader.

- Av

Hvis driftsmodusen "Av" er aktivert, er alle regulatorfunksjonene koblet ut. Dette kan for eksempel føre til overopphetinger av solenergikollektoren eller andre anleggskomponenter. De målte temperaturene vises også til oversikt.

6.4.2 Driftsverdier

For solenergiskjema 3 (2-tank-omkobling) viser reguleringen først en liste over de tilgjengelige tankene.

- Tank 1
- Tank 2

6.4.2.1 Tank 1 + 2

Differanseregulering

Det finnes per tank en egen innstillbar tankmaksimaltemperatur for solenergiladingen. Dette stiller du inn i Meny >> Solenergi >> Driftsverdier >> Tank 1 >> Temperaturer >> Maksimaltemperatur >> f.eks. 60 °C.

Du kan i menyen >> Temperaturer velge verdiene "Temperaturdifferanse På" og "Temperaturdifferanse Av".

Program "Automatisk drift"

Ladingen **starter** når

- kollektorminimaltemperaturen er overskredet og
- innkoblingsdifferansen "Temperaturdifferanse På" mellom kollektor og tank er overskredet og
- tankmaksimaltemperaturen fortsatt ikke er nådd.

Belastingen **slutter** når

- kollektorminimaltemperaturen er underskredet eller
- tankmaksimaltemperaturen er nådd
- utkoblingsdifferansen "Temperaturdifferanse Av" mellom tank og kollektor underskrides.

Temperaturer

I denne menyen fastlegger du temperaturinnstillingene for solenergibelastningen for den respektive tanken.

- Maksimaltemperatur: 20–99 °C (fabrikkinnstilling: 60 °C)

Anbefaling: bruksvanntank 60 °C, buffertank 80 °C

De enkelte tankene belastes maksimalt inntil denne temperaturen.

6.4.2.2 Omkoblingslogikk

Soneomkobling

På 2-tanksanleggene eller 2-soneanleggene veksles det mellom de to tanksonene alt etter solenergieffekt. Mens anlegget belaster det nedre tankområdet (sone 2), kontrollerer reguleringslogikken i mellomtiden om solenergieffekten er tilstrekkelig til igjen å belaste til i det øvre tankområdet (sone 1) til innstilt maksimaltemperatur.

Absolutt forrang

Ved absolutt forrang lades primær tanksone hele tiden mens den innstilte nominelle temperaturverdien (fabrikkinnstilling 40 °C) overskrides i tank 1 | Sone1. Under ladingen kobles det ikke om til sekundær tanksone.

Omkoblingslogikk ved forrangskobling

Ved forrangskoblingen lades alltid primært tank 1 eller sone 1 ved buffertank.

- **2-sone-omkobling:** Den øvre sonen av buffertanken lades primært
- **2-tank-omkobling:** Tank 1 lades primært

Fabrikkinnstilling

- Absolutt forrang: 20-99 °C (fabrikkinnstilling: 40 °C)
Inntil denne temperaturen foretas ingen omkobling til tank 2.

6.4.2.3 Antiblokkeringsvern

Begge utgangene (pumpe og omkoblingsventil) slås på ukentlig (hver mandag klokken 12.00).

6.4.2.4 Energioptimering

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på varmestøttende solenergianlegg (buffertanken lades med solenergi).

Hvis funksjonen Energioptimering er aktivert, stoppes bufferforespørselen fra kjelen under solenergiladingen. Buffertanken forsyner bevisst for lite av kjelen.

Programmene "Sommer" (minimal varmekjelforespørrelse) eller "Tid+" forutsettes. Detaljene om programmene "Sommer" og "Tid+" finner du under Hvordan lastes buffertanken? [► 54]

I menyen >> Solenergi >> Driftsverdier >> Energioptimering kan du velge følgende parametre.

- Energioptimering: På | Av (fabrikkinnstilling: av)
- Underskudd: 5–50 °C (fabrikkinnstilling: 10 %)
Den påkrevde turtemperaturen til forbrukerne (varmekretser, bruksvanntank) fører på buffer først til etterlading av kjelen når denne underskrides med xx % i bufferen.
- **Eksempel med 20 % underskudd:** Forbrukere som varmekretser eller bruksvanntank ber buffertanken om 40 °C. Bufferforespørselen (f.eks. varmekretser) gis først videre ved en temperatur <32 °C på kjelen (kilde). Buffertanken lades opp til 37 °C (i stedet for 45 °C) ved solenergilading.
- Forespørsel forsinkelse: 10–120 min (fabrikkinnstilling: 30 min)
Underskudd blir værende aktivt i Forespørsel forsinkelse som er innstilt her ved opphør av solenergilading. Dermed skal avbrudd av solenergilading pga. skyer overkommes.

For å kunne utnytte solenergien best mulig må tankene for solenergilading være innstilt ideelt.

Følgende innstillinger gjelder etterlading av kjelen.

▪ Bruksvanntank

Still om bruksvanntanken på tidsprogrammet og f.eks. klokken 17:00 til 22:00. (Se avsnitt Når varmes bruksvannet? [► 52]) Tidsangivelsen er avhengig av solenergianleggets innretning og varmtvannsbehovet.

▪ Buffertank

Program

I sommermånedene stilles programmet inn på "Sommer". (se avsnitt Hvordan lastes buffertanken? [► 54])

I vintermånedene (varmeperioden) still programmet på "Temperatur" eller "Tid+" og temperaturer på 20/60 (min/maks).

- **Buffertype**

For at sensor 4 skal kunne brukes som utkoblingssensor, må buffertypen x.2 velges.

- **Lagdeling**

Vær oppmerksom på lagdeling (vannmengde) ved etterlading. Ved direkte lading fra kjel aktiver dynamisk returtemperaturregulering (se avsnitt: Returøkning).

6.4.2.5 Returkjøling

For å minimere faren for en overoppheeting av solanlegget i sommermånedene ved fravær (ferie) er det mulig å aktivere en Returkjøling.

Hvis denne er aktivert, blir etter de innstilte tidene under Tids vindu (fabrikkinnstilling: 00:00-06:00 og 20:00-24:00) kollektorpumpen aktivert til tanken underskridt Nominell temperatur.

Returkjølingen foretas ved 2-sone-omkobling til den nedre sonen eller ved omstilling mellom to tanker til den 2. tanken.

En returkjøling foretas bare når en solenergilading fantes før tids vinduet.

6.5 Kjel

6.5.1 Kjeltemperatur

I tillegg til aktuell faktisk temperatur tillater skjerm bildet innstillingen av Nominell temperatur.

Nominell verdi Reguleringen har en automatisk beregning av nominelle verdier. Verdien stilles inn i Nominell temperatur er **Minste nominelle verdi** for kjelvanntemperatur.

Hvis den registrerte verdien fra den høyeste forespurte forbrukerturtemperaturen ligger +3 °C over denne, angis denne som beregnet nominell verdi. På denne måten kan nominell verdi bli inn mellom den innstilte verdien og maksimalt 85 °C.

6.6 Driftsstatus

Via denne operasjonen kan du bare vise verdiene og statusene, men IKKE endre dem.

6.6.1 Kjel

Etter Status (f.eks. "Flamme slukket") vises temperaturene i kjelen:

- Faktisk kjeltemperatur **og** Nominell kjeltemperatur
- Faktisk avgasstemperatur **og** Nominell avgasstemperatur

Deretter vises statusen til Kjelpumpe. Ved siden av Returtemperatur Nominell **og** Faktisk returtemperatur ser du også statusen til blanderen i returøkningen (RØ blander), Fullasttimer og om det foreligger en forbrukerforespørsel.

6.6.1.1 Kjelstatus

Status	Beskrivelse
Opptenning	Vakuumtrekkviften starter. Varmingen er vellykket når avgasstemperaturen stiger tilsvarende.
Flamme slukket	Kjelen er i standby.

Flammevedlikehold	Kjelen veksler i statusen <i>Flammevedlikehold</i> når <i>Faktisk kjeltemperatur</i> er høyere enn <i>Nominell kjeltemperatur</i> . Varmeforbruket er for lavt, eller kjelen er fylt med for mye brennstoff. ⇒ Fyll fyllrommet slik som det er angitt på reguleringen.
Varming	Kjelen er i drift.
Start tenning	Vakuumtrekkviften starter. Etter en ventetid på ett minutt veksler kjelen til statusen <i>Tenning</i> .
Feil fl. slukket	I statusen Flamme slukket har det oppstått en feil. ⇒ Kontroller alarmprotokollen. Fjern alarmen.
Feil flammevedlikehold	I kontinuerlig varmedrift har det oppstått en feil. ⇒ Kontroller alarmprotokollen. Fjern alarmen.
Dør åpen	Kledningsdøren er åpen. Vakuumtrekkviften går. Ved lukking av døren veksler kjelen vanligvis til tilstanden <i>Opptenning</i> .
Overoppheeting	Kjelen er overoppheitet. ⇒ Se forholdsregler ved overoppheiting av anlegget (avsnitt Forholdsregler ved overoppheiting av anlegget [▶ 70]).
Venter antFsp.	Bare ved veddrift: Kjelen er fylt med brennstoff og venter på en forespørsel.
Venter tenningsfrik.	I valgvinduet <i>Automatisk tenning</i> ble Tidsprogram valgt, og en sperretid for den automatiske tenningen ble stilt inn.
Vedlikehold	Anlegget kjører i relétest (fagfolk!), vises bare i eksterne opptaksprogrammer.
Antenning	Den automatiske tenningen tenner brennstoffet. Tenningen er vellykket når flammetemperaturen stiger tilsvarende.

6.6.2 Varmekretser

Finnes det flere varmekretser i varmesystemet, viser reguleringen først en liste over de tilgjengelige varmekretsene.

Først deretter ser du informasjon om aktuell status på den valgte varmekretsen.

- I overskriften vises det valgte varmeprogrammet: Automatisk drift | Komfort | Reduksjon | Frostbeskyttelse | Av
- I linjen Status vises den aktuelle statusen: Automatisk drift | Komfort | Reduksjon | Frostbeskyttelse | Av | Ferie | Gulv | Ekstern | Maksimalt varmeforbruk
- Die Zusatzinformation versorgt Sie mit Detailinformation: Extern Funktion | Brauchwasserspeicher im Vorrang | Party aktiv | Aus Programm | Urlaub aktiv | Außerhalb der Heizzeit | Innerhalb der Heizzeit | Außentemperatur über der Frostschutzen Grenze | Frostschutz aktiv | Ecobetrieb / Schnellabsenkung | Außentemperaturabhängig Abgeschaltet | Komfort Programm | Absenk Programm | Vorlauftemperatur unter Schwellwert | Raumtemperatur

über der Frostschutzwand | Eingang Anforderung ist nicht gesetzt! | Überhitzung/Störung der Zweitwärmequelle | Überhitzung des Kessels | Kessel fordert max. Abnahme | Estrich Programm | Nennlastaufrechterhaltung Stückholzkessel | HK-Regelung nicht aktiv

Linjene etterpå viser Faktisk romtemperatur (**målt temperatur i oppholdsrommet**) og Nominell romtemperatur (**ønsket temperatur i oppholdsrommet**) ved siden av hverandre, og viser aktuelt **målt Utetemperatur**.

Videre vises status for pumpe, blander og romkompensasjon.

6.6.3 Bruksvanntank

Finnes det flere bruksvanntanker i varmesystemet, viser reguleringen først en liste over de tilgjengelige bruksvanntankene.

Først deretter viser overskriften det aktuelle programmet:

Visningen Status viser grunnen til lastingen eller fravær av lasting (f.eks. ferieprogram).

Temperatur Verdien Faktisk temperatur viser den målte temperaturen på sensor mens Nominell temperatur enten viser innstilt maksimaltemperatur eller den innstilte legionellabeskyttelsestemperaturen til bruksvanntanken varmes opp til etter at minimaltemperaturen har vært underskredet. Den faktiske bruksvanntemperaturen (på tappestedet) avhenger av eventuelt etterkoblet blandeventil eller av posisjonen til sensoren i tanken.

Lastepumpe viser statusen til pumpen (På | Av).

Forespørsel viser om det foreligger en varmeforespørsel (På | Av).

Sirkulasjon I dette området til menyen finner du opplysninger om sirkulasjon – men bare hvis sirkulasjonspumpen er aktivert:

Sirkulasjonspumpe viser statusen til pumpen (På | Av).

Knapp viser statusen til knappen (På | Av).

Temperatur viser den målte sirkulasjonstemperaturen (bare relevant for kjørende pumpe!).

6.6.4 Buffertank

Finnes det flere buffertanker i varmesystemet, viser reguleringen først en liste over de tilgjengelige buffertankene.

Temperaturer

Først deretter ser du de (maksimalt) 5 målte temperaturene. Da er sensor "S1" (= temperatur 1) den øverste posisjonen og "S5" (= temperatur 5) den nederste posisjonen. Hvis en sensor ikke er plassert, vises teksten "Feil" i stedet for en temperatur.

Status

Dette området viser ved siden av Nominell temperatur også om bufferen sender en Forespørsel og om Pumpe kjører.

Med utstyrt Omkoblingsventil vises stillingen til omkoblingsventilen (Opp | Nede).

Sirkulasjon

I dette området finner du opplysninger om sirkulasjon – men bare hvis sirkulasjonspumpen er aktivert:

Sirkulasjonspumpe viser statusen til pumpen (På | Av).

Knapp viser statusen til knappen (På | Av).

Temperatur viser den målte sirkulasjonstemperaturen (bare relevant for kjørende pumpe!).

Modulerende bufferdrift

(bare ved aktivert modulerende bufferdrift)

6.6.5 Solenergi

I hovedmenyen >> Driftsstatus >> Solenergi vises driftsstatusen til solenergianlegget.

- Status
- Kollektortemperatur
- Temperatur tank 1
- Temperatur tank 2
- Pumpe 1 (i %)
- Pumpe 2 (i %)
- Skjema
- Overtemp. i kollektor
- Varmeffekt (i kW)
- Varmemengde dag (i kWt)
- Total varmemengde (i kWt)
- Kollektor turtemperatur (i °C)
- Kollektor returtemperatur (i °C)
- Turtemperatur sekundær (i °C)
- Returtemperatur sekundær (i °C)
- Returtemperatur primær (i °C)
- Gjennomstrømning (i l/min)

Den aktuelle gjennomstrømningen vises.

6.6.6 Fødepumper

Finnes det flere fødepumper i varmesystemet, viser reguleringen først en liste over de tilgjengelige fødepumpene.

Nominell temperatur viser den aktuelt høyeste temperaturen som kreves i gruppen.

Forespørsl viser om det foreligger en varmeforespørsl til kilden (På | Av).

Pumpe viser statusen til pumpen eller ventilen (På | Av).

Kilde viser den innstilte kilden som forsyner buffertanken eller gruppen med varme.

6.6.7 Ekstravarmekilder

Finnes det ekstravarmekilder i varmesystemet, viser reguleringen først en liste over de tilgjengelige varmekildene.

Status Status viser statusen på ekstravarmekilde (Av | Normal drift | Overoppheeting | Forsinkelse).

Kjelpumpe viser statusen til pumpen (På | Av).

Forespørsl viser om det foreligger en varmeforespørsl til den ekstravarmekilden (På | Av).

Temperatur Temperatur viser målt temperatur på ekstravarmekilden.

6.6.8 Varmemengdeteller

I denne menyen vises varmemengdetellere som leses via M-bussen eller Modbus.

Finnes det flere varmemengdetellere i varmesystemet, viser reguleringen først en liste over de tilgjengelige tellerne.

Obs! De viste verdiene overføres syklistisk (leses av), og må dermed ikke stemme overens med de viste verdiene til telleren.

Total

- Energi (kWt),
- aktuell Effekt (kW),
- Tur- og Returtemperatur samt
- aktuelt Volum (l/t) tellerne registrerer, vises.

M-Bus

Den Siste avlesning viser fra hvilket tidspunkt verdiene stammer fra.

telleradresse og Serienummer er informasjon om den avleste telleren.

Pakketeller er en fortløpende teller som viser antall overførte avlesninger (0-255).

Modbus

Under IP-adresse vises den innstilte IP-adressen til varmemengdetelleren.

Videre vises forbindelsesstatusen og under Forbindelse siden tidspunktet for forbindelsen.

6.7 Dato/klokkeslett

I nettverket er det kontrollenheten på kjelen hhv. Varmestyringsmodul Exklusive [WMM] som angir "systemtiden": Denne tiden gjelder for alle andre kontrollenheter i nettverket.

Med denne menyen kan du korrigere dato, klokkeslett og tidssone. Derunder vises statusen på Batteri.

Sommer-/
vintertid


Omstilling mellom sommer- og vintertid skjer automatisk.

Tidssoner

Reguleringen angir mulige tidssoner. Velg den som hører til den du bor i (f.eks. "Vesteuropeisk tid", "Middeuropeisk tid", ...).

På <http://www.timeanddate.com/worldclock> (engelsk) og <http://www.timeanddate.de> (tysk) kan du bestemme tidssonene til et sted, en grafisk fremstilling av tidssonene finner du på <http://www.zeitzonen.net/> (tysk).

6.8 Alarmsystem




Under drift viser et symbol i hjørnet øverst til høyre på skjermen hvor mange alarmer som er aktive.

Vis alarmer

Menyen Vis alarmer åpnes en liste over alle aktive alarmer: Til hver alarm vises dato og klokkeslett. Hvis du ønsker å vises detaljer om alarmen, velg linjen til denne i listen.

Alarmprotokoll

Menyen Alarmprotokoll viser alle resultater i sammenheng med alarmer. Hver hendelsesoppføring vises med dato, klokkeslett, meldingsnummer og meldingstekst. Hvis du ønsker å vises detaljer om hendelsen, velg linjen til denne i listen.



Symbolforklaring til alarmprotokollen:



: Alarmen er aktiv.



: Alarmen er kvittert.



: Alarmen er fjernet.

Fjern alle alarmer

Via menyen Fjern alle alarmer kan du fjerne alle åpne kommandoer i en vending. En dialog ber deg om å bekrefte at du ønsker å fjerne alle alarmene.

6.9 Kundeservice

Støtte

Menyen Støtte viser telefonnummeret til KWB-kundeservice, og samler alle opplysninger som du skal holde klare for KWB-kundeservice: Dette gjelder kjelen samt serienummer og nøyaktig programvareversjon.

Med Melding 3t inaktiv kan alarmvideresending via e-post, SMS, Comfort Online og Modbus deaktivieres i 3 timer (f.eks. under vedlikeholdsarbeider).

Kontrollintervall

Menyen Kontroll retter seg etter operatøren, og viser Antall kontroller allerede utført av operatøren.

Intervall definerer etter hvor mange fullasttimer det skal utløses alarmen 02.22 Kontrollintervall er utløpt! [▶ 73]. Gjenværende tid utregnes automatisk fra intervallet, og kan IKKE endres.

Hvis du velger kommandoen Kontroll utført, øker reguleringen antall kontroller og setter et tidsstempel.

- Med hver endring av denne verdien starter intervallet å kjøre på nytt.

Se også for dette

02.21 Vedlikeholdsintervall er utløpt! [▶ 73]

02.22 Kontrollintervall er utløpt! [▶ 73]

6.10 Utvidelser

6.10.1 Ethernet-innstillinger

Kontroller først at Kontrollenheten Exclusive [BGE] på kjelen hhv i Varmestyringsmodul Exklusive [WMM] har nettverksforbindelse!

Med DHCP DHCP: Aktiver tjenesten DHCP for å aktivere automatisk tildeling av IP-adresse. I dette tilfellet vises de etterfølgende opplysningene etter kort forsinkelse. La verdiene forblí uforandret.

Uten DHCP Uten DHCP må du tildele Kontrollenheten Exclusive [BGE]

- en gyldig og ledig IP-adresse.
- tildele en delnettmaske for å dele IP-nettverk.
- tildele en gateway: Via denne adressen sendes alle nettverksforespørsler til andre nett eller til Internettet ("Internett gateway").
- DNS 1-3: Adressene (DNS Server) for navneidentifikasjon. Hvis kjelen i tillegg skal kobles til KWB Comfort Online, må Gateway (gate) og DNS-server (DNS) angis.

MAC-adresse: Her vises MAC-adressen til betjeningsapparatet. Dette er f.eks. nødvendig for å kunne angi betjeningsapparatet i nettverksmiljøet til en ruter.

6.10.2 Comfort Online

Denne menyen definerer tilgangen til KWB Comfort Online (opsjon).

- Innstillingen Fjerntilgang i menyen Serverinnstillinger må være aktivert.
- Er et gyldig kjel-serienummer angitt?
- ⇒ Vent til det hvite kjelsymbolet vises i hjørnet nederst til høyre. Nå er forbindelsen til den elektroniske plattformen opprettet.

I menyen Serverinnstillinger finnes innstillingene Fjerntilgang (På | Av, må være for Comfort Online på På!), servernavnet (ingress.comfort-online.com) og porten (7005) for forbindelsen.

I menyen Forbindesesstatus vises statusen til forbindelsen til KWB Comfort Online-serveren. Hvis det ikke kan opprettes en forbindelse, kontroller nettverksforbindelsen til Internettmodemet.

Velg Registrering og vent til systemet viser et TAN (transaksjonsnummer).

TAN trenger du for å legge til anlegget til Comfort-Online-kontoen din: Hvis du velger menykommandoen "Legg til anlegg" på Comfort-Online-sluttenhet, spør systemet automatisk etter akkurat dette transaksjonsnummeret, TAN.

Velg Av-registrering for å framlede anlegget fra KWB Comfort Online-serveren. Deretter er KWB Comfort Online ute av funksjon til anlegget registreres på nytt og knyttes til en konto.

Test internettforbindelsen

Om en internettforbindelse finnes, navneidentifikasjonen fungerer og de nødvendige portene er åpne, kan dette kontrolleres under Test internettforbindelsen med Start test.

Se også for dette

- ▀ 20:08 ComfortOnline: Ukjent BGE-serienummer for dette kjelserienummeret [▶ 79]

6.10.3 SMS-innstillinger

Hvis du ønsker at KWB Comfort skal varsle deg per SMS (forutsetter GSM-modem), aktiver da SMS-funksjonen i menyen Utvidelser >> SMS-innstillinger.

Feil sendes 10 s etter forekomst til maksimalt 2 mobiltelefoner. Aktiver maksimalt 2 telefonnumre (På), og angi telefonnumrene etterpå.

Viktig: Angi telefonnumrene med internasjonal skrivemåte (f.eks. "+47..." for Norge).

Definer en firesifret KWB-kode (bare sifre), for å forhindre ekstern tilgang til anlegget. Beskytt deg mot misbruk, og endre koden fra tid til annen.

Denne koden skal sendes med hver forespørsel og styreanvisning. SMS-meldinger uten denne koden ignoreres av KWB Comfort.

Innstillingen SMS påminnelse definerer om systemet sender alle meldinger bare én gang (Av), eller om det gjentar meldinger som ikke er fjernet hver 2. time.

Hvis du utfører kommandoen Send SMS-maler, da sender systemet SMS-maler med foreslalte anvisninger til telefonnummeret angitt først: Dermed har du alt innhold på mobiltelefonen som du trenger ved avlesning og styring av KWB-anlegget ditt.

Etter sending skifter statusen automatisk til Av.

Mottaksstyrke hjelper deg ved å søke etter best mulig plassering av SMS-systemet eller antennen.

6.10.4 E-postinnstillinger

Etter at du har angitt en gyldig E-postadresse, f.eks. anders.nordmann@firma.no, kan du aktivere funksjonen Send e-post (På | Av).

Ved forekomst av en eller flere alarmer, sendes disse etter 10 s til den angitte e-postadressen. Flere alarmer sendes først etter utløp av innstilt Tidsavstand (i minutter).

Ansvarsfraskrivelse: Ved overføringsfeil (spamfilter, virusfilter, ingen WLAN-forbindelse, mottakers innboks full etc. ...) for E-postalarmen påtar KWB seg intet ansvar for!

Forutsetningene for denne funksjonen er:

- Internett-tilkobling

Se også for dette

Ethernet-innstillinger [▶ 65]

6.10.5 ModBus-innstillinger

Per ModBus-protokoll og en TCP-forbindelse kan data utveksles mellom reguleringen KWB Comfort 4 og eksterne systemer (f.eks. overordnede regulerings- og visualiseringssystemer, bygningsteknikksystemer, osv.).

Forutsetningene for denne funksjonen er:

- Eksternt system modBus-kompatibelt
- Kabling (Ethernet) må utføres på stedet.

6.11 Serviceteknikernivå

Alle sikkerhetsrelevante innstillinger er ikke tilgjengelige i normal drift. Først ved inntasting av koder låses de beskyttede menyene opp.

Ved midnatt skifter reguleringen automatisk tilbake til nivået Operatør.

3 sikkerhetsnivå r	Operatør	Normalt nivå
	Servicetekniker	Ytterligere frigitt meny
	Service	Alle menyene er frigitt

Betjening med berøringsskjerm

⇒ Skriv inn tallene i PIN-koden, og bekrefte koden med

⇒ Med tasten [Slett] kan du alltid slette det sisteifferet og gjenta inntastingen.

Betjening med hjul

- ⇒ Du angir de enkelte sifrene i PIN-koden ved å vri på hjulet. Sifrene vises normalt.
- ⇒ Trykk på ✓ for å bekrefte sifrene i posisjonen. Alternativt kan du trykke på hjulet. Da erstattes sifferet straks med et stjernetegn for å skjule PIN-koden.
- ⇒ Når alle sifrene er bekreftet, bekrefter du hele koden med å trykke én gang til på ✓.

Reaksjon på problemer

Betydning av LEDen på kontrollenheten Basic [KEB]

7 Reaksjon på problemer

Den fullstendige listen over alarmmeldingene for kjelen din samt eventuelle reaksjoner finner du i avsnittet Meldinger [► 70].

7.1 Betydning av LEDen på kontrollenheten Basic [KEB]

En Kontrollenheten Basic viser INGEN meldinger, men informerer deg via signalisering med lys og blinking med en eller alle LED-ene.

LED-status	Betydning	Utbedring
Alle LED-ene lyser rødt	Førstegangs idriftsettelse: Kontrollenheten Basic [BGB] er fortsatt ikke tilordnet en varmekrets OG det foreligger en alarm.	En fagmann må tilordne Kontrollenheten Basic [BGB] til en varmekrets OG fjerne alarmen.
Alle LED-ene lyser grønt	Førstegangs idriftsettelse: Kontrollenheten Basic [BGB] er fortsatt ikke tilordnet en varmekrets.	En fagmann må tilordne Kontrollenheten Basic [BGB] til en varmekrets.
Ingen LED lyser	Du har ikke valgt et varmeprogram.	Velg et program på Kontrollenheten Exclusive [BGE] på kjelen.
En LED lyser grønt	Alt OK	-
En LED blinker rødt	Varmeanlegget har fastslått en feil under ferie- eller partyprogrammet, og gjør oppmerksom på etterfylling av ved.	Du finner mer informasjon på Kontrollenheten Exclusive [BGE] på kjelen.
En LED lyser rødt	Varmeanlegget har oppdaget en feil .	Du finner mer informasjon på Kontrollenheten Exclusive [BGE] på kjelen.
En LED blinker grønt (3 s på, 1 s av)	Partymodusen eller ferieprogrammet er aktivt	Du finner mer informasjon på Kontrollenheten Exclusive [BGE] på kjelen.
En LED blinker grønt (2 s på, 1 s av)	Etterfylle ved	Du kan legge i ved iht. spesifikasjonene på visningen på Kontrollenheten Basic [BGE] på kjelen.
Den øverste LED-en blinker rødt	Feil: Ingen nettverksforbindelse til Kontrollenheten Exclusive [BGE] på kjelen.	En fagmann må gjenopprette nettverksforbindelsen.

7.2 Ringe kundeservice

⇒ Hold klar kjeltypen angitt på typeskiltet.

Disse menyene er nyttige ved kontakt med KWB-kundeservice:

- Menyen Kundeservice [► 64] viser den brukte programvareversjonen.
- Menyen Driftsstatus [► 59] viser driftsstatusene eller måleverdiene til alle de viktige komponentene (motorer, sensorer ...). Dermed har du eller kundeservice muligheten til å finne og utbedre årsakene til alarmer ved feil.

7.3 Stille inn dato og klokkeslett

Hvis anlegget var uten strøm og batteriet til kontrollenheten var tomt, virker ikke den interne klokken. Da vises på kontrollenheten alarmmeldingen 00.07 Tomt batteri [▶ 70].

⇒ Still inn aktuell dato og klokkeslett slik det er beskrevet i avsnittet **Dato/klokkeslett** [▶ 63].

Iht. produsenten skal batteriet skiftes ut ca. hvert 5 år. Hvordan du skifter ut batteriet, finner du i avsnittet **Batteriskifte** [▶ 93].

7.4 Generell feil i spenningsforsyningen

Feilmønster	Mulig årsak	Utbedring av feilen
Ingen visning på displayet	Generelt strømbrudd	Hovedbryter er slått på
Regulering uten strøm	Hovedbryter er slått av Fl-vernebryter eller ledningsvern slått av	Slå på Fl-vernebryter eller ledningsvern

7.5 Reaksjon på strømbrudd

Etter gjenoppretting av spenningsforsyningen arbeider reguleringen i driftsmodusen valgt tidligere.

⚠ ADVARSEL

Fare for forpuffing



I denne situasjonen er den regulerte forbrenningen av brennstoffet i forbrenningskammeret ikke garantert. Dermed kan det oppstå brennbare gasser som antennes eksplosjonsaktig ved åpning av forbrenningskammerdøren.

- ⇒ Hold alle dørene til kjelen lukket.
- ⇒ La kjelen kjøles av.

⇒ Kontroller etter strømbrudd om sikkerhets-temperaturbegrensningen (STB) er utløst på kjelen – og lås opp sperren etter behov.

7.6 Forholdsregler ved røykutvikling / avgasslukt

⚠ FARE

Livstruende forgiftning pga. avgass er mulig

Hvis det lukter avgass i fyrrommet:

- ⇒ Hold alle dørene til kjelen lukket.
- ⇒ Luft fyrrommet!
- ⇒ Forlat fyrrommet umiddelbart, og lukk branndøren.
- ⇒ Lukk alle dørene til oppholdsrommene!
- ⇒ La brennmaterialet brennes ut, og la kjelen kjøles av.

Hvis det slipper ut røyk av kjelen under drift, foreligger en defekt på vakuumtrekkviften:

⇒ Informer kundeservice.

7.7 Forholdsregler ved overoppfeting av anlegget

ADVARSEL

Fare for forpuffing



I denne situasjonen er den regulerte forbrenningen av brennstoffet i forbrenningskammeret ikke garantert. Dermed kan det oppstå brennbare gasser som antennes eksplosjonsaktig ved åpning av forbrenningskammerdøren.

- ⇒ Hold alle dørene til kjelen lukket.
- ⇒ La kjelen kjøles av.

MERK!



- ⇒ Slå IKKE anlegget av via hovedbryteren!
- ⇒ Avbryt ikke spenningsforsyningen!

Reguleringen åpner alle blandere og slår alle pumper på.

- ⇒ Åpne termostatventilene – hvis montert – til varmeelementene.
- ⇒ Hvis temperaturen til tross for dette ikke synker, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

7.8 Forholdsregler ved brann i anlegget

FARE

Ved brann i anlegget: Livsfare pga. brann og giftige gasser

Forholdsregler ved brann:

- ⇒ Forlat fyrrrommet omgående!
- ⇒ Lukk branndøren!
- ⇒ Lukk alle dørene til oppholdsrommene!
- ⇒ Varsle brannvesenet!

7.9 Meldinger

7.9.1 Meldinger på KWB Comfort 4

00.07 Tomt batteri

Batteriet i Kontrollenheden Exclusive kan forsyne kontrollenheten med elektrisk spenning i ca. 5 år. Hvis systemet svikter etter dette, blir du ved neste start bedt om å lagre klokkeslett og dato på nytt.

Svakt rundcellebatteri

Rundcellebatteriet har en levetid på mellom 1–7 år – avhengig av lagring, avslått tilstand til Kontrollenheden Exclusive [BGE], ...

- ⇒ Skift ut batteriet slik det er beskrevet i "Veiledning for betjening" i avsnittet vedlikehold.

Defekt holder for rundcellebatteri

- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

02.00 Sikkerhetstermostat! Overopphetning av kjelen!

Anlegget slås av.

Ved oppnåelse av en driftstemperatur på inntil 95 °C utløser sikkerhetstermostaten (dvs. sikkerhetstemperaturbegrenser "STB").

Overopphetning under drift

- ⇒ Utfør en visuell kontroll av anlegget.
- ⇒ La kjelen kjøle seg ned før du tilbakestiller termostaten.
- ⇒ Tilbakestilling av termostaten: Skru av den svarte hetten, og trykk knappen under inn med en stift til du tydelig hører en klikkelyd.
- ⇒ Observer anlegget over lengre tid.

Overopphetning etter strømbrudd

- ⇒ La kjelen kjøle seg ned før du tilbakestiller termostaten.
- ⇒ Tilbakestilling av termostaten: Skru av den svarte hetten på siden av bryterholdeplaten, og trykk knappen under inn med en stift til du tydelig hører en klikkelyd.
- ⇒ Observer anlegget over lengre tid.

Kjelen kjører ved høye nominelle kjeltemperaturer under full belastning og varmeforbruket forsvinner plutselig

- ⇒ Kontroller sensoren for kjeltemperaturen og kablingen til sensoren (kontaktproblem).
- ⇒ Kontroller det hydrauliske anlegget for plutselig avbrudd i varmeforbruket (pumpe, sikkerhetstermostat, fjernledning, ...).
- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

Kontroller om ventilen til den termiske forløpssikringen er lukket (på utløp).

02.01 Det ble trykket på nødstoppbryteren!

Bare for KWB Classicfire

For KWB Classicfire – dvs. med ren veddrift – er stopselet 129 alltid sikret med bøyle.

Det ble trykket på nødstoppbryteren

- ⇒ Finn ut hvorfor det ble trykket på denne bryteren (nødbryter).
- ⇒ Hvis anlegget er i orden, trykk nødstoppbryteren inn én gang til. Alarmen forsvinner automatisk.

I andre tilfeller:

- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

FARE

Ingen nødstoppbryter tilkoblet – livsfare!

- ⇒ Få koblet til en nødstoppbryter iht. gjeldende bygningsforskrifter.



02.03 Elektronisk defekt på de digitale inngangene!

Forsyningen til digitale og analoge innganger på kjelmodulen er brutt.

- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.04 KSM-modul-feil

Kjelsignalmodul [KSM]) mangler, eller fungerer ikke.

- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.06 Alarm! Intern feil

Alarm for intern bruk.

- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.08 For lavt turtall på primærluftviften!

Turtallet til viften har ligget i noen minutter under 60 omdreininger per minutt.

- ⇒ Kontroller kablingen til viften.
- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.09 For lavt turtall på vakuumtrekkviften!

Turtallet til viften har ligget i 5 minutter under 60 omdreininger per minutt, og undertrykket i forbrenningskammeret er ikke tilstrekkelig.

- ⇒ Kontroller kablingen til viften.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

02.12 Lambdasonde defekt!

Hvis lambdasonden svikter, da veksler anlegget til statusen "Feil flammevedlikehold":

- Primærluftspjeld 20 %
- Sekundærluftspjeld 50 %
- Avtrekk 0 o/min
- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.16 Elektronikk overopphetet!

Temperaturen til elektronikken (kretskortet) har overskredet grenseverdien på 70 °C.

Anlegget slås av.

Hvis temperaturen faller under 70 °C (minus hysterese) igjen, fjernes alarmen automatisk og anlegget går i drift igjen.

Temperaturen i kjelen er svært høy.

- ⇒ Kontroller for fullstendighet og riktig montering av isolasjonen på kjelen.
- ⇒ Kontroller om fyrrømmet er tilstrekkelig ventilert.
Obs! Ved installasjon/drift av avtrekksvifte må en tilsvarende stor friskluftåpning være tilgjengelig!
- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.17 Sensor for kjeltemperatur mangler eller er defekt!

Sensor eller sensorkabling defekt

- ⇒ Kontroller sensoren og kablingen til sensoren (inkl. støpsel og kontakter).
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

02.18 Kjeltemperatur ikke sannsynlig

For raskt stigende eller synkende temperaturverdier er et tegn på en sensorfeil. Denne alarmen inntreffer når den filtrerte kjeltemperaturen stiger eller faller mer enn overproporsjonalt. Alarmen kan inntreffe når sensoren for kjeltemperaturen stikkes i og trekkes ut av kontakten.

- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.19 Returøkning fungerer ikke!

Returtemperatur oppnår IKKE den innstilte nominelle verdien innen angitt maksimal tid.

- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.20 Sensor for returtemperatur mangler eller er defekt

Sensor eller sensorkabling defekt

- ⇒ Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

02.21 Vedlikeholdsintervall er utløpt!

Denne meldingen minner deg på at det er nå på tide at det neste vedlikeholdet utføres av servicetekniker eller KWB-kundeservice.

Bare fabrikkens kundeservice kan endre intervallet eller nullstille det.

Se også for dette

- █ Kundeservice [▶ 64]

02.22 Kontrollintervall er utløpt!

Etter utløp av et valgfritt antall fullasttimer utlöses denne påminnelsen. Etter endringer av Intervalltid eller Antall vedlikehold i menyen Kundeservice starter intervallet alltid på nytt.

Merk: Dette intervallet er deaktivert i fabrikkinnstillingen.

Se også for dette

- █ Kundeservice [▶ 64]

02.23 Målemodus aktiv!

Vippebryteren "Målemodus" er trykket

I denne statusen kjører alle forbrukere med maksimal varmeforbruk.

02.24 24 V Sikkerhetskrets ikke aktiv, inngang 133

Ekstern sikkerhetsinnretning

En ekstern sikkerhetsinnretning (f.eks. CO-varsler) på støpsel 133 er utlöst.

- ⇒ Finn årsaken til hvorfor sikkerhetskjetet er brutt (CO-varsler, vannmangelsikring, ...).
- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice ved behov.

02.25 230 V Sikkerhetskjede reserve brutt!

En ekstern sikkerhetsinnretning (f.eks. vannmangelsikring) på støpsel 128 er brutt.

Ekstern sikkerhetsinnretning

En ekstern sikkerhetsinnretning 230 V (f.eks. vannmangelsikring) på støpsel 128 er utløst.

- ⇒ Finn årsaken til hvorfor sikkerhetskjedet er brutt (endebryter lagerromdør, vannmangelsikring, ...).
- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice ved behov.

02.30 24 V sikkerhetskrets ikke aktiv, inngang 130

Sikkerhetskretsen forbundet med støpsel 130 er ikke aktiv.

02.32 24 V sikkerhetskrets ikke aktiv, inngang 132

Sikkerhetskretsen forbundet med støpsel 132 er ikke aktiv.

02.34 For høyt turtall på vakuumtrekkvifte!

Viften er startet, selv om den ikke styres.

Kabling

- ⇒ Kontroller kablingen til viften.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

02.36 Sensor for flammetemperatur mangler eller er defekt

Sensor eller sensorkabling defekt.

- ⇒ Kontroller sensoren og riktig polet kabling til sensoren.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

02.37 02-verdi for høy under drift!

Hvis O₂-verdien stiger over 18 % under "drift", innledes "Ny start". Etter flere nystarter kort tid etter hverandre utløses denne alarmen og anlegget slås av.

- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

02.41 Ugyldig kjelserienummer

Intet eller et ugyldig kjelserienummer er angitt.

- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.42 KPM-modul-feil!

Kjel-Power-modul [KPM] mangler, eller fungerer ikke.

- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

02.49 Avtrekkets turtall er ikke sannsynlig

Vakuumtrekkviften melder usannsynlige turtall over 3000 o/min.

03.00-03.84 Sensor ... i buffertank ... mangler eller er defekt!

Denne alarmen utløses for hver av de maksimalt 5 sensorene (1 til 5) på de 15 buffertankene (0 til 14).

Sensor eller sensorkabling defekt

- ⇒ Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

04.00-04.33 Sensor i bruksvanntank ... mangler eller er defekt!

Denne alarmen utløses for hver av de 2 sensorene på de 14 bruksvanntankene (1 til 14).

Sensor eller sensorkabling defekt

- ⇒ Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

05.00-05.15 Sensor for utetemperatur på varmestyringsmodulen ... mangler eller er defekt!

Denne alarmen utløses for hver av de maksimalt 14 Varmestyringsmodul [WMM] (1 til 14).

- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

06.00-06.15 BGB 2 på WMM ... mangler eller er defekt!

Denne alarmen utløses for hver av de maksimalt 14 Varmestyringsmodul [WMM] (1 til 14).

- ⇒ Kontroller busskablingen.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

08.01–08.14 Intern feil ... bruksvanntank ...

I en av bruksvanntankene (1 til 14) er det oppstått en feil som reguleringen skulle hatt forhindret.

- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

09.01–09.28 Intern feil ... varmekrets ...

I en av varmekretsene (1.1 til 14.2) er det oppstått en feil som reguleringen skulle hatt forhindret.

- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

10.00–10.14 Intern feil ... gruppe ...

I en av gruppene (0 til 14) er det oppstått en feil.

- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

11.00–11.14 Intern feil ... buffertank ...

I en av buffertankene (0 til 14) er det oppstått en feil som reguleringen skulle hatt forhindret.

- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

12.00–12.15 Sensor for kjeltemperatur på ekstrakjel ... mangler eller er defekt!

Denne alarmen finnes for hver av de maksimalt 14 ekstrakjelene (1 til 14).

Sensor eller sensorkabling defekt

- ⇒ Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

13.00–13.30 Sensor for turtemperatur i varmekrets ... mangler eller er defekt!

Denne alarmen utløses for hver varmekrets.

Sensor eller sensorkabling defekt

- ⇒ Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

15.00–15.15 WMM ... kan ikke nås!

Reguleringen har mistet forbindelsen til den angitte Varmestyringsmodul [VSM] (1 til 14).

Spenningsforsyning på ekstern Varmestyringsmodul [VSM]

- ⇒ Kontroller om spenningsforsyningen til Varmestyringsmodul [VSM] er brutt ved montering i tilstøtende bygninger.
- ⇒ Kontroller om nettdelen på ekstern Varmestyringsmodul [VSM] er riktig plugget i.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

16.00 Primærluftspjeld fungerer ikke!

Anlegget slås av.

Tilbakemeldingssignal og styresignal avviker seg imellom i mer enn 5 minutter og med mer enn 5 %.

- ⇒ Hvis denne feilen inntreffer gjentatte ganger, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

16.01 Sekundærluftspjeld fungerer ikke!

Anlegget slås av.

Tilbakemeldingssignal og styresignal avviker seg imellom i mer enn 5 minutter og med mer enn 5 %.

- ⇒ Hvis denne feilen inntreffer gjentatte ganger, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

16.02 Utett kjel!

Det kommer for mye oksygen i kjelen.

Sekundærluftspjeldet reguleres til en forhåndsdefinert minsteåpning.

Minst en av de tre fylledørene er ikke lukket

- ⇒ Lukk alle tre fylledørene tett igjen.
- ⇒ Kontroller tetningene på dørene for tetthet.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

16.03 Mislykkede tenningsforsøk!

Anlegget kan ikke antenne brennstoffet i forbrenningskammeret til tross for flere forsøk.

FORSIKTIG

Forbrenninger pga. varme overflater

- ⇒ Kontroller at anlegget er slått av og avkjølt før du starter.

Tenning feil innstilt eller defekt?

⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

Manglende brennstoff

⇒ Kontroller om det finnes brennstoff i forbrenningskammeret.

Dårlig brennstoff

⇒ Kontroller kvaliteten på brennstoffet.
⇒ Fjern vått eller dårlig brennstoff fra forbrenningskammeret.

For mye aske i forbrenningskammeret

- Aske for høy

16.05 Viktig informasjon! Feil driftsmodus på grunn av for stor fyllmengde. Overhold fyllmengde for brennstoff! Se bruksanvisningen.**Kjelen er fylt med for mye brennstoff.**

For mye brennstoff (med liten eller varme buffertanker) har følgen at kjelen veksler til dellast / flammevedlikehold mot slutten. Da kan det oppstå tjærelegging i kjelen, noe som kan forhindre pålitelig drift.

⇒ Fyll fyllrommet slik som det er angitt på reguleringen (se også avsnitt Forespørre fyllmengde ► 34]).

17.00 Forbindelsesfeil husbuss

KWB "husbussen" forbinder kjelen med de andre komponentene i nettverket. Denne alarmen vises bare hvis det finnes et problem med matchingen av to Kontrollenheter Exclusive [BGE].

⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

17.01 Oppdaget mer enn én kjele-kontrollehet Exklusive [BGE]!

Reguleringen har funnet mer enn én Kontrollenheten Exclusive [BGE] som er konfigurert som "BGE på kjelen" i nettverket.

⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

17.02 Protokollfeil ved matching av parametre!

Ved matching av parametrene kunne ikke alle dataene overføres via buss.

⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

17.03 Stasjon registrert med feil parameterversjon!

Reguleringen har funnet en Kontrollenheten Exclusive [BGE] som ikke kan utveksle parametrene med andre kontrollenheter i nettverket.

⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

17.04 Det foreligger ubekrefte alarmer på kjelen

Denne meldingen vises bare på en Kontrollenheten Exclusive [BGE] i oppholdsrom, og gjør deg oppmerksom på at det foreligger alarmer.

Bruk bare Kontrollenheten Exclusive [BGE] på kjelen for å kvittere de foreliggende alarmene.

- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

17.05 CAN: Intern feil

Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen Kundeservice >> Støtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

17.06 Ingen forbindelse til kjel-BGE

Denne meldingen vises bare på en Kontrollenheten Exclusive [BGE] i oppholdsrom, og gjør deg oppmerksom på at forbindelsen mellom kontrollenheten og kjelen hhv. på Kontrollenheten Exclusive [BGE] i VSM er brutt.

Spenningsforsyningen på kjelen er brutt

- ⇒ Kontroller om spenningsforsyningen til kjelen er brutt.
- ⇒ Kontroller om kjelen ble slått av.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne feilen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

18.00–18.15 BGB 1 på WMM ... mangler eller er defekt!

Denne alarmen utløses for hver av de maksimalt 14 Varmestyringsmodul [WMM] (1 til 14).

- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

19.00–19.30 Analog sensor for romtemperatur på varmekrets ... mangler eller er defekt!

Merk: Med "Analog sensor" menes en PT1000-sensor, IKKE sensoren i monteringssokkelen på Kontrollenheten Basic [BGB] eller Kontrollenheten Exclusive [BGE]!

Sensor eller sensorkabling defekt

- ⇒ Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

20.00 ComfortOnline: Tidsavbrudd ved forbindelse!

Ingen forbindelse til server. Forbindelsen er brutt.

- ⇒ Kontroller at nettverksforbindelsen fra kontrollenheten til Internett-modemet (ruteren) og Internett-forbindelsen.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer en tekniker innen nettverksteknologi.

20:01 ComfortOnline: Intern feil (Fifo feil)!

- ⇒ Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen Kundeservice >> Støtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

20:02 ComfortOnline: Intern feil (Fifo buffer full)

- ⇒ Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen Kundeservice >> Støtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

20:03 ComfortOnline: Transport ikke aktivert

- ⇒ Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen Kundeservice >> Støtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

20:04 ComfortOnline: Feil ved forbindelse

Ingen forbindelse til server. Forbindelsen er brutt.

- ⇒ Kontroller at nettverksforbindelsen fra kontrollenheten til Internett-modemet (ruteren) og Internett-forbindelsen.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer en tekniker innen nettverksteknologi.

20:05 ComfortOnline: Feil ved pålogging

- ⇒ Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen Kundeservice >> Støtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

20:06 ComfortOnline: Server melder 'Ugyldig telegramformat'

- ⇒ Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen Kundeservice >> Støtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

20:07 ComfortOnline: Server melder 'BGE-programvareversjon støttes ikke'

ComfortOnline-serveren har registrert at den installerte programvaren på kontrollenheten ikke støttes. Fjerntilgang til anlegget er dermed ikke mulig.

- ⇒ Kontroller at alle kontrollenhetene Exclusive i nettverket har den siste programvareversjonen.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

20:08 ComfortOnline: Ukjent BGE-serienummer for dette kjelserienummeret

ComfortOnline-serveren har registrert at serienummeret til kontrollenheten ikke samsvarer med det lagrede serienummeret på serveren.

- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

Se også for dette

Comfort Online [▶ 65]

20:09 ComfortOnline: Server melder 'Anlegget med dette serienummeret er allerede online'

ComfortOnline-serveren har registrert at en kjel med dette serienummeret allerede finnes.

- ⇒ Sammenlign kjelnummeret og seriestanden på typeskiltet med de som er angitt i menyen Kjel >> Kjelinnstillinger >> Serienummer.
- ⇒ Korriger numre etter behov, og utfør registreringen på nytt.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

20:10 ComfortOnline: Server melder 'BGE med dette snr. har allerede vært i bruk med et annet kjelnr.'

ComfortOnline-serveren har registrert at serienummeret til kontrollenheten allerede har vært i bruk med et annet kjelserinummer.

Fjerntilgang til anlegget er dermed ikke mulig.

- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

Se også for dette

Comfort Online [▶ 65]

20:11 ComfortOnline: Server melder 'Uventet melding'

- ⇒ Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen Kundeservice >> Støtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

20:12 ComfortOnline: Server melder 'Uventet serverfeil'

- ⇒ Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen Kundeservice >> Støtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

20:13 ComfortOnline: Server melder 'Uventet sekvensteller'

- ⇒ Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen Kundeservice >> Støtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

21.00 Sensor for utetemperatur på KSM mangler eller er defekt!

Reguleringen kan ikke registrere utetemperatursensoren plugget i Kjelsignalmodul [KSM].

Sensor er koblet til Varmestyringsmodul [VSM]

- ⇒ Kontroller eller korriger riktig innstilling for utetemperatursensoren under Grunninnstillinger >> Nettinnstillinger.

Sensor eller sensorkabling defekt

- ⇒ Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

23:00–23.15 Sensor for sirkulasjonstemperatur på WMM ... mangler eller er defekt!

Denne alarmen utløses for hver av de maksimalt 14 bruksvanntankene eller buffertankene (1 til 14).

Sensor eller sensorkabling defekt

- ⇒ Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

24.00 Feil ved lagring av Flash-parametrene

- ⇒ Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen Kundeservice >> Støtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

00:00 Feil ved lasting av innstillingene

- ⇒ Kontroller at alle kontrollenhetene i nettverket har den siste programvareversjonen.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

24.02 Feil ved lagring av Flash-parametrene

- ⇒ Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen Kundeservice >> Støtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

24.03 Feil ved lasting av innstillingene

- ⇒ Hold klar opplysninger om kjelen, som kjelnummer og programvareversjon (avlesbart i menyen Kundeservice >> Støtte), og informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

25.00 Konfigurasjon av kjelbuss mislyktes.

Denne alarmen viser til en feil under kjøring av oppstartassistenten. Denne feilen oppstår f.eks. på grunn av feil busskabling eller på grunn av ukjent modul på kjelbussen.

- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

25.01 Konfigurasjon av husbuss mislyktes.

Denne alarmen viser til en feil under kjøring av oppstartassistenten. Denne feilen oppstår f.eks. på grunn av feil busskabling, doble adresser på Varmestyringsmodul [VSM] eller på grunn av ukjent modul på husbussen.

- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

25.02 Ingen kjeltype er konfigurert

Reguleringen kunne ikke lese av kjeltypen. Dette kan f.eks. skje etter en programvareoppdatering eller parameterimport.

- ⇒ Informer VVS-bedriften eller KWB-kundeservice.

25.03 Ugyldig e-postadresse

Ingen eller en ugyldig e-postadresse er angitt.

Årsaker

- ⇒ E-postadressen i menyen Utvidelser >> Postinnstillinger er ikke eller er ikke riktig angitt.

25.06 En modul har foreldet fastvare!

En av modulene (KSM, KPM, KEM, WMM) har foreldet fastvare!

- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

25.07 Omstart er nødvendig. Maskinvarekonfigurasjon ble endret.

Maskinvarekonfigurasjonen (antall kjeler, IP-adresse, etc.) ble endret. En omstart er nødvendig.

- ⇒ Bruk funksjonen "Start betjeningsapparat på nytt" i menyen "Lagre/reset" for å starte betjeningsapparatet på nytt.

26.00–26.15 WMM ... støtter ikke en 2. Varmekrets

Du har forsøkt å aktivere en 2. Aktivere en varmekrets. Den angitte Varmestyringsmodul [WMM] (1 til 14) støtter ikke dette!

KWB tilbyr Varmestyringsmodul [WMM] i flere versjoner – vær oppmerksom på antall tilgjengelige varmekretser!

- ⇒ Henvend deg til KWB-partneren eller KWB-kundeservice ved behov for en ytterligere varmekrets.

27.00–27.15 WMM ... støtter ingen ekstravarmekilde

Du har forsøkt å aktivere en andre sekundærvarmekilde. Den angitte Varmestyringsmodul [WMM] (1 til 14) støtter ikke dette!

- ⇒ Henvend deg til KWB-partneren eller KWB-kundeservice ved behov for montering av en ekstravarmekilde.

28.00–28.30 Kontrollenheten Exklusive [BGE] med stasjonsnummer ... kan ikke nås!

Finner ikke den angitte Kontrollenheten Exclusive [BGE] i nettverket.

Bussfeil

- ⇒ Kontroller busskablingen: Følg de respektive angivelsene i Veiledning for tilkoblinger.
- ⇒ Kontroller om Varmestyringsmodul [WMM] på Kontrollenheten Exclusive [BGE] er koblet til, forsyt med spenning og fungerer.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

29.00–29.30 Varmekrets ...: Romkompensasjon og øko-drift krever en sensor for romtemperatur.

Denne alarmen utløses for hver varmekrets.

Funksjonene Romkompensasjon (forklart i avsnitt Romkompensasjon) og Øko-drift (forklart i avsnitt Ta hensyn til romkompensasjon [▶ 49]) kan bare fungere når den respektive varmekretsen er tilordnet en sensor for romtemperaturen.

- ⇒ Aktiver en sensor for romtemperatur.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

30.00 GSM-modemet kan ikke aktiveres

Kommunikasjonen med GSM-modemet er brutt.

- ⇒ Kommunikasjonen med GSM-modemet kan IKKE opprettes, men anlegget fortsetter å kjøre videre.

Kommunikasjonsveien er brutt.

- ⇒ GSM-modemet forsyner ikke med strøm.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

30.01 GSM-modem feil

Kommunikasjonen med GSM-modemet er brutt.

- ⇒ Kommunikasjonen med GSM-modemet kan IKKE opprettes, men anlegget fortsetter å kjøre videre.

Kommunikasjonsveien er brutt.

- ⇒ GSM-modemet forsyner ikke med strøm.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

30.58 GSM-modem feil: CMS 303 Operation not supported

En uventet feil har oppstått.

- ⇒ Fjern alarmen.
- ⇒ Hvis denne feilen inntreffer gjentatte ganger, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

49.00-49.30 Terskelverdi på varmekrets {1.1-14.2} er over minimumstemperaturen!

Denne alarmen gis for hver av de maksimalt 28 varmekretsene ekstrakjelene [HK ...] {1.1 til 14.2}.

Terskelverdien er satt høyere enn innstilt minimum turvannstemperatur!

⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

51.01-51.14 solenergianlegg {1-14}: Tilordning av en ikke-aktivert tank!

Denne alarmen finnes for hvert av de maksimalt 14 solenergianleggene (1–14).

Merknad til tilordning av ikke-aktiverte tanker:

Til det valgte solenergi-hydraulikkjemaet skal en ikke-aktivert tank tilordnes. Når den respektive tanken aktiveres, fjernes alarmen automatisk.

(På buffertankene må den valgte buffertypen ikke tilsvare en buffertype med solenergiregister.)

⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

52.01-52.14 solenergianlegg {1-14}: Tilordning av en tank som allerede er i bruk!

Denne alarmen finnes for hvert av de maksimalt 14 solenergianleggene (1–14).

MERK! Tanken er allerede valgt for en annen solenergianleggs(sone):

Til det valgte solenergi-hydraulikkjemaet skal en allerede brukt tank tilordnes. Når den respektive tanken er valgt en gang, fjernes alarmen automatisk.

⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

53.01-53.14 WMM {1-14} støtter ikke solenergi

Denne alarmen finnes for hver av de maksimalt 14 Varmestyringsmodul [VSM] (1-14).

På denne Varmestyringsmodul kan ikke solenergireguleringen aktiveres fordi bare én varmekrets støttes. Solenergireguleringen er bare mulig på Varmestyringsmodul [VSM] med to varmekretser eller på Varmestyringsmodul Universal.

⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

54.01-54.14 Sensor for kollektortemperatur i solenergianlegg {1–14} mangler eller er defekt!

Denne alarmen finnes for hvert av de maksimalt 14 solenergianleggene (1–14).

Kollektortemperatursensoren, sensorinngangen eller en forbindelsesledning mangler eller er defekt.

⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

55.01-55.14 Sensor for turtemperatur i solenergianlegg {1–14} mangler eller er defekt!

Denne alarmen finnes for hvert av de maksimalt 14 solenergianleggene (1–14).

Turtemperatursensoren, sensorinngangen eller en forbindelsesledning mangler eller er defekt.

⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

56.01-56.14 Sensor for returturtemperatur i primærkretsen på solenergianlegget {1–14} mangler eller er defekt!

Denne alarmen finnes for hvert av de maksimalt 14 solenergianleggene (1–14).

Returturtemperatursensoren i primærkretsen, sensorinngangen (#341) på varmestyringsmodulen eller en forbindelsesledning mangler eller er defekt.

Sensor eller sensorkabling defekt

⇒ Kontroller sensoren og kablingen til sensoren.

⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

58.00-58.16 Gruppe/buffer {0-14} kan ikke ha seg selv som kilde.

Denne alarmen gis for hver av de maksimalt 15 buffertankene (0 til 14).

- ⇒ Kontroller og korriger den innstilte kilden til matepumpen hhv. buffertanken i menyen
Grunninnstillinger >> Nettverksinnstillinger >> Buffertank / matepumper. Som kilde velger du gruppe (eller kjelen) som bufferlagertanken mater, eller, i tilfelle en materpumpe, gruppen/ bufferen som den henter varmen fra.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

59.00-59.15 Kildekonfigurasjon av gruppe/buffer {0-14} ugyldig

Denne alarmen gis for hver av de maksimalt 15 buffertankene (0 til 14).

- ⇒ Kontroller og korriger den innstilte kilden til matepumpen hhv. buffertanken i menyen
Grunninnstillinger >> Nettverksinnstillinger >> Buffertank / matepumper. Velg en kilde som er tilgjengelig i systemet.
- ⇒ Hvis du ikke kan fjerne alarmen, informer servicetekniker eller KWB-kundeservice.

8 Vedlikehold

8.1 Grunner til en kontinuerlig, fagkyndig vedlikeholdstjeneste

Overlat anlegget ditt i trygge hender ved å inngå en KWB-vedlikeholdsavtale. KWB-partneren din informerer deg gjerne om dette.

MERK!

Med regelmessig vedlikehold av varmeanlegget ditt drar du nytte av flere fordeler:



Optimale utslippsverdier og vedvarende høy virkningsgrad. Dermed reduserer dine oppvarmingskostnader!

Kostnadsbesparelser ved høy driftssikkerhet og maksimal brukstid.

Kontinuerlig optimering av varmeanlegget som følge av ny teknologisk viden.

Hvis nødvendig får du omgående opplæring.

8.2 Vedlikeholdsforskrifter

[TRVB H 118] Følgende regler stammer fra det østerrikske "Teknisk direktiv for forebyggende brannsikring" [TRVB H 118] – sørг for å overholde alle tilsvarende lokale bestemmelser.

8.2.1 Ukentlig visuell kontroll

- ⇒ Kontroller ukentlig hele anlegget inklusive brennstofflageret. Reparer straks oppdagede mangler.

8.2.2 Månedlige kontroller

- ⇒ Utfør månedlig følgende kontroller, og protokollfør disse kontrollene. Passende skjemaer finner du i avsnittet Skjemaer [► 88].
- Renhet i avgassveier (avgassavtrekk i varmekjelen, forbindelsesstykke og pipe).
- Forskriftsmessig drift av reguleringen ... vises alarmmeldinger?
- Forskriftsmessig drift av forbrenningsluft- og vakuumtrekkviftene ... vises alarmmeldinger?
- Forskriftsmessig tilstand til fyringsrommet ... vises alarmmeldinger?

Sørg dessuten for:

- Et bruksklart bærbart brannslukningsapparat.
- Et fyrrøm som er fritt for brennbare stoffer.
- Funksjonsdyktige brannvernsavslutninger (branndører – selvlukkende).
- Lesbare anleggsklistermerker som KWB har satt på til ufarlig og riktig betjening (bestill gjerne nye klistermerker ved behov).

Se også for dette

- ▀ Kontrollark for brukeren: [► 89]

8.2.3 Profesjonelt vedlikehold

MERK!

Veiledning for vedlikehold



- ⇒ Oppbevar alltid Veiledning for vedlikehold på anlegget.
I dette dokumentet er også vedlikeholdstrinn beskrevet som **utelukkende må utføres av fagfolk.**

MERK!

Vedlikehold etter feil



- TRVB foreskriver ekstra vedlikehold etter feil.
- ⇒ Utfør vedlikehold etter reparasjoner for å garantere plettfrif funksjon.

Anlegg

≤ 150 kW:

Vedlikehold: 1 × årlig (vedlikeholdsavtale)

Vi anbefaler å få utført et årlig vedlikehold av kvalifiserte fagfolk innenfor rammen av en vedlikeholdsavtale: Dermed sørger du for fortsatt videre problemfri drift, lang brukstid og redusert miljøbelastning!

Foreskrevet når årlig vedlikehold ikke finner sted:

På automatiske trefyringsanlegg på inntil 150 kW må anleggsoperatøren senest hvert tredje år sørge for vedlikehold som må utføres av kvalifisert fagpersonale (fabrikkens kundeservice eller autorisert servicepartner).

Anlegg

≤ 300 kW:

Anlegg mellom 150 og 400 kW må – uten unntak – vedlikeholdes av sakkynlige personer annet hvert år.

8.2.4 Påfyllingsvann

MERK!

Følg: ÖNORM H 5195 + VDI 2035



KWB forutsetter samsvar med ÖNORM H 5195-1 /-2 for førstegangsfylling og etterfyllinger. Følg også lokale bestemmelser (f.eks. VDI 2035 – delvis strengere bestemmelser).

Vannkvaliteten er en vesentlig faktor for problemløs drift av varmeanlegget. Avleiringer av kalk og slam i risten kan føre til blokkerende pumper, skader på kjelen, reduserte gjennomstrømningsmengder, korrosjon og en lavere virkningsgrad.

Vi går ut fra at varmeanlegget har spylestusser ved tur og retur samt et standardisert varmesikringsprogram ("BWT AQA-term" eller liknende).

Gjennomspøyning

MERK! Spyl anlegget grundig to ganger før du tar anlegget i drift!

Lufting

Luft fylleslangen ved påfylling av ekstravann før tilkobling for å hindre at det kommer inn luft i systemet.

Anleggsbok

Anleggsoperatøren er ansvarlig for å føre en anleggsbok (se avsnittet Protokoller [► 87], Skjemaer [► 88]). Her skal alle trinnene – fra planlegging til idriftsettelse og vedlikehold – dokumenteres.

8.2.4.1 Bestemmelser for påfyllingsvann

Grenseverdier for fylle- og ekstravann:

	Østerrike	Tyskland	Sveits
Totalhardhetsgrad	≤ 1,0 mmol/L	≤ 2,0 mmol/L	< 0,1 mmol/L

	Østerrike	Tyskland	Sveits
Konduktivitet	–	< 100 µS/cm	< 100 µS/cm
pH-verdi	6,0 – 8,5	6,5 – 8,5	6,0 – 8,5
Klorid	< 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L

Tilleggskrav for Sveits

Fylle- og ekstravannet må være demineralisert (helt avsaltet):

- Vannet inneholder ikke lenger stoffer som skiller seg ut, og som kan sette seg i systemet.
- Vannet er dermed ikke elektrisk ledende, og dermed hindres korrosjon.
- Nøytralsalter slik som klor, sulfat og nitrat fjernes også, ettersom de angriper korroderende materialer under bestemte betingelser.

Hvis en del av systemvannet går tapt, f.eks. ved reparasjoner, skal ekstravannet også demineraliseres. En mykning av vannet er ikke tilstrekkelig. Før fylling av anlegg er en faglig riktig rengjøring og skylling av varmesystemet nødvendig.

Kontroll:

- Etter åtte uker må pH-verdien til vannet ligge på mellom 8,2 og 10,0. Hvis anleggsvannet kommer i kontakt med aluminium, skal en pH-verdi på 8,0 til 8,5 overholdes.
- Årlig – med obligatorisk protokollering av verdiene fra eiers side

Grenseverdier De følgende grenseverdiene for påfyllingsvann skal garantere pålitelig drift av varmtvannsvarmeanlegg på lang sikt: Saltfattig og alkalisk skal påfyllingsvannet være, og må ikke overskride bestemte hardhetsgrader.

Totaleffekt på varmeforsyning	mmol/l		°dH	
	ÖNORM ¹	VDI ²	ÖNORM ¹	VDI ²
Spesifikt vanninnhold i anlegge < 20 l/kW				
≤ 50 kW	≤3	≤3	≤16,8	≤16,8
> 50 til ≤ 200 kW	≤2	≤2	≤11,2	≤11,2
> 200 til ≤ 600 kW	≤1	≤1,5	≤5,6	≤8,4
Spesifikt vanninnhold i anlegget ≥ 20 l/kW, men < 50 l/kW				
≤ 50 kW	≤2	≤2	≤11,2	≤11,2
Spesifikt vanninnhold i anlegget ≥ 50 l/kW				
≤ 50 kW	≤1	≤0,02	≤5,6	<0,11

Tab. 5: Høyest tillatte totale hardhet på påfyllingsvann i oppvarmingsanlegg til varmeforsyningsanlegg med stort vanninnhold (WBS > 0,3 l/kW)

mmol/l ... SI-enhet sum av jordalkalier | °dH ... tyske hardhetsgrader

¹ iht. ÖNORM H 5195-1:2010

² iht. VDI 2035

8.2.4.2 Protokoller

Skjemaer finner du her:

- Veiledning for vedlikehold
- ÖNORM H 5195-1:2010 vedlegg A og vedlegg C
- VDI 2035 vedlegg C og VDI 4708 blad 1

8.2.5 Skjemaer

⇒ Bruk skjemaene til protokollføring av kontrollene – på forhånd takk!

8.2.5.1 Anleggsprotokoll

Kontrollbok for automatiske trefyringsanlegg iht. østerrikske "Teknisk direktiv for forebyggende brannsikring" TRVB H 118

Anleggspllassering

Anleggsoppsteller

KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH
Industriestraße 235
A-8321 St. Margarethen/Raab

Fyringsanlegg

Fabrikat:

Type:

Nominell effekt:

Byggeår:

Serienummer:

Kontrollark for brukeren:

Kontrollark for brukeren												
Ansvarshavende bruker(e)	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
År:
Månedlig kontroll den ... (dag)
Avgassveier												
Regulering												
Varsleinnretninger												
Vifte												
Fyrrom												
Brannslukningsapparat												
Brennbart materiale i fyrrommet												
Brannverntilkoblinger												
Pipe, rengjøring												
Anleggstrykk												
Termisk forløpssikring												
Sikkerhetsventil												
<i>Underskrift:</i>												

Merk: Sjekklisten for fagfolk er en del av Veiledning for vedlikehold.

Vedlikeholdsark:

Vedlikeholdsark

Vedlikehold

Utført den:

Bedrift, ansvarlig:

.....

Konstaterte mangler:

Anmerkninger:

Ikke-utbedrede mangler:

Underskrift:

8.3 Vedlikeholdsintervaller for brukeren

Arbeid	Intervall	Kommentar
Kontroll av kjeldørenes tetthet [► 95]	Etter 100 fullasttimer	Utfør bare én gang!
Rengjør varmeveksler med spaken	Ved hver fylling	Bare på halvautomatisk rengjøring
Kontroll av tennrør [► 93]	Ved hver fylling	Bare ved automatisk fylling
Tømming av asken [► 94]	1× ukentlig	Etter ca. 10 fyllinger
Kontroll av anleggstrykk [► 93]	1× ukentlig	
Visuell kontroll av hele anlegget [► 96]	1× ukentlig	
Rengjøring av rist [► 94]	1× månedlig	
Rengjøring av tørrdestillasjonsgasskanalen [► 95]	1× årlig	
Kontroll av kjeldørenes tetthet [► 95]	1× årlig	
Generelle kontroller	Kontrollark for brukeren: [► 89]	

Se også for dette

■ Rengjøring av varmeveksler og avtrekk [► 95]

8.4 Før du starter

⚠ ADVARSEL

Ukontrollert forbrenning pga. tidlig utkobling



- Hvis kjelen slås av under varmedriften via hovedbryteren, går kjelen i en ukontrollert tilstand.
- ⇒ Vent til driftstilstanden "Standby" eller "Flamme slukket" vises før du slår kjelen av via hovedbryteren.
- ⇒ Vent til anlegget er avkjølt (status "Flamme slukket").
- ⇒ Slå anlegget av (hovedbryter på "0").
- ⇒ Trekk støpselet ut, og sikre anlegget mot ny innkobling.

⚠ ADVARSEL

Kvelningsfare ved undertrykk i rommet



- Moderne hus er så tette at det kan bygges opp undertrykk i innvendige rom f.eks. på grunn av avtrekkssystemer. Med åpning av forbrenningskammerdøren trekkes da tørrdestillasjonsgassene inn i rommet!
- ⇒ Åpne et vindu før du åpner forbrenningskammerdøren.
- ⇒ Dermed reduseres trykksifferansene, og det garanteres at et tilstrekkelig sug vil kunne trekke tørrdestillasjonsgassene ut.
- ⇒ La anlegget kjøles av: Åpne kledning, forbrenningskammerdør og vedlikeholdsdeksel bare når anlegget er **kaldt** og uten strøm.

Hjelpebidrifter for rengjøringsarbeidene

- Støvsuger med sugelanse/askestøvsuger

- Håndverktøy
- Sparkel
- Avgassmåler
- Liten kost og feiebrett
- Askeskape

Art.nr.:

18-1010137




Fig. 9: Rengjøringssett leveres som standard

8.5 Vedlikeholdstrinn

⚠ ADVARSEL

Livsfarlig elektrisk spenning!



- ⇒ Elektroinstallasjonen må bare utføres av fagfolk med tilsvarende utdannelse!
- ⇒ Koble eventuelt anlegget strømløst via hovedbryteren.
- ⇒ Trekk ut nettstøpslet før du arbeider på anlegget!
- ⇒ Følg gjeldende standarder og forskrifter!

⚠ FORSIKTIG



Forbrenningsfare

Koble fra anlegget før du utfører de følgende arbeidstrinnene – anlegget må avkjøles i 12 timer!

⚠ ADVARSEL

Forbrenninger pga. varme overflater.

Overflatene bak kledningsdøren kan bli svært varme under drift.



- ⇒ Kontroller at anlegget er slått av og avkjølt før du berører overflatene.
- ⇒ Bruk egnede vernehansker for å fylle i brennstoff.
- ⇒ Betjen kjelen bare via de eksisterende håndtakene.
- ⇒ Isoler avgassrørene, og ta ikke på disse under drift.

⚠ ADVARSEL

Alvorlig feil i forbrenningen ved ufagmessig inspeksjon og rengjøring



Feil eller manglende inspeksjon og rengjøring av kjelen kan føre til alvorlige feil i forbrenningen (f.eks. spontan antennelse av svovelgass / eksplosjon) og videre til alvorlige ulykker og materielle skader.

Herunder gjelder:

- ⇒ Rengjør kjelen iht. anvisningene. Følg da anvisningene i bruksanvisningen til kjelen.

8.5.1 Rengjøre overflater

- ⇒ Fjern forurensninger på kledningen eller betjeningsdeler med en myk, fuktig rengjøringsklut.
- ⇒ **Merk:** Bruk bare milde løsninger – alkohol, vaskebenzin og liknende aggressive midler skader overflatene!


8.5.2 Batteriskifte

Tekniske data	Mål	20 mm × 3,2 mm (ø × høyde)
	Teknologi	Litium
	Størrelse	CR 2032
	Spanning	3 V
	Kapasitet	235 mAh

Demontere Kontrollenheten Exclusive

På kjelen

- ⇒ La kjelen brenne ut til statusen "Flamme slukket".
- ⇒ Slå anlegget på via hovedbryteren for fullstendig utkobling.
- ⇒ Trekk støpselet ut, og sikre anlegget mot ny innkobling.
- ⇒ Trykk med en stift inn i åpningen på undersiden av kontrollenheten som vist på bildet for å løsne låsen.
 - ⇒ MERK! Vær oppmerksom på at en kort kabel forbinder kontrollenheten og monteringssokkelen når du tar av kontrollenheten!



Skifte batteri

- ⇒ Åpne batteridekslet.
Dette befinner seg på undersiden av kontrollenheten på høyre hjørne nede.
- ⇒ Skift batteriet ut.
Kasser det brukte batteriet miljøriktig.
- ⇒ Legg i det nye batteriet riktig (poling).



- ⇒ Lukk batteridekslet igjen.
- ⇒ Lukk kontrollenheten igjen (med hørbart låseklikk).

Merk: Statusen til batteriet kontrolleres i intervaller. Vent derfor til etter utskifting av batteriet i minst et minutt til statusen aktualiseres og alarmen forsvinner.

8.5.3 Kontroll av tennrør

- ⇒ Kontroller tennrøret ved hver fylling av forbrenningskammeret.
- ⇒ Fjern tilsmussinger med en børste.

8.5.4 Kontroll av anleggstrykk

- ⇒ Kontroller anleggstrykket på manometeret.




Mulige problemer

- Hvis anleggstrykket ofte synker, da er varmeanlegget sannsynligvis utett og må kontrolleres.
- Hvis anleggstrykket varierer sterkt, da må ekspansjonsbeholderen kontrolleres.

8.5.5 Rengjøring av rist


- ⇒ Åpne kledningsdøren og døren til fyllrommet.





- ⇒ Fjern den todelte risten.
 - ⇒ Fjern askeavlagringene under risten slik at sekundær luften kan strømme gjennom uhindret.
- Tips:** Bruk en askestøvsuger.

8.5.6 Tømming av asken

Fjern asken minst 1 gang ukentlig eller hver 10. fylling.



- ⇒ Åpne kledningsdøren, den midterste døren [5] og den innvendige døren bak denne.



- ⇒ Ta askepannen fra bunnen, og heng opp askepannen under den midterste døren [5].
- ⇒ Skrap asken med medfølgende askeskrape opp i askepannen.


⚠ ADVARSEL

Fare for skader og brannfare på grunn av rester av varme glør!



- ⇒ Tøm bare aske i varmebestandige beholdere!
- ⇒ Tøm bare kald aske!

- ⇒ Ta bort askepannen, og kast asken.
- ⇒ Lukk den midterste døren.
- ⇒ Åpne døren til brennkammeret [6].
- ⇒ Sett askepannen på bunnen under den åpnede døren til brennkammeret.



- ⇒ Fjern asken over tanksteinen [7].
- ⇒ Skrap asken [8] (også helt bak!) med medfølgende askeskrape opp i askepannen.
- ⇒ Åpne døren til brennkammeret.

FORSIKTIG

Fare for brann og skader på grunn av rester av varme glør!

- ⇒ Bruk den brannfaste beholderen MED deksel til å samle opp asken!


8.5.7 Rengjøring av tørrdestillasjonsgasskanalen

- ⇒ Åpne kledningsdøren og døren til fyllrommet.
- ⇒ Rengjør tørrdestillasjonsgasskanalen over brennkammeret med en liten børste.
- ⇒ Fjern asken fra tørrdestillasjonsgasskanalen (askestøvsuger).
- ⇒ Lukk døren til fyllrommet og kledningsdøren.

8.5.8 Rengjøring av varmeverksler og avtrekk

- ⇒ Beveg rengjøringsspaken 5–10 ganger opp og ned for å rengjøre rørene i varmeverksleren ved fylling. (Ikke nødvendig ved automatisk rengjøring.)
- ⇒ På oversiden befinner det seg et deksel, som muliggjør tilgangen til varmeverksleren og avgass-samlerommet: Sug opp asken.
- Ved behov ⇒ Rengjør rotorbladene til vakuumtrekkviften med en myk børste eller pensel (innenfra og ut!).
La balansevektene på viftehjulet da forbli uforandret.

8.5.9 Kontroll av kjeldørenes tetthet




Første kontroll etter 100 fullasttimer

- ⇒ Ettersom kjeltetninger endrer seg i begynnelsen av driften, må tetningene på alle kjeldørene kontrolleres én gang **etter de første 100 driftstimene**.

Regelmessige kontroller

- ⇒ Kontroller regelmessig tettheten til de 3 kjeldørene ved å undersøke glassfibertetningen på dørrammene:
 - Hvis døren er tett, merker du dette på et gjennomgående avtrykk på glassfibertetningen.
 - Hvis glassfibertetningen er farget svart på ett eller flere steder eller avtrykket er helt brutt, da er IKKE tetthet lenger garantert.



- ⇒ Lukk dørene til kroken [H] står inntil dørhåndtaket [G] på låsen [V].
- ⇒ Bank på døren på siden av anslaget helt i retning av kjelen, og trekk deretter til skruene.
- ⇒ Lukk døren helt, og korrigér låsen [V] til tetningen presses jevnt på alle steder ved behov.
- ⇒ Kontroller mottrykket på dørene: Døren må lukkes med merkbar motstand.
- ⇒ Løsne skrueforbindelsene og korrigér etter behov.

Merk: Sørg for en nøyaktig horisontal innretting av dørene!

Merk: Når en av de 3 kjeldørene berører den nedre eller øvre kjelplaten, kan døren etterjusteres svært enkelt. Løsne unbrakoskruene på hengslene for å gjøre dette, løft eller senk kjeldøren i forhold til hengselen, og skru deretter skruen fast igjen.



8.5.10 Visuell kontroll av hele anlegget

Veiledninger

Kontroller at alle veiledningene finnes i dokumentholderen.

Klistermerke

Kontroller at alle sikkerhetsanvisningene er satt på farestedene. De enkelte posisjonene finner du i veiledningen for betjening, i avsnittet .

8.5.11 Avslutning av vedlikeholdsarbeider

- ⇒ Kontroller tetningene, og skift dem ut ved behov.
- ⇒ Kontroller at alle vedlikeholdsåpningene er lukket tett.
- ⇒ Lukk alle dørene.

9 Vedlegg

Se også for dette

- 📄 Declaration of Conformity CF2 S/GS/V [▶ 98]
- 📄 Technical data sheet CF2 log wood [▶ 99]
- 📄 Produktdatablad [▶ 101]

EU-Declaration of Conformity

As specified by the EC Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II 1 A

We hereby declare that the specified system in the series version complies with all applicable provisions of the Machine Directive.

Boilers of the model range

KWB Classicfire 18–38 kW

Comprising the models: CF1.5 18 / 28 / 32 / 38 and CF2 18 / 28 / 32 / 38

Furthermore, the system conforms to the following directives/applicable regulations:

Electromagnetic Compatibility EMC-directive 2014/30/EU; Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU; RoHS-directive 2011/65/EU; Ecodesign Directive 2009/125/EG, EnEV 2021 Switzerland

Applied European harmonised standards:

EN 303-5:2012, EN 60335-1:2014-04, EN 60335-2-102:2006, ÖNORM EN ISO 12100:2013-10-15

KWB – Kraft und Wärme aus
Biomasse GmbH

St. Margarethen an der Raab
19.07.2021



Authorised representative for
the compilation of the technical
documents

Place,
Date

Helmut Matschnig,
Managing Director

CF1.5 CF2 18.01.2021	Unit	CF1.5 18	CF1.5 28	CF1.5 32	CF1.5 38	CF2 18	CF2 28	CF2 32	CF2 38
		Log wood							
Rated power	kW	18,3	28,6	31,9	38,0	18,3	28,6	31,9	38,0
Partial load	kW	-	14,3	14,2	14,2	-	14,3	14,2	14,2
Boiler efficiency at rated power	%	93,4	92,4	92,4	91,8	93,4	92,4	92,4	91,8
Boiler efficiency at partial load	%	-	93,0	93,0	93,0	-	93,0	93,0	93,0
Fuel thermal output at rated power	kW	19,6	31,0	34,5	41,4	19,6	31,0	34,5	41,4
Fuel thermal output at partial load	kW	-	15,4	15,3	15,3	-	15,4	15,3	15,3
Full load burn-off period	h	10	6,2	5,9	5,8	12,2	7,6	7,3	6,6
Boiler class according to EN 303-5:2012	-	5	5	5	5	5	5	5	5
EU Energylabel	-	A+							
Water side									
Water content	l	141	141	141	141	141	141	141	141
Water connection, forward/return flow (internal thread)	inch	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4
	mm	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1
Water connection for filling and/or emptying (internal thread)	inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	mm	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Thermal safety valve: pressure	bar	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
Water connection for thermal safety valve (internal thread)	inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	mm	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Water-side resistance at 20 K	mbar	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
	Pa	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Boiler-entry temperature	°C	55	55	55	55	55	55	55	55
Working temperature/operating temperature	°C	80	80	80	80	80	80	80	80
Maximum permitted temperature	°C	110	110	110	110	110	110	110	110
Maximum operating pressure	bar	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Buffer tank required	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minimum usable buffer tank volume	l	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Recommended usable buffer tank volume	l	1800	1800	1800	1800	2500	2500	2500	2500
Exhaust-gas side (data for chimney design)									
Combustion chamber temperature	°C	900-1100	900-1100	900-1100	900-1100	900-1100	900-1100	900-1100	900-1100
Combustion chamber pressure (unregulated)	mbar	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
Required draft at rated power/partial load	mbar	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Induced draught required	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Exhaust-gas temperature at rated power	°C	160	160	160	160	160	160	160	160
Exhaust-gas temperature at partial load	°C	-	100	100	100	-	100	100	100
Exhaust-gas mass flow at rated power	kg/s	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
Exhaust-gas mass flow at partial load	kg/s	-	0,011	0,011	0,011	-	0,011	0,011	0,011
Exhaust-gas volume at rated power	Nm³/h	54	54	54	54	54	54	54	54
Exhaust-gas volume at partial load	Nm³/h	-	27	27	27	-	27	27	27
Chimney connection height	mm	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590
Exhaust-gas connection diameter	mm	150	150	150	150	150	150	150	150
Incline of the Exhaust-gas pipe	°	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
Chimney diameter (minimum)	mm	150	150	150	150	150	150	150	150
Chimney design: moisture-resistant	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fuel									
Permissible fuels: log-wood (L50, M25 acc. to EN 17225-5)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Maximum length log-wood	cm	55	55	55	55	55	55	55	55
Maximum water content (fresh weight)	kg/kg	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25
Pellets of pure wood in accordance with ISO 17225-2	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fill chamber									
Fill chamber volume	l	160,8	160,8	160,8	160,8	183,8	183,8	183,8	183,8
Width of fill doors	mm	440	440	440	440	440	440	440	440
Height of fill doors	mm	364	364	364	364	364	364	364	364
Electrical system									
Connection	-	230V, 1~ 50Hz, C13 A							
Unit switch and main switch: present	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connected power boiler (minimum)	W	151	151	151	151	151	151	151	151
Connected power boiler (maximum)	W	1288	1288	1288	1288	1288	1288	1288	1288
Weights									
Heat exchanger	kg	108	108	108	108	108	108	108	108
Burning chamber module	kg	273	273	273	273	273	273	273	273
Fill chamber module	kg	224	224	224	224	221	221	221	221
Total weight (without/with pellet module)	kg	722	722	722	722	719	719	719	719

CF1.5 CF2 18.01.2021	Unit	CF1.5 18 TÜV Austria	CF1.5 28 TÜV Austria	CF1.5 32 TÜV Austria	CF1.5 38 TÜV Austria	CF2 18 TÜV Austria	CF2 28 TÜV Austria	CF2 32 TÜV Austria	CF2 38 TÜV Austria
Emissions according to test report									
Test report no.	-	15-UW/Wels-EX-132/3	15-UW/Wels-EX-132/2	15-UW/Wels-EX-132/8	15-UW/Wels-EX-132/6	15-UW/Wels-EX-132/3	15-UW/Wels-EX-132/2	15-UW/Wels-EX-132/8	15-UW/Wels-EX-132/6
O ₂ content rated power	Vol-%	6,2	6,3	5,7	5,6	6,2	6,3	5,7	5,6
O ₂ content partial load	Vol-%	-	6,2	6,2	6,2	-	6,2	6,2	6,2
CO _x content rated power	Vol-%	13,8	13,9	14,7	14,8	13,8	13,9	14,7	14,8
CO _x content partial load	Vol-%	-	14,0	14,0	14,0	-	14,0	14,0	14,0
Noise emissions (EN 15036-1)									
Normal operating noise at rated power	dB(A)	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Ref. 10 % O₂ dry (EN303-5)									
CO at rated power	mg/Nm ³	57	64	53	32	57	64	53	32
CO at partial load	mg/Nm ³	-	81	81	81	-	81	81	81
NO _x at rated power	mg/Nm ³	153	169	158	169	153	169	158	169
NO _x at partial load	mg/Nm ³	-	115	115	115	-	115	115	115
OGC at rated power	mg/Nm ³	7	7	4	5	7	7	4	5
OGC at partial load	mg/Nm ³	-	12	12	12	-	12	12	12
Dust at rated power	mg/Nm ³	13	21	20	21	13	21	20	21
Dust at partial load	mg/Nm ³	-	10	10	10	-	10	10	10
Ref. 11 % O₂ dry									
CO at rated power	mg/Nm ³	52,0	58,0	48,0	29,0	52,0	58,0	48,0	29,0
CO at partial load	mg/Nm ³	-	74,0	74,0	74,0	-	74,0	74,0	74,0
NO _x at rated power	mg/Nm ³	139,0	154,0	143,0	153,0	139,0	154,0	143,0	153,0
NO _x at partial load	mg/Nm ³	-	104,0	104,0	104,0	-	104,0	104,0	104,0
OGC at rated power	mg/Nm ³	7,0	7,0	4,0	5,0	7,0	7,0	4,0	5,0
OGC at partial load	mg/Nm ³	-	11,0	11,0	11,0	-	11,0	11,0	11,0
Dust at rated power	mg/Nm ³	12,0	19,0	18,0/	19,0	12,0	19,0	18,0	19,0
Dust at partial load	mg/Nm ³	-	10,0	10,0	10,0	-	10,0	10,0	10,0
Ref. 13 % O₂ dry (FJ-BLT)									
CO at rated power	mg/Nm ³	42,0	47,0	39,0	23,0	42,0	47,0	39,0	23,0
CO at partial load	mg/Nm ³	-	59,0	59,0	59,0	-	59,0	59,0	59,0
NO _x at rated power	mg/Nm ³	111,0	123,0	115,0	123,0	111,0	123,0	115,0	123,0
NO _x at partial load	mg/Nm ³	-	84,0	84,0	84,0	-	84,0	84,0	84,0
OGC at rated power	mg/Nm ³	5,0	5,0	3,0	4,0	5,0	5,0	3,0	4,0
OGC at partial load	mg/Nm ³	-	8,0	8,0	8,0	-	8,0	8,0	8,0
Dust at rated power	mg/Nm ³	10,0	15,0	15,0	15,0	10,0	15,0	15,0	15,0
Dust at partial load	mg/Nm ³	-	8,0	8,0	8,0	-	8,0	8,0	8,0
In accordance with § 15a-BVG Austria									
CO at rated power	mg/MJ	28,0	32,0	26,0	16,0	28,0	32,0	26,0	16,0
CO at partial load	mg/MJ	-	40,0	40,0	40,0	-	40,0	40,0	40,0
NO _x at rated power	mg/MJ	76,0	84,0	78,0	84,0	76,0	84,0	78,0	84,0
NO _x at partial load	mg/MJ	-	57,0	57,0	57,0	-	57,0	57,0	57,0
OGC at rated power	mg/MJ	4,0	4,0	2,0	4,0	4,0	4,0	2,0	4,0
OGC at partial load	mg/MJ	-	6,0	6,0	6,0	-	6,0	6,0	6,0
Dust at rated power	mg/MJ	7,0	10,0	10,0	11,0	7,0	10,0	10,0	11,0
Dust at partial load	mg/MJ	-	5,0	5,0	5,0	-	5,0	5,0	5,0

mg/Nm³ ... Milligram per standard cubic meter (1 Nm³ under

1.013 hectopascals at 0 °C)

FJ-BLT ... Francisco Josephinum Wieselburg – Biomass Logistic

Technology

*** ... Drawing inspection

** ... The water-side resistance is specified and determined in each case
on the boiler interface (flange RF/FF)



KWB Classicfire / KWB Combifire

Produktdatablad iht. EU-forordning 2015/1187 og 2015/1189

Det nødvendige buffervolumet for kjelen skal bestemmes iht. KWB planleggingsdokumentasjonen.

Alle kjelene har allerede integrert temperaturregulator, derfor er hvert produkt et „integrert anlegg“.

CF1.5 / CF2	ENHET	CF1.5 18	CF1.5 28	CF1.5 32	CF1.5 38	CF2 18	CF2 28	CF2 32	CF2 38
Brennstofftilførsel (manuell/automatisk)						manuell			
Andel dellast viser til nominell last (30/50 %)	%	-	50	50	50	-	50	50	50
Temperaturregulator integrert i kjel (ja/nei)						Ja			
Temperaturregulatorklasse						VI			
Bidraget til temperaturregulatoren til energieffektivitetindeksen til det integrerte anlegget	%					4			
Faktor II (vekting primærfastbrennstoffkjel og ekstra varmeapparat)						0			
Verdi for III (294/(11*Pr))		1,46	0,93	0,84	0,70	1,46	0,93	0,84	0,70
Verdi for IV (115/(11*Pr))		0,57	0,37	0,33	0,28	0,57	0,37	0,33	0,28
Kondensasjonsvarmeteknikk (ja/nei)						Nei			
Kombikjel for varmtvann og varme (ja/nei)						Nei			
Kraft-varme-kobling						Nei			
Foretrukket brennstoff						Bit av tre			
EU-energimerking		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Nominell varmeeffekt	kW	18,3	28,6	31,9	38	18,3	28,6	31,9	38
Dellast	kW	-	14,3	14,2	14,2	-	14,3	14,2	14,2
Energieffektivitetsindeks kjel		119	118	117	117	119	118	117	117
Romvarme-årlig utnyttlesesgrad	%	81	80	80	80	81	80	80	80
EU-energimerking - sammensetning med varmekretsregulering		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energieffektivitetsindeks - sammensetning med varmekretsregulering		123	122	121	121	123	122	121	121
Kjelvirkningsgrad ved nominell effekt (NCV* / GCV**)	%	93,4 / 84,9	92,4 / 83,5	92,4 / 83,6	91,8 / 83,7	93,4 / 84,9	92,4 / 83,5	92,4 / 83,6	91,8 / 83,7
Kjelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**)	%	-	93,0 / 84,1	93,0 / 83,7	93,0 / 83,7	-	93,0 / 84,1	93,0 / 83,7	93,0 / 83,7
Elektrisk effektforbruk ved spisseffekt	kW	0,066	0,091	0,071	0,080	0,066	0,091	0,071	0,080
Elektrisk effektforbruk ved deleffekt	kW	-	0,055	0,055	0,055	-	0,055	0,055	0,055
Elektrisk effektforbruk ved standby	kW	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090
Romvarme-årlige emisjoner - støt	mg/m ³ (10 % O ₂)	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30
Romvarme-årlige emisjoner - OGC	mg/m ³ (10 % O ₂)	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16
Romvarme-årlige emisjoner - CO	mg/m ³ (10 % O ₂)	<380	<380	<380	<380	<380	<380	<380	<380
Romvarme-årlige emisjoner - Nox	mg/m ³ (10 % O ₂)	<200	<200	<200	<200	<200	<200	<200	<200

Åndsverk

Alt innhold i dette dokumentet er opphavsbeskyttet og forblir eiendommen til KWB. All utnyttelse, mangfoldiggjøring, distribusjon, offentliggjøring, bearbeiding og/eller annen overrekkeelse til tredjepart krever skriftlig samtykke fra KWB på forhånd. * Net Caloric Value ** Gross Caloric Value

Med forbehold om endringer samt sats- og trykkfeil. © KWB GmbH



KWB Classicfire / KWB Combifire

Produktdatablad iht. EU-forordning 2015/1187 og 2015/1189

Det nødvendige buffervolumet for kjelen skal bestemmes iht. KWB planleggingsdokumentasjonen.

Alle kjelene har allerede integrert temperaturregulator, derfor er hvert produkt et „integrert anlegg“.

CF1.5 / CF2	ENHET	CF1.5 18	CF1.5 28	CF1.5 32	CF1.5 38	CF2 18	CF2 28	CF2 32	CF2 38
Annet egnet brennstoff									
EU-energimerking		A+							
Nominell varmeeffekt	kW	22	30	30	35	22	30	30	35
Dellast	kW	6,6	9,0	9,0	10,5	6,6	9,0	9,0	10,5
Energieffektivitetsindeks kjel		117	117	117	118	117	117	117	118
Romvarme-årlig utnyttlesesgrad	%	79	80	80	80	79	80	80	80
EU-energimerking - sammensetning med varmekretsregulering		A+							
Energieffektivitetsindeks - sammensetning med varmekretsregulering		121	121	121	122	121	121	121	122
Kjelvirkningsgrad ved nominell effekt (NCV* / GCV**)	%	93,0 / 85,5	92,0 / 84,6	92,0 / 84,6	91,4 / 84,1	93,0 / 85,5	92,0 / 84,6	92,0 / 84,6	91,4 / 84,1
Kjelvirkningsgrad ved dellast (NCV* / GCV**)	%	90,9 / 83,9	91,0 / 84,0	91,0 / 84,0	91,0 / 84,1	90,9 / 83,9	91,0 / 84,0	91,0 / 84,0	91,0 / 84,1
Elektrisk effektforbruk ved spisseffekt	kW	0,081	0,099	0,099	0,110	0,081	0,099	0,099	0,110
Elektrisk effektforbruk ved deleffekt	kW	0,050	0,053	0,053	0,055	0,050	0,053	0,053	0,055
Elektrisk effektforbruk ved standby	kW	0,0100	0,0095	0,0095	0,0100	0,0100	0,0095	0,0095	0,0100
Romvarme-årlige emisjoner - støt	mg/m ³ (10 % O ₂)	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30
Romvarme-årlige emisjoner - OGC	mg/m ³ (10 % O ₂)	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16
Romvarme-årlige emisjoner - CO	mg/m ³ (10 % O ₂)	<380	<380	<380	<380	<380	<380	<380	<380
Romvarme-årlige emisjoner - Nox	mg/m ³ (10 % O ₂)	<200	<200	<200	<200	<200	<200	<200	<200

Åndsverk

Alt innhold i dette dokumentet er opphavsbeskyttet og forblir eiendommen til KWB. All utnyttelse, mangfoldiggjøring, distribusjon, offentliggjøring, bearbeiding og/eller annen overrekkeelse til tredjepart krever skriftlig samtykke fra KWB på forhånd. * Net Caloric Value ** Gross Caloric Value

Med forbehold om endringer samt sats- og trykkfeil. © KWB GmbH

Ordliste

Delnettmaske

I forbindelse med IP-adressen fastlegger delnettmasken (også betegnet som nettmaske, nettverksmaske) hvilke IP-adresser som det skal lettes etter i eget nett og hvilke IP-adresser som kan nås via en ruter i andre nett.

DHCP

Forkortelsen står for "Dynamic Host Configuration Protocol". Med denne tjenesten tildeler en server IP-adressene til klienter.

Gateway

Mens gatewayen tidligere innledet en protokollkonvertering for å forbinde nettverk med ulike protokoller, er gatewayen i dag heller en ruter i andre delnett.

Innstilling

En "innstilling" er en valgbar linje i menyen hvor du kan endre verdier.

IP-adresse

IP-adresser brukes til adressering av apparater i større nettverk. Vanlig skrivemåte er med 4 tall som kan ha en verdi fra 0 til 255.

LED

LED står for "light emitting diode". Lysdioden er en elektronisk komponent som genererer lys ved hjelp av elektrisk spenning.

mAh

En amperetime er lademengden som strømmer gjennom en leder når den elektriske strømmen er konstant 1 A i løpet av en time.

Nattreduksjon

Romtemperatur som skal holdes eller oppnås utenfor de daglige varmetidene.

Retur

Som retur betegnes veien til det avkjølte varme vannet fra varmeelementene tilbake til varmekjelen.

Returtemperatur

Temperaturen til varmtvannet ved innløpet til kjelen, dvs. etter å ha vært gjennom radiatorene, gulvvarmeanlegg osv.

Tur

Som tur betegnes veien til det varme vannet fra varmekjelen til varmeelementene.

Undermeny

En "undermeny" er en valgbar linje i meny hvor du kan gå ned til et lavere menynivå (som ligger lavere).

V

Volt er måleenhet for elektrisk spenning.

Varmekrets

Som varmekrets betegner man et vannkretsløp i et varmeanlegg. En pumpe transporterer varmtvannet til forbrukerne (f.eks. gulvvarmeanlegg, radiatorer). Der avgir vannet varmen, og strømmer avkjølt tilbake til varmekjelen.

Stikkordliste

Symoler		
°dH	87	
A		
Alarmprotokoll	63	
Alkalisk	87	
Alltid	50	
Temperatur	53	
Anleggsbok	86	
Anleggstrykk	93	
Anslag	96	
Antall	64	
Aske	42, 43, 94, 95	
Askeavlagring	94	
Askepanne	42, 94	
Automatisk drift	35, 45	
Varmeprogram	48	
Automatisk program	35	
Av	53, 55	
Varmeprogram	48	
Avgassrør	21	
Avgasstemperatur	59	
B		
Batteri	63, 70	
Betjeningselement	28	
Branndører	85	
Brannslukningsapparat	9, 85	
Brannvern	8	
Bredbånd-lambdasonde	23	
Brennkammer	39	
Brennstofflager	85	
Brukstid	85	
Bruksvannprogram	52	
Bruksvanntank	36, 52	
Bruksvanntemperatur	61	
Bryterplate	39	
Buffer		
laste	55	
Bufferprogram	54	
Buffertank	34, 54	
Temperatur	61	
Buffertemperatur	55	
C		
CEE-støpsel	12	
comfort-online.com	65	
D		
Dato	63	
Delnettmaske	65	
DHCP	65	
DNS-server	65	
Dobbel betjening	30	
Driftssikkerhet	85	
Driftstilstand	37	
Driftstimer	59	
E		
Effektgrense	42	
Varmetider	35	
Etterfylle brennstoff	42	
F		
Faktisk romtemperatur	47, 61	
Faktisk temperatur	53	
Faktisk temperatur	59	
Ferie	53	
Ferieprogram	35, 49, 54	
Fjern alle alarmer	64	
Fjerntilgang	65	
Flammetemperatur	40	
Flammevedlikehold	42	
For mye brennstoff	42	
Brennstoff	42	
Forespørsel	61	
Forgassing	40	
Forløp termisk forløpssikring	19	
Forløpssikring	23	
Frostbeskyttelse	9, 34, 37, 45, 53	
Varmeprogram	48	
Frosttemperatur	53	
Fylling	21	
Fyllrom	39	
Fyrrom	39	
før tiden	35, 49	
G		
Garantiforutsetning	8	
Garantiytelsesforutsetning	8	
Gateway	65	
Gjennomspyling	86	
Gjenværende tid	64	
Glassfibertetning	96	
Glødeseng	40	
Grenseverdier påfyllingsvann	87	
Gulv	9	
Gulvvarmeanlegg	50	

H			
Hovedbryter	28, 37	Med føler	54, 56
Hovedmeny	32	Minimaltemperatur	
Hurtiglading	36, 44	Buffer	55
Hurtigvalgtast	36	mmol/l	87
Hysterese Av	50	Mobiltelefon	65
Hysterese På	50	Monteringsforskrifter	8
Håndholdt brannslokningsapparat	9	Mottaksstyrke	66
		Mottrykk	96
I			
I komfortmodus	50	N	
I reduksjonsmodus	50	Nattreduksjon	47
Internett gateway	65	navigere	31
Intervall	64	Nettinnstillinger	54, 56
IP-adresse	65	Nominell last	37
K		Nominell romtemperatur	61
Kaldtvanntrykk	19	Nominell temperatur	61
Kartong	40	Nominell temperatur	59
Kjeldør	41	Nødbryter	71
Kjelkontrollenhet	69		
Kjel-serienummer	65	O	
Kjeltemperatur	59	Omkoblingsventil	61
Kjøretider	54, 56	Oppfyringshøyde	39
Kledningsdør	39	Opplæring	85
Klistermerke	17, 19, 20	Opptenning	37
Klokke	69	Oppvarmingskostnader	85
Klokkeslett	63	Overskriftsdialo	28
Knapp	54, 56, 61		
Komfort	45	P	
Varmeprogram	48	Pakketeller	63
Komfortprogram	35	Papir	40
Komforttemperatur	47	Partymodus	35, 36, 49
Kontroll	64	Permanent drift	54, 56
Kontrollbok	88	Program	54, 56
Korrosjon	86	Program av	53, 55
KWB-kode	66	Program Sommer	55
		Program temperatur	53, 55
L		Program tid	52, 54
Lambdasonde	23	Program Tid+	55
Lastepumpe	61	Programvalg	45
Lastetid		Pumpe	61
Buffer	52, 55	På	53
Lastetider	52, 54	Påfyllingsvann	87
LED	45		
LED blinker		R	
grønn	68	Reaksjonshastighet	50
rød	68	Reduksjon	45
Legionella	53, 61	Varmeprogram	48
Legionellabeskyttelse	53, 56	Reduksjonsprogram	35
		Reduksjonstemperatur	35, 47
M		Registrering	65
Manglende klistermerker	17	Rengjøre overflater	92
		Rengjøring	92
		Rengjøringsspak	95

Stikkordliste

Varmeveksler	95	TRVB	85, 88
Rester av varme glør	43, 95	TRVB H118	8
Retur	21, 47	Tur	21, 47
Returheving	21	Tur termisk forløpssikring	19
Returtemperatur	59	Tyske hardhetsgrader	87
Returøkning	59	Tømming	21
Rist	94	Tørking	
Romkompensasjon	50	Gulv	52
Romtemperatur	45, 47	Tørrdestillasjonskanal	95
Røygassutvikling	41		
S			
Saltfattig	87	Utetemperatur	49, 61
Sekundærluft	94	Utetemperaturavhengig utkobling	49
Send e-post	66	Utetemperatur-utkobling	35
Send SMS-maler	66	Utkobling aktiv	49
Serienummer	63	Utslipp	42
Serverinnstillinger	65	Utslipsverdier	85
Sikkerhetstemperaturbegrenser	69		
Sirkulasjonspumpe	54, 56, 61	V	
Siste lesing	63	Valghjul	45
Skala	45	Vannkvalitet	86
Skjemaer	87	Varm bruksvann 1x	36
Slam i risten	86	varme helt	55
Slutt	35, 49, 54	Varmegrense	49
SMS	65	Varmekrets	47
SMS påminnelse	66	Varmekretspumpe	50
Sommer-/vintertid	32, 63	Varmekurve	
Spak	39	Steilhet	50
Spanningsforsyning	21, 28	Stigning	50
Start	35, 49, 54	Varmemengdeteller	62
Status	59	Varmeprogram	47, 60
STB	69	Varmetider	48
Sum av jordalkalier	87	Varming	39
Systemsjekk	39	Varmtvann	52
T			
TAN	65	VDI 2035 vedlegg C	87
Tank	44	Ved	40
Telefonnummer	65	ÖNORM H 5195-1:2010	87
Temperatur	35, 49, 53, 54, 55, 61	Vedlikeholdsavtale	85, 86
Temperaturvalghjul	45	Vedlikeholdsåpninger	96
Tenning	40	Ventilasjonsåpning	9
Tennrør	40	Virkningsgrad	42
Tetninger	96	Vis alarmer	63
Tetthet	96		
Tid	54		
Tidsavstand	66		
Tidsprogram	52		
Tidssone	63		
Tidssoner	63		
Tidsstyring	45		
Tom oppføring	35, 48, 53, 55		
Transaksjonsnummer	65		

Notater



KWB

KWB - Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH


Industriestraße 235

8321 St. Margarethen an der Raab

+43 3115 6116-0

office@kwb.at | www.kwb.net

Original veiledning • Index 0 • 2022-06 • NO



21-2002442

